



鉱物質を多く含む金鉱地での金塊探しに対応しています。

金*



乾燥した砂、湿った砂、浜辺、水中など、塩分を多く含むすべての条件に対応しています。

浜辺



非常に幅広いターゲットサイトの範囲をもつ歴史的跡地での探索に理想的です。

野原



最も一般的な探索に含まれます。ゴミの多いクリエーショ地域に最適で、

公園

探索モード * EQUINOX 900のみ



探知する

4



ノイズキャンセル

3



探索モードを選択



2



起動する

1

クイックスタート

スタートガイドとEQUINOX®
ユーザーマニュアルの全文はオンラインでダウンロードできます。

以下の言語でご利用いただけます。

DE Deutsch FR français PT Português
EN English JP 日本語 RU русский
ES Español KR 한국어 ZH 中文


EQUINOX
700 | 900

スタートガイド



4901-0460-1

組み立て



カムロックを締める

カムロックが滑ったり緩んだりした場合は、締めてください。




開ける



少しずつ慎重に締める




閉じる



確認し、必要に応じて繰り返す

充電中

5~6時間



⚠ 最小充電容量が2A@5Vの高品質なUSB充電器で探知器を充電してください。

低品質な充電器を使用すると、USB充電器が故障する危険性があります。

USB充電器に次のマークがあることを確認してください。



3時間



コントロールおよびディスプレイ



* EQUINOX 900のみ