

AUGUST®

User Manual

DTA240

AUGUST®



August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

Antena TV Digital TDT y Radio DAB

Manual de uso

Gracias por adquirir el August DTA240. Es posible que ya esté familiarizado con el uso de productos similares, pero por favor tómese tiempo para leer estas instrucciones detenidamente. Este manual ha sido diseñado para que se familiarice con las características del producto y así asegurar que usted obtiene lo mejor de su compra.

Seguridad

Para garantizar su seguridad y la de los demás, por favor, lea las instrucciones de seguridad antes de usar este producto.

Eliminación de Desechos

Asegúrese de que tanto el producto como sus accesorios son eliminados en cumplimiento con la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) y demás normativa aplicable. Por favor, consulte las regulaciones de eliminación regional con sus autoridades locales.

Declaración de Conformidad

Puede encontrar la Declaración de Conformidad en nuestra web:
<http://augustint.com/en/declaration/>


Atención al Cliente

Si necesita ayuda con este producto, por favor comuníquese con nuestro centro de atención al cliente:

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586

Correo electrónico: service-es@augustint.com

1. Contenido de la caja



2. Especificaciones del producto

Working Frequency:	VHF 174-230MHZ, UHF 470-862MHZ
Typical Antenna Gain:	3.0 dBi
Polarisation:	Vertical
Impedance:	75 Ohm
Connector Type:	IEC Male (Standard Coaxial)
Antenna Cable Length:	2 Metres
Production Dimension:	Height: 130mm
Net Weight:	230g
Temperatura de funcionamiento:	- 30 °C ~ + 85 °C
Temperatura de almacenamiento:	- 30 °C ~ + 85 °C

3. Características del producto

- Recibe TV digital terrestre (HD), radio DAB y TV analógica
- Base magnética – Uso en interiores o exteriores
- Compatible con TDT DVB-T/DVB-T2




4. Guía de inicio rápido

Instrucciones ilustradas paso a paso:

Paso 1: Conecta el cable coaxial de la antena al puerto “RF IN” de tu televisor o decodificador.

Paso 2: Configura la fuente de entrada del televisor en "TV" o "DTV"

Paso 3: Ve a Configuración del televisor > Configuración de canales > Búsqueda automática



Consejos para colocar la antena:

- Coloca la antena en un área abierta, cerca de una ventana, lejos de esquinas, superficies metálicas y dispositivos electrónicos como routers Wi-Fi o microondas.
- Ubica la antena en una posición elevada para una mejor recepción.

5. Consejos para optimizar la señal

Visualización de los bloqueadores de señal más comunes:

- Paredes de concreto, edificios altos, mal clima, distancia de las torres de transmisión

Mejores prácticas:

- Prueba varias ubicaciones (colocarla más alta o cerca de una ventana)
- Cambiar la orientación de la antena
- Volver a escanear los canales después de cambiar la posición
- Verificar que la fuente de señal esté configurada como DTV
- Usar un amplificador de antena (no incluido)
- Probar con una antena de alta ganancia August DTA300 (28 dBi)

Nota: Debido a la naturaleza del producto, no podemos garantizar la recepción, ya que depende de factores ambientales fuera de nuestro control que influyen en la capacidad de señal.

Para más información sobre la capacidad de recepción de esta antena, por favor contacta con nuestro servicio de atención al cliente.

6. Preguntas frecuentes (FAQ) y solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
Sin señal después de la conexión	TV no está en modo DTV o no es compatible con DVB-T2	Cambia al modo "DTV" o utiliza un sintonizador digital externo
Mensaje "Sin señal"	TV incompatible o ubicación demasiado lejos de la señal	Asegúrate de que tu TV sea compatible con DVB-T/T2; considera antena de alta ganancia (ej. DTA300)
No se encuentran canales	Señal débil o mala colocación de la antena	Reubica la antena y vuelve a escanear; intenta colocarla en una posición más alta
Se pierden canales tras mover la antena	No se repitió la búsqueda de canales	Siempre vuelve a escanear los canales después de mover la antena
Canales encontrados pero con mala calidad	Mala ubicación de la antena	Coloca la antena más cerca de una ventana o en una posición elevada
La base magnética no se sostiene	Base defectuosa o tipo de superficie inadecuado	Contáctanos para un reemplazo

7. Consejos rápidos

- **Cerca de una ventana:** Las paredes reducen la intensidad de la señal; colocar la antena cerca de una ventana suele mejorar la línea de visión hacia el transmisor.
- **En una posición elevada:** La elevación ayuda. Coloca la antena lo más alto posible, incluso si necesitas montarla en una pared o estantería.
- **Lejos de aparatos electrónicos:** Evita colocarla cerca de televisores, routers, computadoras o microondas, ya que pueden causar interferencias.
- **Vuelve a escanear los canales después de cada cambio:** Cada vez que cambies la posición de la antena, realiza una nueva búsqueda de canales en tu TV o receptor.
- **Usa un amplificador de señal (si es necesario):** En algunos casos, puedes necesitar un amplificador externo (no incluido). Esto puede mejorar señales débiles, pero también puede saturar señales fuertes, especialmente si estás cerca de una torre transmisora. Prueba con y sin amplificador para ver qué funciona mejor en tu ubicación.

8. Garantía

Este producto tiene una garantía de doce meses a partir de la fecha de la compra original. En el caso improbable de cualquier defecto debido a defectos de los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada de forma gratuita (cuando sea posible) durante este periodo. Un producto alternativo se le será ofrecido en caso de que el producto ya no esté disponible o no sea reparable.

Esta garantía está sujeta a las condiciones siguientes:

- La garantía sólo es válida en el país donde el producto fue adquirido.
- El producto debe estar correctamente instalado y operado conforme a las instrucciones dadas en este manual.
- El producto debe ser utilizado únicamente para uso doméstico.
- La garantía sólo cubre la unidad principal, y no cubre los accesorios.
- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidente o desastre natural.
- La garantía será invalidada si el producto es revendido o ha sido dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante, no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.
- Por favor, consulte con nuestro asesor al cliente antes de devolver cualquier producto. El fabricante no se hace responsable de cualquier devolución imprevista.
- Cualquier producto defectuoso debe ser mantenido y devuelto en el embalaje original con todos los accesorios y la copia original del recibo de compra.

La garantía es en adición a, y no disminuye, sus derechos estatutarios o legales.

Servicio de atención al cliente:

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586

Correo electrónico: service-es@augustint.com

Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad puede ser consultada en nuestra página web: <http://www.augustint.com/en/declaration>.

