

Honeywell

SOUNDBAR

Owner's manual

Please read the manual carefully before use

مكبر صوت عمودي

دليل المالك

يُرجى قراءة الدليل بعناية قبل الاستخدام

ซาวด์บาร์

คู่มือการใช้งาน

กรุณาอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งาน



Trueno U2000
Ultimate Series

Secure Connection Limited

Flat H, 11th Floor Tower 6
Grand Water Front, 38 San Ma
Tau Street, To Kwa Wan,
Kl, Hong Kong
support@honeywellconnection.com
Tel.: +852 5803 1828
Web: www.honeywellconnection.com

The Honeywell Trademark is used
under license from Honeywell
International Inc. Honeywell
International Inc. makes no
representations or warranties with
respect to this product. This product
is manufactured by Secure
Connection Limited, Hong Kong.

All trade names are registered
trademarks of respective
manufacturers listed. ©2024 Secure
Connection Ltd., Hong Kong. All
rights reserved.

Honeywell

www.honeywellconnection.com
info@honeywellconnection.com



Dear Customer,

Thank you for purchasing Honeywell Trueno U2000 Soundbar.

In order to facilitate the installation and use of this Multifunctional Soundbar, we recommend that you carefully read this manual, and keep it stored safely. To ensure that you always enjoy quality sound, please use this manual for proper use and maintenance of your product.

If any questions arise during use, please consult this manual. If it is in accordance with the warranty, we kindly welcome you to contact us at:

support@honeywellconnection.com

We welcome any comments or suggestions you may have about our products and service.

Contents

01. What's in the Box	01
02. Performance Index	01
03. Product Appearance And Structure	02
04. Function Description	03
05. Remote Control	03
06. How to Operate	04
6.1. Powering on	04
6.2. Connecting Soundbar to Subwoofer	04
6.3. Pairing via Bluetooth	04
6.4. 3.5mm AUX Cable Operation	05
6.5. USB Function	05
6.6. HDMI/ARC Operation	05
6.7. Digital Optical Operation	05
6.8. Equalizer Mode	05
07. Precautions for Use	06
08. Troubleshooting	06

What's in the Box

1. Trueno U2000 Soundbar: 1 Unit
2. Wired subwoofer: 1 Unit
3. Remote control: 1 Unit
4. Power cable: 1 Unit
5. 3.5mm AUX cable (1.5 meter): 1 Unit
6. Wall mount accessory: 1 Unit
7. User manual: 1 Unit
8. Warranty card: 1 Unit
9. Thank you card: 1 Unit

Performance Index

Product Name	Trueno U2000 Soundbar
Audio interface	Bluetooth 3.5mm AUX USB HDMI/ARC Digital optical
Charging interface	AC input
Output power	160W
Rated voltage	AC 100-240V
Bluetooth version	v5.3+EDR
Bluetooth range ¹	10 meters
Driver size ²	Soundbar: 57mm x 4 Subwoofer: 133.3mm
Frequency range	20Hz-20KHz
signal to noise ratio ³	≥ 70dB
Impedance ⁴	4 Ohms
Product dimension	Soundbar : 90*10.7*6.8cm Subwoofer: 20*20*30cm
Product weight	3.95Kg

1. The Bluetooth Range can vary depending on the ambient environment. The range is tested in an outdoor environment with no physical obstacles.

2. Driver size denotes the diameter of the diaphragm.

3. Signal to Noise Ratio is defined as the ratio of signal power to the noise power, it is represented in decibels.

4. Impedance refers to the load a speaker places on an amplifier. Technically, impedance is the "resistance" a speaker offers to the current supplied by an amplifier because the output current of an amplifier is AC (not DC, like from a battery), this resistance is called impedance.

Product Appearance And Structure

Left




Right




Back




Top




Front



Front



Back



Function Description



	Short press to turn power on/off
M	Short press to switch between Bluetooth, AUX, USB, Digital optical & HDMI/ARC mode
-	Short press to previous track, long press to decrease volume.
▶	Short press to play or pause
+	Short press to next track, long press to increase volume.

*Applicable for USB and Bluetooth mode only

Remote Control

Button	Function
	Power on/off
	Mute sound or recover volume
TREBLE+	Increase treble
TREBLE-	Decrease treble
BASS+	Increase bass
BASS-	Decrease bass
+	Increase volume
-	Decrease volume
▶▶	Next track*
◀◀	Previous track*
▶	Play/Pause*
MODE	Switch between modes
BT	Bluetooth mode
USB	USB mode
AUX	AUX-in mode
OPT	Optical mode
HDMI ARC	HDMI mode
EQ	Equalizer
3D	3D effect on/off
	USB repeat playback

*Applicable for USB and Bluetooth mode only

*The Remote uses AAA Battery

LED Display	Mode
Red LED	Standby mode
OPT	Optical mode
BT	Bluetooth mode
ARC	HDMI/ARC mode
USB	USB media mode
AUX	Auxiliary input mode

How to Operate

Please follow the operational guidelines mention below.

Powering on

1. Plug the power cable into a wall socket and connect the other end of the cable to the AC Input of Trueno U2000 Soundbar.
2. Press the power on/off button on the remote control or soundbar control panel to turn the unit on /off.

Connecting Soundbar to Subwoofer

1. Connect the subwoofer audio cable to SW OUT interface on the Trueno U2000 Soundbar.
2. Subwoofer is now paired with the soundbar.

Pairing Via Bluetooth

Connecting any Bluetooth device

1. Press the **M** button on the control panel of the soundbar or the MODE or BT button on the remote control until Bluetooth mode is enabled. Soundbar is now in Bluetooth pairing mode.
2. Open the Bluetooth settings on any Bluetooth device and search for device with name "Trueno U2000" and connect

Note:

1. "Trueno U2000 Soundbar" will automatically re-pair with the last paired device whenever it is within range.
2. Devices with older Bluetooth versions may prompt you to input a passcode key. Please enter "0000" on your device and press OK to successfully connect with "Trueno U2000 Soundbar".

3.5mm Aux Cable Operation

1. Insert the 3.5mm AUX cable into the AUX input.
2. Press the **M** button on the control panel of the soundbar or the MODE or AUX button on the remote control until AUX mode is enabled.
3. "Trueno U2000 Soundbar" is ready to play audio/music through AUX mode.

USB Function

Insert a USB Flash drive, the audio/music stored in the USB Flash drive will automatically start playing.

Note:

1. Soundbar is compatible with USB Flash drives up to 32GB in size and supports MP3 and WAV audio format only.
2. The soundbar also has a memory function that will recall and continue from the last-played track whenever a USB Flash drive is reinserted into the soundbar.

HDMI/ARC Operation

1. Connect a compatible device via an HDMI/ARC cable(not provided with the soundbar) to the HDMI/ARC input on the soundbar.
2. Press the **M** button on the control panel of the soundbar or the MODE or HDMI/ARC button on the remote control until HDMI mode is enabled.
3. The soundbar is now ready to use.
4. If connecting to TV directly, please ensure your TV supports HDMI/ARC and please connect to TV using the HDMI/ARC port only on the TV.

Note:

Ensure HDMI/ARC is selected as the TV's audio output.

Digital Optical Operation

1. Connect a compatible device to the digital optical cable (not provided with the soundbar) input on the soundbar.
2. Press the **M** button on the control panel of the soundbar or the MODE or OPT button on the remote control until Digital Optical mode is enabled
3. The soundbar is now ready to use.

Note:

Ensure Optical SPDIF is selected as the TV's audio output.

Equalizer Mode

The soundbar has three equalizer settings tailored for different music styles. Press the EQ button on the remote control to choose among Music mode (EQ1), Movie mode (EQ2) and News mode (EQ3).

Precaution for Use

- Do NOT use at high volume for any extended period to avoid hearing damage.
- Do NOT use if there is any loud unusual noise. If this happens, please contact us at support@honeywellconnection.com.
- This product contains small parts which may be a choking hazard. Not suitable for children under the age of 3.
- This product contains magnetic material. Consult your physician before using the product in case you have a medical implant of any type.
- Do NOT attempt to disassemble this product as this may lead to a hazard and will void the warranty.
- Use this product only with the power supply provided along with this product (applicable for selected models only).
- Do NOT use this product near any form of excessive heat such as gas appliances and heating appliances.

Troubleshooting

Problem	Solution
No power	• Connect to the power source.
Unsuccessful bluetooth pairing	• Restart the product and try pairing again. • Disable bluetooth mode in your device and then re-enable it.
Poor audio quality	• Make sure the product is in the bluetooth range.
Low or no volume	• Increase the volume on "Trueno U2000 Soundbar" and/or connected device.
Undiscoverable in bluetooth pairing	• The product may be paired to a different device, disconnect from the paired device. • "Trueno U2000 Soundbar" is not in bluetooth mode, change to bluetooth mode.

شكرًا لشرائك مكبر الصوت العمودي Trueno U2000 من Honeywell.

لتسهيل تركيب واستخدام مكبر الصوت العمودي متعدد الوظائف، نصي بقراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن. للتأكد من أنك تستمتع دائمًا بصوت عالي الجودة، نرجى استخدام هذا الدليل من أجل استخدام منتجك وصيادته بطريقة سليمة.

إذا ظهرت أي أسئلة في أثناء الاستخدام، نرجى الرجوع إلى هذا الدليل. إذا كان الأمر يتعلق بالضمان، فنرحب بالتصالح بنا من خلال:

support@honeywellconnection.com

نرحب بأي تعليقات أو اقتراحات قد تكون لديكم حول منتجاتنا وخدماتنا.

المحتويات

01. محتويات العلبة
02. مؤشر الأداء
03. مظهر المنتج وبنية
04. وصف الوظائف
05. جهاز التحكم عن بُعد
06. طريقة التشغيل
- 6.1. التشغيل
- 6.2. توصيل مكبر الصوت العمودي بمضخم الصوت
- 6.3. الاقتران عبر البلوتوث
- 6.4. تشغيل كابل AUX 3.5 ملم
- 6.5. وظيفة USB
- 6.6. تشغيل وظيفة HDMI/ARC
- 6.7. التشغيل الرقمي البصري
- 6.8. وضع مُعادِل الصوت
07. احتياطات الاستخدام
08. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

محتويات العلبة

1. مكبر الصوت العمودي Trueno U2000؛ وحدة واحدة
2. مضخم الصوت المُلَكِّي؛ وحدة واحدة
3. جهاز التحكم عن بُعد؛ وحدة واحدة
4. كابل الطاقة؛ وحدة واحدة
5. كابل AUX 3.5 مم (1.5 متر)؛ وحدة واحدة
6. ملحق التثبيت على الحائط؛ وحدة واحدة
7. دليل المستخدم؛ وحدة واحدة
8. بطاقة الضمان؛ وحدة واحدة
9. بطاقة شكر؛ وحدة واحدة

مؤشر الأداء

اسم المنتج	مكبر الصوت العمودي Trueno U2000
واجهة الصوت	بلوتوث AUX 3.5 مم USB HDMI/ARC توصيل رقمي بصري
واجهة الشحن	دخول تيار متردد
طاقة الخرج	160 واط
الجهد المُقَدَّر	100-240 فولت تيار متردد
إصدار البلوتوث	v5.3+EDR
نطاق البلوتوث ¹	10 أمتار
حجم قرص التشغيل ²	مكبر الصوت: 57 × 4 مم مضخم الصوت: 133.3 مم
نطاق التردد	20 هرتز - 20 كيلو هرتز
نسبة الإشارة إلى الضوضاء ³	≤ 70 ديسيبل
المعاوقة	4 أوم
أبعاد المنتج	مكبر الصوت: 90*10.7*6.8 سم مضخم الصوت: 20*20*30 سم
وزن المنتج	3.95 كجم

1. قد يختلف نطاق البلوتوث حسب البيئة المحيطة. تم اختبار النطاق في بيئة خارجية بدون أي عوائق مادية.
2. يشير حجم قرص التشغيل إلى قطر غشاء مكبر الصوت.
3. تُعرف نسبة الإشارة إلى الضوضاء على أنها نسبة قوة الإشارة إلى قوة الضوضاء، ويتم التعبير عنها بوحدة الديسيبل.
4. تشير المعاوقة إلى الحمل الذي يضعه مكبر الصوت على مضخم الصوت. من الناحية الفنية، المعاوقة هي «المقاومة» التي يوفرها مكبر الصوت للتيار الذي يوفره مضخم الصوت لأن تيار الخرج لمضخم الصوت هو تيار متردد (وليس تيار مستمر، مثل البطارية)، وتسمى هذه المقاومة بالمعاوقة.

وصف الوظائف

مضغطة قصيرة للتشغيل/إيقاف التشغيل	⏻
مضغطة قصيرة للتبديل بين وضع البلوتوث، وAUX، وUSB، والرقمي البصري، وHDMI/ARC	M
مضغطة قصيرة للعودة إلى مسار الصوت السابق، ومضغطة مطولة لخفض مستوى الصوت.	—
مضغطة قصيرة للتشغيل أو للإيقاف مؤقتًا	⏮
مضغطة قصيرة للاستمرار إلى مسار الصوت التالي، ومضغطة مطولة لزيادة مستوى الصوت.	+



*ينطبق على وضع USB ووضع البلوتوث فقط

جهاز التحكم عن بُعد

الوظيفة	الزر
التشغيل/إيقاف التشغيل	⏻
كتم الصوت أو استعادة الصوت	🔇
زيادة مستوى الصوت عالي الطبقة	TREBLE+
خفض مستوى الصوت عالي الطبقة	TREBLE-
زيادة مستوى الصوت منخفض الطبقة	BASS+
خفض مستوى الصوت منخفض الطبقة	BASS-
زيادة مستوى الصوت	+
خفض مستوى الصوت	-
مسار الصوت التالي*	⏭
مسار الصوت السابق*	⏮
تشغيل/إيقاف مؤقت*	⏮
التبديل بين الأوضاع	⏮
وضع البلوتوث	BT
وضع USB	USB
وضع مدخل AUX	AUX
الوضع البصري	OPT
وضع HDMI	HDMI/ARC
مُعايد الصوت	EQ
تشغيل/إيقاف التأثير ثلاثي الأبعاد	3D
تكرار تشغيل محرك USB	🔄

*ينطبق على وضع USB ووضع البلوتوث فقط
*تستخدم بطارية AAA مع جهاز التحكم عن بُعد

مظهر المنتج وبنيتّه

الجزء الأيمن




الجزء الأيسر




الجزء الخلفي





الجزء العلوي



الجزء الأمامي



الجزء الأمامي



تشغيل كابل AUX 3.5 ملم

1. أدخل كابل 3.5 AUX مم في مدخل AUX.
2. اضغط على الزر **M** الموجود على لوحة التحكم الخاصة بمكبر الصوت أو على الزر «MODE» أو «AUX» الموجود في جهاز التحكم عن بُعد إلى أن يتم تفعيل وضع AUX.
3. يصحح «مكبر الصوت Trueno U2000» جاهزًا لتشغيل الصوت/الموسيقى من خلال وضع AUX.

وظيفة USB

أدخل محرك أقراص فلاش USB وسيبدأ تشغيل مقاطع الصوت/الموسيقى المخزنة في محرك الأقراص الفلاش USB تلقائيًا.

ملاحظة:

1. يتوافق مكبر الصوت العمودي مع محركات أقراص الفلاش USB التي يصل حجمها إلى 32 جيجابايت ويدعم صيغ ملفات الصوت MP3 و WAV فقط.
2. تتوقف في مكبر الصوت أيضًا وظيفة ذاكرة تستدعي آخر مسار صوت تم تشغيله وتواصل تشغيله عندما يتم إدخال محرك أقراص الفلاش USB مرة أخرى في مكبر الصوت.

تشغيل وظيفة HDMI/ARC

1. قم بتوصيل جهاز متوافق عبر كابل HDMI/ARC (غير متوفر مع مكبر الصوت) بمدخل HDMI/ARC المتوفر بمكبر الصوت.
2. اضغط على الزر **M** الموجود على لوحة التحكم الخاصة بمكبر الصوت أو على الزر «MODE» أو «HDMI/ARC» الموجود في جهاز التحكم عن بُعد إلى أن يتم تفعيل وضع HDMI.
3. أصبح مكبر الصوت الآن جاهزًا للاستخدام.
4. في حالة التوصيل بجهاز تلفزيون مباشرة، يرجى التأكد من أن جهاز التلفزيون لديك يدعم HDMI/ARC. ويرجى التوصيل بجهاز التلفزيون باستخدام منفذ HDMI/ARC فقط الموجود في التلفزيون.

ملاحظة:

تأكد من تحديد HDMI/ARC باعتباره مخرج صوت التلفزيون.

التشغيل الرقمي البصري

1. قم بتوصيل جهاز متوافق بمدخل الكابلات الرقمي البصري (غير متوفر مع مكبر الصوت) المتوفر بمكبر الصوت.
2. اضغط على الزر **M** الموجود على لوحة التحكم الخاصة بمكبر الصوت أو على الزر «MODE» أو «OPT» الموجود في جهاز التحكم عن بُعد إلى أن يتم تفعيل الوضع الرقمي البصري.
3. أصبح مكبر الصوت الآن جاهزًا للاستخدام.

ملاحظة:

تأكد من تحديد Optical SPDIF باعتباره مخرج صوت التلفزيون.

شاشة العرض LED	الوضع
ضوء LED أحمر	وضع الاستعداد
OPT	الوضع البصري
BT	وضع البلوتوث
ARC	وضع HDMI/ARC
USB	وضع وسائط USB
AUX	وضع المدخل الإضافي

طريقة التشغيل

يرجى اتباع إرشادات التشغيل المذكورة أدناه.

التشغيل

1. قم بتوصيل كابل الطاقة بمقبس الحائط وقم بتوصيل الطرف الآخر من الكابل بمدخل التيار المتردد في مكبر الصوت العمودي Trueno U2000.
2. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل الموجود على جهاز التحكم عن بُعد أو على لوحة التحكم بمكبر الصوت لتشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.

توصيل مكبر الصوت العمودي بمضخم الصوت

1. قم بتوصيل كابل الصوت في مضخم الصوت بواجهة SW OUT الموجودة في مكبر الصوت العمودي Trueno U2000.
2. أصبح مضخم الصوت الآن مقترنًا بمكبر الصوت.

الاقتران عبر البلوتوث

توصيل أي جهاز عامل بالبلوتوث

1. اضغط على الزر **M** الموجود على لوحة التحكم الخاصة بمكبر الصوت أو على الزر «MODE» أو «BT» الموجود في جهاز التحكم عن بُعد إلى أن يتم تفعيل وضع البلوتوث.
2. أصبح مكبر الصوت العمودي الآن في وضع الاقتران بالبلوتوث.
2. افتح إعدادات البلوتوث المتوفرة بأي جهاز عامل بالبلوتوث وابحث عن جهاز باسم «Trueno U2000» وقم بالتوصيل به.

ملاحظة:

1. سيقتزن «مكبر الصوت العمودي Trueno U2000» تلقائيًا بأخر جهاز اقترن به عندما يكون ضمن نطاق الاقتران.
2. قد تصدر الأجهزة ذات إصدارات البلوتوث الأقدم تعليمات لك بإدخال مفتاح رمز المرور. يرجى إدخال «0000» على جهازك والضغط على "موافق" للتوصيل بـ "مكبر الصوت العمودي Trueno U2000" بنجاح.

وضع معادل الصوت

يتوفر في مكبر الصوت العمودي ثلاثة إعدادات لمعادل الصوت مخصصة لأنماط الموسيقى المختلفة. اضغط على الزر "EQ" الموجود في جهاز التحكم عن بُعد للاختيار من بين وضع الموسيقى (EQ1)، أو وضع الأفلام (EQ2)، أو وضع الأخبار (EQ3).

احتياطات الاستخدام

- لا تستخدم مكبر الصوت بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة لتجنب حدوث ضرر للسمع.
- لا تستخدم مكبر الصوت إذا كانت هناك أي ضوضاء عالية غير عادية. إذا حدث ذلك، يرجى التواصل معنا من خلال support@honeywellconnection.com.
- يحتوي هذا المنتج على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر الاختناق. غير مناسب للأطفال دون سن 3 سنوات.
- يحتوي هذا المنتج على مادة مغناطيسية. استشر طبيبك قبل استخدام المنتج في حالة وجود عملية زرع طبي من أي نوع.
- لا تحاول فك هذا المنتج حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث مخاطر ويؤدي إلى إبطال الضمان.
- استخدم هذا المنتج فقط مع مصدر الطاقة المرفق مع هذا المنتج (ينطبق على الطرز المحددة فقط).
- لا تعتمد على استخدام هذا المنتج بالقرب من أي شكل من أشكال الحرارة الزائدة مثل أجهزة الغاز وأجهزة التدفئة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
عدم توصيل الطاقة	• توصيل المنتج بمصدر الطاقة.
عملية إقران بلوتوث غير ناجحة	• أعد تشغيل المنتج وحاول الإقران مرة أخرى. • قم بتعطيل وضع البلوتوث في جهازك ثم أعد تمكينه.
جودة الصوت سيئة	• تأكد من وجود المنتج ضمن نطاق البلوتوث.
مستوى الصوت منخفض أو لا يوجد صوت	• قم برفع مستوى الصوت في "مكبر الصوت العمودي Trueno U2000" ولأو الجهاز المتصل.
لا يمكن اكتشاف مكبر الصوت عند الإقران بالبلوتوث	• قد يكون تم إقران المنتج بجهاز مختلف، افصله عن الجهاز المقترن. • «مكبر الصوت العمودي Trueno U2000» ليس في وضع البلوتوث، بذه إلى وضع البلوتوث.

เรียน ลูกค้า,

ขอขอบคุณสำหรับการซื้อ Honeywell Trueno U2000 Soundbar

เพื่อให้่ายต่อการติดตั้งและการใช้งาน Soundbar มัลติฟังก์ชันนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เพื่อให้คุณได้รับเสียงคุณภาพสูงอยู่เสมอ กรุณาใช้คู่มือเล่มนี้สำหรับการใช้งาน และการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างถูกต้อง

หากมีคำถามใด ๆ ระหว่างการใช้งาน กรุณาดูคู่มือเล่มนี้ หากเป็นไปได้ตามเงื่อนไขการรับประกัน กรุณาติดต่อเราที่:

support@honeywellconnection.com

เรายินดีรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

สารบัญ

01. สิ่งที่อยู่ในกล่อง	01
02. ดัชนีประสิทธิภาพ	01
03. รูปลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์	03
04. คำอธิบายฟังก์ชัน	03
05. รีโมทคอนโทรล	03
06. วิธีการใช้งาน	04
6.1. การเปิดเครื่อง	04
6.2. การเชื่อมต่อ Soundbar กับซบวูฟเฟอร์	04
6.3. การจับคู่ผ่านบลูทูธ	04
6.4. การใช้งานสาย AUX ขนาด 3.5 มม.	04
6.5. ฟังก์ชัน USB	05
6.6. การใช้งาน HDMI/ARC	05
6.7. การใช้งานดิจิตอลออปติคัล	05
6.8. โหมดอีควอลไลเซอร์	06
07. ข้อควรระวังในการใช้งาน	06
08. การแก้ไขปัญหา	06

สิ่งที่อยู่ในกล่อง

1. Trueno U2000 Soundbar; 1 เครื่อง
2. ซบวูฟเฟอร์แบบมีสาย: 1 ชิ้น
3. รีโมทคอนโทรล: 1 ชิ้น
4. สายไฟ: 1 เส้น
5. สาย AUX ขนาด 3.5 มม. (1.5 เมตร): 1 เส้น
6. อุปกรณ์เสริมสำหรับยึดผนัง: 1 ชิ้น
7. คู่มือการใช้งาน: 1 เล่ม
8. บัตรรับประกัน: 1 ใบ
9. บัตรขอบคุณ: 1 ใบ

ดัชนีประสิทธิภาพ

ชื่อผลิตภัณฑ์	Trueno U2000 Soundbar
อินเทอร์เฟซเสียง	บลูทูธ AUX 3.5 มม. USB HDMI/ARC ดิจิตอลออปติคัล
อินเทอร์เฟซการชาร์จ	อินพุต AC
กำลังขับ	160 วัตต์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	AC 100-240 โวลต์
เวอร์ชันบลูทูธ	v5.3+EDR
ระยะการเชื่อมต่อบลูทูธ ¹	10 เมตร
2 ขนาดไดรเวอร์ ²	Soundbar: 57 มม. x 4 ซบวูฟเฟอร์: 133.3 มม.
ช่วงความถี่	20 เฮิร์ตซ์-20 กิโลเฮิร์ตซ์
อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวน ³	≥ 70 เดซิเบล
อิมพีแดนซ์ ⁴	4 โอห์ม
ขนาดของผลิตภัณฑ์	Soundbar : 90*10.7*6.8 ซม. ซบวูฟเฟอร์: 20*20*30 ซม.
น้ำหนักของผลิตภัณฑ์	3.95 กก.

1. ระยะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ระยะที่ทดสอบขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมกลางแจ้งโดยไม่พิจารณาถึงทางกายภาพ
2. ขนาดของไดรเวอร์หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของไดอะแฟรม
3. อัตราสัญญาณต่อเสียงรบกวนถูกกำหนดเป็นอัตราส่วนของพลังงานสัญญาณต่อพลังงานเสียงรบกวนโดยจะแสดงเป็นหน่วยเดซิเบล
4. อิมพีแดนซ์หมายถึงโอดที่ใส่ไฟฟ้ายีนแอมป์พาวเวอร์ ในทางเทคนิค อิมพีแดนซ์คือ "ความต้านทาน" ที่ใส่ไฟฟ้ให้กระแสไฟฟ้าที่จัดโดยอิมพีแดนซ์ เนื่องจากกระแสไฟฟ้ของอิมพีแดนซ์เป็น AC (ไม่ใช่ DC เหมือนแบตเตอรี่) ความต้านทานนี้เรียกว่าอิมพีแดนซ์

รูปลักษณะและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์


ด้านซ้าย




ด้านหลัง




ด้านบน



ด้านหน้า




ด้านหน้า




ด้านขวา



ด้านหลัง



คำอธิบายฟังก์ชัน



	กดสลับเพื่อเปิด/ปิดเครื่อง
M	กดสลับเพื่อสลับระหว่างโหมดบลูทูธ, AUX, USB, ดิจิตอลออฟดีคัลและ HDMI/ARC
-	กดสลับเพื่อไปยังแทร็กก่อนหน้า กดสลับเพื่อลดระดับเสียง
▶	กดสลับเพื่อเล่นหรือหยุดชั่วคราว
+	กดสลับเพื่อเพิ่มไปยังแทร็กถัดไป กดสลับเพื่อเพิ่มระดับเสียง

*ใช้ได้สำหรับโหมด USB และโหมดบลูทูธเท่านั้น

รีโมทคอนโทรล

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
	เปิด/ปิดเครื่อง
	ปิดเสียงหรือคืนระดับเสียง
TREBLE+	เพิ่มเสียงแหลม
TREBLE-	ลดเสียงแหลม
BASS+	เพิ่มเสียงเบส
BASS-	ลดเสียงเบส
+	เพิ่มระดับเสียง
-	ลดระดับเสียง
▶▶	แทร็กถัดไป*
◀◀	แทร็กก่อนหน้า*
▶	เล่น/หยุดชั่วคราว*
MODE	สลับระหว่างโหมด
BT	โหมดบลูทูธ
USB	โหมด USB
AUX	โหมด AUX-in
OPT	โหมดออฟดีคัล
HDMI ARC	โหมด HDMI
EQ	อีควอไลเซอร์
3D	เปิด/ปิดเอฟเฟกต์ 3D
	เล่นซ้ำ USB

*ใช้ได้สำหรับโหมด USB และโหมดบลูทูธเท่านั้น

*รีโมทใช้แบตเตอรี่ AAA

จอแสดงผล LED	โหมด
LED สีสแดง	โหมดสแตนด์บาย
OPT	โหมดออฟติคัล
BT	โหมดบลูทูธ
ARC	โหมด HDMI/ARC
USB	โหมดมีเดีย USB
AUX	โหมดอินพุตเสริม

วิธีการใช้งาน

โปรดปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานที่ระบุไว้ด้านล่าง

การเปิดเครื่อง

1. เชื่อมสายไฟเข้ากับเต้ารับบนผนังและเชื่อมต่อสายอีกด้านเข้ากับอินพุตไฟฟ้ากระแสสลับของ Trueno U2000 Soundbar
2. กดปุ่มเปิด/ปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือแผงควบคุมของ Soundbar เพื่อเปิด/ปิดเครื่อง

การเชื่อมต่อ Soundbar กับซบับวูฟเฟอร์

1. เชื่อมต่อสายสัญญาณเสียงของซบับวูฟเฟอร์เข้ากับอินพุตเพื่อ SW OUT บน Trueno U2000 Soundbar
2. ดอนนี้ซบับวูฟเฟอร์จับคู่กับ Soundbar แล้ว

การจับคู่ผ่านบลูทูธ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ

1. กดปุ่ม **M** บนแผงควบคุมของ Soundbar หรือปุ่ม MODE หรือ BT บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งโหมดบลูทูธถูกเปิดใช้งาน ดอนนี้ Soundbar อยู่ในโหมดการจับคู่บลูทูธแล้ว
2. เปิดการตั้งค่าบลูทูธบนอุปกรณ์บลูทูธและค้นหาอุปกรณ์ชื่อ "Trueno U2000" และเชื่อมต่อ

หมายเหตุ:

1. "Trueno U2000 Soundbar" จะจับคู่ใหม่กับอุปกรณ์ที่จับคู่ล่าสุดอีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่อยู่ภายในระยะ
2. อุปกรณ์ที่มีบลูทูธเวอร์ชันเก่าอาจแจ้งให้กดปุ่มรีเซ็ตผ่าน ทรูเนอ U2000 "0000" บนอุปกรณ์ของคุณจนแล้วกด OK เพื่อเชื่อมต่อกับ "Trueno U2000 Soundbar" ให้สำเร็จ

การใช้งานสาย Aux ขนาด 3.5 มม.

1. เชื่อมสาย AUX ขนาด 3.5 มม. เข้ากับพอร์ตอินพุต AUX
2. กดปุ่ม **M** บนแผงควบคุมของ Soundbar หรือปุ่ม MODE หรือ AUX บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งโหมด AUX ถูกเปิดใช้งาน
3. "Trueno U2000 Soundbar" พร้อมเล่นเสียง/เพลงผ่านโหมด AUX แล้ว

ฟังก์ชัน USB

เสียงเพลง/วิดีโอที่เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์ USB จะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติโดยอัตโนมัติ

1. Soundbar เข้ากันได้กับแฟลชไดรฟ์ USB ขนาดสูงสุด 32GB และสนับสนุนรูปแบบเสียง MP3 และ WAV เท่านั้น
2. Soundbar ยังมีฟังก์ชันหน่วยความจำที่สามารถจดจำ และเล่นต่อเพลงที่เล่นล่าสุดทุกครั้งที่เชื่อมแฟลชไดรฟ์ USB เข้าไปใน Soundbar อีกครั้ง

การใช้งาน HDMI/ARC

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับผ่านสาย HDMI/ARC (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับ Soundbar) เข้ากับอินพุต HDMI/ARC บน Soundbar
2. กดปุ่ม **M** บนแผงควบคุมของ Soundbar หรือปุ่ม MODE หรือ HDMI/ARC บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งโหมด HDMI ถูกเปิดใช้งาน
3. ดอนนี้ Soundbar พร้อมใช้งานแล้ว
4. หากเชื่อมต่อทีวีโดยตรง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าทีวีของคุณรองรับ HDMI/ARC และกรุณาเชื่อมต่อทีวีโดยใช้อย่าง HDMI/ARC บนทีวีเท่านั้น

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก HDMI/ARC เป็นเอาต์พุตเสียงของทีวี

การใช้งานดิจิทัลออปติคัล

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับผ่านสายดิจิทัลออปติคัล (ไม่ได้ให้มาพร้อมกับ Soundbar) เข้ากับอินพุตบน Soundbar
2. กดปุ่ม **M** บนแผงควบคุมของ Soundbar หรือปุ่ม MODE หรือ OPT บนรีโมทคอนโทรลจนกระทั่งโหมดดิจิทัลออปติคัลถูกเปิดใช้งาน
3. ดอนนี้ Soundbar พร้อมใช้งานแล้ว

หมายเหตุ:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก Optical SPDIF เป็นเอาต์พุตเสียงของทีวี

โหมดอีควอไลเซอร์

Soundbar มีการตั้งค่าอีควอไลเซอร์สามแบบที่ปรับแต่งให้เหมาะกับการสตรีมมิ่งที่แตกต่างกัน กดปุ่ม EQ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกกระหว่างโหมดดนตรี (EQ1) โหมดภาพยนตร์ (EQ2) และโหมดข่าว (EQ3)

โหมดอีคิวโอไอเซอร์

Soundbar มีการตั้งค่าอีคิวโอไอเซอร์สามแบบที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับสไตล์ดนตรีที่แตกต่างกัน กดปุ่ม EQ บนรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกระหว่างโหมดดนตรี (EQ1) โหมดภาพยนตร์ (EQ2) และโหมดข่าว (EQ3)

ข้อควรระวังในการใช้งาน

- ห้ามใช้ที่ระดับเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน
- ห้ามใช้หากมีเสียงดังผิดปกติ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้น กรุณาติดต่อเราที่ support@honeywellconnection.com
- ผลิตภัณฑ์นี้มีชิ้นส่วนขนาดเล็กซึ่งอาจเป็นอันตรายจากการกลืนกลืน ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยวัสดุแม่เหล็ก หากคุณมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทใดก็ตามฝังอยู่ในร่างกาย ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- ห้ามพยายามถอดแยกผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายและจะทำให้การรับประกันเป็นโมฆะ
- ใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับแหล่งจ่ายไฟที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้แหล่งความร้อนที่มากเกินไป เช่น อุปกรณ์ทำความร้อนและเครื่องใช้ในบ้านที่ใช้แก๊ส

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ไม่มีไฟ	• ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ
การจับคู่บลูทูธไม่สำเร็จ	• รีเซ็ตรหัสผลิตภัณฑ์และลองจับคู่ใหม่อีกครั้ง • ปิดโหมดบลูทูธในอุปกรณ์ของคุณ แล้วเปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง
คุณภาพเสียงไม่ดี	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์อยู่ในระยะสัญญาณบลูทูธ
ระดับเสียงต่ำหรือไม่มีเสียง	• เพิ่มระดับเสียงบน "Trueno U2000 Soundbar" และ/หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ
ไม่สามารถค้นหาได้ในโหมดการจับคู่บลูทูธ	• ผลิตภัณฑ์อาจจับคู่อยู่กับอุปกรณ์อื่นอยู่แล้ว • ไฟตัดการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้ • "Trueno U2000 Soundbar" ไม่ได้อยู่ในโหมดบลูทูธ ให้เปลี่ยนเป็นโหมดบลูทูธ