



JLAB AUDIO
TALK GO
USB-MIKROFON

Vi digger at du rocker JLab Audio!
Vi er stolte av produktene våre, og står helt og holdent bak dem.



DIN GARANTI

Alle garantikrav er underlagt godkjenning av JLab Audio basert på skjønn. Ta vare på kjøpsbeviset for å sikre garantidekning.



KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss på support@jlabaudio.com eller gå til intl.jlabaudio.com/contact


REGISTRER DEG I DAG

intl.jlabaudio.com/register

Produktoppdateringer | **Nyttige tips**
Vanlige spørsmål med mer


OPPSETT

- 1** Koble USB-C til Talk GO-mikrofonen.



Koble til USB-INNGANG på PC eller MAC.

- 2** Angi PC- eller Mac-innstillingene for å sikre at tilkoblingen opprettes.



3 OPPSETT AV TALK GO med PC / MAC


OPPSETT AV TALK GO MED PC (WINDOWS 7, 8 eller 10)

1. Velg Kontrollpanel på Start-menyen.
2. Velg Lyd-ikonet fra Kontrollpanelet.
3. Velg Opptak-fanen og velg deretter JLab Talk GO.
4. Velg Avspilling-fanen og velg deretter JLab Talk GO.


OPPSETT TALK GO MED MAC (macOS 10.10 eller HØYERE)

1. Åpne Systeminnstillinger og velg Lyd-ikonet.
2. Velg Inngang-fanen og velg deretter JLab Talk GO.
3. Velg Utgang-fanen og velg JLab Talk GO.
4. Fra dette skjermbildet angir du Utgangsvolum til ønsket nivå.

KONTROLLER



I BRUK



- Talk GO fungerer med nesten all programvare for opptak installert på macOS, Windows eller Linux. Sjekk innstillingene i programvaren og foreta ønsket justeringer.
- Ingen ekstra drivere/programvare er nødvendig for Talk GO. Bare koble til og foreta konfigurering i enhetsinnstillinger.
- Talk GO fungerer ikke gjennom en strømbank/batteripakke. Det fungerer bare med USB-A-inngang med et operativsystem.



[Kjøp produkter](#) | [Produktvarslinger](#) | [Brenn inn hodetelefonene](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

