


Neomounts®

BY NEWSTAR



FPMA-W835

EN TV wall mount

NL TV wandsteun

DE TV Wandhalterung

FR Support mural pour TV

IT Supporto TV a parete

ES Soporte de pared para TV

PT Suporte de parede para TV

DK Vægbeslag TV

NO TV veggfeste

SE TV-väggfäste

FI TV seinäteline

PL Uchwyt ścienny do TV

CS Nástěnný držák na TV

SK Nástenný držiak na TV

RO Suport montare televizor pe perete



Tool



Pencil



Drill



Tape measure



75x75 -
200x200 mm




0-20 kg | 0-44 lbs



9-42 cm

FPMA-W835

PARTS



A(x1)



3mm (x1)
B



4mm (x1)
C



M4x14 (x2)
D



E (x2)



M4x14 (x4)
M-A



M5x14 (x4)
M-B



M6x14 (x4)
M-C



M8x20 (x4)
M-D



D5 (x4)
M-E



D8 (x8)
M-F



(x8)
M-G



W-A(x3)






W-B(x3)



W-C(x3)


STEP 1

- EN Remove the VESA plate
- NL Verwijder de VESA plaat
- DE Entfernen Sie der VESA-Platte
- FR Retirez la plaque VESA
- IT Rimuovere la piastra VESA
- ES Retire la placa VESA
- PT Remova a placa VESA
- PL Zdejmij płytkę VESA




STEP 2 A

- EN Install the wall plate on a wood stud
- NL Bevestig de muurbeugel aan een houten balk
- DE Befestigen die Halterungsplatte auf einem Holzbalken
- FR Installez la plaque murale sur un mur en bois ou en plaque au platre
- IT Installare la piastra di parete su un perno in legno
- ES Instale la placa del soporte de pared en un mastil de madera
- PT Instale a placa so suporte de parede num poste de madeira
- PL Zamontuj płytę ścienną do drewnianej powierzchni




STEP 2 B

- EN Install the wall plate on a solid brick or concrete wall
- NL Bevestig de muurbeugel aan een stevige stenen of betonnen muur
- DE Befestigen die Halterungsplatte an einer Wand
- FR Installez la plaque murale sur un mur de brique ou de béton
- IT Installare la piastra di parete su un muro di mattoni o cemento
- ES Instale la placa del soporte de pared en una pared
- PT Instale a placa do suporte de parede numa parede
- PL Zamontuj płytę ścienną do ściany z cegły lub betonu






STEP 3

- EN Install the cable clips
 NL Bevestig de kabelclips
 DE Installieren Sie den Kabelclip
 FR Installez le clip du câble
 IT Fissa la clip del cavo
 ES Instale el clip del cable
 PT Instale um clipe de cabo
 PL Przymocuj klipsy kablowe





STEP 4

- EN Attach the TV onto the VESA plate
 NL Bevestig de televisie aan de VESA plaat
 DE Befestigen des TV an der montierten VESA-Platte
 FR Fixez le téléviseur sur la plaque VESA
 IT Appendere il TV sulla piastra VESA
 ES Colgar el televisor en la placa VESA
 PT Colocar a TV na placa VESA
 PL Przymocuj TV do płytki VESA



STEP 5

- EN Attach the screen onto the bracket
- NL Bevestig het scherm aan de muursteun
- DE Die Halterung auf den Bildschirm befestigen
- FR Fixation de l'écran sur le support
- IT Fissaggio della staffa sullo schermo
- ES Fijar el soporte en la pantalla
- PT Fixar o suporte no ecrã
- PL Zamontuj monitor do uchwyty



STEP 6

- EN Adjust the mount to your desired position
- NL Stel de steun in op de gewenste positie
- DE Positionieren die Halterung in der gewünschten Position
- FR Ajustez le support à la position souhaitée
- IT Regolare il supporto nella posizione desiderata
- ES Ajuste el soporte a la posición deseada
- PT Ajuste o suporte na posição desejada
- PL Dostosuj pozycję uchwyty do twoich wymagań

