

GIGABYTE™

Graphics Cards

Quick Guide

www.gigabyte.com

English

■ Hardware Installation

1. Make sure the computer is off and power cable unplugged.
2. Remove the chassis cover and locate the PCI Express x16 or AGP slot, if necessary, remove the bracket(s) from the back of the chassis.
3. Insert the card into the slot until it is firmly in place, if necessary, plug in the external power cord.
4. Screw in the bracket of the card to the chassis and close the chassis cover.
5. Connect the appropriate cable(HDMI , DVI , D-sub , Display Port) to the card and the display.
6. Reconnect the power cable.

■ Software Installation

1. Insert the driver disk into your optical drive, the driver Autorun screen will be automatically displayed.
 2. Follow the on screen instructions to install the driver and software.
 3. If the driver Autorun screen does not appear automatically, go to "My Computer", double-click the optical drive and double click "setup.exe".
- For the latest software download or product information, please visit GIGABYTE website. <http://www.gigabyte.com>

Français

■ Installation du materiel

1. S'assurer que l'ordinateur est éteint et que le cable secteur est débranché.
2. Démontez le panneau latéral du boîtier et localiser le slot PCI Express x 16 ou AGP , si nécessaire, enlever la bracket(s de l'arrière du boîtier.
3. Insérer la carte sur le slot jusqu'à qu'elle soit bien mise en place, si nécessaire, alimenter la carte par le cordon d'alimentation.
4. Visser la bracket de la carte au boîtier et refermer le panneau.
5. Connecter la carte par un cable approprié (HDMI, DVI, D-SUB, Display Port) au moniteur ou Ecran LCD.
6. Re branché le cable secteur.

■ Installation du logiciel

1. Insérer le driver disque dans votre lecteur optique, l'autorun se mettra automatiquement en marche et s'affichera automatiquement.
 2. Suivre les instructions sur l'écran pour installer le driver et le logicielle.
 3. Si l'autorun ne se lance pas automatiquement à l'écran, aller sur Poste de Travail et double cliquer sur le lecteur optique et ouvrir "setup.exe".
- Pour obtenir la dernière version du logiciel ou des informations sur le produit, visitez le site Web de GIGABYTE. <http://www.gigabyte.fr>

Deutsch

■ Hardware Installation

1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer ausgeschaltet ist und ziehen Sie das Netzkabel ab.
2. Entfernen Sie die Gehäuseabdeckung und lokalisieren Sie den PCI Express x 16 oder AGP Steckplatz. Wenn nötig entfernen Sie das Slotblech von der Rückseite des Gehäuses.
3. Setzen Sie die Grafikkarte in den Steckplatz ein bis sie fest verankert ist und schließen Sie, wenn nötig, das entsprechende Stromkabel an Ihrer Grafikkarte an.
4. Verschrauben Sie das Slotblech der Grafikkarte mit dem Gehäuse und schließen Sie die Gehäuseabdeckung.
5. Stecken Sie das entsprechende Kabel (HDMI, DVI, D-SUB, Display Port) in die Grafikkarte und den Bildschirm.
6. Stecken Sie das Netzkabel wieder ein.

■ Software Installation

1. Legen Sie die Treiber-CD/DVD in das optische Laufwerk Ihres Computers. Das Autorun-Fenster erscheint automatisch.
 2. Befolgen Sie die Anleitungen auf dem Bildschirm, um das Installationsverfahren abzuschließen.
 3. Falls das Autorun-Fenster nicht automatisch erscheint, gehen Sie auf "Arbeitsplatz", öffnen das optische Laufwerk und führen das Programm "setup.exe" aus.
- Für den neuesten Software-Download oder Produktinformationen besuchen Sie bitte die GIGABYTE-Website. <http://www.gigabyte.de>



GIGABYTE™

Notice

Please do not remove any labels on this graphics card. Doing so may void the warranty of this card.

Due to rapid change in technology, some of the specifications might be out of date before publication of this manual. The author assumes no responsibility for any errors or omissions that may appear in this document nor does the author make a commitment to update the information contained herein.

Rovi Product Notice:

This product incorporates copyright protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights. Use of this copyright protection technology must be authorized by Rovi Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Rovi Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

Europe – EU Declaration Conformity

See: http://www.gigabyte.com/WebPage/146/euro_compliance.html

Trademarks

Third-party brands and names are the properties of their respective owners.

Copyright

© 2013 GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD
Copyright by GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD. ("GBT"). No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form without the expressed, written permission of GBT.

12QM-VGAGUIDE-105*R

