



НАУШНИКИ STUDIO
ANC (АКТИВНОЕ
ШУМОПОДАВЛЕНИЕ)

**Спасибо, что выбрали продукцию JLab!
Мы гордимся нашими продуктами и полностью поддерживаем их.**



ВАША ГАРАНТИЯ

Все претензии по гарантии подлежат разрешению по усмотрению JLab. Сохраните документ, подтверждающий покупку, для обеспечения гарантии.



СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Свяжитесь с нами по адресу support@jlab.com или посетите сайт intl.jlab.com/contact

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СЕГОДНЯ

intl.jlab.com/register


Обновления продукта
Практические советы
Часто задаваемые вопросы
и многое другое

ПЕРВАЯ НАСТРОЙКА: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH

- 1** Включите Bluetooth в настройках вашего устройства.



- 2** Когда беспроводные наушники Studio ANC выключены, нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 8 секунд.



Быстро мигающий световой индикатор красного и синего цвета указывает на поиск устройства Bluetooth.

- 3** Для подключения выберите «JLab Studio ANC» в настройках устройства.



Когда наушники будут сопряжены, вы услышите 2 звуковых сигнала и светодиодный индикатор будет медленно мигать синим светом.

СОПРЯЖЕНИЕ НОВЫХ УСТРОЙСТВ:

Выключите Bluetooth на своем ранее сопряженном устройстве и включите Bluetooth на новом устройстве. Повторите процесс ПЕРВОЙ НАСТРОЙКИ для новых устройств. (См. Раздел «Примечания»)

Примечания:

- Bluetooth — это технология беспроводной радиосвязи, которая чувствительна к объектам между наушниками и подключенным устройством. Наушники предназначены для использования в пределах 10 метров от подключенного устройства, и между ними не должно быть крупных предметов (стен и т. д.).
- После успешного подключения наушники запоминают ваше устройство и автоматически соединяются при включении в будущем. Одновременно может быть подключено только одно устройство. Чтобы выполнить сопряжение другого устройства, сначала отключите текущее устройство в настройках Bluetooth.
- Если по какой-либо причине соединение Bluetooth потеряно, повторно подключите устройство Bluetooth вручную.

ФУНКЦИИ КНОПОК

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ:

нажмите один раз

ДОРОЖКА ВПЕРЕД: нажмите и удерживайте более 2 секунд

УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ:

нажмите один раз

ДОРОЖКА НАЗАД: нажмите и удерживайте более 2 секунд

ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ПИТАНИЯ: нажмите и удерживайте более 2 секунд



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ / ПАУЗА / ПОДНЯТЬ, ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ: нажмите один раз

ОТКЛОНЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО

ЗВОНКА: нажмите и удерживайте 1 секунду

АКТИВИРОВАТЬ SIRI (iOS) ИЛИ «OK GOOGLE» (ANDROID): дважды нажмите

СОПРЯЖЕНИЕ ПО BLUETOOTH: см. Сопряжение по Bluetooth.



ANC: ВКЛ

АКТИВНОЕ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ (ANC)

ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ПО BLUETOOTH:

нажмите один раз чтобы включить/выключить.

ВКЛ: 2 звуковых сигнала

ВЫКЛ: 1 звуковой сигнал


ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К AUX:

Нажмите и удерживайте более 2 секунд для включения / выключения.

ВКЛ: 2 звуковых сигнала

ВЫКЛ: 1 звуковой сигнал

ВХОД AUX



ВХОДНОЙ КАБЕЛЬ AUX



Подключитесь к мультимедийным развлечениям в полете или играйте без батареи



ПРИМЕЧАНИЕ:

• Функция ANC может работать при подключении к AUX. Нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку ANC для включения / выключения.

• AUX переопределит подключение вашего устройства Bluetooth. Отключите AUX, чтобы вернуться к Bluetooth.

• Функции кнопок на вашем устройстве Bluetooth не будут работать при подключении AUX.

• Громкость будет зависеть от настроек вашего устройства AUX. Отрегулируйте соответственно.

ЗАРЯДКА


Примечание. Для оптимальной производительности заряжайте на ночь с помощью кабеля Micro USB перед использованием. Подождите около 3-х часов для полной зарядки.

Подключите наушники к компьютеру или зарядному устройству с помощью прилагаемого зарядного USB кабеля. Убедитесь, что USB-соединение имеет источник питания.

Светодиодный индикатор красного цвета означает, что наушники заряжаются.

Светодиодный индикатор синего цвета означает, что зарядка завершена.

Примечание. Studio ANC можно использовать во время зарядки. Включите и подключитесь к устройству после зарядки.



ЗАРЯДНЫЙ КАБЕЛЬ

Зарядка

Полностью заряжен

АУДИО

- Динамик: Ф40 мм динамический, неодимовый магнит
- Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц-20 кГц
- Сопротивление: 32 Ом ± 15%
- Чувствительность: 110 ± 3 дБ
- Микрофон: MEMS, - 38 дБ ± 3 дБ

АККУМУЛЯТОР

- Время работы батареи: 34 часов
- Время работы батареи с ANC: 28 часов
- Входной ток: 5В/100 мА
- Аккумулятор наушников: литий-полимерный 480 мАч
- Время зарядки наушников: ~3 часа

- Быстрая зарядка: 10 мин зарядки = более 1 часа воспроизведения
- Время ожидания: до 400 часов

BLUETOOTH

- Версия: Bluetooth 5
- Эффективная дистанция соединения: 10 метров.
- Поддерживаемые протоколы: HSP / HFP / A2DP / AVRCP

ОБЩЕЕ

- Вес: 141 г
- Гарантия: 2 года

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- Избегайте попадания влаги или жидкостей на чашки наушников.
- Избегайте чрезмерной жары, холода и влажности.
- Не роняйте и не сдавливайте наушники, не натягивайте кабель быстрым натягиванием или прикладыванием чрезмерных усилий, а также не сгибайте кабель под острым углом.
- Ушная сера может скапливаться в чашках наушников, снижая качество звука. Аккуратно удалите воск ватным тампоном, чтобы улучшить качество звука.
- Если вы чувствуете дискомфорт или боль, попробуйте уменьшить громкость или временно прекратить использование.
- Если вы испытываете регулярный дискомфорт при использовании этого продукта, прекратите его использование и обратитесь к врачу.
- Мы рекомендуем обращаться с наушниками так же, как с красивыми солнцезащитными очками, и хранить их в безопасном месте, когда они не используются.
- Не используйте наушники на максимальной громкости длительное время, это может привести к ухудшению слуха.
- Не используйте наушники при переходе проезжей части или вблизи объектов, требующих от Вас повышенного внимания.
- Не разбирайте наушники и аккумулятор, не подвергайте их воздействию температуры выше 50°C
- Полностью зарядите наушники если не собираетесь их использовать более 3 месяцев

Правила утилизации

ВНИМАНИЕ! Устройство содержит литий-полимерную батарею и другие компоненты, требующие специальной утилизации. По окончании срока службы или в случае выхода устройства из строя не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Для утилизации устройства обратитесь в специализированную организацию.

Обратите внимание: в связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Информация о гарантии и сертификации

Гарантийный срок: 24 месяца с даты покупки. Срок службы: 36 месяцев.

Изготовитель (официальный представитель в РФ) гарантирует отсутствие в изделиях производственных дефектов, и устанавливает гарантийный срок 1 год начиная с даты покупки. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской брак, то изготовитель заменит бракованные детали или само изделие. На повреждения, возникшие в результате естественного износа, а также на повреждения, возникшие в результате внешних воздействий, таких как: удары, влага, огонь, и другие особые случаи, гарантия не распространяется. Изготовитель не несёт ответственности за несчастные случаи, сопутствующие использованию изделия, а также возможные потери данных.

Изделие соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»



[Магазин продуктов](#) | [Оповещения о продукте](#) | [Обкатка наушников](#)

JLab Store + Burn-in Tool



[INTL.JLAB.COM](https://www.intl.jlab.com)