



Uporabniški priročnik za Redmi Buds 6

Pregled izdelka

Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.



Vsebina paketa




Pri prvi uporabi

Odprite pokrov ohišja za polnjenje, indikatorna lučka utripa in slušalke preidejo v način povezovanja Bluetooth.



Nošnja

Ušesne epke nosite pravilno obrnjene in jih nežno zavrtite v varen in udoben položaj.





R



L


Polnjenje

Za polnjenje ušesnih epkov: Postavite ušesne epke v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov, da za nete polniti. Za polnjenje ohišja: uporabite priloženi kabel Type-C. Indikatorska lučka bo med polnjenjem krožila in svetica, ko bo popolnoma napolnjen.




Vklop

Ko odprete polnilno ohišje, se ušesni epki samodejno vklopijo.



Spalni način

Postavite ušesne epke nazaj v ohišje za polnjenje in zaprite pokrov, ušesni epki se bodo odklopili in samodejno prekllopili v na in mirovanja.



Povezava in seznanitev

1. Odprite pokrov ohišja, držite funkcijsko tipko 2 sekundi, dokler lučka ne utripa, simer se slušalke preklopijo v način seznanjanja.

2. Aktivirajte Bluetooth vaše naprave, poiščite ušesne slušalke in se povežite z njimi v meniju.

Opomba:

Ko prvič odprete pokrov ohišja, se samodejno aktivira način seznanjanja.


Če pri vsakodnevni uporabi odprete pokrov ohišja za polnjenje, se ušesne slušalke samodejno znova povežejo z zadnjo seznanjeno napravo Bluetooth. (Bluetooth naprava mora biti v dosegu povezave slušalk.)

Povezava dveh naprav


Povežite ušesne slušalke z dvema napravama Bluetooth hkrati za dodatno udobje.

Ko slušalke povežete s prvo napravo, jih postavite v polnilno ohišje z odprtim pokrovom. Pritisnite in držite funkcijski gumb 2 sekundi, dokler indikatorna lučka ne utripa belo, kar pomeni, da so ušesne slušalke pripravljene za združitev z drugo napravo.

Opomba: Povezava dvojne naprave je privzeto izklopljena, če jo morate uporabiti, vklopite to funkcijo v aplikaciji Xiaomi Earbuds.




Prekinitev povezave



Obnavljanje tovarniških nastavitvev

Ko je pokrov odprt, dolgo pritisnete funkcijski gumb za 10 sekund in indikatorska lučka bo neprekinjeno utripala.




Pregled funkcij

Opomba: operacije s kretnjami je mogoče prilagoditi prek aplikacije Xiaomi Earbuds.

Klici:

Dvojni dotik: Sprejmi/Odloži.

Trojni dotik: Zavрни




Glasba:

Dvakratni dotik: predvajanje/pavza

Trojni dotik: naslednja skladba

Dolg pritisk za 2 sekundi: Odpravljanje
šumov / prosojnost / izklop



Povezovanje z aplikacijo



1. Skenirajte kodo QR, da prenesete in namestite slušalke Xiaomi Earbuds, da omogočite več funkcij.
2. Sledite navodilom v aplikaciji za povezavo ušesnih slušalk.

Opomba: med postopkom povezovanja se prepričajte, da je Bluetooth pametnega telefona omogočen. Ušesne slušalke vstavite v škatlo za polnjenje, odprite pokrov in se prepričajte, da je vaš pametni telefon blizu škatle.

* Aplikacija Xiaomi Earbuds podpira mobilne telefone s sistemom Android 6.0 in novjšim ter iOS 14.0 in novjšim.

* Prosimo, nadgradite aplikacijo na najnovejšo različico.

Specifikacije

Ime: Brezžične slušalke

Model: M2429E1

Vrata za polnjenje: Type-C

Vhod za slušalke: 5 V $\equiv$ 150 mA

Vhod polnilnega ohišja: 5 V $\equiv$ 500 mA

Izhod polnilnega ohišja: 5 V $\equiv$ 300 mA

Brezžična povezljivost: Bluetooth® 5.4

Delovna temperatura: 0°C do 45°C

Brezžični doseg: 10 m (odprt prostor brez ovir)

Delovna frekvenca: 2402 MHz do 2480 MHz

Največja oddajna moč: <20 dBm (za EU)



Moč, ki jo zagotavlja polnilnik, mora biti med najmanj [2,5] vati, ki jih zahteva radijska oprema, in največ [5] vatov, da se doseže največja hitrost polnjenja.

Opomba: zaradi značilnosti povezave signala Bluetooth lahko v gostih okoljih z motnjami elektromagnetnega signala 2,4 GHz občasno pride do prekinitev povezave ali brez zvoka.

Združljivo z: Ta izdelek podpira le nekatere sisteme Android ali iOS.

Za podrobne informacije obiščite stran izdelka na www.mi.com.

Informacije o OEEO



Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z direktivo 2012/19/EU), ki je ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjstskimi odpadki. Namesto tega zaščitite zdravje ljudi in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na določeno zbirno mesto za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pomagalo preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na monterja ali lokalne oblasti za več informacij o lokaciji ter pogojih in pogojih takšnih zbirnih mest.

Oznaka CE velja za izdelek in vgrajeno baterijo.



S tem Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa M2429E1 v skladu z Direktivo 2014/53/EU in Uredbo (EU) 2023/1542. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>, oziroma na naslovu www.vamatrade.com/xiaomi



S tem Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je vrsta radijske opreme M2429E1 v skladu s predpisi o radijski opremi 2017. Celotno besedilo izjave o skladnosti UKCA je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>

Pomembne varnostne informacije

Pred uporabo in upravljanjem te naprave preberite naslednje previdnostne ukrepe, da zagotovite optimalno delovanje naprave in se izognete nevarni uporabi ali nepooblaščenim delovanjem.

- Informacije o izdelku in certifikacijske oznake so v polnilnem ohišju.
- Uspešnih čepkov ne uporabljajte med vožnjo in upoštevajte ustrezne predpise v vaši regiji ali državi.
- Uporabljajte samo napajalnike, ki so skladni z lokalnimi varnostnimi standardi ali certificirani in dobavljeni s strani usposobljenih proizvajalcev.
- Izdelka ne razstavljajte, udarjajte, zdrobite ali mečite v ogenj, saj lahko povzroči eksplozijo.
- Izdelek ima vgrajeno baterijo, ki je ni mogoče odstraniti ali zamenjati. Da preprečite poškodbe baterije ali izdelka, baterije ne razstavljajte ali spreminjajte sami. Baterijo lahko zamenjajo samo pooblaščen serviserji in jo je treba zamenjati z enakim tipom. Zamenjava baterije z nepravilno vrsto lahko izniči zaščito (kot je vžig, eksplozija in puščanje jedkega elektrolita).
- Baterije ne odlagajte v smeti, ki se odlagajo na odlagališčih. Ko odlagate baterijo, upoštevajte lokalne zakone ali predpise.
- Odlaganje baterije v ogenj ali vročo pečico ali mehansko zmečkanje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo.
- Izdelka ne uporabljajte med nevihtami. Nevihte lahko povzročijo okvaro izdelka in tveganje za električni udar.

- Puščanje baterije v okolju z izredno visoko temperaturo, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Baterija, izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
- Ti ušesni čepki in njihovi dodatki lahko vsebujejo majhne dele. Prosimo, da jih hranite izven dosega otrok.
- Prosimo, da nemudoma prenehate uporabljati izdelek in poiščete zdravniško pomoč, če kontaktna površina na vaši koži kaže znake rdečice ali otekline.
- Uporaba tega izdelka lahko poslabša vaše zaznavanje zunanjih opozorilnih zvokov. Med uporabo poskrbite, da bo vaša okolica varna.



Da preprečite morebitno izgubo sluha, tega izdelka ne uporabljajte pri visoki glasnosti dlje časa.



Simbol označuje enosmerno napetost.

Obvestilo o garanciji

Kot potrošnik Xiaomi ste pod določenimi pogoji upravičeni do dodatnih garancij. Xiaomi ponuja posebne garancijske ugodnosti za potrošnike, ki so poleg in ne namesto kakršnih koli pravnih jamstev, ki jih zagotavlja vaša nacionalna potrošniška zakonodaja. Trajanje in pogoji v zvezi s pravnimi garancijami so določeni z ustreznimi lokalnimi zakoni. Za več informacij o ugodnostih potrošniške garancije obiščite uradno spletno mesto Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Razen, če je to prepovedano z zakoni ali drugimi obljubljenimi s strani Xiaomi, bodo poprodajne storitve omejene na državo ali regijo prvotnega nakupa. V skladu z garancijo za potrošnike bo Xiaomi v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, po lastni presoji popravil, zamenjal ali povrnil vaš izdelek. Običajna obraba, višja sila, zloraba ali škoda, povzročena zaradi malomarnosti ali napake uporabnika, niso garancija. Kontaktna oseba za poprodajne storitve je lahko katera koli oseba v pooblaščenih servisnih mrežah Xiaomi, pooblaščen distributerji Xiaomi ali končni prodajalec, ki vam je prodal izdelek. Če ste v dvomih, se obrnite na ustrezno osebo, ki jo lahko identificira Xiaomi.

Te garancije ne pokrivajo izdelkov, ki niso bili pravilno uvoženi in/ali jih Xiaomi ni pravilno proizvedel in/ali niso bili ustrezno pridobljeni od Xiaomi ali uradnega prodajalca Xiaomi. V skladu z veljavno zakonodajo lahko izkoristite garancije uradnega prodajalca, ki je izdelek prodal. Zato vas Xiaomi vabi, da kontaktirate prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Izjave o skladnosti FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prežete motnje, vključno z motnjami, ki lahko

povzročijo neželeno delovanje.

Pozor: Spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi.

Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Spremenite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu od tistega, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Izjave o skladnosti ISED

Ta naprava vsebuje oddajnik(e)/sprejemnik(e) brez licence, ki so v skladu z RSS(i) Kanade za inovacije, znanost in gospodarski razvoj.

Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

- (1) Ta naprava ne sme povzročati motenj.
 - (2) Ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.
- Ta oprema je v skladu z omejitvami izpostavljenosti sevanju IC RSS-102, ki so določene za nenadzorovano okolje.

Skladnost z RF izpostavljenostjo

Ta oprema je v skladu z omejitvami izpostavljenosti sevanju FCC/ISED, ki so določene za nenadzorovano okolje. Končni uporabnik mora upoštevati posebna navodila za uporabo za izpolnjevanje skladnosti z izpostavljenostjo RF. Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Prenosna naprava je zasnovana tako, da izpolnjuje zahteve za izpostavljenost radijskim valovom, ki jih je določila FCC/ISED. Te zahteve določajo mejo SAR 1,6 W/kg povprečno na en gram tkiva. Najvišja vrednost SAR, navedena v skladu s tem standardom med certificiranjem izdelka za uporabo pri pravilnem nošenju na glavi, z razdaljo 0 mm.

FCC ID: 2AFZZM2429E1

IC: 25903-M2429E1

CAN ICES(B)/NMB(B)

Besedna znamka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh znamk s strani Xiaomi inc. je pod licenco. Druge blagovne znamke in trgovska imena so last njihovih lastnikov.

Zavrnitev odgovornosti:

Ilustracije izdelka, dodatkov, uporabniških vmesnikov in drugih elementov v uporabniškem priročniku so shematski diagrami samo za referenco in se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskega izdelka. Ta priročnik je izdal Xiaomi ali podjetje v ekosistemu Xiaomi. Tipkarske napake in netočne informacije v tem priročniku ali povezanih programih in/ali opremi se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Takšne spremembe bodo navedene v najnovejši različici priročnika.

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Poštni naslov proizvajalca: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, China, 100085

Pooblaščen zastopnik proizvajalca v Združenem kraljestvu

Ime: Xiaomi Technology UK Limited

Naslov: Davidson House, Forbury Square, Reading, Berkshire RG1 3EU

Pooblaščen zastopnik proizvajalca v EU

Ime: Xiaomi Technology Netherlands B.V

Naslov: Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands

Email: contact@support.mi.com

Za več informacij pojdite na www.mi.com oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi

Različica uporabniškega priročnika: V1.0