

PERLEGEAR

よくある質問

質問 設置後、テレビの水平を調整するにはどうすればいいですか？

テレビが水平にならない場合（ブラケットとテレビが正しく取り付けられている場合）：
ボルトを少し緩めてテレビの水平を調整し、調整後にボルトをしっかり締めて固定してください。

⚠️ ご注意：
締めすぎたり緩めすぎたりしないでください。

