

Programowanie znaku # jako prefix w czytniku HD42A

W celu ustawienia znaku # jako prefix w czytniku HD42A należy zeskanować poniższy kod.

