

Veiligheidsmeldingen (indien van toepassing) 1. Lees, volg en bewaar deze instructies. 2. Houd u aan alle waarschuwingen. 3. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd. ❶ WAARSCHUWING: Het niet voorzien in de juiste ventilatie kan brandgevaar veroorzaken. Houd ten minste 20 mm ruimte naast de ventilatieopeningen voor voldoende luchtstroom. ❷ WAARSCHUWING: Stel dit product niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. ❸ WAARSCHUWING: Gebruik dit product niet op een plaats die onder water kan lopen. ❹ WAARSCHUWING: Vermijd het gebruik van dit product tijdens onweer. Er bestaat een klein risico op elektrische schokken door blikseminslag.	
Informatie elektrische veiligheid (indien van toepassing) 1. Naleving is vereist met betrekking tot spanning, frequentie en stroomvereisten zoals aangegeven op het etiket van de fabrikant. Aansluiting op een andere stroombron dan de gespecificeerde kan leiden tot een onjuiste werking, schade aan de apparatuur of brandgevaar als de bedrading niet in acht worden genomen. 2. Er zitten geen onderdelen in deze apparatuur die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde service-technicus. 3. Deze apparatuur is voorzien van een afneembare voedingskabel met een geïntegreerde kabel voor veiligheidsaarding voor aansluiting op een geaard stopcontact. 4. Vervang de voedingskabel niet door een andere dan het meegeleverde goedgekeurde type. Gebruik nooit een adapterstekker om op een 2-pols stopcontact aan te sluiten, omdat dit de continuïteit van de aardsdraad teneindeet. 5. De apparatuur vereist het gebruik van de aardsingsdraad als onderdeel van de veiligheids-certificering. Wijziging of verkeerd gebruik kan schokgevaar opleveren dat leidt tot ernstig letsel of de dood. 6. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien of de fabrikant als er vragen zijn over de installatie vooraf of de apparatuur aansluit. 7. Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een vermeldde AC-adapter. De installatie in het gebouw moet zorgen voor een passende kortsluitbeveiliging. 8. De beschermende binding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de plaatselijke nationale regels en voorschriften voor de bedrading.	
Verklaring blootstelling aan straling - Deze apparatuur mag niet worden gebruikt in combinatie met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam. - Deze transmissie mag niet worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of transmissie.	
Frequentieband tijdens gebruik (MHz):	2400-2483.5
Maximaal RF-uitgangsvermogen:	≤ 20 dBm
Conformiteitsverklaring UBIQUITI verklaart hierbij dat dit apparaat, UXM-Max voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden uit de Europese richtlijnen 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. De software van het apparaat kan de conformiteit met de RED, zelfs als de software is veranderd, garanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de conformiteitsverklaring en gedetailleerde nalevingsinformatie vindt u op ui.com/compliance	
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Netherlands	

Notifikaci d' sigurnosti (da'ca este cazul) 1. Cititi, respecta'i i pastrati aceste instructiuni. 2. Tineti seama de toate avertismentele. 3. Utilizati numai dispozitive atatale/accessorii specificate de producator. ❶ AVERTISMENT: Nefurnizarea unei ventilatii corespunzatoare poate cauza pericol de incendiu. Pastrati o distanta de cel puţin 20 mm lănga orificiile de ventilatie pentru un flux de aer adecvat. ❷ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală. ❸ AVERTISMENT: Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă. ❹ AVERTISMENT: Utilizarea acestor produse în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a furtunilor.	
Informatii privind siguranta electrica (dacă este cazul) 1. Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate. 2. Interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat. 3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată. 4. Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Nu modificați nu utilizați o fișă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se întrerupe continuitatea firului de legare la pământ. 5. Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de șoc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau deces. 6. Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul. 7. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de ca. menționat. Instalatiile clădirilor trebuie să ofere o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit. 8. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările locale.	
Declarație privind expunerea la radiații - Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs. - Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmițător.	
Benzi de frecvență pentru funcționare (MHz):	2400-2483.5
Putere max. de ieșire RF:	≤ 20 dBm
Declarație de conformitate Prin prezenta, UBIQUITI, declară că acest dispozitiv, UXM-Max, este conform cu cerințele esențiale și altele dispozitive relevante ale Directivei 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software-ul dispozitivului nu poate afecta conformitatea cu RED (Directiva privind echipamentele radio), chiar și în cazul în care software-ul este modificat sau înlocuit. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ui.com/compliance	
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Târlie de Jos	

Notifikaci d' sigurnosti (da'ca este cazul) 1. Cititi, respecta'i i pastrati aceste instructiuni. 2. Tineti seama de toate avertismentele. 3. Utilizati numai dispozitive atatale/accessorii specificate de producator. ❶ AVERTISMENT: Nefurnizarea unei ventilatii corespunzatoare poate cauza pericol de incendiu. Pastrati o distanta de cel puţin 20 mm lănga orificiile de ventilatie pentru un flux de aer adecvat. ❷ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală. ❸ AVERTISMENT: Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă. ❹ AVERTISMENT: Utilizarea acestor produse în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a furtunilor.	
Informatii privind siguranta electrica (dacă este cazul) 1. Conformitatea este obligatorie cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate. 2. Interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat. 3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată. 4. Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Nu modificați nu utilizați o fișă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se întrerupe continuitatea firului de legare la pământ. 5. Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de șoc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau deces. 6. Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul. 7. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de ca. menționat. Instalatiile clădirilor trebuie să ofere o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit. 8. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările locale.	
Declarație privind expunerea la radiații - Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs. - Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmițător.	
Benzi de frecvență pentru funcționare (MHz):	2400-2483.5
Putere max. de ieșire RF:	≤ 20 dBm
Declarație de conformitate Prin prezenta, UBIQUITI, declară că acest dispozitiv, UXM-Max, este conform cu cerințele esențiale și altele dispozitive relevante ale Directivei 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software-ul dispozitivului nu poate afecta conformitatea cu RED (Directiva privind echipamentele radio), chiar și în cazul în care software-ul este modificat sau înlocuit. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ui.com/compliance	
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Târlie de Jos	

Notifikaci d' sigurnosti (da'ca este cazul) 1. Cititi, respecta'i i pastrati aceste instructiuni. 2. Tineti seama de toate avertismentele. 3. Utilizati numai dispozitive atatale/accessorii specificate de producator. ❶ AVERTISMENT: Nefurnizarea unei ventilatii corespunzatoare poate cauza pericol de incendiu. Pastrati o distanta de cel puţin 20 mm lănga orificiile de ventilatie pentru un flux de aer adecvat. ❷ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală. ❸ AVERTISMENT: Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă. ❹ AVERTISMENT: Utilizarea acestor produse în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a furtunilor.	
Informatie electricele securitate (dacă este cazul) 1. Nălewing este necesar cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate. 2. Interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat. 3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată. 4. Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Nu modificați nu utilizați o fișă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se întrerupe continuitatea firului de legare la pământ. 5. Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de șoc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau deces. 6. Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul. 7. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de ca. menționat. Instalatiile clădirilor trebuie să ofere o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit. 8. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările locale.	
Declarație privind expunerea la radiații - Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs. - Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmițător.	
Benzi de frecvență pentru funcționare (MHz):	2400-2483.5
Max. VF ieșirii putere:	≤ 20 dBm
Declarație de conformitate Prin prezenta, UBIQUITI, declară că acest dispozitiv, UXM-Max, este conform cu cerințele esențiale și altele dispozitive relevante ale Directivei 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software-ul dispozitivului nu poate afecta conformitatea cu RED (Directiva privind echipamentele radio), chiar și în cazul în care software-ul este modificat sau înlocuit. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ui.com/compliance	
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Holland	

Notifikaci d' sigurnosti (da'ca este cazul) 1. Cititi, respecta'i i pastrati aceste instructiuni. 2. Tineti seama de toate avertismentele. 3. Utilizati numai dispozitive atatale/accessorii specificate de producator. ❶ AVERTISMENT: Nefurnizarea unei ventilatii corespunzatoare poate cauza pericol de incendiu. Pastrati o distanta de cel puţin 20 mm lănga orificiile de ventilatie pentru un flux de aer adecvat. ❷ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală. ❸ AVERTISMENT: Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă. ❹ AVERTISMENT: Utilizarea acestor produse în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a furtunilor.	
Informatie electricele securitate (dacă este cazul) 1. Nălewing este necesar cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate. 2. Interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat. 3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată. 4. Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Nu modificați nu utilizați o fișă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se întrerupe continuitatea firului de legare la pământ. 5. Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de șoc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau deces. 6. Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul. 7. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de ca. menționat. Instalatiile clădirilor trebuie să ofere o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit. 8. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările locale.	
Declarație privind expunerea la radiații - Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs. - Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmițător.	
Benzi de frecvență pentru funcționare (MHz):	2400-2483.5
Max. VF ieșirii putere:	≤ 20 dBm
Declarație de conformitate Prin prezenta, UBIQUITI, declară că acest dispozitiv, UXM-Max, este conform cu cerințele esențiale și altele dispozitive relevante ale Directivei 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software-ul dispozitivului nu poate afecta conformitatea cu RED (Directiva privind echipamentele radio), chiar și în cazul în care software-ul este modificat sau înlocuit. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ui.com/compliance	
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Holland	

Notifikaci d' sigurnosti (da'ca este cazul) 1. Cititi, respecta'i i pastrati aceste instructiuni. 2. Tineti seama de toate avertismentele. 3. Utilizati numai dispozitive atatale/accessorii specificate de producator. ❶ AVERTISMENT: Nefurnizarea unei ventilatii corespunzatoare poate cauza pericol de incendiu. Pastrati o distanta de cel puţin 20 mm lănga orificiile de ventilatie pentru un flux de aer adecvat. ❷ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală. ❸ AVERTISMENT: Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă. ❹ AVERTISMENT: Utilizarea acestor produse în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a furtunilor.	
Informatie electricele securitate (dacă este cazul) 1. Nălewing este necesar cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate. 2. Interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat. 3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată. 4. Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Nu modificați nu utilizați o fișă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se întrerupe continuitatea firului de legare la pământ. 5. Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de șoc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau deces. 6. Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul. 7. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de ca. menționat. Instalatiile clădirilor trebuie să ofere o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit. 8. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările locale.	
Declarație privind expunerea la radiații - Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs. - Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmițător.	
Benzi de frecvență pentru funcționare (MHz):	2400-2483.5
Max. VF ieșirii putere:	≤ 20 dBm
Declarație de conformitate Prin prezenta, UBIQUITI, declară că acest dispozitiv, UXM-Max, este conform cu cerințele esențiale și altele dispozitive relevante ale Directivei 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Software-ul dispozitivului nu poate afecta conformitatea cu RED (Directiva privind echipamentele radio), chiar și în cazul în care software-ul este modificat sau înlocuit. Textul complet al declarației de conformitate UE și informații detaliate despre conformitate sunt disponibile la următoarea adresă de internet: ui.com/compliance	
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Holland	

Notifikaci d' sigurnosti (da'ca este cazul) 1. Cititi, respecta'i i pastrati aceste instructiuni. 2. Tineti seama de toate avertismentele. 3. Utilizati numai dispozitive atatale/accessorii specificate de producator. ❶ AVERTISMENT: Nefurnizarea unei ventilatii corespunzatoare poate cauza pericol de incendiu. Pastrati o distanta de cel puţin 20 mm lănga orificiile de ventilatie pentru un flux de aer adecvat. ❷ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală. ❸ AVERTISMENT: Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă. ❹ AVERTISMENT: Utilizarea acestor produse în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a furtunilor.	
Informatie electricele securitate (dacă este cazul) 1. Nălewing este necesar cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate. 2. Interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat. 3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată. 4. Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Nu modificați nu utilizați o fișă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se întrerupe continuitatea firului de legare la pământ. 5. Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de șoc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau deces. 6. Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul. 7. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de ca. menționat. Instalatiile clădirilor trebuie să ofere o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit. 8. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările locale.	
Declarație privind expunerea la radiații - Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs. - Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmițător.	
Benzi de frecvență pentru funcționare (MHz):	2400-2483.5
Max. RF-utgangseffekt:	≤ 20 dBm
Oversetningsinformasjon Herved erklærer UBIQUITI, at denne enhed, UXM-Max, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheden har en programvare, der ikke kan påvirke overensstemmelsen med RED, selv om programvaren ændres eller erstattes. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og detaljerede overensstemmelsesinformation er tilgængelig på følgende internetadresse: ui.com/compliance	
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Holland	

Notifikaci d' sigurnosti (da'ca este cazul) 1. Cititi, respecta'i i pastrati aceste instructiuni. 2. Tineti seama de toate avertismentele. 3. Utilizati numai dispozitive atatale/accessorii specificate de producator. ❶ AVERTISMENT: Nefurnizarea unei ventilatii corespunzatoare poate cauza pericol de incendiu. Pastrati o distanta de cel puţin 20 mm lănga orificiile de ventilatie pentru un flux de aer adecvat. ❷ AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală. ❸ AVERTISMENT: Nu utilizați acest produs în locuri care se pot scufunda în apă. ❹ AVERTISMENT: Utilizarea acestor produse în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există posibilitatea unui risc îndepărtat de electrocutare ca urmare a furtunilor.	
Informatie electricele securitate (dacă este cazul) 1. Nălewing este necesar cu privire la tensiune, frecvență și cerințele actuale indicate pe eticheta producătorului. Conectarea la o sursă de alimentare electrică diferită de cele specificate poate avea drept rezultat funcționarea necorespunzătoare, daune la echipament sau poate reprezenta un pericol de incendiu dacă restricțiile nu sunt respectate. 2. Interiorul acestui echipament nu există piese ce pot fi servitate de operator. Lucările de service trebuie să fie executate exclusiv de un tehnician de service calificat. 3. Acest echipament este dotat cu un cablu de alimentare electrică detașabil care are un fir de legare la pământ integral pentru conexiunea la o priză de siguranță împământată. 4. Nu înlocuiți cablul de alimentare electrică cu unul care nu este de tipul omologat indicat. Nu modificați nu utilizați o fișă de adaptor pentru conexiunea la o priză cu 2 fire deoarece astfel se întrerupe continuitatea firului de legare la pământ. 5. Echipamentul necesită utilizarea firului de legare la pământ ca parte a certificării pe partea de siguranță; modificările sau utilizarea necorespunzătoare pot reprezenta pericol de șoc, care poate avea drept rezultat accidentări grave sau deces. 6. Contactați un electrician calificat sau producătorul dacă aveți întrebări legate de instalare înainte de a conecta echipamentul. 7. Legarea la pământ de protecție este asigurată de adaptorul de ca. menționat. Instalatiile clădirilor trebuie să ofere o protecție de rezervă corespunzătoare în caz de scurtcircuit. 8. Trebuie instalată o legătură de protecție în conformitate cu regulile și reglementările locale.	
Declarație privind expunerea la radiații - Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de minimum 20 cm între radiator și corpul dvs. - Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în aceeași locație sau utilizat împreună cu orice altă antenă sau alt transmițător.	
Benzi de frecvență pentru funcționare (MHz):	2400-2483.5
Max. RF-utgangseffekt:	≤ 20 dBm
Oversetningsinformasjon Herved erklærer UBIQUITI, at denne enhed, UXM-Max, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Enheden har en programvare, der ikke kan påvirke samvirket med RED, selv om programvaren ændres eller erstattes. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og detaljerede overensstemmelsesinformation er tilgængelig på følgende internet-adresse: ui.com/compliance	
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Holland	

Informacie o bezpieczeŃstwie (jeeli dotyczy) 1. Przeczytaj niniejsze instrukcje postępowania zgodnie z nimi i zachowaj je. 2. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń. 3. Używaj wyłącznie akcesoriów określonych przez producenta. ❶ OSTRZEŻENIE: Niezapewnienie odpowiedniej wentylacji może spowodować zagrożenie pożarowe. Aby zapewnić odpowiednią przepływ powietrza, należy zachować co najmniej 20 mm wolnej przestrzeni około otworów wentylacyjnych. ❷ WAŻNE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić ten produkt przed deszczem lub wilgocią. ❸ OSTRZEŻENIE: Nie należy używać tego produktu w miejscach, które mogą zostać zalane wodą. ❹ OSTRZEŻENIE: Nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi. Występuje wówczas niewielkie ryzyko porażenia piorunem.	
Informacie o bezpieczeŃstwie elektrycznym (jeeli dotyczy) 1. Napięcie, częstotliwość i natężenie prądu zasilania muszą być zgodne z wymaganiami podanymi przez producenta. Podłączenie do innego źródła zasilania niż określone powyżej może spowodować nieprawidłową pracę urządzenia, uszkodzić je lub stanowić zagrożenie pożarowe w przypadku nieprzeznaczonych urządzeń. 2. Wewnątrz urządzenia nie ma części, które można wymienić lub naprawić samodzielnie. Czynniki serwisowe muszą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika serwisowego. 3. W zestawie z urządzeniem znajduje się oddzielny przewód zasilający z uzziemieniem, który można podłączyć do uzziemionego gniazda elektrycznego. 4. Nie należy zastępować dołączonego i zatwierdzonego przewodu zasilającego przewodem innego rodzaju. Nie wolno podłączyć wtyku zasilacza do gniazda na wtyki z dwoma bolcami, ponieważ w takim przypadku nie będzie można korzystać z funkcji uzziemienia tego przewodu. 5. Certyfikat bezpieczeństwa przewodu na zastosowanie wyłącznie w przypadku użycia przewodu z uzziemieniem. Modyfikacja lub niewłaściwe użycie przewodu może stwarzać zagrożenie porażenia prądem, które może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci. 6. W razie wątpliwości dotyczących instalacji przed podłączeniem zasilającego należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub jego producentem. 7. Zastąpienie sieciowej elektryki na fiksie zapewnia uzziemienie ochronne. Odpowiednie zabezpieczenie zwarcie powinno być zapewnione przez instalację obecną w budynku. 8. Zastąpienie sieciowej elektryki na fiksie zapewnia uzziemienie ochronne. Odpowiednie zabezpieczenie zwarcie powinno być zapewnione przez instalację obecną w budynku. 9. Zastąpienie sieciowej elektryki na fiksie zapewnia uzziemienie ochronne. Odpowiednie zabezpieczenie zwarcie powinno być zapewnione przez instalację obecną w budynku.	
Owładzenie o narażeniu na promieniowanie - Urządzenie to należy zainstalować i obsługiwać w odległości co najmniej 20 cm od ciała. - Należy tego nie można umieszczać w sąsiedztwie innych anten i nadajników ani używać go w pobliżu z innymi antenami i nadajnikami.	
Pasma częstotliwości działania (MHz):	2400-2483.5
Maksymalna moc wyjściowa RF:	≤ 20 dBm
Informacje o zgodności Firma UBIQUITI oświadcza, że to urządzenie UXM-Max jest zgodne z podstawowymi wymogami i właściwymi przepisami dyrektyw 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU. Programowanie urządzenia nie może wpłynąć na zgodność z RED, nawet w przypadku zmiany lub zastąpienia oprogramowania. Pełny tekst deklaracji zgodności UE i szczegółowe informacje o zgodności są dostępne pod tym adresem internetowym: ui.com/compliance	
Ubiquiti International Holding B.V. Ekkersrijt 3102, Son, Nederland	

Oswiadczenie o narażeniu na promieniowanie	
Urządzenie to należy zainstalować i obsługiwać w odległości 20 cm od ciała.	
Nadajnika tego nie można umieszczać w sąsiedztwie innych anten i nadajników ani używać go w połączeniu z innymi antenami i nadajnikami.	
Pasma częstotliwości działania (MHz):	2400-2483.5
Maksymalna moc wyjściowa RF:	≤ 20 dBm
Deklaracja zgodności	
Firma UBIQUITI oświadcza, że to urządzenie UXM-Max jest zgodne z podstawowymi wymogami i właściwymi przepisami dyrektyw 2014/53/UE, 2014/30/UE, 2014/35/UE.	
Oprogramowanie urządzenia nie może wpływać na zgodność z RED, nawet w przypadku wymagalnych lub zastępienia oprogramowania. Pełny tekst deklaracji zgodności UE i szczegółowe informacje o zgodności są dostępne pod tym adresem internetowym: ul.com/compatibility	
Ubiquiti International Holding BV Ekkersrijt 3102, Son, Nederland	
Säkerhetsanvisningar (om tillämpligt)	
1. Läs, följ och behåll de här instruktionerna.	
2. Beakta alla varningar.	
3. Använd endast bilag/tillbehör som anges av tillverkaren.	
❶ VARNING: Underlåtenhet att tillhandahålla tillräcklig ventilation kan orsaka brandfaror. Ha minst 20 mm fritt utrymme bredvid ventilationshål för tillräckligt luftflöde.	
❷ VARNING: För att minska risken för brand eller elektriska stötar bör du undvika att produkten utsätts för regn eller fukt.	
❸ VARNING: Använd inte produkten på en plats som kan bli nedslagen i vatten.	
❹ VARNING: Undvik att använda produkten vid åskväder. Det kan finnas en liten risk för elektriska stötar vid blixtnedslag.	
Information om elsäkerhet (om tillämpligt)	