




| EN                                                                                                                                                                             | Product Introduction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN EN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>九、充电</b></p> <p>1. 请参照右页的充电指示灯的说明，完成充电操作（请参见图 17）。</p>                                                                                                                   | <p><b>1. Connection indicators</b></p> <p><b>WRING MODE</b></p> <p>1. Turn the toggle switch to wiring mode and connect the cable to the cable port.</p> <p><b>2.46s Newline mode</b></p> <p>1. Turn the toggle switch to new line mode and turn on the mouse. The power indicator on the left side of the mouse will stay blue for 2 seconds and then go out. For the initial use, the mouse will advance the pairing mode. The power indicator will stay blue for 3 seconds and then go out. For the second use, the power indicator will stay blue for 1 seconds and then go out. Otherwise, the indicator light will flash 4 times and then go out.</p> <p><b>Bluetooth mode</b></p> <p>1. Turn the toggle switch to Bluetooth mode and turn on the mouse. The power indicator on the left side of the mouse will stay on blue for 2 seconds, then go out. The power indicator will stay blue for 3 seconds and then go out. For the second use, the power indicator will stay blue for 1 seconds and then go out. Otherwise, the indicator will flash 4 times and then go out.</p> | <p><b>3. Re-connection</b></p> <p>1.46s Newline mode: The indicator light on the left flashes blue slowly.</p> <p>2.46s Newline mode: The indicator light on the left flashes blue slowly.</p> <p><b>4. Polling rate</b></p> <p>1. Turn the left side of the <b> polling rate</b> button.</p> <p><b>2.46s mode</b></p> <p>Default Polling Rate: 1000Hz / 2.46s<br/>         1000Hz / 2.46s<br/>         Default Polling Rate: 1000Hz / 2.46s<br/>         1000Hz / 2.46s</p> |
| <p><b>注意事项</b></p> <p>1. 鼠标充电指示灯亮起，可表明鼠标正在充电，请等待鼠标充满电。</p> <p>2. 鼠标充电时请避免过充，可避免对设备造成永久损坏并造成数据丢失。</p> <p>3. 所有充电设备均须充电，请勿自行拆卸，请按照说明书使用。</p> <p>4. 请勿私自更改充电电压，以免造成设备损坏或人身伤害。</p> | <p><b>IF YOU USE THE KP POLLING RATE VERSION</b></p> <p><b>2.46s mode</b></p> <p>Default Polling Rate: 1000Hz / 2.46s<br/>         1000Hz / 2.46s<br/>         Default Polling Rate: 1000Hz / 2.46s<br/>         1000Hz / 2.46s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>IF YOU USE THE KP POLLING RATE VERSION</b></p> <p><b>2.46s Newline</b></p> <p>Default Polling Rate: 1000Hz / 2.46s<br/>         1000Hz / 2.46s<br/>         Default Polling Rate: 1000Hz / 2.46s<br/>         1000Hz / 2.46s</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>产品型号</b></p> <p>1. 鼠标型号：接收器，鼠标线，产品型号名称，鼠标线，无线鼠标（无线接收器）。</p>                                                                                                              | <p><b>Bluetooth mode</b></p> <p>1. Turn the toggle switch to Bluetooth mode and turn on the mouse. The power indicator on the left side of the mouse will stay on blue for 2 seconds, then go out. The power indicator will stay blue for 3 seconds and then go out. For the second use, the power indicator will stay blue for 1 seconds and then go out. Otherwise, the indicator will flash 4 times and then go out.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Bluetooth mode</b></p> <p>Default Polling Rate: 1000Hz / 2.46s<br/>         1000Hz / 2.46s<br/>         Default Polling Rate: 1000Hz / 2.46s<br/>         1000Hz / 2.46s</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>产品型号</b></p> <p>1. 鼠标型号：接收器，鼠标线，产品型号名称，鼠标线，无线鼠标（无线接收器）。</p>                                                                                                              | <p><b>2. Pairing instructions</b></p> <p><b>2.46s Newline mode</b></p> <p>1. Turn the toggle switch to 2.46s Newline mode and turn on the mouse. The power indicator on the left side of the mouse will stay on blue for 2 seconds and then go out. For the initial use, the mouse will advance the pairing mode. The power indicator will stay blue for 3 seconds and then go out. For the second use, the power indicator will stay blue for 1 seconds and then go out. Otherwise, the indicator light will flash 4 times and then go out.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>5. DPI</b></p> <p>The left side also indicates the DPI. After adjusting the DPI, the different colors representing different DPI. The DPIs are 400, 800, 1600, 3200, 6400 (the default value is 1600 DPI, 1600 DPI, 3200 and 6400). All DPIs are adjustable in the software.</p>                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>产品型号</b></p> <p>1. 鼠标型号：接收器，鼠标线，产品型号名称，鼠标线，无线鼠标（无线接收器）。</p>                                                                                                              | <p><b>Bluetooth mode</b></p> <p>1. Turn the toggle switch to Bluetooth mode and turn on the mouse. The power indicator on the left side of the mouse will stay on blue for 2 seconds, then go out. The power indicator will stay blue for 3 seconds and then go out. For the second use, the power indicator will stay blue for 1 seconds and then go out. Otherwise, the indicator light will flash 4 times and then go out.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>6. Charging cord (Only for set version)</b></p> <p>When the connection is successful, the mouse will be connected to the computer. Please receive the USB at the front of the charging port. The 2.46s mode.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>产品型号</b></p> <p>1. 鼠标型号：接收器，鼠标线，产品型号名称，鼠标线，无线鼠标（无线接收器）。</p>                                                                                                              | <p><b>Bluetooth mode</b></p> <p>1. Turn the toggle switch to Bluetooth mode and turn on the mouse. The power indicator on the left side of the mouse will stay on blue for 2 seconds, then go out. The power indicator will stay blue for 3 seconds and then go out. For the second use, the power indicator will stay blue for 1 seconds and then go out. Otherwise, the indicator light will flash 4 times and then go out.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>the contacts on the charging dock, please use the USB at the front of the charging port. The 2.46s mode.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

[illegible][illegible]

**PT**

**Para versão com conjunto**  
O pagamento será concluído so-  
na frente do dock de  
cargueamento na parte inferior  
do carregamento, colocando  
o veículo no estado de carregamento.

modo de repouso após 3 minutos  
se autodesligará o modo de  
um sono profundo. Clique em

**Desligamento**  
A bateria de bateria baixa  
abaixo de 3,2V o mouse

exigindo fira vermelha sólida  
luz muda para verde sólida.

Por favor confirme que o mouse  
modo rápido: Pressionar deva-  
DPI de acordo com a sua

modo de repouso, não tente  
modo de repouso, não tente  
entre em contato com o vendedor.

do usuário? Adesivos  
pagamento sem fio\*1 (apenas para

### 6. Stazione di ricarica (solo per la versione con set)

Il caricatore è un adattatore di rete che trasforma la corrente elettrica in corrente continua. Inserisci il tuo controller in USB nella parte inferiore della stazione di ricarica e la tua modema 2.4G.

Il caricatore converte la corrente nella rete elettrica della modema e la carica nella batteria. La stazione di ricarica può essere utilizzata in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

In modalità wireless, i modema emette in modalità di sospensione dopo 3 ore di inattività. La stazione di ricarica può essere utilizzata in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

La stazione di ricarica può essere utilizzata in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

## Produkteinführung

### BLUETOOTH-MODUS:

1. **2.4G-MODUS:** Der Controller ist mit der Bluetooth-Modema 2.4G verbunden. Die Reichweite beträgt 100m. Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung. Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung. Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung.

2. **4.0G-MODUS:** Der Controller ist mit der Bluetooth-Modema 4.0G verbunden. Die Reichweite beträgt 100m. Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung. Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung. Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung.

### 8. Livello di batteria scarica/spiegamento

Il livello di batteria scarica è il livello di batteria scarica. Quando il livello di batteria scarica è basso, il controller si spegne automaticamente.

### 9. Ricarica

Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso.

### 10. Suggerimenti importanti:

1. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso.

2. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso.

3. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso.

4. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso.

5. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso.

6. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso.

7. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso.

8. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso.

9. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso.

10. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso. Il controller si ricarica automaticamente quando il livello di batteria scarica è basso.

## Produkteinführung

### BLUETOOTH-MODUS:

1. **2.4G-MODUS:** Der Controller ist mit der Bluetooth-Modema 2.4G verbunden. Die Reichweite beträgt 100m. Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung. Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung. Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung.

2. **4.0G-MODUS:** Der Controller ist mit der Bluetooth-Modema 4.0G verbunden. Die Reichweite beträgt 100m. Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung. Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung. Die Reichweite ist abhängig von der Umgebung.

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]