TALK GO
USB-MIKROFON

Wir freuen uns, dass Sie sich für JLab Audio entschieden hast, um richtig abzurocken! Wir sind stolz auf unsere Produkte und stehen voll hinter ihnen.

IHRE GARANTIE
Sämtliche Garantieansprüche unterliegen der Genehmigungspflicht von JLab Audio und liegen im alleinigen Ermessen von JLab. Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf, um die Garantieleistung in Anspruch nehmen zu können.

KONTAKTIEREN SIE UNS
Unter **support@jlabaudio.com**
oder besuchen Sie **intl.jlabaudio.com/contact**

REGISTRIEREN SIE SICH NOCH HEUTE
intl.jlabaudio.com/register
Produktneuigkeiten | **Nützliche tipps**
FAQs und mehr

EINSTELLUNG

1 Das Mikrofon Talk GO an USB-C anschließen.

An den USB-EINGANG Ihres PC oder Mac anschließen.

2 Geben Sie Ihre PC- oder Mac-Einstellungen ein, um sicherzustellen, dass die Verbindung hergestellt wird.



3 TALK GO mit PC / MAC EINRICHTEN

TALK GO MIT PC (WINDOWS 7, 8, oder 10) EINRICHTEN

1. Öffnen Sie im Startmenü die Systemsteuerung.
2. In der Systemsteuerung das Symbol Ton wählen.
3. Öffnen Sie die Registerkarte „Aufzeichnung“ und wählen Sie JLab Talk GO.
4. Öffnen Sie die Registerkarte „Wiedergabe“ und wählen Sie JLab Talk GO.

TALK GO MIT MAC (macOS 10.10 oder HÖHER) EINRICHTEN

1. Gehen Sie zu den Systemeinstellungen und wählen Sie das Symbol Ton.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Eingang die Option JLab Talk GO.
3. Auf der Registerkarte Ausgabe JLab Talk GO wählen.
4. Auf diesem Bildschirm die Ausgangslautstärke auf den gewünschten Pegel einstellen.

STEUERUNGEN



IN VERWENDUNG



- Das Talk GO-Mikrofon funktioniert mit fast jeder Aufnahmesoftware, die auf MacOS, Windows oder Linux installiert ist.
- Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Software und passen Sie sie entsprechend an.
- Für Talk GO werden/wird keine zusätzlichen Treiber/Software benötigt. Einfach einstecken und in den Geräteeinstellungen einrichten.

Produkte kaufen | **Produktmeldungen** | **Kopfhörer einbrennen**

JLab Audio + Burn-in Tool

Download on the App Store GET IT ON Google play