



TRYBY SZUKANIA



Świećcie nadaje się do obszarów rekreacyjnych o dużej ilości śmieci, w tym do najbardziej ogólnego szukania.



Idéalny do szukania na polach historycznych dla najszerszego zakresu wielkości obiektów.



Do wszystkich stonów warunków – suchy piasek, mokry piasek, fale przybrzeżne i pod wodą.

PARK

POLE

PLAŻA



WŁĄCZ

1




WYBIERZ TRYB SZUKANIA

2



TŁUMIENIE HAŁASU

3



PRZEJDŹ DO SZUKANIA

4

SZYBKI START



PRZEWODNIK WPROWADZAJĄCY

Niniejszy przewodnik wprowadzający i pełna wersja X-TERRA PRO® Instrukcja obsługi jest dostępna do pobrania online.



Pobierz te języki i nie tylko:

DE Deutsch

FR français

KR 한국어

RU русский

ES Español


JP 日本語

PT Português


ZH 中文



MONTAŽ



ŁADOWANIE



Istnieje ryzyko awarii ładowarki USB w przypadku użycia ładowarki o niskiej jakości.

STEROWANIE I WYŚWIETLACZ



- Krótkie naciśnięcie: Przewiń do następnego ustawienia

-  Tłumienie hałasu
-  Poziomu gruntu
-  Regulacja głośności
-  Poziom progowy
-  Ton docelowy
-  Zaakceptuj/Odrzuć
-  Predkość odzyskiwania

Długie naciśnięcie: Przełączanie ustawień zaawansowanych

-  Głośność tonów
-  Przerwa tonalna