


Neomounts®




NSMONITOR20

EN	Monitor/laptop riser	NO	Stigerør for skjerm/laptop
NL	Monitor-/laptopverhoger	SE	Hylla för bildskärm/laptop
DE	Monitor-/Laptop-Erhöhung	FI	Näytön koroke/kannettava
FR	Réhausseur pour moniteur/laptop	PL	Podstawka pod monitor/laptop
IT	Rialzo per monitor/laptop	CS	Podstavec pro monitor/notebook
ES	Elevador de monitor/portátil	SK	Podstavec na monitor/notebook
PT	Elevador de monitor/laptop	RO	Suport pentru monitor/laptop
DK	Stigerør til skærm/laptop		

NSMONITOR20





PARTS



STEP 1

- EN Remove the plastic covers
- NL Verwijder de kunststof afdekkapjes
- DE Entfernen Sie die Plastikabdeckungen
- FR Retirer les couvercles en plastique
- IT Rimuovere le coperture in plastica
- ES Retire las cubiertas de plástico
- PT Retirar as tampas de plástico
- PL Zdejmij plastikowe osłony



STEP 2

- EN Determine the desired height and place the plastic parts accordingly
- NL Bepaal de gewenste hoogte en plaats de kunststof onderdelen overeenkomstig
- DE Bestimmen Sie die gewünschte Höhe und platzieren Sie die Kunststoffteile entsprechend
- FR Déterminer la hauteur souhaitée et placer les pièces en plastique en conséquence
- IT Determinare l'altezza desiderata e posizionare le parti in plastica di conseguenza
- ES Determine la altura deseada y coloque las piezas de plástico en consecuencia
- PT Determinar a altura desejada e colocar as peças de plástico em conformidade
- PL Określ żądaną wysokość i odpowiednio umieść plastikowe części

