

说明书尺寸：1050 x 85mm

MINISO

USER MANUAL

使用說明書

Macaron Ice Cream Style In-Ear TWS Wireless Headphones
Glaze Macaron Écouteurs sans Fil Intra-Auriculaires TWS
سماعات لاسلكية TWS نصف خارج الأذن ماكرون
Auriculares Semi Intrauditivos
Inalámbricas TWS Estilo Helado Macaron
馬卡龍小雪糕半入耳式TWS無線耳機
MODEL: S86

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。
PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY.

Accessories

Device*1, User Manual*1, USB-C Charging Cable*1

Product Structure

④
⑤
①
②
③

① MFB Button (Touch Button)
② Mic
③ Earphone Charging Contact
④ Indicator Light
⑤ USB-C Charging Port

Parameters

BT Version	V5.4	Charging Time	1.5h
BT Name	MINISO-S86	Music Playback Time	Around 4h (50% volume)
Charging Port	USB-C	Transmission Distance	10m
Earphone Battery Capacity	25mAh	Charging Case Battery Capacity	220mAh

Functions

Function	Charging Case Instructions
Turn On	Take the earphones out of charging case
Turn Off	Put the earphones into charging case
Pairing Mode	For first time connection, open the upper lid charging case, the earphones enter into pairing mode automatically. Search for MINISO-S86 and choose to connect, there is a prompt after the earphones are connected successfully. The next time you turn on, the earphones will connect automatically with the last device.
Manual Pairing	/
Earphones Instructions	
Play/Pause	Press left/right earphone MFB twice
Next Track	Press right earphone MFB three times

Cautions

1. Keep out of reach of children, to avoid danger caused by improper use of children.
2. Use the product under reasonable volume and time period to avoid hearing damage.
3. Do not use the product while driving, riding a bicycle, operating machinery, or working on something that requires you to pay attention to external sounds.
4. Do not store or use the product in an environment where the temperature is lower than -10 °C or higher than 45 °C. If the ambient temperature is too high or too low, faults may occur.
5. Avoid contact with water or other liquids to avoid damage to the internal circuit of the product.
6. Do not disassemble, hit, squeeze the product, or throw the product into fire to avoid explosion. If the battery bulges or leaks, stop using it.
7. Do not use the product during thunderstorms. Thunderstorms can cause abnormal operation of the device and increase the risk of electric shock.
8. When using this device, please keep at least 15 cm away from implanted medical devices (such as pacemakers, etc.).
9. Due to the characteristics of Bluetooth technology, the strength of the signal received by the product will become weaker or even disconnected.
10. If the product will not be used for a long time, please charge the product once every three months to avoid battery over-discharge damage.
11. Stop using the product before cleaning or maintaining it. Please wipe the equipment with a clean, dry soft cloth for cleaning.
12. It is recommended to use a charger from a brand manufacturer with certification, with an output voltage of 5V. Please avoid using fast-charging chargers with output voltage exceeding 5V to avoid excessive charging damage.

Troubleshooting

1. Wireless earphones fail to be paired with the phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on. Check the list on your phone, remove earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4. The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6. Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Do not store or use the product in an environment where the temperature is lower than -10 °C or higher than 45 °C. If the ambient temperature is too high or too low, faults may occur.
Avoid contact with water or other liquids to avoid damage to the internal circuit of the product.
Do not disassemble, hit, squeeze the product, or throw the product into fire to avoid explosion. If the battery bulges or leaks, stop using it.
Do not use the product during thunderstorms. Thunderstorms can cause abnormal operation of the device and increase the risk of electric shock.
When using this device, please keep at least 15 cm away from implanted medical devices (such as pacemakers, etc.).
Due to the characteristics of Bluetooth technology, the strength of the signal received by the product will become weaker or even disconnected.
If the product will not be used for a long time, please charge the product once every three months to avoid battery over-discharge damage.
Stop using the product before cleaning or maintaining it. Please wipe the equipment with a clean, dry soft cloth for cleaning.
It is recommended to use a charger from a brand manufacturer with certification, with an output voltage of 5V. Please avoid using fast-charging chargers with output voltage exceeding 5V to avoid excessive charging damage.

IC WARNING:

This device complies with the requirements of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) for the use of the product in the radio frequency spectrum.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Do not store or use the product in an environment where the temperature is lower than -10 °C or higher than 45 °C. If the ambient temperature is too high or too low, faults may occur.
Avoid contact with water or other liquids to avoid damage to the internal circuit of the product.
Do not disassemble, hit, squeeze the product, or throw the product into fire to avoid explosion. If the battery bulges or leaks, stop using it.
Do not use the product during thunderstorms. Thunderstorms can cause abnormal operation of the device and increase the risk of electric shock.
When using this device, please keep at least 15 cm away from implanted medical devices (such as pacemakers, etc.).
Due to the characteristics of Bluetooth technology, the strength of the signal received by the product will become weaker or even disconnected.
If the product will not be used for a long time, please charge the product once every three months to avoid battery over-discharge damage.
Stop using the product before cleaning or maintaining it. Please wipe the equipment with a clean, dry soft cloth for cleaning.
It is recommended to use a charger from a brand manufacturer with certification, with an output voltage of 5V. Please avoid using fast-charging chargers with output voltage exceeding 5V to avoid excessive charging damage.

WEEE Warning:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection system available. If electrical appliances are disposed of in landfill or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

Accessoires

Appareil*1, Manuel*1, Câble de Chargement USB-C*1

Structure du Produit

④
⑤
①
②
③

① Bouton MFB (Bouton Tactile)
② Microphone
③ Contact de Chargement des Écouteurs
④ Témoin Lumineux
⑤ Port de Chargement USB-C

Paramètres

Version BT	V5.4	Temps de chargement	1,5h
Nom BT	MINISO-S86	Durée de lecture de la musique	Environ 4h (50% volume)
Port de chargement	USB-C	Distance de transmission	10m
Capacité de la batterie d'écouteur	30mAh	Capacité de la batterie du boîtier de chargement	220mAh

Fonctions

Fonction	Instructions Relatives au Boîtier de Chargement
Activer	Retirer les écouteurs du boîtier de chargement
Désactiver	Remettre les écouteurs dans le boîtier de chargement
Mode Appairage	Pour la première connexion, ouvrez le couvercle supérieur du boîtier de chargement, les écouteurs passent automatiquement en mode d'appairage. Recherchez le MINISO-S86 et choisissez de vous connecter, un message s'affiche après la connexion réussie des écouteurs. Lors de la prochaine mise sous tension, les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil.
Appairage Manuel	/
Instructions Relatives aux Écouteurs	
Lecture/Pause	Appuyer deux fois sur l'écouteur gauche/droit MFB
Piste Suivante	Appuyer trois fois sur l'écouteur droit MFB

Piste Précédente

Appuyer trois fois sur l'écouteur gauche/droit MFB

Rejoindre l'Appel

Appuyer sur le bouton MFB gauche/droit pendant environ 2 secondes

Activer l'Assistant Vocal du Téléphone

Appuyer sur l'écouteur gauche/droit MFB pendant 3 secondes

Lumière

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.

La lumière blanche du boîtier de chargement s'allume.

Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume, s'allume en permanence pendant 10 secondes, puis s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement est allumée en permanence pendant le chargement et s'allume pendant 10 secondes avant de s'éteindre lorsque les écouteurs sont complètement chargés.