


# Mi True Wireless Earphones 2 Basic

## Manual do Utilizador

Leia este manual cuidadosamente antes de utilizar o produto e guarde-o para futura referência.



### Descrição Geral do Produto



As ilustrações do produto, acessórios e interface de utilizador no manual de utilizador destinam-se unicamente a fins de referência. O produto real e as suas funções poderão variar devido a melhorias do produto.

01

### Instruções

#### Carregamento

• Carregar os auriculares  
Quando os auriculares são colocados na caixa de carregamento, começarão a carregar automaticamente.

• Carregar a caixa de carregamento  
O indicador da caixa de carregamento fica branco durante o carregamento e apaga-se quando estiver totalmente carregada.

#### Verificar o nível de bateria

• Verificar o nível de bateria dos auriculares  
Após conectar os auriculares a um telemóvel, pode verificar o nível de bateria dos auriculares na barra de estado do telemóvel.

**Nota:** A barra de estado do telemóvel mostra sempre o nível de bateria do auricular com o nível de bateria mais baixo. Esta funcionalidade não é suportada por alguns telemóveis.

• Verificar o nível de bateria da caixa de carregamento  
Abra a tampa da caixa de carregamento ou coloque os auriculares na caixa de carregamento:

(1) Quando o indicador LED da caixa de carregamento permanece aceso durante 5 segundos, tal significa que a bateria é suficiente.

(2) O indicador da caixa de carregamento branco a piscar indica que o nível da bateria da caixa de carregamento está baixo. Deve carregar a caixa imediatamente.

• Verificar o nível de bateria por um telemóvel Mi  
Após conectar-se a um telemóvel com sucesso, coloque os auriculares na caixa de carregamento e feche a tampa. Certifique-se de que a função Bluetooth está ativa no seu telemóvel Mi. Segure o seu telemóvel próximo da caixa de carregamento e, de seguida, abra a tampa da caixa. Uma notificação surgirá no telemóvel e poderá verificar o nível de bateria dos auriculares e da caixa de carregamento.

**Nota:** Ao verificar o nível de bateria no seu telemóvel, atualize o seu telemóvel Mi para a última versão estável. Esta funcionalidade é apenas suportada, de momento, por alguns telemóveis Mi.

#### Ligar

Ao abrir a caixa de carregamento, os auriculares ligam-se automaticamente.

**Nota:** Ao utilizar os auriculares pela primeira vez, coloque-os na caixa de carregamento e feche a tampa para os ativar.

02

#### Modo de Repouso

Coloque os auriculares novamente na caixa de carregamento e feche a tampa, os auriculares irão desconectar-se e entrar em modo de repouso automaticamente.

#### Utilização

Retire os auriculares da caixa de carregamento e coloque-os nas suas orelhas de acordo com as marcas esquerda (L) e direita (R).

**Nota:** Após usar os auriculares, coloque-os novamente na caixa de carregamento. Tal aumentará o seu tempo de vida útil e ajudá-lo-á a evitar perdê-los.

#### Conectar

##### Conectar os auriculares a um novo dispositivo

(1) Coloque os auriculares na caixa de carregamento, prima a área tátil de um dos auriculares durante 3 segundos. O indicador dos auriculares começará a piscar com luz branca e os auriculares aguardam por uma conexão.

(2) Ative o Bluetooth do dispositivo, localize e conecte a "Mi TW Earphones 2 Basic". Se for necessária uma palavra-passe, introduza "0000".

• Conectar os auriculares a um telemóvel Mi  
Coloque os auriculares na caixa de carregamento e feche a tampa. Certifique-se de que a função Bluetooth está ativa no seu telemóvel Mi. Segure o seu telemóvel próximo da caixa de carregamento e abra, de seguida, a tampa da caixa. Siga as instruções do ecrã do telemóvel para conectar os auriculares.

**Nota:** A funcionalidade de conexão rápida é apenas suportada, de momento, por alguns telemóveis. Atualize o seu telemóvel Mi para a última versão estável.

##### - Conexão Interrompida

Quando o seu dispositivo estiver fora do alcance sem fios dos auriculares ou a sua função Bluetooth estiver desativada, os auriculares entrarão automaticamente em modo de espera de conexão. Se os auriculares não estiverem conectados a nenhum dispositivo dentro de cinco minutos, entrarão em modo de repouso.

##### - Conexão Automática

Quando os auriculares estão na caixa de carregamento, abrir a tampa da caixa de carregamento conectará automaticamente os auriculares ao dispositivo Bluetooth mais recentemente utilizado. Se os auriculares não estiverem conectados a nenhum dispositivo dentro de cinco minutos, entrarão em modo de repouso.

**Nota:** Se os auriculares não conseguirem conectar-se automaticamente a um dispositivo, terá de conectar os auriculares manualmente ao dispositivo que desejar através das definições Bluetooth do dispositivo.


03

Devido às características de conexão do sinal Bluetooth, poderão ocorrer desconexões ocasionais ou ausência de som em ambientes densos com interferências eletromagnéticas de 2.4 GHz.

#### Limpar o histórico de conexões

- (1) Coloque os auriculares esquerdo e direito na caixa de carregamento.
- (2) Pressione simultaneamente as áreas táteis dos auriculares esquerdo e direito durante sete segundos e afaste os dedos das áreas táteis quando os indicadores dos auriculares acenderem-se uma luz branca.
- (3) Os auriculares foram reiniciados e o histórico de conexões limpo. Os indicadores dos auriculares irão piscar com luz branca e os auriculares aguardam uma conexão.

## Descrição Geral das Funções



- Receber chamadas  
Toque levemente num dos auriculares duas vezes: Atender/Desligar chamadas

- Música e Assistente de Voz  
Enquanto estiver a utilizar ambos os auriculares:

Toque levemente no auricular direito (R) duas vezes: Reproduzir/Parar música  
Toque ligeiramente no auricular esquerdo (L) duas vezes: Aceda ao assistente de voz  
Retire um auricular: Parar música

Ao usar um auricular:

Toque duas vezes levemente no auricular: Reproduzir/Parar música

#### Notas:

- (1) A função de assistente de voz pode apenas ser utilizada se o seu dispositivo a suportar, e esta função precisa ser autorizada no seu dispositivo.
- (2) Ao usar apenas o auricular esquerdo, coloque o auricular direito na caixa de carregamento e feche a tampa.

04

## Especificações

Modelo: TWSEJ08WM    Peso Líquido: 48 g    Saída: 5 V = 1 A  
Entrada de Carregamento: Tipo-C    Impedância: 32 Ω  
Tempo de Carregamento: Aprox. 1,5h  
Conectividade Sem Fios: Bluetooth 5.0  
Perfis de Bluetooth: BLE/HFP/HSP/A2DP/AVRCP  
Codexes de Áudio Suportados: SBC/AAC  
Alcance Sem Fios: 10 m (espaço aberto sem obstáculos)  
Duração da Bateria dos Auriculares (sem caixa de carregamento): Aprox. 5h  
Duração Total da Bateria (com caixa de carregamento): Aprox. 20h  
Frequência Operacional de Bluetooth: 2402-2480 MHz (para UE)  
Potência Máxima de Transmissão para BT: 10 dBm (para UE)  
Potência Máxima de Transmissão para BLE: 10 dBm (para UE)

## Informação WEEE

Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (WEEE) como na diretiva 2012/19/EU) e não devem ser misturados com resíduos domésticos não separados. Deve proteger a saúde humana e o ambiente ao entregar os seus resíduos de equipamentos a um ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, nomeado pelo governo ou autoridades locais. A eliminação e reciclagem corretas ajudarão a prevenir potenciais consequências negativas ao ambiente e à saúde humana. Contacte o instalador ou autoridades locais para mais informação sobre a localização assim como sobre os termos e condições destes pontos de recolha.



A Tiinlab declara que o equipamento de rádio tipo TWSEJ08WM encontra-se em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço online: [https://www.jpdi.pt/mi/certificados\\_xiaomi/MiTrueWirelessEarphones2Basic\\_27694.pdf](https://www.jpdi.pt/mi/certificados_xiaomi/MiTrueWirelessEarphones2Basic_27694.pdf)

## Aviso de Segurança

- Não exponha pilhas ou baterias a calor extremo como luz solar direta, fogo ou semelhantes.
- A substituição de bateria com um tipo incorreto poderá destruir os mecanismos de defesa (como incendiar-se, explosão, vazamento de eletrólito corrosivo, etc.)
- O descarte de uma bateria num incêndio ou forno quente, trituração mecânica ou corte de uma bateria pode resultar numa explosão.
- Deixar a bateria num ambiente de temperatura extremamente elevada pode resultar numa explosão ou vazamento de gás ou líquido inflamável.
- Uma bateria submetida a pressão de ar extremamente baixa pode resultar numa explosão ou vazamento de gás ou líquido inflamável.
- Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte baterias usadas de acordo com as instruções.
- A temperatura ambiente máxima de funcionamento do produto é de 40°C.

05



Para prevenir possíveis danos auditivos, não ouça com níveis de volume elevados durante longos períodos de tempo.



O símbolo indica tensão CC

A marca nominativa e logótipos do Bluetooth são marcas registadas pertencentes à Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Xiaomi Inc. é realizado sob licença. Outras marcas registadas e designações comerciais pertencem aos seus respetivos proprietários.

Este produto goza da garantia legal de 2 anos. Para obter mais informações sobre a garantia e suporte técnico visite: [www.jpdi.pt/mi](http://www.jpdi.pt/mi) ou [www.mi.com/global/service/support/warranty/pt.html](http://www.mi.com/global/service/support/warranty/pt.html)

06

Fabricado para: Xiaomi Communications Co, Ltd.  
Fabricado por: Tiinlab Acoustic Technology Limited (uma empresa da Mi Ecosystem)

Morada: Tianliao Building 1403, Tianliao Industrial Area A, Taoyuan Street, Distrito de Nanshan, Shenzhen 518055, China  
Para mais informações, visite [www.mi.com](http://www.mi.com)