




Mechanical Keyboard

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 9
Čeština	10 – 16
Slovenčina	17 – 23
Magyar	24 – 30
Deutsch	31 – 37

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Keyboard Specification


Feature	Details
Dimensions	330 × 138 × 43 mm
Weight	749 ± 10 g
Connection Type	Wired
Total Keys	83
Interface	USB
Current Consumption	≤ 150 mA
Operating Voltage	DC 5V ± 5%
Cable Length	1.5 m ± 3 cm

Keyboard Features


- CNC aluminum case




- Magnetic switches



- Gasket mount



- Three sound-absorbing layers




- Dynamic RGB lighting



- PBT keycaps



- Hot-swap support



- Compatible with Windows and Mac



Multimedia Keys

- **Fn + 1** → F1 (Windows & macOS)
- **Fn + 2** → F2 (Windows & macOS)
- **Fn + 3** → F3 (Windows & macOS)
- **Fn + 4** → F4 (Windows & macOS)
- **Fn + 5** → F5 (Windows & macOS)
- **Fn + 6** → F6 (Windows & macOS)
- **Fn + 7** → F7 (Windows & macOS)
- **Fn + 8** → F8 (Windows & macOS)
- **Fn + 9** → F9 (Windows & macOS)
- **Fn + 0** → F10 (Windows & macOS)
- **Fn + -** → F11 (Windows & macOS)
- **Fn + =** → F12 (Windows & macOS)

Combination Keys Instruction

- **Fn + Esc** → ~ (Windows & macOS)
- **Fn + A** → Switch to Windows system (Windows & macOS)
- **Fn + S** → Switch to macOS system (Windows & macOS)
- **Fn + Ins** → Switch backlight mode (Windows & macOS)
- **Fn + Space** → Select backlight color (Windows & macOS)
- **Fn + ↑** → Increase backlight brightness (Windows & macOS)
- **Fn + ↓** → Decrease backlight brightness (Windows & macOS)
- **Fn + ←** → Decrease backlight circulation speed (Windows & macOS)
- **Fn + →** → Increase backlight circulation speed (Windows & macOS)
- **Fn + Backspace** → Long press (3 seconds) to restore default settings (Windows & macOS)

Keyboard Driver

To download the **Keyboard Driver**, open your browser and visit the official website at www.magegee.com. Navigate to the **SUPPORT--DRIVERS** section and select the **Captain72 driver** for download. If you need the **Driver User Guide**, follow the same steps and download the **Captain72 instruction manual** from the SUPPORT--DRIVERS section.

Before using the driver, you need to go through several setup steps. First, set the **language preferences** by selecting "Language" in the driver settings. Next, perform the **N-key calibration** by clicking "Start Calibration" and pressing each key individually until all keys show a successful calibration (usually indicated by a green light). For **custom function settings**, you can adjust the key stroke length by using "Main-Stroke setting," "Trip Settings," or "Custom Mode," depending on your preferences. Once all configurations are complete, ensure that the changes take effect by clicking "Save," "Confirm," or similar buttons.

For web-based driver options, after downloading and installing the driver, visit <https://qmk.top/> for additional settings and customizations.

Note: The **MAGEGEE dedicated driver** provides advanced custom functions. However, after multiple modifications, users may not be able to reset the default functions manually. To revert all settings, click "Reset" in the right corner of the driver page.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directives: 2014/30/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod do budoucna. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>

Specifikace klávesnice


Funkce	Podrobnosti na
Rozměry	330 × 138 × 43 mm
Hmotnost	749 ± 10 g
Typ připojení	Drátové připojení
Klíče celkem	83
Rozhraní	USB
Spotřeba proudu	≤ 150 mA
Provozní napětí	DC 5V ±5 %
Délka kabelu	1,5 m ± 3 cm

Funkce klávesnice


- Hliníkové pouzdro CNC




- Magnetické spínače



- Uchycení těsnění



- Tři vrstvy pohlcující zvuk




- Dynamické osvětlení RGB



- Kryty kláves PBT



- Podpora hot-swap



- Kompatibilní se systémy Windows a Mac



Multimediální klávesy

- **Fn + 1** → F1 (Windows a macOS)
- **Fn + 2** → F2 (Windows a macOS)
- **Fn + 3** → F3 (Windows a macOS)
- **Fn + 4** → F4 (Windows a macOS)
- **Fn + 5** → F5 (Windows a macOS)
- **Fn + 6** → F6 (Windows a macOS)
- **Fn + 7** → F7 (Windows a macOS)
- **Fn + 8** → F8 (Windows a macOS)
- **Fn + 9** → F9 (Windows a macOS)
- **Fn + 0** → F10 (Windows a macOS)
- **Fn + -** → F11 (Windows a macOS)
- **Fn + =** → F12 (Windows a macOS)

Pokyny pro kombinované klávesy

- **Fn + Esc** → ~ (Windows a macOS)
- **Fn + A** → Přepnutí do systému Windows (Windows a macOS)
- **Fn + S** → Přepnutí do systému macOS (Windows a macOS)
- **Fn + Ins** → Přepínání režimu podsvícení (Windows a macOS)
- **Fn + Mezerník** → Výběr barvy podsvícení (Windows a macOS)
- **Fn + ↑** → Zvýšení jasu podsvícení (Windows a macOS)
- **Fn + ↓** → Snížení jasu podsvícení (Windows a macOS)
- **Fn + ←** → Snížení rychlosti cirkulace podsvícení (Windows a macOS)
- **Fn + →** → Zvýšení rychlosti cirkulace podsvícení (Windows a macOS)
- **Fn + Backspace** → Dlouhým stisknutím (3 sekundy) obnovíte výchozí nastavení (Windows a macOS).

Ovladač klávesnice

Chcete-li stáhnout **ovladač klávesnice**, otevřete prohlížeč a navštivte oficiální webové stránky na adrese www.magegee.com. Přejděte do sekce **SUPPORT--DRIVERS** a vyberte ke stažení **ovladač Captain72**. Pokud potřebujete **uživatelskou příručku k ovladači**, postupujte stejně a stáhněte si **příručku Captain72** z části SUPPORT--DRIVERS.

Před použitím ovladače je třeba provést několik kroků nastavení. Nejprve nastavte **jazykové preference** výběrem položky "Language" v nastavení ovladače. Poté proveďte **kalibraci N-kláves** kliknutím na tlačítko "Start Calibration" a stisknutím každé klávesy zvlášť, dokud se u všech kláves neprojeví úspěšná kalibrace (obvykle je indikována zeleným světlem). Pro **vlastní nastavení funkcí** můžete upravit délku zdvihu kláves pomocí "Main-Stroke setting", "Trip Settings" nebo "Custom Mode", v závislosti na vašich preferencích. Po dokončení všech konfigurací zajistěte, aby se změny projevily kliknutím na tlačítko "Save" (Uložit), "Confirm" (Potvrdit) nebo podobná tlačítka.

Pokud jde o možnosti webového ovladače, po stažení a instalaci ovladače navštivte **stránku** <https://qmk.top/>, kde najdete další nastavení a přizpůsobení.

Poznámka: Speciální ovladač MAGEGEE poskytuje pokročilé vlastní funkce. Po vícenásobných úpravách však uživatelé nemusí být schopni obnovit výchozí funkce ručně. Chcete-li vrátit všechna nastavení, klikněte na tlačítko "Resetovat" v pravém rohu stránky ovladače.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následujících směrnic Evropské unie:
2014/30/EU.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

<http://www.alza.sk/kontakt>

Špecifikácia klávesnice


Funkcia	Podrobnosti
Rozmery	330 × 138 × 43 mm
Hmotnosť	749 ± 10 g
Typ pripojenia	Káblové pripojenie
Kláves celkom	83
Rozhranie	USB
Spotreba prúdu	≤ 150 mA
Prevádzkové napätie	DC 5V ± 5%
Dĺžka kábla	1,5 m ± 3 cm

Funkcie klávesnice


- Hliníkové puzdro CNC




- Magnetické spínače



- Upevnenie tesnenia




- Tri vrstvy pohlcujúce zvuk




- Dynamické osvetlenie RGB



- Kryty klávesov PBT



- Podpora hot-swap



- Kompatibilita so systémami Windows a Mac



Multimediálne klávesy

- **Fn + 1** → F1 (Windows a macOS)
- **Fn + 2** → F2 (Windows a macOS)
- **Fn + 3** → F3 (Windows a macOS)
- **Fn + 4** → F4 (Windows a macOS)
- **Fn + 5** → F5 (Windows a macOS)
- **Fn + 6** → F6 (Windows a macOS)
- **Fn + 7** → F7 (Windows a macOS)
- **Fn + 8** → F8 (Windows a macOS)
- **Fn + 9** → F9 (Windows a macOS)
- **Fn + 0** → F10 (Windows a macOS)
- **Fn + -** → F11 (Windows a macOS)
- **Fn + =** → F12 (Windows a macOS)

Pokyny pre kombinované klávesy

- **Fn + Esc** → ~ (Windows a macOS)
- **Fn + A** → Prepnutie na systém Windows (Windows a macOS)
- **Fn + S** → Prepnutie na systém macOS (Windows a macOS)
- **Fn + Ins** → Prepínanie režimu podsvietenia (Windows a macOS)
- **Fn + Space** → Výber farby podsvietenia (Windows a macOS)
- **Fn + ↑** → Zvýšenie jasú podsvietenia (Windows a macOS)
- **Fn + ↓** → Zníženie jasú podsvietenia (Windows a macOS)
- **Fn + ←** → Zníženie rýchlosti cirkulácie podsvietenia (Windows a macOS)
- **Fn + →** → Zvýšenie rýchlosti cirkulácie podsvietenia (Windows a macOS)
- **Fn + Backspace** → Dlhým stlačením (3 sekundy) obnovíte predvolené nastavenia (Windows a macOS)

Ovládač klávesnice

Ak chcete prevziať **ovládač klávesnice**, otvorte prehliadač a navštívte oficiálnu webovú lokalitu www.magegee.com. Prejdite do časti **SUPPORT--DRIVERS** a vyberte **ovládač Captain72** na stiahnutie. Ak potrebujete **používateľskú príručku ovládača**, postupujte rovnako a stiahnite si **príručku Captain72** z časti SUPPORT--DRIVERS.

Pred použitím ovládača musíte prejsť niekoľkými krokmi nastavenia. Najprv nastavte **jazykové preferencie** výberom položky "Language" (Jazyk) v nastaveniach ovládača. Potom vykonajte **kalibráciu N-kláves** kliknutím na tlačidlo "Start Calibration" (Spustiť kalibráciu) a stláčajte každý kláves jednotlivo, kým všetky klávesy nevykážu úspešnú kalibráciu (zvyčajne ju indikuje zelené svetlo). V prípade **vlastných nastavení funkcií** môžete upraviť dĺžku zdvihu klávesov pomocou "Main-Stroke setting" (Nastavenie hlavného zdvihu), "Trip Settings" (Nastavenie cesty) alebo "Custom Mode" (Vlastný režim) v závislosti od vašich preferencií. Po dokončení všetkých konfigurácií zabezpečte, aby sa zmeny prejavili kliknutím na "Save" (Uložiť), "Confirm" (Potvrdiť) alebo podobné tlačidlá.

V prípade možností webového ovládača po stiahnutí a inštalácii ovládača navštívte **stránku** <https://qmk.top/>, kde nájdete ďalšie nastavenia a prispôsobenia.

Poznámka: Špeciálny ovládač MAGEGEE poskytuje pokročilé vlastné funkcie. Po viacerých úpravách však používatelia nemusia byť schopní obnoviť predvolené funkcie manuálne. Ak chcete vrátiť všetky nastavenia, kliknite na tlačidlo "Reset" v pravom rohu stránky ovládača.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky týchto smerníc Európskej únie: 2014/30/EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg a jelen használati útmutatót későbbi használatra. Fordítson kiemelt figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Billentyűzet specifikáció


Jellemző	Részletek
Méret	330 × 138 × 43 mm
Tömeg	749 ± 10 g
Csatlakozás típusa	Vezetékes
Billentyűk összesen	83
Interfész	USB
Áramfogyasztás	≤ 150 mA
Üzemi feszültség	DC 5V ± 5%
Kábel hossza	1,5 m ± 3 cm

A billentyűzet jellemzői


- CNC alumínium burkolat




- Mágneses kapcsolók



- Tömítéses rögzítés



- Három hangelnyelő réteg




- Dinamikus RGB világítás



- PBT billentyűzesapkák



- Hot-swap támogatás



- Kompatibilis Windows és Mac rendszerekkel



Multimédiás billentyűk

- **Fn + 1** → F1 (Windows és macOS)
- **Fn + 2** → F2 (Windows és macOS)
- **Fn + 3** → F3 (Windows és macOS)
- **Fn + 4** → F4 (Windows és macOS)
- **Fn + 5** → F5 (Windows és macOS)
- **Fn + 6** → F6 (Windows és macOS)
- **Fn + 7** → F7 (Windows és macOS)
- **Fn + 8** → F8 (Windows és macOS)
- **Fn + 9** → F9 (Windows és macOS)
- **Fn + 0** → F10 (Windows és macOS)
- **Fn + -** → F11 (Windows és macOS)
- **Fn + =** → F12 (Windows és macOS)

Billentyűparancsok

- **Fn + Esc** → ~ (Windows & macOS)
- **Fn + A** → Váltás Windows rendszerre (Windows és macOS)
- **Fn + S** → Váltás macOS rendszerre (Windows és macOS)
- **Fn + Ins** → Háttérvilágítási mód váltása (Windows és macOS)
- **Fn + Space** → Háttérvilágítás színének kiválasztása (Windows és macOS)
- **Fn + ↑** → Háttérvilágítás fényerejének növelése (Windows & macOS)
- **Fn + ↓** → Háttérvilágítás fényerejének csökkentése (Windows & macOS)
- **Fn + ←** → Háttérvilágítás mozgási sebességének csökkentése (Windows & macOS)
- **Fn + →** → A háttérvilágítás mozgási sebességének növelése (Windows & macOS)
- **Fn + Backspace** → Hosszan nyomja meg (3 másodperc) a gyári beállítások visszaállításához (Windows és macOS).

Billentyűzet illesztőprogram

A billentyűzet illesztőprogramjának letöltéséhez nyissa meg a böngészőt, és látogasson el a hivatalos weboldalra a www.magegee.com címen. Navigáljon a **SUPPORT--DRIVERS** részhez, és válassza ki a **Captain72 illesztőprogramot** a letöltéshez. Ha szüksége van az **illesztőprogram felhasználói kézikönyvére**, kövesse ugyanezeket a lépéseket, és töltsse le a **Captain72 használati útmutatóját** a SUPPORT--DRIVERS részről.

Az illesztőprogram használata előtt számos beállítási lépést kell végrehajtania. Először is adja meg a **nyelvi beállításokat** az illesztőprogram beállításainál a "Language" menüpont kiválasztásával. Ezután végezze el az **N-billentyűk kalibrálását** a "Start Calibration" gombra kattintva, és nyomja meg az egyes billentyűket egyenként, amíg az összes billentyű sikeres kalibrálást nem mutat (általában zöld fény jelzi). Az **egyéni funkcióbeállítások** esetében a billentyűleütés hosszát a "Main-Stroke setting", a "Trip Settings" vagy a "Custom Mode" segítségével állíthatja be, a preferenciáitól függően. Ha minden konfiguráció elkészült, a "Save" (Mentés), "Confirm" (Megerősítés) vagy hasonló gombok megnyomásával biztosítsa, hogy a módosítások érvénybe lépjenek.

Webalapú illesztőprogram-opciók esetén az illesztőprogram letöltése és telepítése után látogasson el a <https://qmk.top/> weboldalra a további beállítások és testreszabásokért.

Megjegyzés: A **dedikált MAGEGEE meghajtó** fejlett egyéni funkciókat biztosít. Többszöri módosítás után azonban előfordulhat, hogy a felhasználók nem tudják manuálisan visszaállítani a gyári funkciókat. Az összes beállítás visszaállításához kattintson az illesztőprogram oldalának jobb sarkában található "Reset" (Visszaállítás) gombra.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és elöregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelvek jogi követelményeinek: 2014/30/EU.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Tastatur-Spezifikation


Merkmal	Einzelheiten
Abmessungen	330 × 138 × 43 mm
Gewicht	749 ± 10 g
Verbindungstyp	Verkabelt
Tasten insgesamt	83
Schnittstelle	USB
Stromverbrauch	≤ 150 mA
Betriebsspannung	DC 5V ± 5%
Länge des Kabels	1,5 m ± 3 cm

Merkmale der Tastatur


- CNC-Aluminium-Gehäuse




- Magnetische Schalter



- Montage-Dichtung



- Drei schalldämpfende Schichten




- Dynamische RGB-Beleuchtung



- PBT-Tastenkappen



- Hot-Swap-Unterstützung



- Kompatibel mit Windows und Mac



Multimedia-Tasten

- **Fn + 1** → F1 (Windows & macOS)
- **Fn + 2** → F2 (Windows & macOS)
- **Fn + 3** → F3 (Windows & macOS)
- **Fn + 4** → F4 (Windows & macOS)
- **Fn + 5** → F5 (Windows & macOS)
- **Fn + 6** → F6 (Windows & macOS)
- **Fn + 7** → F7 (Windows & macOS)
- **Fn + 8** → F8 (Windows & macOS)
- **Fn + 9** → F9 (Windows & macOS)
- **Fn + 0** → F10 (Windows & macOS)
- **Fn + -** → F11 (Windows & macOS)
- **Fn + =** → F12 (Windows & macOS)

Tastenkombinationen - Anleitung

- **Fn + Esc** → ~ (Windows & macOS)
- **Fn + A** → Zum Windows-System wechseln (Windows & macOS)
- **Fn + S** → Zum macOS-System wechseln (Windows & macOS)
- **Fn + Einfg** → Umschalten des Hintergrundbeleuchtungsmodus (Windows & macOS)
- **Fn + Leertaste** → Farbe der Hintergrundbeleuchtung auswählen (Windows & macOS)
- **Fn + ↑** → Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen (Windows & macOS)
- **Fn + ↓** → Verringern der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung (Windows & macOS)
- **Fn + ←** → Verringern der Umlaufgeschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung (Windows & macOS)
- **Fn + →** → Umlaufgeschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen (Windows & macOS)
- **Fn + Rücktaste** → Langes Drücken (3 Sekunden), um die Standardeinstellungen wiederherzustellen (Windows & macOS)

Tastatur-Treiber

Um den **Tastaturtreiber** herunterzuladen, öffnen Sie Ihren Browser und besuchen Sie die offizielle Website unter www.magegee.com. Navigieren Sie zum Abschnitt **SUPPORT-DRIVERS** und wählen Sie den **Captain72-Treiber** zum Herunterladen aus. Wenn Sie das **Treiber-Benutzerhandbuch** benötigen, folgen Sie denselben Schritten und laden Sie das **Captain72-Benutzerhandbuch** aus dem Bereich SUPPORT--DRIVERS herunter.

Bevor Sie den Treiber verwenden können, müssen Sie mehrere Einrichtungsschritte durchführen. Legen Sie zunächst die **Spracheinstellungen** fest, indem Sie "Sprache" in den Treibereinstellungen wählen. Als **Nächstes** führen Sie die **Kalibrierung der N-Tasten** durch, indem Sie auf "Kalibrierung starten" klicken und jede Taste einzeln drücken, bis alle Tasten erfolgreich kalibriert sind (normalerweise durch ein grünes Licht angezeigt). Für die **benutzerdefinierten Funktionseinstellungen** können Sie die Länge des Tastenhubs je nach Ihren Vorlieben über "Haupthubeinstellung", "Auslöseeinstellungen" oder "Benutzerdefinierter Modus" anpassen. Wenn alle Konfigurationen abgeschlossen sind, stellen Sie sicher, dass die Änderungen wirksam werden, indem Sie auf "Speichern", "Bestätigen" oder ähnliche Schaltflächen klicken.

Für webbasierte Treiberoptionen besuchen Sie nach dem Herunterladen und Installieren des Treibers die Website <https://qmk.top/>, um zusätzliche Einstellungen und Anpassungen vorzunehmen.

Hinweis: Der **dedizierte Treiber von MAGEGEE** bietet erweiterte benutzerdefinierte Funktionen. Nach mehreren Änderungen kann es jedoch vorkommen, dass Benutzer nicht in der Lage sind, die Standardfunktionen manuell zurückzusetzen. Um alle Einstellungen zurückzusetzen, klicken Sie auf "Zurücksetzen" in der rechten Ecke der Treiberseite.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinien der Europäischen Union: 2014/30/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

