

MANUEL



LOGITECH G915X TKL TACTILE BL

NOTICE D'UTILISATION



[Tous nos Tutos vidéo](#)



[Darty.com](#)



[Tous nos magasins](#)



[Communauté SAV Darty](#)

G915 X LIGHTSPEED TKL





Low-Profile Wireless Gaming Keyboard

SETUP GUIDE



ENGLISH.....3	108.....فارسی
DEUTSCH 10	ČESKÁ VERZE.....115
FRANÇAIS 17	SLOVENČINA 122
ITALIANO24	УКРАЇНСЬКА 129
ESPAÑOL 31	EESTI 136
PORTUGUÊS38	LATVISKI..... 143
NEDERLANDS45	LIETUVIŲ 150
SVENSKA52	БЪЛГАРСКИ..... 157
DANSK59	HRVATSKI 164
NORSK66	SRPSKI171
SUOMI73	SLOVENŠČINA 178
ΕΛΛΗΝΙΚΑ80	ROMÂNĂ 185
ПО-РУССКИ87	TÜRKÇE 192
PO POLSKU94	199.....العربية
MAGYAR..... 101	206עברית


LIGHTSPEED CONNECTION



logitechG.com/support/G915XLSTKL

BLUETOOTH® CONNECTION


1




2




3



4




CHARGING



KEYBOARD FEATURES


- 1 Game Mode
- 2 Brightness
- 3 Battery Indicator
- 4 Media Controls



KEYBOARD FEATURES - LIGHTING FUNCTIONS

In addition to the lighting features available through G HUB software, G915 X LIGHTSPEED TKL has onboard lighting effects. To select these effects, press and hold the Brightness button while pressing the keyboard number keys to select an effect:


Shortcut	First press	Subsequent presses
Brightness + key 1	Fixed	Cycle through colors
Brightness + key 2	Breathing	
Brightness + key 3	Ripple	
Brightness + key 4	Color cycle	
Brightness + key 5	Colorwave	Cycle through directions
Brightness + key 6	Signature effect #1	
Brightness + key 7	Signature effect #2	
Brightness + key 8	Custom lighting effect #1	
Brightness + key 9	Custom lighting effect #2	
Brightness + key "-"	Decreases effect speed	
Brightness + key "+"	Increased effect speed	



User-stored effects are saved to the keyboard by G HUB software.


GAME MODE BUTTON

This button disables the standard Windows key and Menu key to prevent the Windows Start menu from activating during a game, which might disrupt play. The game mode LED is lit during game mode.




KEYBOARD BACK-LIGHTING

Adjust keyboard brightness by cycling the keyboard brightness button.




ENABLE FULL KEY CUSTOMIZATION

Toggle to switch between Default and Customized layout.




ONBOARD MEMORY

Three onboard profiles can be saved to G915 X LIGHTSPEED TKL. The profiles are downloaded into the G915 X LIGHTSPEED TKL through G HUB software, and are accessed by using FN+F2, F3, F4 when the keyboard is in Onboard mode (selected from G HUB software, or when G HUB software is off or not installed).





KEYBOARD FEATURES - BATTERY INDICATOR

- Pulses green when charging.
- Shows green momentarily when started when battery is above 15%.
- Shows red when keyboard needs charging.




KEYBOARD FEATURES - WIRELESS CONTROLS

- LIGHTSPEED button selects LIGHTSPEED wireless connection, which connects to the PC or Mac using the included receiver dongle. It shows Cyan when connected, White when wired connection.



KEYBOARD FEATURES - **BLUETOOTH®**

- *Bluetooth®* button connects to devices via a *Bluetooth®* connection. It shows blue when connected.



CARE AND CLEANING





To clean the keyboard, use a soft, lint-free or microfiber cloth. A damp cloth can be used. Do not use harsh cleaning solutions.

Do not immerse the keyboard or expose it to liquids.

QUESTIONS?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


LIGHTSPEED VERBINDUNG




logitechG.com/support/G915XLSTKL

BLUETOOTH®-VERBINDUNG


1




2




3



4




WIRD AUFGELADEN



TASTATURFUNKTIONEN


- 1 Spielmodus
- 2 Helligkeit
- 3 Batteriestandsanzeige
- 4 Multimedia-Bedienelemente



TASTATURFUNKTIONEN - BELEUCHTUNGSFUNKTIONEN

Zusätzlich zu den Beleuchtungsfunktionen, die über die G HUB Software verfügbar sind, verfügt das G915 X LIGHTSPEED TKL über integrierte Lichteffekte. Um diese Effekte auszuwählen, halte die Taste Helligkeit gedrückt und drücke gleichzeitig die Zifferntasten der Tastatur, um einen Effekt auszuwählen:


Verknüpfung	Erste Betätigung	Nachfolgende Betätigungen
Helligkeit + Taste 1	Feststehend	Zyklus durch Farben
Helligkeit + Taste 2	Atemeffekt	
Helligkeit + Taste 3	Wellenbewegung	
Helligkeit + Taste 4	Farbwechsel	
Helligkeit + Taste 5	Farbwelle	Richtungswechsel
Helligkeit + Taste 6	Signatur-Effekt #1	
Helligkeit + Taste 7	Signatur-Effekt #2	
Helligkeit + Taste 8	Benutzerdefinierter Lichteffekt #1	
Helligkeit + Taste 9	Benutzerdefinierter Lichteffekt #2	
Helligkeit + Taste „-“	Verringert die Effektgeschwindigkeit	
Helligkeit + Taste „+“	Erhöhte Effektgeschwindigkeit	



Vom Benutzer gespeicherte Effekte werden von der G HUB Software in der Tastatur gespeichert.


SPIELMODUS-TASTE

Diese Taste deaktiviert die Standard-Windows-Taste und die Menü-Taste, um zu verhindern, dass das Windows-Startmenü während eines Spiels aktiviert wird, wodurch das Spiel unterbrochen werden könnte. Die Spielmodus-LED leuchtet im Spielmodus.




HINTERGRUNDBELEUCHTUNG DER TASTATUR

Stelle die Helligkeit der Tastatur ein, indem du die Taste für die Tastaturhelligkeit betätigst.






VOLLSTÄNDIGE TASTENANPASSUNG EINSCHALTEN

Umschalten zum Wechseln zwischen Standardlayout und angepasstem Layout.




INTEGRIERTER SPEICHER

Drei Onboard-Profile können im G915 X LIGHTSPEED TKL gespeichert werden. Die Profile werden über die G HUB-Software in das G915 X LIGHTSPEED TKL heruntergeladen und mit FN+F2, F3, F4 aufgerufen, wenn sich die Tastatur im Onboard-Modus befindet (ausgewählt über die G HUB-Software oder wenn die G HUB-Software ausgeschaltet oder nicht installiert ist).





TASTATURFUNKTIONEN - BATTERIEANZEIGE

- Pulsiert grün beim Aufladen.
- Zeigt beim Starten kurzzeitig grün an, wenn die Batterie über 15 % ist.
- Zeigt rot an, wenn die Tastatur aufgeladen werden muss.




TASTATURFUNKTIONEN - KABELLOSE STEUERUNG

- Mit der LIGHTSPEED-Taste wählst du die kabellose LIGHTSPEED-Verbindung aus, die über den mitgelieferten Empfänger-Dongle mit dem PC oder Mac verbunden wird. Sie zeigt Cyan an, wenn sie verbunden ist, Weiß, wenn sie verkabelt ist.



TASTATURFUNKTIONEN - BLUETOOTH®

- Die *Bluetooth*®-Taste verbindet sich mit Geräten über eine *Bluetooth*®-Verbindung. Sie zeigt blau an, wenn sie verbunden ist.



PFLEGE UND REINIGUNG





Verwende zur Reinigung der Tastatur ein weiches, fusselfreies Tuch oder ein Mikrofasertuch. Ein feuchtes Tuch kann verwendet werden. Verwende keine scharfen Reinigungslösungen.

Tauche die Tastatur nicht in Wasser oder setze sie keinen Flüssigkeiten aus.

FRAGEN?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


CONNEXION LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL

CONNEXION BLUETOOTH®


1




2




3



4




CHARGEMENT



FONCTIONNALITÉS DU CLAVIER


- 1 Mode Jeu
- 2 Luminosité
- 3 Indicateur de batterie
- 4 Commandes multimédia



CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - FONCTIONS D'ÉCLAIRAGE

En plus des fonctions d'éclairage disponibles via le logiciel G HUB, le clavier G915 X LIGHTSPEED TKL dispose d'effets d'éclairage intégrés. Pour sélectionner ces effets, maintenez enfoncé le bouton Luminosité tout en appuyant sur les touches numériques du clavier pour sélectionner un effet:


Raccourci	Première pression	Pressions suivantes
Luminosité + touche 1	Fixe	Faire défiler les couleurs
Luminosité + touche 2	Pulsation	
Luminosité + touche 3	Ondulation	
Luminosité + touche 4	Cycle de couleur	
Luminosité + touche 5	Onde de couleur	Faire défiler les directions
Luminosité + touche 6	Effet signature n° 1	
Luminosité + touche 7	Effet signature n° 2	
Luminosité + touche 8	Effet d'éclairage personnalisé n° 1	
Luminosité + touche 9	Effet d'éclairage personnalisé n° 2	
Luminosité + touche « - »	Diminue la vitesse de l'effet	
Luminosité + touche « + »	Augmente la vitesse de l'effet	



Les effets enregistrés par l'utilisateur sont sauvegardés sur le clavier par le logiciel G HUB.


BOUTON MODE JEU

Ce bouton désactive les touches Windows et Menu afin d'éviter que le menu Démarrage de Windows ne s'active pendant une partie, ce qui risquerait de perturber le jeu. La LED du mode jeu est allumée pendant le mode jeu.




RÉTROÉCLAIRAGE DU CLAVIER

Réglez la luminosité du clavier en actionnant le bouton de luminosité du clavier.






ACTIVATION DE LA PERSONNALISATION COMPLÈTE DES TOUCHES

Passez de la disposition par défaut à la disposition personnalisée.




MÉMOIRE INTÉGRÉE

Trois profils intégrés peuvent être sauvegardés sur le G915 X LIGHTSPEED TKL. Les profils sont téléchargés dans le G915 X LIGHTSPEED TKL via le logiciel G HUB, et sont accessibles en utilisant FN+F2, F3, F4 lorsque le clavier est en mode intégré (sélectionné à partir du logiciel G HUB, ou lorsque le logiciel G HUB est désactivé ou non installé).





CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - INDICATEUR DE BATTERIE

- Clignote en vert pendant la charge.
- S'affiche momentanément en vert au démarrage lorsque la batterie est supérieure à 15 %.
- S'affiche en rouge lorsque le clavier a besoin d'être rechargé.




CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - COMMANDES SANS FIL

- Le bouton LIGHTSPEED sélectionne la connexion sans fil LIGHTSPEED, qui se connecte au PC ou au Mac à l'aide du dongle récepteur fourni. Il s'allume en cyan lorsqu'il est connecté, en blanc lorsqu'il s'agit d'une connexion filaire.



CARACTÉRISTIQUES DU CLAVIER - **BLUETOOTH®**

- Le bouton *Bluetooth®* permet de se connecter à des dispositifs via une connexion *Bluetooth®*. Il s'allume en bleu lorsqu'il est connecté.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE





Pour nettoyer le clavier, utilisez un chiffon doux, non pelucheux ou en microfibres. Un chiffon humide peut être utilisé. N'utilisez pas de solutions de nettoyage agressives.

N'immergez pas le clavier et ne l'exposez pas à des liquides.

DES QUESTIONS?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


CONNESSIONE LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL

CONNESSIONE *BLUETOOTH*®


1




2




3



4




RICARICA



CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA

- 1 Modalità Gioco
- 2 Luminosità
- 3 Indicatore del livello di carica delle batterie
- 4 Controlli multimediali




CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA

- FUNZIONI DI ILLUMINAZIONE

Oltre alle funzioni di illuminazione disponibili tramite il software G HUB, G915 X LIGHTSPEED TKL dispone di effetti di illuminazione integrati. Per selezionare questi effetti, tieni premuto il pulsante Luminosità mentre premi i tasti numerici della tastiera per selezionare un effetto:


Scelta rapida	Prima pressione	Pressioni successive
Luminosità + tasto 1	Fissa	Colori in sequenza
Luminosità + tasto 2	Pulsazione	
Luminosità + tasto 3	Ondulazione	
Luminosità + tasto 4	Ciclo colori	
Luminosità + tasto 5	Onda colore	Direzioni in sequenza
Luminosità + tasto 6	Effetto distintivo 1	
Luminosità + tasto 7	Effetto distintivo 2	
Luminosità + tasto 8	Effetto personalizzato 1	
Luminosità + tasto 9	Effetto personalizzato 2	
Luminosità + tasto "-"	Riduce la velocità dell'effetto	
Luminosità + tasto "+"	Aumenta la velocità dell'effetto	



Gli effetti salvati dall'utente vengono memorizzati sulla tastiera dal software G HUB.


PULSANTE DELLA MODALITÀ GIOCO

Questo pulsante disattiva il tasto Windows e il tasto Menu per evitare che il menu Start di Windows si attivi durante una partita e interrompa il gioco. Il LED della modalità Gioco quando questa modalità è attiva.




RETROILLUMINAZIONE DELLA TASTIERA

Regola la luminosità della tastiera premendo il pulsante Luminosità della tastiera.






PERSONALIZZAZIONE COMPLETA DEI TASTI

Alterna il layout predefinito e quello personalizzato.




MEMORIA INTEGRATA

Su G915 X LIGHTSPEED TKL è possibile salvare tre profili integrati. I profili vengono scaricati in G915 X LIGHTSPEED TKL attraverso il software G HUB e sono accessibili utilizzando FN+F2, F3, F4 quando la tastiera è in modalità integrata (selezionata dal software G HUB, oppure quando il software G HUB è chiuso o non installato).





CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA - INDICATORE DELLA BATTERIA

- Pulsa in verde quando è in carica.
- Si accende momentaneamente in verde all'avvio quando la carica della batteria è superiore al 15%.
- Si accende in rosso quando la tastiera deve essere ricaricata.




CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA - CONTROLLI WIRELESS

- Il pulsante LIGHTSPEED seleziona la connessione wireless LIGHTSPEED, che si collega al PC o al Mac utilizzando il dongle ricevitore incluso. Si accende in ciano quando è collegato via wireless, in bianco quando è collegato via cavo.



CARATTERISTICHE DELLA TASTIERA - **BLUETOOTH®**

- Il pulsante *Bluetooth®* collega i dispositivi tramite una connessione *Bluetooth®*. Si accende in blu quando è collegato.



CURA E PULIZIA





Per pulire la tastiera, usa un panno morbido, privo di pelucchi o in microfibra. È possibile utilizzare un panno umido. Non utilizzare soluzioni detergenti aggressive.

Non immergere la tastiera e non esporla a liquidi.

DOMANDE?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


CONEXIÓN LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL

CONEXIÓN BLUETOOTH®


1




2




3



4




CARGA EN CURSO



CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO


- 1 Modo de juego
- 2 Brillo
- 3 Indicador de estado de las pilas
- 4 Controles multimedia



CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO: FUNCIONES DE ILUMINACIÓN

Además de las funciones de iluminación disponibles a través del software G HUB, G915 X LIGHTSPEED TKL dispone de efectos de iluminación incorporados. Para seleccionar estos efectos, mantén pulsado el botón Brillo mientras pulsas las teclas numéricas del teclado para elegir un efecto:


Acceso directo	Primera pulsación	Siguientes posiciones
Brillo + tecla 1	Fijo	Cambio de colores
Brillo + tecla 2	Respiración	
Brillo + tecla 3	Propagación	
Brillo + tecla 4	Ciclo de colores	
Brillo + tecla 5	Onda de colores	Cambio de dirección
Brillo + tecla 6	Efecto característico n.º 1	
Brillo + tecla 7	Efecto de firma n.º 2	
Brillo + tecla 8	Efecto de iluminación personalizado n.º 1	
Brillo + tecla 9	Efecto de iluminación personalizado n.º 2	
Brillo + tecla «-»	Reduce la velocidad del efecto	
Brillo + tecla «+»	Aumenta la velocidad del efecto	



Los efectos almacenados por el usuario se guardan en el teclado mediante el software G HUB.


BOTÓN DE MODO DE JUEGO

Este botón desactiva la tecla estándar de Windows y la tecla Menú para evitar que el menú Inicio de Windows se active durante una partida, lo que podría interrumpir el juego. El LED de modo de juego se enciende durante el modo de juego.




RETROILUMINACIÓN DEL TECLADO

Ajusta el brillo del teclado presionando el botón de brillo las veces necesarias.






ACTIVAR LA PERSONALIZACIÓN TOTAL DE TECLAS

Alternar entre distribución predeterminada y personalizada.




MEMORIA INTEGRADA

Se pueden guardar tres perfiles en el G915 X LIGHTSPEED TKL. Los perfiles se descargan en el G915 X LIGHTSPEED TKL a través del software G HUB, y se accede a ellos utilizando FN+F2, F3, F4 cuando el teclado está en modo de memoria integrada (se selecciona desde el software G HUB o cuando el software G HUB está desactivado o no está instalado).





CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO: INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA

- Parpadea en verde cuando se está cargando.
- Muestra una luz verde momentáneamente al iniciarse, si la batería tiene más del 15 % de carga.
- Muestra una luz roja si es preciso cargar el teclado.




CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO: CONTROLES INALÁMBRICOS

- El botón LIGHTSPEED selecciona la conexión inalámbrica LIGHTSPEED, que conecta con el PC o Mac mediante el adaptador receptor incluido. Muestra el color cian cuando está conectado y el color blanco cuando está conectado por cable.



CARACTERÍSTICAS DEL TECLADO: **BLUETOOTH®**

- El botón *Bluetooth®* conecta con otros dispositivos mediante una conexión *Bluetooth®*. Se muestra en azul cuando está conectado.



CUIDADOS Y LIMPIEZA





Para limpiar el teclado, usa un paño suave que no suelte pelusa o uno de microfibra. Se puede utilizar un paño húmedo. No utilices soluciones de limpieza agresivas.

No sumerjas el teclado ni lo expongas a líquidos.

¿PREGUNTAS?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


LIGAÇÃO LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL

LIGAÇÃO BLUETOOTH®


1




2




3



4




CARREGAMENTO



CARACTERÍSTICAS DO TECLADO


- 1 Modo de jogo
- 2 Brilho
- 3 Indicador de bateria
- 4 Controlos de multimédia



CARACTERÍSTICAS DO TECLADO — FUNÇÕES DE ILUMINAÇÃO

Para além das funcionalidades de iluminação disponíveis através do software G HUB, o G915 X LIGHTSPEED TKL possui efeitos de iluminação integrados. Para seleccionar estes efeitos, prima e mantenha premido o botão Brilho enquanto prime as teclas numéricas do teclado para seleccionar um efeito:


Atalho	Premido uma vez	Premido mais vezes
Brilho + tecla 1	Fixa	Percorrer cores
Brilho + tecla 2	Respiração	
Brilho + tecla 3	Ondulação	
Brilho + tecla 4	Ciclo de cor	
Brilho + tecla 5	Onda de cor	Percorrer direções
Brilho + tecla 6	Efeito exclusivo n.º 1	
Brilho + tecla 7	Efeito exclusivo n.º 2	
Brilho + tecla 8	Efeito de iluminação personalizado n.º 1	
Brilho + tecla 9	Efeito de iluminação personalizado n.º 2	
Brilho + tecla "-"	Diminui a velocidade do efeito	
Brilho + tecla "+"	Aumenta a velocidade do efeito	



Os efeitos guardados pelo utilizador são guardados no teclado pelo software G HUB.


BOTÃO DE MODO DE JOGO

Este botão desativa a tecla Windows padrão e a tecla Menu para evitar que o menu Iniciar do Windows seja ativado durante um jogo, o que poderia perturbar o jogo. O LED do modo de jogo fica aceso durante o modo de jogo.




RETROILUMINAÇÃO DO TECLADO

Ajuste o brilho do teclado, rodando o botão de brilho do teclado.






ATIVAR PERSONALIZAÇÃO DE TECLAS COMPLETA

Ative para alternar entre o esquema predefinido e personalizado.




MEMÓRIA INTEGRADA

Podem ser guardados três perfis integrados no G915 X LIGHTSPEED TKL. Os perfis são transferidos para o G915 X LIGHTSPEED TKL através do software G HUB e são acedidos utilizando FN+F2, F3, F4 quando o teclado está no modo Onboard (selecionado a partir do software G HUB, ou quando o software G HUB está desligado ou não está instalado).





CARACTERÍSTICAS DO TECLADO — INDICADOR DE BATERIA

- Pulsa a verde quando está a carregar.
- Acende-se a verde momentaneamente quando ativado com a bateria acima de 15%.
- Acende-se a vermelho quando o teclado precisa de ser carregado.




CARACTERÍSTICAS DO TECLADO — CONTROLOS SEM FIOS

- O botão LIGHTSPEED seleciona a ligação sem fios LIGHTSPEED, que estabelece ligação ao PC ou Mac utilizando o dongle recetor incluído. Apresenta a cor ciano quando ligado e a cor branco quando ligado com fios.



CARACTERÍSTICAS DO TECLADO — **BLUETOOTH®**

- O botão *Bluetooth®* estabelece ligações a dispositivos através de *Bluetooth®*. Acende-se a azul quando ligado.



CUIDADOS E LIMPEZA





Para limpar o teclado, utilize um pano macio, sem pelos ou de microfibra. Pode ser utilizado um pano húmido. Não utilize soluções de limpeza agressivas.

Não mergulhe o teclado nem o exponha a líquidos.

PERGUNTAS?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


LIGHTSPEED-VERBINDING




logitechG.com/support/G915XLSTKL

BLUETOOTH®-VERBINDING


1




2




3



4




OPLADEN



TOETSENBOORDFUNCTIES

- 1 Gamemodus
- 2 Helderheid
- 3 Batterijstatuslampje
- 4 Mediaknoppen




TOETSENBOORDFUNCTIES - VERLICHTINGSFUNCTIES

Naast de verlichtingsfuncties die beschikbaar zijn via de G HUB software, heeft de G915 X LIGHTSPEED TKL ook verlichtingseffecten aan boord. Om deze effecten te selecteren houd je de knop Helderheid ingedrukt terwijl je op de cijfertoetsen van het toetsenbord drukt om een effect te selecteren:


Snelkoppeling	Eerste keer drukken	Daarna drukken
Helderheid + toets 1	Vast	Kleuren doorlopen
Helderheid + toets 2	Pulseren	
Helderheid + toets 3	Rimpeling	
Helderheid + toets 4	Kleurencyclus	
Helderheid + toets 5	Colorwave	Wisselen tussen de functies
Helderheid + toets 6	Signature effect #1	
Helderheid + toets 7	Signature effect #2	
Helderheid + toets 8	Aangepast verlichtingseffect #1	
Helderheid + toets 9	Aangepast verlichtingseffect #2	
Helderheid + toets "-"	Verlaagt de effectsnelheid	
Helderheid + toets "+"	Verhoogt de effectsnelheid	

Door de gebruiker opgeslagen effecten worden door de G HUB software opgeslagen op het toetsenbord.




KNOP VOOR GAMEMODUS

Deze knop schakelt de standaard Windows-toets en Menu-toets uit om te voorkomen dat het Windows Start-menu wordt geactiveerd tijdens een spel, wat het spel zou kunnen verstoren. De spelmodusled brandt tijdens de spelmodus.




ACHTERGRONDVERLICHTING TOETSENBORD

Pas de helderheid van het toetsenbord aan door de helderheidsknop op het toetsenbord te draaien.






VOLLEDIGE TOETSAANPASSING INSCHAKELEN+

Schakelen tussen Standaard en Aangepaste indeling




INGEBOUWD GEHEUGEN

Er kunnen drie onboard profielen worden opgeslagen in de G915 X LIGHTSPEED TKL. De profielen worden in de G915 X LIGHTSPEED TKL gedownload via de G HUB-software en zijn toegankelijk met FN+F2, F3, F4 als het toetsenbord in de Onboard-modus staat (geselecteerd in de G HUB-software of als de G HUB-software uit staat of niet geïnstalleerd is).





TOETSENBORDFUNCTIES - BATTERIJ-INDICATOR

- Pulseert groen tijdens het opladen.
- Toont tijdelijk groen bij het starten als de batterij meer dan 15% is.
- Wordt rood weergegeven als het toetsenbord moet worden opgeladen.




TOETSENBORDFUNCTIES - DRAADLOZE BEDIENING

- Met de knop LIGHTSPEED selecteer je de draadloze LIGHTSPEED-verbinding, die verbinding maakt met de pc of Mac via de meegeleverde ontvanger-dongle. Het toont cyaan wanneer verbonden, wit wanneer bekabeld.



TOETSENBOARDFUNCTIES - **BLUETOOTH®**

- *Bluetooth®*-knop maakt verbinding met apparaten via een *Bluetooth®*-verbinding. De led is blauw als het toetsenbord is aangesloten.



VERZORGING EN REINIGING





Gebruik een zachte, pluisvrije of microvezeldoek om het toetsenbord schoon te maken. Je kunt een vochtige doek gebruiken. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen.

Dompel het toetsenbord niet onder in water en stel het niet bloot aan vloeistoffen.

VRAGEN?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


LIGHTSPEED-ANSLUTNING




logitechG.com/support/G915XLSTKL

BLUETOOTH®-ANSLUTNING


1




2




3



4




LADDAR



TANGENTBORDETS FUNKTIONER


- 1 Spelläge
- 2 Ljusstyrka
- 3 Batteriindikator
- 4 Mediekontroller



TANGENTBORDSFUNKTIONER – BELYSNINGSFUNKTIONER

Förutom de belysningsfunktioner som är tillgängliga via programvaran G HUB har G915 X LIGHTSPEED TKL inbyggda ljuseffekter. Du väljer dessa effekter genom att hålla knappen Ljusstyrka intryckt samtidigt som du trycker på tangentbordets sifvertangenter för att välja en effekt:


Genväg	Första tryckningen	Efterföljande tryckningar
Ljusstyrka + tangent 1	Fast	Växla mellan färger
Ljusstyrka + tangent 2	Pulserande	
Ljusstyrka + tangent 3	Krusning	
Ljusstyrka + tangent 4	Färgcykel	
Ljusstyrka + tangent 5	Färgvåg	Växla mellan riktningar
Ljusstyrka + tangent 6	Signatureffekt nr 1	
Ljusstyrka + tangent 7	Signatureffekt nr 2	
Ljusstyrka + tangent 8	Anpassad ljuseffekt nr 1	
Ljusstyrka + tangent 9	Anpassad ljuseffekt nr 2	
Ljusstyrka + tangent "-"	Minskar effektens hastighet	
Ljusstyrka + tangent "+"	Ökar effektens hastighet	



Användarlagrade effekter sparas på tangentbordet av G HUB-programvaran.


KNAPP FÖR SPELLÄGE

Den här knappen inaktiverar Windows-tangenten och meny-tangenten för att förhindra att Windows startmeny aktiveras under ett spel, vilket kan störa spelet. LED-lampan för spelläge lyser under spelläget.




BAKGRUNDSBELYSNING FÖR TANGENTBORD

Justera tangentbordets ljusstyrka genom att trycka på knappen för tangentbordets ljusstyrka.






AKTIVERA FULLSTÄNDIG KNAPPANPASSNING

Flytta för att växla mellan standard och anpassad layout




INBYGGT MINNE

Tre profiler kan sparas på G915 X LIGHTSPEED TKL. Profilerna laddas ned till G915 X LIGHTSPEED TKL via programvaran G HUB och kan nås med FN+F2, F3, F4 när tangentbordet är i inbyggt läge (väljs från programvaran G HUB eller när programvaran G HUB är avstängd eller inte installerad).





TANGENTBORDSFUNKTIONER – BATTERIINDIKATOR

- Pulserar grönt vid laddning.
- Visar grönt en kort stund när den startas om batterinivån är över 15 %.
- Visar rött när tangentbordet behöver laddas.




TANGENTBORDSFUNKTIONER – TRÅDLÖSA KONTROLLER

- LIGHTSPEED-knappen väljer den trådlösa LIGHTSPEED-anlutningen, som ansluts till PC eller Mac med hjälp av den medföljande mottagardongeln. Den lyser cyan när den är ansluten och vit när den är trådbunden.



TANGENTBORDSFUNKTIONER – BLUETOOTH®

- *Bluetooth®*-knappen ansluter till enheter via en *Bluetooth®*-anslutning. Den lyser blått när den är ansluten.



SKÖTSEL OCH RENGÖRING





Använd en mjuk, luddfri trasa eller mikrofiberduk för att rengöra tangentbordet. En fuktig trasa kan användas. Använd inte starka rengöringsmedel.

Sänk inte ner tangentbordet i vatten eller utsätt det för vätskor.

HAR DU FRÅGOR?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


LIGHTSPEED-FORBINDELSE




logitechG.com/support/G915XLSTKL

BLUETOOTH®-FORBINDELSE


1




2




3



4




OPLADNING



TASTATURETS FUNKTIONER


- 1 Spiltilstand
- 2 Lysstyrke
- 3 Batteriindikator
- 4 Medieknapper



TASTATURETS FUNKTIONER – LYSFUNKTIONER

Ud over de lysfunktioner, der er tilgængelige via G HUB-softwaren, har G915 X LIGHTSPEED TKL indbyggede lyseffekter. For at vælge disse effekter skal du holde knappen Brightness nede, mens du trykker på tastaturets nummertaster for at vælge en effekt:


Genvej	Første tryk	Efterfølgende tryk
Lysstyrke + tast 1	Fast	Gennemgå farver
Lysstyrke + tast 2	Pulserende	
Lysstyrke + tast 3	Bølge	
Lysstyrke + tast 4	FARVECYKLUS	
Lysstyrke + tast 5	Farvebølge	Gå gennem retninger
Lysstyrke + tast 6	Signatureffekt #1	
Lysstyrke + tast 7	Signatureffekt #2	
Lysstyrke + tast 8	Brugerdefineret lyseffekt #1	
Lysstyrke + tast 9	Brugerdefineret lyseffekt #2	
Lysstyrke	Reducerer effektens hastighed	
Lysstyrke + tast "+"	Øget effekthastighed	



Brugerlagrede effekter gemmes på tastaturet af G HUB-softwaren.


KNAP TIL SPILTILSTAND

Denne knap deaktiverer standard Windows-tasten og Menu-tasten for at forhindre, at Windows-startmenuen aktiveres under et spil, hvilket kan forstyrre spillet. LED'en for spiltilstand lyser i spiltilstand.




BAGGRUNDSBELYSNING AF TASTATURET

Juster tastaturets lysstyrke ved at dreje på knappen for tastaturets lysstyrke.






AKTIVÉR FULD TASTATURTILPASNING

Skift mellem layouttilstand Standard og Brugertilpasset




INDBYGGET HUKOMMELSE

Der kan gemmes tre indbyggede profiler i G915 X LIGHTSPEED TKL. Profilerne downloades til G915 X LIGHTSPEED TKL via G HUB-software og tilgås ved at bruge FN+F2, F3, F4, når tastaturet er i Onboard-tilstand (valgt fra G HUB-softwaren, eller når G HUB-softwaren er slået fra eller ikke er installeret).





TASTATURETS FUNKTIONER – BATTERIINDIKATOR

- Pulserer grønt, når der oplades.
- Viser grønt et kort øjeblik ved start, når batteriet er over 15 %.
- Viser rødt, når tastaturet skal oplades.




TASTATURETS FUNKTIONER – TRÅDLØS BETJENING

- LIGHTSPEED-knappen vælger den trådløse LIGHTSPEED-forbindelse, som opretter forbindelse til pc'en eller Mac'en ved hjælp af den medfølgende modtager-dongle. Den lyser cyan, når der er forbindelse, og hvid, når der er forbindelse via ledning.



TASTATURETS FUNKTIONER – **BLUETOOTH®**

- *Bluetooth®*-knappen opretter forbindelse til enheder via en *Bluetooth®*-forbindelse. Den er blå, når der er forbindelse.



PLEJE OG RENGØRING





Brug en blød, fnugfri klud eller en mikrofiberklud til at rengøre tastaturet. En fugtig klud kan bruges. Brug ikke skrappe rengøringsmidler.

Tastaturet må ikke nedsænkes i eller udsættes for væsker.

HAR DU SPØRGSMÅL?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


LIGHTSPEED-TILKOBLING




logitechG.com/support/G915XLSTKL

BLUETOOTH®-TILKOBLING


1




2




3



4




LADER



TASTATURFUNKSJONER


- 1 Spillmodus
- 2 Lysstyrke
- 3 Batteriindikator
- 4 Mediekontrollere



TASTATURFUNKSJONER – BELYSNINGSFUNKSJONER

I tillegg til belysningsfunksjonene som er tilgjengelige via G HUB-programvaren, har G915 X LIGHTSPEED TKL innebygde lyseffekter. Du velger disse effektene ved å holde inne Brightness-knappen inne, mens du trykker på nummertastene på tastaturet for å velge en effekt:


Snarvei	Første trykk	Etterfølgende trykk
Lysstyrke + tast 1	Fast	Sykle gjennom farger
Lysstyrke + tast 2	Pulserer	
Lysstyrke + tast 3	Krusning	
Lysstyrke + tast 4	Fargesyklus	
Lysstyrke + tast 5	Fargebølge	Sykle gjennom retninger
Lysstyrke + tast 6	Signatureffekt nr. 1	
Lysstyrke + tast 7	Signatureffekt nr. 2	
Lysstyrke + tast 8	Tilpasset lyseffekt nr. 1	
Lysstyrke + tast 9	Tilpasset lyseffekt nr. 2	
Lysstyrke + tast «-»	Reduserer effekthastigheten	
Lysstyrke + tast «-»	Økt effekthastighet	



Brukerlagrede effekter lagres på tastaturet av G HUB-programvaren.


SPILLMODUS-KNAPP

Denne knappen deaktiverer standard Windows-tasten og Meny-tasten for å forhindre at Windows Start-menyen aktiveres under et spill, noe som kan forstyrre spillet. LED-lampen for spillmodus lyser i spillmodus.




BAKGRUNNSBELYSNING PÅ TASTATURET

Juster tastaturets lysstyrke ved å trykke på knappen for tastaturets lysstyrke.






SLÅ PÅ FULL TASTETILPASNING

Veksle for å bytte mellom standard og tilpasset oppsett




INNEBYGD MINNE

Tre innebygde profiler kan lagres på G915 X LIGHTSPEED TKL. Profilene lastes ned til G915 X LIGHTSPEED TKL via G HUB-programvaren, og du får tilgang til dem ved å bruke FN+F2, F3, F4 når tastaturet er i Onboard-modus (valgt fra G HUB-programvaren, eller når G HUB-programvaren er slått av eller ikke er installert).





TASTATURFUNKSJONER – BATTERIINDIKATOR

- Pulserer grønt ved lading.
- Viser grønt et øyeblikk når den startes når batterinivået er over 15 %.
- Viser rødt når tastaturet må lades.




TASTATURFUNKSJONER – TRÅDLØSE KONTROLLER

- LIGHTSPEED-knappen velger trådløs LIGHTSPEED-tilkobling, som kobles til PC-en eller Mac-en ved hjelp av den medfølgende mottakerdongelen. Den viser cyan når den er tilkoblet, og hvit når den er kablet.



TASTATURFUNKSJONER – BLUETOOTH®

- *Bluetooth®*-knappen kobles til enheter via en *Bluetooth®*-tilkobling. Den viser blått når den er tilkoblet.



STELL OG RENGJØRING





Bruk en myk, lofri klut eller mikrofiberklut til å rengjøre tastaturet. En fuktig klut kan brukes. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler.

Tastaturet må ikke senkes ned i eller utsettes for væsker.

HAR DU SPØRSMÅL?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


LIGHTSPEED-YHTEYS




logitechG.com/support/G915XLSTKL

BLUETOOTH®-YHTEYS


1




2




3



4




LATAUTUU



NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET


- 1 Pelitila
- 2 Kirkkaus
- 3 Akkujen/paristojen latauksen merkkivalo
- 4 Mediapainikkeet



NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – VALAISTUSTOIMINNOT

G HUB -ohjelmiston kautta käytettävissä olevien valaistusominaisuuksien lisäksi G915 X LIGHTSPEED TKL:ssä on sisäisiä valaistustehosteita. Valitse nämä tehosteet pitämällä Kirkkaus-painiketta painettuna samalla, kun painat näppäimistön numeronäppäimiä valitaksesi tehosteen:


Pikakuvake	Ensimmäinen painallus	Myöhemmät painallukset
Kirkkaus + näppäin 1	Kiinteä	Kierrä läpi värejä
Kirkkaus + näppäin 2	Hengittävä	
Kirkkaus + näppäin 3	Väre	
Kirkkaus + näppäin 4	Väriajakso	Kierrä suuntia läpi
Kirkkaus + näppäin 5	Väriaalto	
Kirkkaus + näppäin 6	Allekirjoitustehoste nro 1	
Kirkkaus + näppäin 7	Allekirjoitustehoste nro 2	
Kirkkaus + näppäin 8	Mukautettu valaistustehoste nro 1	
Kirkkaus + näppäin 9	Mukautettu valaistustehoste nro 2	
Kirkkaus + näppäin -	Vähentää tehosteen nopeutta	
Kirkkaus + näppäin +	Nopeampi tehosteen nopeus	



G HUB -ohjelmisto tallentaa käyttäjän tallentamat tehosteet näppäimistölle.


PELITILAPAINIKE

Tämä painike poistaa käytöstä tavallisen Windows-näppäimen ja Valikko-näppäimen, jotta Windowsin Käynnistä-valikko ei aktivoidu pelin aikana, mikä saattaisi häiritä peliä. Pelitilan LED-valo palaa pelitilan aikana.




NÄPPÄIMISTÖN TAUSTAVALO

Säädä näppäimistön kirkkautta kiertämällä näppäimistön kirkkauspainiketta.






LAITA TÄYSI NÄPPÄINTEN MUKAUTUS PÄÄLLE

Vaihda oletusasettelun ja mukautetun asettelu välillä.




SISÄINEN MUISTI

G915 X LIGHTSPEED TKL:ään voidaan tallentaa kolme sisäistä profiilia. Profiilit ladataan G915 X LIGHTSPEED TKL -näppäimistöön G HUB -ohjelmiston kautta, ja niitä käytetään näppäimillä FN+F2, F3, F4, kun näppäimistö on Onboard-tilassa (valittu G HUB -ohjelmistosta tai kun G HUB -ohjelmisto on pois päältä tai sitä ei ole asennettu).





NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – AKUN MERKKIVALO

- Sykkii vihreänä latauksen aikana.
- Näkyy hetkellisesti vihreänä käynnistettäessä, kun akun varaus on yli 15 %.
- Näkyy punaisena, kun näppäimistö on ladattava.




NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – LANGATTOMAT SÄÄTIMET

- LIGHTSPEED-painikkeella valitaan langaton LIGHTSPEED-yhteys, joka muodostaa yhteyden PC- tai Mac-tietokoneeseen mukana toimitetun vastaanottimen donglen avulla. Se näkyy syaaninvärisenä, kun yhteys on kytketty, ja valkoisena, kun langallinen yhteys on kytketty.



NÄPPÄIMISTÖN OMINAISUUDET – **BLUETOOTH®**

- *Bluetooth®*-painike muodostaa yhteyden laitteisiin *Bluetooth®*-yhteyden kautta. Se näkyy sinisenä, kun se on yhdistetty.



HOITO JA PUHDISTUS





Käytä näppäimistön puhdistamiseen pehmeää, nukkaamatonta tai mikrokuituliinaa. Kostea liinaa voidaan myös käyttää. Älä käytä voimakkaita puhdistusliuoksia.

Älä upota näppäimistöä nesteeseen tai altista sitä nesteille.

KYSYTTÄVÄÄ?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


ΣΥΝΔΕΣΗ LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL

ΣΥΝΔΕΣΗ *BLUETOOTH*[®]


1




2




3



4




ΦΟΡΤΙΣΗ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ


- 1 Λειτουργία παιχνιδιού
- 2 Φωτεινότητα
- 3 Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
- 4 Στοιχεία ελέγχου πολυμέσων



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εκτός από τις λειτουργίες φωτισμού που είναι διαθέσιμες μέσω του λογισμικού G HUB, το G915 X LIGHTSPEED TKL διαθέτει ενσωματωμένα εφέ φωτισμού. Για να επιλέξετε αυτά τα εφέ, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Φωτεινότητα ενώ πατάτε τα αριθμητικά πλήκτρα του πληκτρολογίου για να επιλέξετε ένα εφέ:


Συντόμευση	Πρώτο πάτημα	Επακόλουθα πατήματα
Φωτεινότητα + πλήκτρο 1	Σταθερό	Κυκλική εναλλαγή χρωμάτων
Φωτεινότητα + πλήκτρο 2	Αναπνοή	
Φωτεινότητα + πλήκτρο 3	Κυματισμός	
Φωτεινότητα + πλήκτρο 4	Κύκλος χρωμάτων	
Φωτεινότητα + πλήκτρο 5	Κύμα χρωμάτων	Κυκλική εναλλαγή κατευθύνσεων
Φωτεινότητα + πλήκτρο 6	Εφέ Signature #1	
Φωτεινότητα + πλήκτρο 7	Εφέ Signature #2	
Φωτεινότητα + πλήκτρο 8	Προσαρμοσμένο εφέ φωτισμού #1	
Φωτεινότητα + πλήκτρο 9	Προσαρμοσμένο εφέ φωτισμού #2	
Φωτεινότητα + πλήκτρο "-"	Μείωση ταχύτητας εφέ	
Φωτεινότητα + πλήκτρο «+»	Αύξηση ταχύτητας εφέ	



Τα αποθηκευμένα από τον χρήστη εφέ αποθηκεύονται στο πληκτρολόγιο από το λογισμικό G HUB.


ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Αυτό το κουμπί απενεργοποιεί το τυπικό πλήκτρο Windows και το πλήκτρο μενού για να αποτρέψει την ενεργοποίηση του μενού Έναρξη των Windows κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού, η οποία μπορεί να διαταράξει το παιχνίδι. Η λυχνία LED λειτουργίας παιχνιδιού είναι αναμμένη κατά τη λειτουργία παιχνιδιού.




ΟΠΙΣΘΙΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα του πληκτρολογίου μετακινώντας κυκλικά το κουμπί φωτεινότητας πληκτρολογίου.






ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Εναλλαγή για επιλογή μεταξύ προεπιλεγμένης και προσαρμοσμένης διάταξης




ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Είναι δυνατή η αποθήκευση τριών ενσωματωμένων προφίλ στο G915 X LIGHTSPEED TKL. Η λήψη των προφίλ στο G915 X LIGHTSPEED TKL γίνεται μέσω του λογισμικού G HUB και είναι προσβάσιμα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα FN+F2, F3, F4 όταν το πληκτρολόγιο βρίσκεται στην ενσωματωμένη λειτουργία (επιλεγμένη από το λογισμικό G HUB ή όταν το λογισμικό G HUB είναι απενεργοποιημένο ή μη εγκατεστημένο).





ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

- Αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κατά τη φόρτιση.
- Εμφανίζεται στιγμιαία πράσινο χρώμα κατά την εκκίνηση όταν η μπαταρία είναι πάνω από 15%.
- Εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα όταν το πληκτρολόγιο χρειάζεται φόρτιση.




ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Το κουμπί LIGHTSPEED επιλέγει την ασύρματη σύνδεση LIGHTSPEED, η οποία συνδέεται με το PC ή το Mac χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο dongle δέκτη. Εμφανίζεται με γαλάζιο χρώμα όταν είναι συνδεδεμένο, με λευκό χρώμα όταν η σύνδεση είναι ενσύρματη.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ - **BLUETOOTH®**

- Το κουμπί Bluetooth® συνδέει συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth®. Εμφανίζεται με μπλε χρώμα όταν είναι συνδεδεμένο.



ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ





Για να καθαρίσετε το πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί μικροϊνών ή χωρίς χνούδι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.

Μην βυθίζετε και μην εκθέτετε το πληκτρολόγιο σε υγρά.

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;

logitechG.com/support/G915XLSTKL


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО BLUETOOTH®


1




2




3



4




ЗАРЯДКА



ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ


- 1 Игровой режим
- 2 Яркость
- 3 Индикатор состояния батареи
- 4 Элементы управления мультимедиа



ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ — ФУНКЦИИ ПОДСВЕТКИ

В дополнение к функциям подсветки, доступным через программное обеспечение G HUB, G915 X LIGHTSPEED TKL имеет встроенные световые эффекты. Чтобы выбрать эти эффекты, нажмите и удерживайте кнопку «Яркость», одновременно нажимая цифровые клавиши клавиатуры для выбора эффекта:


Сочетание клавиш	Первое нажатие	Последующие нажатия
Яркость + клавиша 1	Постоянный	Циклическое переключение цветов
Яркость + клавиша 2	Пульсация	
Яркость + клавиша 3	Волна при нажатии клавиш	
Яркость + клавиша 4	Циклическая смена цветов	
Яркость + клавиша 5	Цветовая волна	Циклическое переключение направлений
Яркость + клавиша 6	Фирменный эффект №1	
Яркость + клавиша 7	Фирменный эффект #2	
Яркость + клавиша 8	Пользовательский эффект подсветки №1	
Яркость + клавиша 9	Пользовательский эффект подсветки №2	
Яркость + клавиша "-"	Уменьшает скорость эффекта	
Яркость + клавиша "+"	Увеличенная скорость эффекта	



Пользовательские эффекты сохраняются на клавиатуре с помощью программного обеспечения G HUB.


КНОПКА ИГРОВОГО РЕЖИМА

Эта кнопка отключает стандартные клавиши Windows и Меню, чтобы предотвратить активацию меню Пуск Windows во время игры, что может нарушить ход игры. В режиме игры горит индикатор игрового режима.




ПОДСВЕТКА КЛАВИАТУРЫ

Настройте яркость клавиатуры, нажимая на кнопку яркости клавиатуры.






ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЛНОЙ НАСТРОЙКИ КЛАВИШ

Переключение между раскладкой по умолчанию и настраиваемой раскладкой.




ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ

В G915 X LIGHTSPEED TKL можно сохранить три встроенных профиля. Профили загружаются в G915 X LIGHTSPEED TKL через программное обеспечение G HUB, а доступ к ним осуществляется с помощью FN+F2, F3, F4, когда клавиатура находится в режиме встроенной памяти (выбирается из программного обеспечения G HUB, или когда программное обеспечение G HUB выключено или не установлено).




ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ — ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ

- Во время зарядки мигает зеленым.
- Кратковременно загорается зеленым при запуске, когда заряд батареи превышает 15%.
- Когда клавиатура нуждается в зарядке, горит красным.




ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ — БЕСПРОВОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

- Кнопка LIGHTSPEED позволяет выбрать беспроводное соединение LIGHTSPEED, которое подключается к ПК или Mac с помощью входящего в комплект адаптера приемника. При подключении горит голубым, при проводном подключении — белым.



ФУНКЦИИ КЛАВИАТУРЫ — **BLUETOOTH®**

- Кнопка Bluetooth® позволяет подключаться к устройствам через соединение Bluetooth®. При подключении горит синим цветом.



УХОД И ЧИСТКА





Для очистки клавиатуры используйте мягкую ткань без ворса или микрофибру. Можно использовать влажную ткань. Не используйте агрессивные чистящие средства.

Не погружайте клавиатуру в воду и не подвергайте ее воздействию жидкостей.

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


POŁĄCZENIE LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL

POŁĄCZENIE BLUETOOTH®


1




2




3



4




ŁADOWANIE



WŁAŚCIWOŚCI KLAWIATURY

- 1 Tryb gry
- 2 Jasność
- 3 Wskaźnik stanu akumulatora
- 4 Sterowanie multimediami




FUNKCJE KŁAWIATURY — FUNKCJE PODŚWIETLENIA

Oprócz funkcji podświetlenia dostępnych za pośrednictwem oprogramowania G HUB klawiatura G915 X LIGHTSPEED TKL ma wbudowane efekty świetlne. Aby wybrać te efekty, naciśnij i przytrzymaj przycisk Jasność, naciskając jednocześnie przyciski klawiatury numerycznej:


Skrót	Pierwsze naciśnięcie	Kolejne naciśnięcia
Jasność + klawisz 1	Stałe świecenie	Przełączanie pomiędzy kolorami
Jasność + klawisz 2	Pulsowanie	
Jasność + klawisz 3	Falowanie	
Jasność + klawisz 4	Przełączanie koloru	
Jasność + klawisz 5	Fala kolorów	Przechodzenie pomiędzy kierunkami
Jasność + klawisz 6	Charakterystyczny efekt nr 1	
Jasność + klawisz 7	Charakterystyczny efekt nr 2	
Jasność + klawisz 8	Niestandardowy efekt świetlny nr 1	
Jasność + klawisz 9	Niestandardowy efekt świetlny nr 2	
Jasność + klawisz „-”	Zmniejsza szybkość efektu	
Jasność + klawisz „+”	Zwiększa szybkość efektu	

Efekty zachowane przez użytkownika są zapisywane w klawiaturze za pośrednictwem oprogramowania G HUB.




PRZYCISK TRYBU GRY

Ten przycisk wyłącza standardowy klawisz Windows i klawisz Menu, aby zapobiec aktywacji menu Start systemu Windows podczas gry, co mogłoby zakłócić rozgrywkę. Dioda LED trybu gry świeci się w trybie gry.




PODŚWIETLENIE KLAWIATURY

Dostosuj jasność klawiatury, naciskając kilka razy przycisk jasności klawiatury.






WŁĄCZ PEŁNĄ PERSONALIZACJĘ KLAWISZY

Przełączanie między układem domyślnym i niestandardowym.




WBUDOWANA PAMIĘĆ

W klawiaturze G915 X LIGHTSPEED TKL można zapisać trzy wbudowane profile. Profile są pobierane do G915 X LIGHTSPEED TKL za pośrednictwem oprogramowania G HUB i są dostępne za pomocą FN + F2, F3, F4, gdy klawiatura jest w trybie Onboard (wybrany z oprogramowania G HUB lub gdy oprogramowanie G HUB jest wyłączone lub nie jest zainstalowane).





FUNKCJE KŁAWIATURY — WSKAŹNIK NAŁADOWANIA BATERII

- Pulsuje na zielono podczas ładowania.
- Na chwilę zapala się na zielono po uruchomieniu, gdy poziom naładowania baterii przekracza 15%.
- Świeci na czerwono, gdy klawiatura wymaga naładowania.




FUNKCJE KŁAWIATURY — STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

- Przycisk LIGHTSPEED wybiera połączenie bezprzewodowe LIGHTSPEED, które łączy się z komputerem PC lub Mac za pomocą dołączonego odbiornika. Po nawiązaniu połączenia ma kolor cyjanowy, a po podłączeniu przewodowym — kolor biały.



FUNKCJE KLAWIATURY — BLUETOOTH®

- Przycisk *Bluetooth®* pozwala na połączenie z urządzeniami za pośrednictwem połączenia *Bluetooth®*. Po nawiązaniu połączenia świeci się na niebiesko.



PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE





Do czyszczenia klawiatury należy używać miękkiej, bezpyłowej ściereczki lub ściereczki z mikrofibry. Można używać wilgotnej ściereczki. Nie używać ostrych środków czyszczących.

Nie zanurzać klawiatury ani nie narażać jej na działanie płynów.

PYTANIA?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


LIGHTSPEED-KAPCSOLAT




logitechG.com/support/G915XLSTKL

BLUETOOTH® KAPCSOLAT


1




2




3



4




TÖLTÉS



A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI


- 1 Játék üzemmód
- 2 Fényerő
- 3 Töltöttségjelző fény
- 4 Médiavezérlők



A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI - VILÁGÍTÁSI FUNKCIÓK

A G HUB szoftveren keresztül elérhető világítási funkciók mellett a G915 X LIGHTSPEED TKL beépített világítási effektusokkal is rendelkezik. Ezen effektek kiválasztásához tartsa lenyomva a Fényerő gombot, miközben nyomva tartja a billentyűzet számbillentyűit, hogy kiválasszon egy effektet:


Billentyűparancs	Első megnyomás	További megnyomások
Fényerő + 1-es billentyű	Rögzített	Léptetés a színek között
Fényerő + 2-es billentyű	Lélegző	
Fényerő + 3-as billentyű	Fodrozódó	
Fényerő + 4-es billentyű	Színspektrum	
Fényerő + 5-ös billentyű	Színhullám	Léptetés az irányok között
Fényerő + 6-os billentyű	1. sz. Signature effektus	
Fényerő + 7-es billentyű	2. sz. Signature effektus	
Fényerő + 8-as billentyű	1. sz. egyedi világítási effektus	
Fényerő + 9-es billentyű	2. sz. egyedi világítási effektus	
Fényerő + „-” billentyű	Csökkenti az effektus sebességét	
Fényerő + „+” billentyű	Növeli az effektus sebességét	



A felhasználó által tárolt effekteket a G HUB szoftver menti a billentyűzetre.


JÁTÉK ÜZEMMÓD GOMB

Ez a gomb letiltja a normál Windows billentyűt és a Menü billentyűt, hogy megakadályozza a Windows Start menüjének játék közbeni aktiválódását, ami megzavarhatja a játékot. A játék üzemmód LED világít a játék üzemmód alatt.




BILLENTYŰZET HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

Állítsa be a billentyűzet fényerejét a billentyűzet fényereje gomb léptetéses működtetésével.






TELJES BILLENTYŰ-TESTRESZABÁS ENGEDÉLYEZÉSE

Váltás az alapértelmezett és testreszabott elrendezés között




BEÉPÍTETT MEMÓRIA

Három beépített profil menthető a G915 X LIGHTSPEED TKL-be. A profilokat a rendszer a G HUB szoftveren keresztül kerülnek tölteni le a G915 X LIGHTSPEED TKL billentyűzetbe, és az FN+F2, F3, F4 billentyűkombinációval érhetők el, ha a billentyűzet Beépített üzemmódban van (a G HUB szoftverből kiválasztva, vagy ha a G HUB szoftver ki van kapcsolva vagy nincs telepítve).





A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI - ÜZEMIDŐ KIJELZŐ

- Töltéskor zöld színnel pulzál.
- Indításkor, amikor az akkumulátor 15% fölött van, pillanatnyilag zöld színnel világít.
- Piros színnel jelzi, ha a billentyűzetnek töltésre van szüksége.




A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI - VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐK

- A LIGHTSPEED gomb kiválasztja a LIGHTSPEED vezeték nélküli kapcsolatot, amely a mellékelt vevőegység segítségével a PC-hez vagy Mac számítógéphez csatlakozik. Ciánszínű, ha csatlakoztatva van, fehér színű, ha vezetékes kapcsolaton csatlakozik.



A BILLENTYŰZET JELLEMZŐI - BLUETOOTH®

- A Bluetooth® gomb segítségével Bluetooth®-kapcsolaton keresztül csatlakozik eszközökhöz. Kék színű, ha csatlakoztatva van.







ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

A billentyűzet tisztításához használjon puha, szőszmentes vagy mikroszálas kendőt. Nedves kendő is használható. Ne használjon durva hatású tisztítószeret.

Ne merítse a billentyűzetet vízbe, és ne tegye ki folyadékoknak.


KÉRDÉSEI VANNAK?

logitechG.com/support/G915XLSTKL




logitechG.com/support/G915XLSTKL


1




2




3




4





ویژگی‌های صفحه‌کلید


- 1 حالت بازی
- 2 روشنایی
- 3 نشانگر باتری
- 4 کنترل‌های رسانه‌ای



ویژگی‌های صفحه‌کلید - عملکردهای نورپردازی

G915 X LIGHTSPEED TKL علاوه بر قابلیت‌های نورپردازی موجود از طریق نرم‌افزار G HUB، جلوه‌های نورپردازی داخلی نیز دارد. برای انتخاب این جلوه‌ها، ضمن فشردن دکمه‌های عددی، دکمه روشنایی (Brightness) را فشار دهید و نگه دارید تا یک جلوه انتخاب شود:


میانبر	یک بار فشردن	دفعات بعدی فشردن
روشنایی + کلید 1	ثابت	چرخش بین رنگ‌ها
روشنایی + کلید 2	تنفس	
روشنایی + کلید 3	موج	
روشنایی + کلید 4	چرخه رنگ	
روشنایی + کلید 5	موج رنگی	چرخش بین جهت‌ها
روشنایی + کلید 6	جلوه اختصاصی شماره 1	
روشنایی + کلید 7	جلوه اختصاصی شماره 2	
روشنایی + کلید 8	جلوه نورپردازی سفارشی شماره 1	
روشنایی + کلید 9	جلوه نورپردازی سفارشی شماره 2	
روشنایی + کلید «-»	سرعت جلوه را کاهش می‌دهد	
روشنایی + کلید «+»	افزایش سرعت جلوه	



جلوه‌های ذخیره‌شده کاربر توسط نرم‌افزار G HUB در صفحه‌کلید ذخیره می‌شود.


دکمه حالت بازی

این دکمه کلید استاندارد Windows و کلید منو را غیرفعال می‌کند تا از فعال شدن منوی Windows Start در حین بازی جلوگیری شود، چرا که ممکن است در بازی اختلال ایجاد کند. LED حالت بازی در حالت بازی روشن می‌شود.




نور پس‌زمینه صفحه‌کلید

با چرخاندن دکمه روشنایی صفحه‌کلید، روشنایی صفحه‌کلید را تنظیم کنید.






سفارشی‌سازی کامل کلیدها را فعال کنید

برای تغییر وضعیت بین چیدمان پیش‌فرض و سفارشی، این مورد را تغییر دهید.




حافظه داخلی

سه نمایه داخلی را می‌توان در G915 X LIGHTSPEED TKL ذخیره کرد. این نمایه‌ها از طریق نرم‌افزار G HUB در G915 X LIGHTSPEED TKL دانلود می‌شود و هنگامی که صفحه‌کلید در حالت داخلی (Onboard) قرار دارد با استفاده از کلیدهای F3، FN+F2 یا F4 قابل دسترسی است (این حالت از طریق نرم‌افزار G HUB یا زمانی که نرم‌افزار G HUB خاموش است یا نصب نشده است انتخاب می‌شود).





ویژگی‌های صفحه‌کلید - نشانگر باتری

- هنگام شارژ، به رنگ سبز چشمک می‌زند.
- اگر باتری بالای 15 درصد باشد، هنگام راه‌اندازی مدت کوتاهی به رنگ سبز درمی‌آید.
- وقتی صفحه‌کلید نیاز به شارژ دارد به رنگ قرمز درمی‌آید.




ویژگی‌های صفحه‌کلید - کنترل‌های بی‌سیم

- دکمه LIGHTSPEED اتصال بی‌سیم را انتخاب می‌کند، که با استفاده از دانگل گیرنده همراه محصول به رایانه یا Mac متصل می‌شود. هنگام اتصال، به رنگ آبی و هنگام اتصال بی‌سیم، به رنگ سفید درمی‌آید.



ویژگی‌های صفحه‌کلید - **BLUETOOTH®**

- دکمه **Bluetooth®** از طریق اتصال **Bluetooth®** به دستگاه‌ها متصل می‌شود. هنگام اتصال، به رنگ آبی درمی‌آید.







مراقبت و نظافت

برای تمیز کردن صفحه‌کلید، از یک پارچه نرم، بدون پرز یا میکروفیبر استفاده کنید. می‌توان از پارچه مرطوب استفاده کنید. از محلول‌های تمیزکننده قوی استفاده نکنید. صفحه‌کلید را در مایعات فرو نبرید یا آن را در معرض مایعات قرار ندهید.

سؤال دارید؟

logitechG.com/support/G915XLSTKL


PŘIPOJENÍ LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL

PŘIPOJENÍ BLUETOOTH®


1




2




3



4




NABÍJENÍ



FUNKCE KLÁVESNICE


- 1 Herní režim
- 2 Jas
- 3 Indikátor stavu baterie
- 4 Ovládací prvky médií



FUNKCE KLÁVESNICE – FUNKCE OSVĚTLENÍ

Kromě světelných funkcí dostupných prostřednictvím softwaru G HUB má G915 X LIGHTSPEED TKL také vestavěné světelné efekty. Chcete-li tyto efekty vybrat, stiskněte a podržte tlačítko pro ovládání jasu a současným stisknutím číselné klávesy na klávesnici vyberte efekt:


Zástupce	První stisk	Následné stisky
Jas + tlačítko 1	Pevná	Procházení barvami
Jas + tlačítko 2	Pulzování	
Jas + tlačítko 3	Vlnění	
Jas + tlačítko 4	Cyklus barev	
Jas + tlačítko 5	Barevná vlna	Procházení směry
Jas + tlačítko 6	Charakteristický efekt 1	
Jas + tlačítko 7	Charakteristický efekt 2	
Jas + tlačítko 8	Vlastní světelný efekt 1	
Jas + tlačítko 9	Vlastní světelný efekt 2	
Jas + tlačítko „-“	Snižuje rychlost efektu	
Jas + tlačítko „+“	Zvyšuje rychlost efektu	



Uživatelé uložené efekty se ukládají do klávesnice pomocí softwaru G HUB.


TLAČÍTKO HERNÍHO REŽIMU

Toto tlačítko deaktivuje standardní klávesu Windows a klávesu Menu, aby se během hry neaktivovala nabídka Start systému Windows, což by mohlo narušit hru. Během herního režimu svítí kontrolka herního režimu.




PODSVÍCENÍ KLÁVESNICE

Jas klávesnice upravíte cyklickým přepínáním tlačítka jasu klávesnice.






POVOLENÍ ÚPLNÉHO PŘIZPŮSOBENÍ KLÁVES

Přepněte mezi výchozím a přizpůsobeným rozvržením.




INTEGROVANÁ PAMĚŤ

Do klávesnice G915 X LIGHTSPEED TKL lze uložit tři integrované profily. Profily se do G915 X LIGHTSPEED TKL stahují prostřednictvím softwaru G HUB a jsou přístupné pomocí kláves FN+F2, F3, F4, když je klávesnice v režimu Onboard (vybraném ze softwaru G HUB nebo když je software G HUB vypnutý nebo není nainstalovaný).





FUNKCE KLÁVESNICE – UKAZATEL BATERIE

- Při nabíjení pulzuje zeleně.
- Při spuštění, když je baterie nabitá na více než 15 %, se na okamžik zobrazí zeleně.
- Když je třeba klávesnici nabít, zobrazí se červeně.




FUNKCE KLÁVESNICE – BEZDRÁTOVÉ OVLÁDÁNÍ

- Tlačítko LIGHTSPEED zvolí bezdrátové připojení LIGHTSPEED, které se připojí k počítači PC nebo Mac pomocí dodaného adaptéru přijímače. Při připojení se zobrazuje azurová barva, při kabelovém připojení bílá.



FUNKCE KLÁVESNICE – BLUETOOTH®

- Tlačítko Bluetooth® umožňuje připojení k zařízením prostřednictvím připojení Bluetooth®. Po připojení se zobrazuje modře.



PÉČE A ČIŠTĚNÍ





K čištění klávesnice použijte měkký hadřík, který nepouští vlákna, nebo hadřík z mikrovlákn. Lze použít vlhký hadřík. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky.

Neponořujte klávesnici do vody ani ji nevystavujte působení kapalin.

MÁTE OTÁZKY?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


PRIPOJENIE LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL

PRIPOJENIE *BLUETOOTH*[®]


1




2




3



4




NABÍJANIE



FUNKCIE KLÁVESNICE

- 1 Herný režim
- 2 Jas
- 3 Indikátor batérie
- 4 Ovládacie prvky médií




FUNKCIE KLÁVESNICE - FUNKCIE OSVETLENIA

Okrem funkcií osvetlenia dostupných prostredníctvom softvéru G HUB má G915 X LIGHTSPEED TKL aj vstavané svetelné efekty. Ak si želáte zvoliť tieto efekty, stlačte a podržte tlačidlo Jas a zároveň stlačajte číselné tlačidlá na klávesnici, čím si vyberiete príslušný efekt:


Skratka	Prvé stlačenie	Ďalšie stlačenia
Jas + kláves 1	Nemenné	Cyklická zmena farieb
Jas + kláves 2	Pulzovanie	
Jas + kláves 3	Vlnenie	
Jas + kláves 4	Farebný cyklus	
Jas + kláves 5	Farebná vlna	Smerový cyklus
Jas + kláves 6	Výrazný efekt č. 1	
Jas + kláves 7	Výrazný efekt č. 2	
Jas + kláves 8	Vlastný svetelný efekt č. 1	
Jas + kláves 9	Vlastný svetelný efekt č. 2	
Jas + kláves „-“	Zníženie rýchlosti efektu	
Jas + kláves „+“	Zvýšenie rýchlosti efektu	

Používateľské efekty sa ukladajú do klávesnice pomocou softvéru G HUB.




TLAČIDLO HERNÉHO REŽIMU

Toto tlačidlo deaktivuje štandardné tlačidlo Windows a tlačidlo Menu, aby sa počas hry neaktivovala ponuka Štart systému Windows, čo by mohlo narušiť hru. Počas herného režimu svieti kontrolka herného režimu.




PODSVIETENIE KLÁVESNICE

Nastavenie jasú klávesnice cyklovaním tlačidla jasú klávesnice.






UMOŽNENIE PLNÉHO PRISPÔSOBENIA KLÁVESOV

Možnosť prepnutia medzi východiskovým a prispôsobeným rozložením.




INTEGROVANÁ PAMÄŤ

Do G915 X LIGHTSPEED TKL možno uložiť tri integrované profily. Profily sa do G915 X LIGHTSPEED TKL sťahujú prostredníctvom softvéru G HUB a sú prístupné pomocou klávesov FN+F2, F3, F4, keď je klávesnica v integrovanom režime (vybraný zo softvéru G HUB), alebo keď je softvér G HUB vypnutý, prípadne nie je nainštalovaný).





FUNKCIE KLÁVESNICE – INDIKÁTOR BATÉRIE

- Pri nabíjaní pulzuje na zeleno.
- Ak je batéria nabitá na viac ako 15 %, indikátor sa pri spustení na chvíľu rozsvieti nazeleno.
- Keď je potrebné klávesnicu nabiť, zobrazí sa červená farba.




FUNKCIE KLÁVESNICE – BEZDRÔTOVÉ OVLÁDANIE

- Tlačidlom LIGHTSPEED zvolíte bezdrôtové pripojenie LIGHTSPEED, ktoré sa pripojí k počítaču PC alebo Mac pomocou dodaného prijímača dongle. Po pripojení sa rozsvieti modrá kontrolka, pri káblovom pripojení biela.



FUNKCIE KLÁVESNICE – BLUETOOTH®

- *Tlačidlom Bluetooth® sa pripája k zariadeniam cez pripojenie Bluetooth®. Po pripojení sa zobrazuje modrou farbou.*



STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE





Na čistenie klávesnice použite mäkkú handričku bez chlpkov alebo z mikrovlákna. Môžete použiť vlhkú handričku. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky.

Klávesnicu neponárajte a ani ju nevystavujte pôsobeniu kvapalín.

MÁTE OTÁZKY?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО BLUETOOTH®


1




2




3



4




ЗАРЯДЖАННЯ



ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ


- 1 Ігровий режим
- 2 Яскравість
- 3 Індикатор рівня заряду батареї
- 4 Елементи керування мультимедіа



ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ - ФУНКЦІЇ ОСВІТЛЕННЯ

На додаток до функцій освітлення, доступних через програмне забезпечення G HUB, G915 X LIGHTSPEED TKL має вбудовані світлові ефекти. Щоб вибрати ці ефекти, натисніть і утримуйте кнопку Яскравість, одночасно натискаючи цифрові клавіші клавіатури для вибору ефекту:


Шорткод	Перше натискання	Наступні натискання
Яскравість + клавіша 1	Виправлено	Циклічне перемикання кольорів
Яскравість + клавіша 2	Пульсація	
Яскравість + клавіша 3	Мерехтіння	
Яскравість + клавіша 4	Кольоровий цикл	
Яскравість + клавіша 5	Кольорова хвиля	Циклічне перемикання напрямків
Яскравість + клавіша 6	Ефект підпису №1	
Яскравість + клавіша 7	Ефект підпису №2	
Яскравість + клавіша 8	Спеціальний світловий ефект №1	
Яскравість + клавіша 9	Спеціальний світловий ефект №2	
Яскравість + клавіша «-»	Зменшує швидкість ефекту	
Яскравість + клавіша «+»	Збільшує швидкість ефекту	



Збережені користувачем ефекти зберігаються на клавіатурі за допомогою програмного забезпечення G HUB.


КНОПКА РЕЖИМУ ГРИ

Ця кнопка вимикає стандартну клавішу Windows і клавішу «Меню», щоб запобігти активації меню «Пуск» під час гри, що може завадити грі. Під час ігрового режиму світиться індикатор ігрового режиму.




ПІДСВІЧУВАННЯ КЛАВІАТУРИ

Відрегулюйте яскравість клавіатури, послідовно натискаючи кнопку яскравості клавіатури.






УВІМКНЕННЯ ПОВНОГО НАЛАШТУВАННЯ КЛАВІШ

Перемикач для переключення між стандартною і користувацькою розкладками




ВБУДОВАНА ПАМ'ЯТЬ

У G915 X LIGHTSPEED TKL можна зберегти три бортові профілі. Профілі завантажуються в G915 X LIGHTSPEED TKL через програмне забезпечення G HUB, а доступ до них здійснюється за допомогою клавіш FN+F2, F3, F4, коли клавіатура знаходиться в режимі Onboard (вибраному в програмному забезпеченні G HUB, або коли програмне забезпечення G HUB вимкнено чи не встановлено).




ФУНКЦІЇ КЛАВІАТУРИ — ІНДИКАТОР ЗАРЯДУ БАТАРЕЇ

- Під час заряджання пульсує зеленим кольором.
- Під час запуску миттєво світиться зеленим, коли заряд батареї перевищує 15%.
- Показує червоний колір, коли клавіатура потребує заряджання.




МОЖЛИВОСТІ КЛАВІАТУРИ — БЕЗДРОТОВЕ КЕРУВАННЯ

- Кнопка LIGHTSPEED вибирає бездротове з'єднання LIGHTSPEED, яке підключається до ПК або Mac за допомогою приймача, який входить у комплект. Він показує блакитний колір при підключенні, білий — при дротовому з'єднанні.



МОЖЛИВОСТІ КЛАВІАТУРИ - **BLUETOOTH®**

- Кнопка Bluetooth® підключається до пристроїв через з'єднання Bluetooth®. При підключенні він відображається синім кольором.



ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ





Для чищення клавіатури використовуйте м'яку безворсову тканину або тканину з мікрофібри. Можна використовувати вологу ганчірку. Не використовуйте агресивні миючі засоби.

Не занурюйте клавіатуру в воду і не піддавайте її впливу рідини.

ВИНИКЛИ ЗАПИТАННЯ?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


LIGHTSPEED-ÜHENDUS




logitechG.com/support/G915XLSTKL

BLUETOOTH®-ÜHENDUS


1




2




3



4




LAADIMINE



KLAVIATUURI FUNKTSIOONID


- 1 Mängurežiim
- 2 Heledus
- 3 Aku indikaator
- 4 Meediuminupud



KLAVIATUURI FUNKTSIOONID - VALGUSTUSFUNKTSIOONID

Lisaks G HUBi tarkvara kaudu saadaval olevatele valgustusefektidele on G915 X LIGHTSPEED TKLil ka sisseehitatud valgusefektid. Nende efektide valimiseks vajutage ja hoidke all Heledus-nuppu, vajutades efekti valimiseks samal ajal klaviatuuri numbriklahve.


Otsetee	Esimene vajutus	Järgmised vajutused
Heledus + klahv 1	Fikseeritud	Tsükliline liikumine läbi värvide
Heledus + klahv 2	Hingamine	
Heledus + klahv 3	Virvendus	
Heledus + klahv 4	Värvitsükkel	
Heledus + klahv 5	Värvilaine	Tsükkel läbi suundade
Heledus + klahv 6	Signatuurefekt nr 1	
Heledus + klahv 7	Signatuurefekt nr 2	
Heledus + klahv 8	Kohandatud valgusefekt nr 1	
Heledus + klahv 9	Kohandatud valgusefekt nr 2	
Heledus + klahv „-“	Vähendab efekti kiirust	
Heledus + klahv „+“	Suurendatud efekti kiirus	



Kasutaja salvestatud efektid salvestab klaviatuurile G HUBi tarkvara.


MÄNGUREŽIIMI NUPP

See nupp keelab tavalise Windows-klahvi ja Menüü-klahvi, et vältida Windowsi stardimenüü aktiveerimist mängu ajal, mis võib mängu häirida. Mängurežiimi ajal põleb mängurežiimi LED.




KLAVIATUURI TAUSTAVALGUSTUS

Reguleerige klaviatuuri heledust, liikudes klaviatuuri heledusnupuga tsükliliselt läbi võimalike heleduste.






KÕIKIDE KLAHVIDE KOHANDAMISE LUBAMINE

Lüliti vaike- ja kohandatud paigutuse vahel valimiseks.




PARDAMÄLU

G915 X LIGHTSPEED TKLi saab salvestada kolm pardaprofiili. Profiilid laaditakse G915 X LIGHTSPEED TKLi alla G HUBi tarkvara kaudu ja neile pääseb ligi, kasutades klahvikombinatsiooniga FN+F2, F3, F4, kui klaviatuur on pardarežiimis (valitud G HUBi tarkvarast või kui G HUBi tarkvara on välja lülitatud või ei ole paigaldatud).





KLAVIATUURI FUNKTSIOONID – AKU INDIKAATOR

- Pulseerib laadimise ajal roheliselt.
- Näitab käivitamisel hetkeks rohelist, kui aku on üle 15% laetud.
- Näitab punast, kui klaviatuur vajab laadimist.




KLAVIATUURI FUNKTSIOONID - JUHTMEVABAD JUHTELEMENDID

- LIGHTSPEED-nupp valib juhtmevaba ühenduse LIGHTSPEED, mis loob kaasas kantava tongli abil ühenduse arvuti või Maciga. Ühenduse korral põleb helesiniselt, juhtmega ühenduse korral valgelt.



KLAVIATUURI FUNKTSIOONID – **BLUETOOTH®**

- *Bluetooth®*-nupp loob *Bluetooth®*-ühenduse kaudu ühenduse teiste seadmetega. Ühenduse korral põleb siniselt.



HOOLDUS JA PUHASTAMINE





Klaviatuuri puhastamiseks kasutage pehmet, ebemevaba või mikrokiududest lappi. Võib kasutada niisket lappi. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastuslahuseid.

Ärge pange klaviatuuri vedelike sisse ega laske vedelikega kokku puutuda.

KAS TEIL ON KÜSIMUSI?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


"LIGHTSPEED" SAVIENOJUMS




logitechG.com/support/G915XLSTKL

"BLUETOOTH"® SAVIENOJUMS


1




2




3



4




UZLĀDE



TASTATŪRAS FUNKCIJAS


- 1 Spēļu režīms
- 2 Spilgtums
- 3 Akumulatora indikators
- 4 Multivides satura vadīklas



TASTATŪRAS FUNKCIJAS — APGAISMOJUMA FUNKCIJAS

Papildus ar G HUB programmatūru pieejamajām apgaismojuma funkcijām G915 X LIGHTSPEED TKL ir iebūvēti apgaismojuma efekti. Lai atlasītu šos efektus, nospiediet un turiet nospiestu pogu "Brightness" (Spilgtums), vienlaicīgi, lai atlasītu efektu, nospiežot tastatūras ciparu taustiņus:


Īsceļi	Pirmoreiz nospiežot	Turpmākajās nospiešanas reizēs
Spilgtums + taustiņš 1	Fiksēts	Krāsu pārslēgšana
Spilgtums + taustiņš 2	Lēni mainās spilgtums	
Spilgtums + taustiņš 3	Ļirboņa	
Spilgtums + taustiņš 4	Krāsu cikls	
Spilgtums + taustiņš 5	Krāsu vilnis	Cikliska virzienu maiņa
Spilgtums + taustiņš 6	Paraksta efekts Nr. 1	
Spilgtums + taustiņš 7	Paraksta efekts Nr. 2	
Spilgtums + taustiņš 8	Pielāgots apgaismojuma efekts Nr. 1	
Spilgtums + taustiņš 9	Pielāgots apgaismojuma efekts Nr. 2	
Spilgtums + taustiņš "-"	Samazina efekta ātrumu	
Spilgtums + taustiņš "+"	Palielināts efekta ātrums	



Lietotāja saglabātie efekti tiek saglabāti tastatūrā, izmantojot G HUB programmatūru.


SPĒĻU REŽĪMA POGA

Šī poga atspējo standarta Windows taustiņu un izvēlnes taustiņu, lai novērstu Windows izvēlnes "Sākt" aktivizēšanu spēles laikā, jo tas var traucēt spēlei. Spēļu režīma laikā iedegas spēļu režīma gaismas diodes indikators.




TASTATŪRAS AIZMUGURGAISMOJUMS

Pielāgojiet tastatūras spilgtumu, spiežot tastatūras spilgtuma pogu.






IESPĒJOT VISU TAUSTIŅU PIELĀGOŠANU

Pārslēdziet starp noklusējuma un pielāgoto izkārtojumu.




IEBŪVĒTĀ ATMIŅA

G915 X LIGHTSPEED TKL var saglabāt trīs iebūvētos profilus. Profili tiek lejupielādēti G915 X LIGHTSPEED TKL, izmantojot G HUB programmatūru, un, ja tastatūra ir iebūvētā režīmā (atlasīta no G HUB programmatūras vai tad, ja G HUB programmatūra ir izslēgta vai nav instalēta), tiem var piekļūt, izmantojot FN+F2, F3 un F4.





TASTATŪRAS FUNKCIJAS — AKUMULATORA INDIKATORS

- Uzlādes laikā mirgo zaļš.
- Kad akumulatora uzlādes līmenis pārsniedz 15 %, palaides laikā uz brīdi ir redzams zaļš.
- Ja tastatūra jāuzlādē, redzams sarkans.




TASTATŪRAS FUNKCIJAS — BEZVADU VADĪBAS ELEMENTI

- Ar pogu LIGHTSPEED tiek atlasīts LIGHTSPEED bezvadu savienojums, kas, izmantojot komplektā iekļauto uztvērēja sargspraudni, izveido savienojumu ar datoru vai Mac. Ja ir savienots, tad redzams ciāna krāsā; ja savienots ar vadu, redzams balts.



TASTATŪRAS FUNKCIJAS — **BLUETOOTH®**

- Ar pogu *Bluetooth®* savienojums ar ierīcēm tiek izveidots, izmantojot *Bluetooth®* savienojumu. Ja ir savienots, redzams zils.



KOPŠANA UN TĪRĪŠANA





Lai notīrītu tastatūru, izmantojiet mīkstu drānu bez plūksnām vai mikrošķiedras drānu. Var izmantot mitru drānu. Neizmantojiet asus tīrīšanas līdzekļus.

Neiegremdējiet tastatūru un nepakļaujiet to šķidrumu iedarbībai.

VAI JUMS IR JAUTĀJUMI?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


„LIGHTSPEED“ PRIJUNGIMAS




logitechG.com/support/G915XLSTKL

„BLUETOOTH®“ PRIJUNGIMAS


1




2




3



4




ĮKROVIMAS



KLAVIATŪROS FUNKCIJOS


- 1 Žaidimų būseną
- 2 Ryškumas
- 3 Baterijos indikatorius
- 4 Medijos valdikliai



KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – APŠVIETIMO FUNKCIJOS

G915 X LIGHTSPEED TKL turi ne tik apšvietimo funkcijas, prieinamas per G HUB programinę įrangą, bet ir integruoto apšvietimo efektus. Norėdami pasirinkti šiuos efektus, paspauskite ir palaikykite nuspaudę ryškumo mygtuką, tuo pat metu spausdami klaviatūros skaitmenų klavišus, kad pasirinktumėte efektą:


Spartusis klavišas	Pirmas paspaudimas	Paskesni paspaudimai
Ryškumas + klavišas 1	Fiksuotas	Spalvų perjungimas
Ryškumas + klavišas 2	Pulsuojantis	
Ryškumas + klavišas 3	Raibuliuojantis	
Ryškumas + klavišas 4	Spalvų ciklas	
Ryškumas + klavišas 5	Spalvotasis bangavimas	Krypčių perjungimas
Ryškumas + klavišas 6	Firminis efektas Nr. 1	
Ryškumas + klavišas 7	Firminis efektas Nr. 2	
Ryškumas + klavišas 8	Tinkintas apšvietimo efektas Nr. 1	
Ryškumas + klavišas 9	Tinkintas apšvietimo efektas Nr. 2	
Ryškumas + klavišas „-“	Mažesnis efekto greitis	
Ryškumas + klavišas „+“	Didesnis efekto greitis	



Naudotojo įrašytus efektus klaviatūroje įrašo G HUB programinė įranga.


ŽAIDIMO BŪSENOS MYGTUKAS

Šiuo mygtuku išjungiamas standartinis „Windows“ klavišas ir meniu klavišas, kad žaidžiant nebūtų įjungtas „Windows“ pradžios meniu, kuris gali sutrikdyti žaidimą. Esant žaidimo būsenai šviečia žaidimo būsenos šviesos diodas.




FOŃINIS KLAVIATŪROS APŠVIETIMAS

Reguliuokite klaviatūros apšvietimo ryškumą perjungdami klaviatūros ryškumo mygtuką.






ĮJUNGTI VISIŠKĄ KLAVIATŪROS TINKINIMĄ

Perjungti tarp numatytojo ir tinkinamo išdėstymo.




INTEGRUOTOJI ATMINTIS

G915 X LIGHTSPEED TKL galima įrašyti tris integruotus profilius. Profiliai į G915 X LIGHTSPEED TKL atsisiunčiami per G HUB programinę įrangą ir pasiekiami naudojant FN+F2, F3, F4, kai klaviatūra veikia esant integruotai būsenai (pasirenkama iš G HUB programinės įrangos arba kai G HUB programinė įranga išjungta arba neįdiegta).





KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – BATERIJOS INDIKATORIUS

- Įkraunat pulsuoja žaliai.
- Įjungus, kai baterijos įkrovos lygis viršija 15 %, akimirsnį indikatorius šviečia žaliai.
- Šviečia raudonai, kai klaviatūrą reikia įkrauti.




KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – BELAIDIS VALDYMAS

- Mygtuku LIGHTSPEED pasirenkamas LIGHTSPEED belaidis ryšys, kuris prijungiamas prie kompiuterio arba „Mac“ naudojant pridedamą imtuvo raktą. Šviečia žalsvai mėlynai, kai prijungta, ir baltai, kai prijungta laidu.



KLAVIATŪROS FUNKCIJOS – „BLUETOOTH®“

- Mygtuku „Bluetooth®“ prijungiama prie įrenginių per „Bluetooth®“ ryšį. Prijungus šviečia mėlynai.



PRIEŽIŪRA IR VALYMAS





Norėdami nuvalyti klaviatūrą, naudokite minkštą, pūkų nepaliekančią arba mikropluošto šluostę. Galima naudoti drėgną šluostę. Nenaudokite stipraus poveikio valymo priemonių.

Nemerkite klaviatūros į skysčius ir saugokite ją nuo skysčių.

TURITE KLAUSIMŲ?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


LIGHTSPEED ВРЪЗКА




logitechG.com/support/G915XLSTKL

BLUETOOTH® ВРЪЗКА


1




2




3



4




ЗАРЕЖДАНЕ



ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА

- 1 Гейминг режим
- 2 Яркост
- 3 Индикатор на батерията
- 4 Управление на мултимедия




ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – ФУНКЦИИ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО

В допълнение към функциите за осветление, достъпни чрез софтуера G HUB, G915 X LIGHTSPEED TKL разполага с вградени светлинни ефекти. За да изберете ефект, натиснете и задръжте бутона Brightness (Яркост) и същевременно натиснете съответния цифров клавиш на клавиатурата.


Клавишна комбинация	Първо натискане	Следващи натискания
Яркост + клавиш 1	Постоянно	С циклична смяна на цвета
Яркост + клавиш 2	С дишащ ефект	
Яркост + клавиш 3	Вълнички	
Яркост + клавиш 4	Цветен цикъл	
Яркост + клавиш 5	Цветна вълна	С циклична смяна на посоката
Яркост + клавиш 6	Специален ефект №1	
Яркост + клавиш 7	Специален ефект №2	
Яркост + клавиш 8	Персонализиран светлинен ефект №1	
Яркост + клавиш 9	Персонализиран светлинен ефект №2	
Яркост + клавиш "-"	Намалява скоростта на ефекта	
Яркост + клавиш "+"	Увеличава скоростта на ефекта	

Запометените от потребителя ефекти се съхраняват на клавиатурата от софтуера G HUB.




БУТОН ЗА ГЕЙМИНГ РЕЖИМ

Този бутон деактивира стандартния клавиш Windows и клавиша Menu, за да предотврати активирането на стартовото меню на Windows по време на игра, което може да прекъсне играта. Когато клавиатурата е в гейминг режим, светодиодът за този режим свети.




ПОДСВЕТКА НА КЛАВИАТУРАТА

Регулирайте яркостта на подсветката чрез бутона за яркост на клавиатурата.






РАЗРЕШАВАНЕ НА ПЪЛНО ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА КЛАВИШИТЕ

Натискайте за превключване между стандартна и персонализирана подредба на клавиатурата.




ВГРАДЕНА ПАМЕТ

В G915 X LIGHTSPEED TKL могат да бъдат запомнени три вградени профила. Профилите се изтеглят в G915 X LIGHTSPEED TKL чрез софтуера G HUB и достъпът до тях се осъществява чрез FN+F2/F3/F4, когато клавиатурата е в режим Onboard (избран от софтуера G HUB или когато софтуерът G HUB е изключен или не е инсталиран).




ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – ИНДИКАТОР ЗА БАТЕРИЯТА

- Пулсира в зелено по време на зареждане.
- Светва за момент в зелено при стартиране, ако зарядът на батерията е над 15%.
- Свети в червено, когато клавиатурата се нуждае от зареждане.




ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗЖИЧНАТА ВРЪЗКА

- Бутонът LIGHTSPEED избира безжичната връзка LIGHTSPEED, която се свързва с PC или Mac с помощта на включения в комплекта приемник-донгъл. Той показва синьо, когато е свързан, и бяло, когато е свързан с кабел.



ФУНКЦИИ НА КЛАВИАТУРАТА – **BLUETOOTH®**

- Бутонът *Bluetooth®* позволява свързване на устройства чрез *Bluetooth®* връзка. При установена връзка бутонът свети в синьо.



ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ





За почистване на клавиатурата използвайте мека кърпа без власинки или микрофибърна кърпа. Може да се използва влажна кърпа. Не използвайте агресивни почистващи препарати.

Не потапяйте клавиатурата и не я излагайте на въздействието на течности.

ВЪПРОСИ?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


LIGHTSPEED VEZA




logitechG.com/support/G915XLSTKL

VEZA BLUETOOTH®


1




2




3



4




PUNJENJE



ZNAČAJKE TIPKOVNICE


- 1 Način rada za igranje
- 2 Svjetlina
- 3 Baterijski pokazivač
- 4 Upravljanje medijskim sadržajima



ZNAČAJKE TIPKOVNICE – SVJETLOSNE FUNKCIJE

Osim značajki osvjetljenja dostupnih putem softvera G HUB, tipkovnica G915 X LIGHTSPEED TKL ima ugrađene svjetlosne efekte. Kako biste odabrali te efekte, pritisnite i držite pritisnutim gumb „Svjetlina“ dok pritišćete brojčane tipke tipkovnice za odabiranje efekta:


Prečac	Prvo pritiskanje	Naknadna pritiskanja
Svjetlina + tipka 1	Fiksno	Pregledavanje boja
Svjetlina + tipka 2	Pulsiranje	
Svjetlina + tipka 3	Mrežkanje	
Svjetlina + tipka 4	Izmjena boja	
Svjetlina + tipka 5	Val boja	Pregledavanje uputa
Svjetlina + tipka 6	Efekt potpisa br. 1	
Svjetlina + tipka 7	Efekt potpisa br. 2	
Svjetlina + tipka 8	Prilagođeni svjetlosni efekt br. 1	
Svjetlina + tipka 9	Prilagođeni svjetlosni efekt br. 2	
Svjetlina i tipka „-“	Smanjuje se brzina efekta	
Svjetlina + tipka "+"	Povećana brzina efekta	



Efekte koje pohranjuje korisnik spremaju se na tipkovnicu softverom G HUB.


GUMB NAČINA RADA ZA IGRANJE

Ovim se gumbom onemogućuju standardna tipka sustava Windows i tipka izbornika kako bi se spriječilo aktiviranje izbornika „Start” sustava Windows dok je pokrenuta igra jer bi se na taj način moglo ometati igranje. Svjetiljka LED načina rada za igranja svijetli dok je taj način aktiviran.




POZADINSKO OSVJETLJENJE TIPKOVNICE

Namjestite svjetlinu tipkovnice upotrebom gumba za svjetlinu tipkovnice.






OMOGUĆIVANJE POTPUNOG PRILAGOĐAVANJA TIPKI

Prebacujte za mijenjanje između zadanog i prilagođenog rasporeda.




UGRAĐENA MEMORIJA

Tri ugrađena profila mogu se spremiti na G915 X LIGHTSPEED TKL. Profili se preuzimaju na G915 X LIGHTSPEED TKL putem softvera G HUB, a pristupa im se upotrebom tipki FN + F2, F3, F4 kada je tipkovnica u načinu rada ugradnje (odabire se putem softvera G HUB ili kada je softver G HUB isključen ili nije instaliran).





ZNAČAJKE TIPKOVNICE – BATERIJSKI POKAZIVAČ

- Pulsira zeleno svjetlo tijekom punjenja.
- Nakratko se pokazuje zeleno svjetlo pri pokretanju kada je razina baterije veća od 15 %.
- Pokazuje se crveno svjetlo kada treba puniti tipkovnicu.




ZNAČAJKE TIPKOVNICE – BEŽIČNO UPRAVLJANJE

- Gumbom LIGHTSPEED odabire se bežična veza LIGHTSPEED kojom se uspostavlja veza s osobnim računalom PC ili računalom Mac s pomoću priloženog ključića prijamnika. Pokazuje se boja cijan kada se uspostavi veza, a bijela boja kada se uspostavi žičana veza.



ZNAČAJKE TIPKOVNICE – BLUETOOTH®

- *Gumbom Bluetooth®* povezuje se s uređajima putem veze *Bluetooth®*. Pokazuje se plavo svjetlo kada je tipkovnica spojena.



NJEGA I ČIŠĆENJE





Pri čišćenju tipkovnice upotrijebite meku krpu kojom se ne ostavljaju dlačice ili krpu od mikrovlakana. Možete upotrijebiti vlažnu krpu. Ne upotrebljavajte jaka sredstva za čišćenje.

Ne uranjajte tipkovnicu u tekućine ili je izlažite tekućinama.

IMATE LI PITANJA?





logitechG.com/support/G915XLSTKL

LIGHTSPEED VEZA




logitechG.com/support/G915XLSTKL

BLUETOOTH® VEZA




PUNJENJE



KARAKTERISTIKE TASTATURE


- 1 Režim igre
- 2 Osvetljenost
- 3 Indikator baterije
- 4 Medijske komande



KARAKTERISTIKE TASTATURE - FUNKCIJE OSVETLJENJA

Pored funkcija osvetljenja dostupnih preko G HUB softvera, G915 X LIGHTSPEED TKL ima ugrađene svetlosne efekte. Da biste izabrali te efekte, pritisnite i zadržite dugme za osvetljenost dok pritisnete numeričke tastetere na tastaturi kako biste izabrali određeni efekat:


Prečica	Prvi pritisak	Naknadna pritiskanja
Osvetljenost + taster 1	Fiksno	Prebacivanje boja
Osvetljenost + taster 2	Sporo pulsiranje	
Osvetljenost + taster 3	Talas	
Osvetljenost + taster 4	Ciklus boja	
Osvetljenost + taster 5	Talas boja	Prebacivanje smerova
Osvetljenost + taster 6	Efekat potpisa #1	
Osvetljenost + taster 7	Efekat potpisa #2	
Osvetljenost + taster 8	Prilagođeni svetlosni efekat #1	
Osvetljenost + taster 9	Prilagođeni svetlosni efekat #2	
Osvetljenost + taster „-“	Smanjuje brzinu efekta	
Osvetljenost + taster „+“	Povećana brzina efekta	



Korisnički sačuvani efekti se čuvaju na tastaturi pomoću G HUB softvera.


DUGME ZA REŽIM IGRE

Ovo dugme onemogućava standardni Windows taster i Meni taster kako bi se sprečilo aktiviranje Windows Start menija tokom igre, što može poremetiti igranje. LED za režim igre svetli tokom režima igre.




POZADINSKO OSVETLJENJE TASTATURE

Podesite osvetljenje tastature okretanjem dugmeta za osvetljenje tastature.






OMOGUĆAVANJE PUNOG PRILAGOĐAVANJA TASTERA

Prebacivanje između podrazumevanog i prilagođenog rasporeda.




UGRAĐENA MEMORIJA

Na G915 X LIGHTSPEED TKL se mogu sačuvati tri ugrađena profila. Profili se preuzimaju na G915 X LIGHTSPEED TKL pomoću G HUB softvera, a pristupa im se korišćenjem FN+F2, F3, F4 kada je tastatura u ugrađenom režimu (bira se iz G HUB softvera ili kada G HUB softver nije uključen ili nije instaliran).





KARAKTERISTIKE TASTATURE - INDIKATOR BATERIJE

- Pulsirajuće zeleno svetlo pri punjenju.
- Momentalno svetli zeleno svetlo pri pokretanju kada je baterija iznad 15 %.
- Svetli crveno svetlo kada je potrebno punjenje tastature.




KARAKTERISTIKE TASTATURE - BEŽIČNE KONTROLE

- Dugme LIGHTSPEED bira bežično LIGHTSPEED povezivanje, pri čemu se povezuje na PC ili Mac pomoću priloženog hardverskog ključa za prijemnik. Svetli cijan svetlo kada je povezano, belo kada je u pitanju žična veza.



KARAKTERISTIKE TASTATURE - **BLUETOOTH®**

- *Bluetooth®* dugme se povezuje sa uređajima preko *Bluetooth®* veze. Svetli plavo svetlo kada je povezano.



NEGA I ČIŠĆENJE





Za čišćenje tastature koristite meku krpu koja ne ostavlja dlačice ili krpu od mikrovlakana. Može se koristiti vlažna krpa. Nemojte koristiti gruba sredstva za čišćenje.

Ne potapajte tastaturu i ne izlažite je tečnostima.

DA LI IMATE PITANJA?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


POVEZAVA LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL

POVEZAVA *BLUETOOTH*®


1




2




3



4




POLNJENJE



FUNKCIJE TIPKOVNICE


- 1 Igričarski način
- 2 Svetlost
- 3 Indikator baterije
- 4 Upravljalni gumbi za večpredstavnost



FUNKCIJE TIPKOVNICE - FUNKCIJE OSVETLITVE

Poleg funkcij osvetlitve, ki so na voljo prek programske opreme G HUB, ima G915 X LIGHTSPEED TKL integrirane svetlobne učinke. Če želite izbrati te učinke, pritisnite in držite gumb za Osvetlitev ter hkrati pritisnite številčne tipke na tipkovnici, da izberete enega od učinkov:


Bližnjica	Prvi pritisk	Nadaljnji pritiski
Svetlost + tipka 1	Neprekinjeno	Cikel skozi barve
Svetlost + tipka 2	Postopno se vklaplja in izklaplja	
Svetlost + tipka 3	Valovanje	
Svetlost + tipka 4	Barvni cikel	
Svetlost + tipka 5	Barvni val	Cikel po smereh
Svetlost + tipka 6	Učinek podpisa #1	
Svetlost + tipka 7	Učinek podpisa #2	
Svetlost + tipka 8	Učinek osvetlitve po meri #1	
Svetlost + tipka 9	Svetlobni učinek po meri #2	
Svetlost + tipka »-«	Zniža hitrost učinka	
Svetlost + tipka »+«	Zvišana hitrost učinka	



Učinke, ki jih shrani uporabnik, na tipkovnico shrani programska oprema G HUB.


GUMB ZA IGRALNI NAČIN

Ta gumb onemogoči standardno tipko Windows in tipko Meni, da se med igro ne aktivira začetni meni sistema Windows, kar bi lahko zmotilo igro. Med igralnim načinom sveti dioda LED za igralni način.




OSVETLITEV OZADJA TIPKOVNICE

Svetlost tipkovnice prilagodite tako, da vrtite gumb za svetlost tipkovnice.






OMOGOČI POPOLNO PRILAGODITEV TIPK

Stikalo za preklop med privzeto in prilagojeno razporeditvijo.




INTEGRIRANI POMNILNIK

V G915 X LIGHTSPEED TKL lahko shranite tri vgrajene profile. Profili se v G915 X LIGHTSPEED TKL prenesejo prek programske opreme G HUB in so dostopni s pomočjo tipk FN+F2, F3, F4, ko je tipkovnica v načinu Integrirano (izbranem v programski opremi G HUB ali ko je programska oprema G HUB izključena ali ni nameščena).





FUNKCIJE TIPKOVNICE - PRIKAZ NAPOLNJENOSTI BATERIJE

- Med polnjenjem utripa v zeleni barvi.
- Ob zagonu, ko je raven napolnjenosti baterije nad 15 %, se za trenutek prikaže v zeleni barvi.
- Ko je treba baterijo tipkovnice napolniti, prikazuje rdečo barvo.




FUNKCIJE TIPKOVNICE - BREŽŽIČNO UPRAVLJANJE

- Gumb LIGHTSPEED izbere brezžično povezavo LIGHTSPEED, ki se s pomočjo priloženega sprejemnega ključa poveže z računalnikom PC ali Mac. Ko je povezava vzpostavljena, je prikazana modra barva, ko je vzpostavljena žična povezava, pa je prikazana bela barva.



FUNKCIJE TIPKOVNICE - BLUETOOTH®

- Gumb *Bluetooth®* omogoča povezavo z napravami prek povezave *Bluetooth®*. Ob vzpostavljeni povezavi se prikaže modra barva.



NEGA IN ČIŠČENJE





Tipkovnico očistite z mehko krpo, ki ne pušča vlaken, ali s krpo iz mikrovlaken. Uporabljate lahko vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

Tipkovnice ne potapljajte in je ne izpostavljajte tekočinam.

IMATE VPRAŠANJA?




logitechG.com/support/G915XLSTKL

CONEXIUNEA LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL

CONEXIUNE *BLUETOOTH*[®]




SE ÎNCARCĂ



CARACTERISTICI ALE TASTATURII:

- 1 Modul joc
- 2 Luminozitate
- 3 Indicator baterie
- 4 Comenzi media




CARACTERISTICI ALE TASTATURII - FUNCȚII DE ILUMINARE

În plus față de funcțiile de iluminare disponibile prin software-ul G HUB, G915 X LIGHTSPEED TKL are efecte de iluminare integrate. Pentru a selecta aceste efecte, apăsați și mențineți apăsat butonul Luminozitate în timp ce apăsați tastele numerice ale tastaturii pentru a selecta un efect:


Comandă rapidă	Prima apăsare	Apăsări ulterioare
Luminozitate + tasta 1	Fix	Ciclu prin culori
Luminozitate + tasta 2	Pâlpâire	
Luminozitate + tasta 3	Undă	
Luminozitate + tasta 4	Ciclu culoare	
Luminozitate + tasta 5	Unda de culoare	Ciclu prin direcții
Luminozitate + tasta 6	Efect de semnătură nr. 1	
Luminozitate + tasta 7	Efect de semnătură nr. 2	
Luminozitate + tasta 8	Efect de iluminare personalizat nr. 1	
Luminozitate + tasta 9	Efect de iluminare personalizat nr. 2	
Luminozitate + tasta "-"	Scade viteza efectului	
Luminozitate + tasta "+"	Viteză crescută a efectului	

Efectele memorate de utilizator sunt salvate pe tastatură de software-ul G HUB.




BUTON MOD DE JOC

Acest buton dezactivează tasta standard Windows și tasta Meniu pentru a preveni activarea meniului de Start al Windows în timpul unui joc, care ar putea întrerupe jocul. LED-ul modului joc este aprins în timpul modului joc.




RETROILUMINARE A TASTATURII

Reglați luminozitatea tastaturii prin acționarea butonului de luminozitate a tastaturii.






PERMITEȚI PERSONALIZAREA COMPLETĂ A TASTELOR

Comutați între setările Implicit și Personalizat pentru dispunerea tastelor.




MEMORIE INTEGRATĂ

Pe G915 X LIGHTSPEED TKL pot fi salvate trei profiluri de bord. Profilurile sunt descărcate în G915 X LIGHTSPEED TKL prin intermediul software-ului G HUB și sunt accesate utilizând FN+F2, F3, F4 atunci când tastatura este în modul Onboard (selectat din software-ul G HUB sau atunci când software-ul G HUB este oprit sau nu este instalat).





CARACTERISTICI TASTATURĂ - INDICATOR BATERIE

- Pulsează verde la încărcare.
- Are temporar culoarea verde la pornire, când bateria este mai mare de 15%.
- Devine roșu când tastatura trebuie încărcată.




CARACTERISTICI ALE TASTATURII - COMENZI WIRELESS

- Butonul LIGHTSPEED selectează conexiunea wireless LIGHTSPEED, care se conectează la PC sau Mac utilizând dongle-ul receptor inclus. Devine cian (albastru) când este conectat, alb când este conectat prin cablu.



CARACTERISTICI TASTATURĂ - BLUETOOTH®

- Butonul *Bluetooth®* se conectează la dispozitive prin intermediul unei *conexiuni Bluetooth®*. Devine albastru atunci când este conectat.



ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE





Pentru a curăța tastatura, utilizați o cârpă moale, fără scame sau microfibră. Se poate folosi o cârpă umedă. Nu utilizați soluții de curățare agresive.

Nu scufundați tastatura în și nu o expuneți la lichide.

AVEȚI ÎNTREBĂRI?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


LIGHTSPEED BAĞLANTISI



logitechG.com/support/G915XLSTKL

BLUETOOTH® BAĞLANTISI


1




2




3



4




ŞARJ



KLAVYE ÖZELLİKLERİ


- 1 Oyun Modu
- 2 Parlaklık
- 3 Pil Göstergesi
- 4 Medya Kontrolleri



KLAVYE ÖZELLİKLERİ - AYDINLATMA FONKSİYONLARI

G915 X LIGHTSPEED TKL klavye, G HUB yazılımı aracılığıyla kullanılabilen aydınlatma özelliklerine ek olarak kendi yerleşik aydınlatma efektlerine sahiptir. Bu efektleri seçmek için, Parlaklık tuşunu basılı tutarken klavyenin sayı tuşlarına basarak ilgili efekti seçin:


Kısayol	İlk basma	Sonraki basmalar
Parlaklık + 1 tuşu	Sabit	Renkler arasında geçiş
Parlaklık + 2 tuşu	Yükselip alçalma	
Parlaklık + 3 tuşu	Dalgalanma	
Parlaklık + 4 tuşu	Renk döngüsü	Yönler arasında geçiş yapar
Parlaklık + 5 tuşu	Renk dalgası	
Parlaklık + 6 tuşu	İmza efekti #1	
Parlaklık + 7 tuşu	İmza efekti #2	Yönler arasında geçiş yapar
Parlaklık + 8 tuşu	Özel aydınlatma efekti #1	
Parlaklık + 9 tuşu	Özel aydınlatma efekti #2	
Parlaklık + "-" tuşu	Efekt hızını azaltır	Yönler arasında geçiş yapar
Parlaklık + "+" tuşu	Efekt hızını artırır	



Kullanıcı tarafından kaydedilen efektler G HUB yazılımı tarafından klavyeye kaydedilir.


OYUN MODU TUŞU

Bu tuş, Windows Başlat menüsünün oyun sırasında etkinleşip oyunun kesintiye uğramasını önlemek için standart Windows tuşunu ve Menü tuşunu devre dışı bırakır. Oyun modu LED'i, oyun modu sırasında yanar.




KLAVYE ARKA AYDINLATMASI

Klavye parlaklığı tuşunu kullanarak klavye parlaklığını ayarlayın.






TÜM TUŞLARI ÖZELLEŞTİRMEYİ ETKİNLEŞTİR

Varsayılan ve Özelleştirilmiş düzen arasında geçiş yapın.




YERLEŞİK BELLEK

G915 X LIGHTSPEED TKL üzerine üç yerleşik profil kaydedilebilir. Profiller G HUB yazılımı aracılığıyla G915 X LIGHTSPEED TKL klavyeye indirilir ve Onboard modunda FN+F2, F3, F4 tuşları kullanılarak erişilebilir (bu modu G HUB yazılımından seçebilir veya G HUB yazılımı kapalıyken veya yüklü değilken kullanabilirsiniz).





KLAVYE ÖZELLİKLERİ - PİL GÖSTERGESİ

- Şarj olurken yeşil yanıp söner.
- Pilin şarj seviyesi %15'in üzerindeyken çalıştırıldığında anlık olarak yeşil renk gösterir.
- Klavyenin şarj edilmesi gerektiğinde kırmızı renkte görünür.




KLAVYE ÖZELLİKLERİ - KABLOSUZ KONTROLLER

- LIGHTSPEED tuşu, birlikte verilen alıcı kullanılarak PC veya Mac'e bağlanan LIGHTSPEED kablosuz bağlantısını seçer. Bağlandığında Camgöbeği renginde, kablolu bağlantı kurulduğunda Beyaz gösterir.



KLAVYE ÖZELLİKLERİ - *BLUETOOTH*[®]

- *Bluetooth*[®] tuşu, *Bluetooth*[®] bağlantısı aracılığıyla cihazlara bağlanır. Bağlandığında mavi renk gösterir.



BAKIM VE TEMİZLİK





Klavyeyi temizlemek için yumuşak, tüy bırakmayan veya mikrofiber bez kullanın. Nemli bir bez kullanılabilir. Sert temizleyici çözeltiler kullanmayın.

Klavyeyi suya batırmayın veya sıvılara maruz bırakmayın.

SORULARINIZ VAR MI?

logitechG.com/support/G915XLSTKL


اتصال عبر تقنية LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G910XLSTKL

اتصال **BLUETOOTH®**


1




2




3




4





مميزات لوحة المفاتيح


- 1 وضع الألعاب
- 2 السطوع
- 3 مؤشر البطارية
- 4 عناصر التحكم في الوسائط



مميزات لوحة المفاتيح - وظائف الإضاءة

بالإضافة إلى ميزات الإضاءة المتاحة من خلال برنامج G HUB، تحتوي G915 X LIGHTSPEED TKL على تأثيرات إضاءة مدمجة. لتحديد هذه التأثيرات، اضغط مع الاستمرار على زر السطوع أثناء الضغط على مفاتيح أرقام لوحة المفاتيح لتحديد التأثير:


الاختصار	الضغطة الأولى	الضغطات اللاحقة
السطوع + المفتاح 1	ثابت	التنقل بين الألوان
السطوع + المفتاح 2	تلاؤ الألوان	
السطوع + المفتاح 3	التموج	
السطوع + المفتاح 4	دورة الألوان	التنقل عبر الاتجاهات
السطوع + المفتاح 5	موجة اللون	
السطوع + المفتاح 6	التأثير المميز #1	تأثير الإضاءة المخصص #1
السطوع + المفتاح 7	التأثير المميز #2	
السطوع + المفتاح 8	تأثير الإضاءة المخصص #1	تأثير الإضاءة المخصص #2
السطوع + المفتاح 9	تأثير الإضاءة المخصص #2	
السطوع + المفتاح "-"	يقلل من سرعة التأثير	زيادة سرعة التأثير
السطوع + المفتاح "+"	زيادة سرعة التأثير	



يتم حفظ التأثيرات المخزنة من قبل المستخدم على لوحة المفاتيح بواسطة برنامج G HUB.


زر وضع الألعاب

يعمل هذا الزر على تعطيل مفتاح Windows القياسي ومفتاح القائمة لمنع تنشيط قائمة ابدأ في Windows أثناء اللعبة، مما قد يؤدي إلى تعطيل اللعب. يصنيء مؤشر LED الخاص بوضع اللعبة أثناء وضع اللعبة.




إضاءة خلفية للوحة المفاتيح

اضبط سطوع لوحة المفاتيح عن طريق تدوير زر سطوع لوحة المفاتيح.






تمكين تخصيص لوحة المفاتيح الكاملة

الانتقال للتبديل بين التصميم الافتراضي والمخصص




ذاكرة مدمجة

يمكن حفظ ثلاثة ملفات تعريف مدمجة في G915 X LIGHTSPEED TKL. يتم تنزيل ملفات التعريف إلى G915 X LIGHTSPEED TK من خلال برنامج G HUB، ويمكن الوصول إليها باستخدام FN+F2 و FN+F3 و F4 عندما تكون لوحة المفاتيح في وضع التشغيل (يتم اختيارها من برنامج G HUB، أو عند إيقاف تشغيل برنامج G HUB أو عدم تثبيته).





مميزات لوحة المفاتيح - مؤشر البطارية

- ينبض باللون الأخضر عند الشحن.
- يظهر باللون الأخضر للحظات عند بدء التشغيل عندما تكون البطارية أعلى من 15%.
- يظهر باللون الأحمر عندما تحتاج لوحة المفاتيح إلى الشحن.




مميزات لوحة المفاتيح - عناصر التحكم اللاسلكية

- يقوم زر LIGHTSPEED بتحديد اتصال LIGHTSPEED اللاسلكي، الذي يتصل بالكمبيوتر الشخصي أو جهاز Mac باستخدام دونجل جهاز الاستقبال المضمن. يظهر اللون السماوي عند الاتصال، والأبيض عند الاتصال السلكي.



مميزات لوحة المفاتيح - BLUETOOTH®

- يتصل زر تقنية Bluetooth® بالأجهزة عبر اتصال Bluetooth®. يظهر اللون الأزرق عند الاتصال.



العناية والتنظيف





لتنظيف لوحة المفاتيح، استخدم قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر أو من الألياف الدقيقة. يمكن استخدام قطعة قماش مبللة. لا تستخدم محاليل التنظيف القاسية.

لا تغمر لوحة المفاتيح أو تعرضها للسوائل.

هل لديك أي استفسارات؟


logitechG.com/support/G915XLSTKL

חיבור LIGHTSPEED




logitechG.com/support/G915XLSTKL


1




2




3




4





תכונות מקלדת


- 1 מצב משחק
- 2 בהירות
- 3 מחוון סוללה
- 4 פקדי מדיה



תכונות מקלדת - פונקציות תאורה

בנוסף לתכונות התאורה הזמינות באמצעות תוכנת G HUB, G915 X LIGHTSPEED TKL כולל אפקטים מובנים של תאורה. כדי לבחור אפקטים אלה, לחץ והחזק את הלחצן בהירות בעת הקשה על מקשי המספרים של לוח המקשים כדי לבחור אפקט:


לחיצות עוקבות	לחיצה ראשונה	קיצור דרך
מעבר בין צבעים	קבוע	בהירות + מקש 1
	נשימה	בהירות + מקש 2
	אדווה	בהירות + מקש 3
מחזור צבעים		בהירות + מקש 4
מעבר בין כיוונים	גל צבעוני	בהירות + מקש 5
אפקט חתימה מס. 1		בהירות + מקש 6
אפקט חתימה מס. 2		בהירות + מקש 7
אפקט תאורה מותאם אישית מס. 1		בהירות + מקש 8
אפקט תאורה מותאם אישית מס. 2		בהירות + מקש 9
מקטין את מהירות האפקט		בהירות + מקש "-"
מהירות אפקט מוגברת		בהירות + מקש "+"



אפקטים המאוחסנים על ידי המשתמש נשמרים במקלדת על ידי תוכנת G HUB.


לחצן GAME MODE (מצב משחק)

לחצן זה משבית את מקש Windows הסטנדרטי ואת מקש התפריט כדי למנוע את הפעלת תפריט ההתחלה של Windows במהלך משחק, מה שעלול לשבש את המשחק. נורית מצב המשחק דולקת במהלך מצב המשחק.




תאורה אחורית של המקלדת

התאם את בהירות המקלדת על ידי סיבוב כפתור בהירות המקלדת.






אפשר התאמה אישית של מקש מלא

החלף למעבר בין פריסת ברירת מחדל לפריסה מותאמת אישית.




זיכרון מובנה

ניתן לשמור שלושה פרופילים מובנים ב-G915 X LIGHTSPEED TKL. תוכנת G HUB מורידה את הפרופילים ל-G915 X LIGHTSPEED TKL, וניתן לגשת אליהם באמצעות המקשים FN+F2, F3, F4 כאשר המקלדת במצב Onboard (הניתן לבחירה מתוכנת G HUB, או כאשר תוכנת G HUB כבויה או לא מותקנת).





תכונות מקלדת - מחוון סוללה

- מהבהב בירוק בעת הטענה.
- מציג ירוק לרגע כאשר הוא מופעל כאשר הסוללה מלאה יותר מ-15%.
- מציג אדום כאשר המקלדת זקוקה להטענה.




תכונות מקלדת - פקדים אלחוטיים

- לחצן LIGHTSPEED בוחר בחיבור אלחוטי של LIGHTSPEED, המתחבר למחשב האישי או ל-Mac באמצעות פלאג המקלט המצורף. הוא מציג טורקיז כאשר הוא מחובר, ולבן בעת חיבור קווי.



תכונות מקלדת - **BLUETOOTH®**

- לחצן **Bluetooth®** מתחבר למכשירים באמצעות חיבור **Bluetooth®**. הוא מציג כחול כאשר הוא מחובר.



טיפול וניקיון

כדי לנקות את המקלדת, השתמש במטלית רכה, נטולת מוך או במטלית מיקרופייבר. ניתן להשתמש במטלית לחה. אין להשתמש בתמיסות ניקוי חזקות.

אין לטבול את המקלדת או לחשוף אותה לנוזלים.

יש לכם שאלות?

logitechG.com/support/G915XLSTKL



© 2024 Logitech, Logitech G, Logi and the Logitech Logo are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks is under license. All other trademarks are the property of their respective owners.

WEB-621-002465 002