GO WORK 2
AUSCULTADORES

Adoramos que esteja a desfrutar do JLab!
Orgulhamo-nos dos nossos produtos e apoiamo-los totalmente.

A SUA GARANTIA
Todas as reclamações de garantia estão sujeitas à autorização da JLab e segundo o nosso próprio critério. Guarde a prova de compra para garantir a cobertura de garantia.

CONTACTE-NOS
Pode contactar-nos através do email **support@jlab.com** ou visite-nos em **intl.jlab.com/contact**

REGISTE-SE HOJE
intl.jlab.com/register
Atualizações de produtos
Dicas de utilização | FAQs e mais

LIGAÇÃO 'BLUETOOTH'

1 Ative o 'Bluetooth' nas definições do seu dispositivo.



2



Mantenha pressionado o botão durante mais de 5 segundos. Solte. As luzes piscarão a azul/vermelho.

3 Para ligar, selecione “JLab GO Work 2” nas definições do seu dispositivo.



MULTIPONTO (LIGUE 2 DISPOSITIVOS EM SIMULTÂNEO)

O multiponto é compatível quando dois dispositivos estão ligados através de 'Bluetooth'. Os métodos 'Dongle' USB-C e ligação com Fios criam canais de ligação dedicados e não são compatíveis com o Multiponto.

1 Após ligar o **PRIMEIRO** dispositivo, desative o 'Bluetooth' nas respetivas definições. Os GO Work 2 entrarão automaticamente no modo de emparelhamento 'Bluetooth'.

2 Entre nas definições do seu **SEGUNDO** dispositivo e ligue-o aos GO Work 2.

3 Entre nas definições do seu **PRIMEIRO** dispositivo, ative o 'Bluetooth' e volte a ligá-lo aos GO Work 2.

FUNÇÕES DAS TECLAS

AUMENTAR O VOLUME: Pressione uma vez

AVANÇAR PARA A FAIXA SEGUINTE: Mantenha pressionado o botão durante mais de 2 segundos

BAIXAR O VOLUME: Pressione uma vez

VOLTAR À FAIXA ANTERIOR: Mantenha pressionado o botão durante mais de 2 segundos

LIGAR/DESLIGAR: Press and hold 2+ seconds

REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA/ ATENDER/DESLIGAR CHAMADAS: Pressione uma vez

REJEITAR CHAMADA: Press and hold 1+ second

ATIVE A SIRI (iOS) OU "OK GOOGLE" (ANDROID): Pressione duas vezes

OUVIR A SUA VOZ LIGADO/DESLIGADO: Pressione três vezes (durante a chamada)

ALTERNAR ENTRE O EQUALIZADOR DE VOZ / MÚSICA: Mantenha pressionados ambos os botões, em simultâneo



MICROFONE REGULÁVEL pode rodar para a esquerda ou direita

MICROFONE SOM DESATIVADO / ATIVADO

CARREGAMENTO

Ligue a um computador ou dispositivo de saída USB 5V 1A (ou inferior).



LIGAÇÃO COM FIOS

Ligue o cabo dos GO Work 2 ao computador.
Verifique as definições de Entrada e Saída do seu PC/Mac.



DESCARREGAR A 'APP'

Personalize as funcionalidades dos GO Work 2 e instale a última atualização de 'software'.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

SCAN ME



RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

WINDOWS 7/8/10/11: SEM O ÁUDIO DO MICROFONE

Consoante o seu PC, o 'Bluetooth' pode não detetar o protocolo 'Bluetooth' adequado. Este é um problema conhecido em determinados sistemas operativos Windows.

1. Abra as definições de 'Bluetooth' e Dispositivos e entre no separador "Ver mais dispositivos".
2. Remova todos os dispositivos 'Bluetooth' que já estiverem ligados.
3. PRIMEIRO, volte a ligar os GO Work 2 ao seu PC e, em seguida, a outros dispositivos 'Bluetooth'. Os GO Work 2 devem mostrar “Voz, música ligada”.

LIGAÇÃO AO 'DONGLE' USB-C

1

Ligue os GO Work 2 e o 'dongle' USB-C a PC/Mac/Android. (evite 'hubs'/adaptadores)

Esta ligação substituirá quaisquer ligações 'Bluetooth' atuais.



2

Verifique as definições do seu dispositivo.

CONFIGURAR O 'DONGLE' COM O PC (WINDOWS 7/8/10/11)

1. No menu Iniciar, selecione Painel de Controlo.
2. No Painel de Controlo, selecione o ícone de Som.
3. Selecione o separador de Gravação e “JLab GO Work 2”.
4. Selecione o separador de Reprodução e “JLab GO Work 2”.

CONFIGURAR O 'DONGLE' COM O MAC (macOS 10.10 or HIGHER)

1. Abra as Preferências do Sistema e selecione o ícone de Som.
2. Selecione o separador de Entrada e “JLab GO Work 2”.
3. Selecione o separador de Saída e “JLab GO Work 2”.
4. Neste ecrã, ajuste o volume de Saída para o nível desejado.

Produtos da loja | Alertas de ofertas | Burn-in dos seus auscultadores

JLab Store + Burn-in Tool

Download on the App Store | GET IT ON Google play