

WisuLife


Használati utasítás



Handheld Fan Lite / (5000mAh)

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési utasításokat. Ügyeljen arra, hogy a készüléket kizárólag a szabványos megadott tápellátókapcsolat megengedett használata, és a tápellátóvet a készülék megengedett tápellátó forrásra csatlakoztassa.

leírása



5. gyelmeztes használát előtt

1. A bekapcsolás előtt ellenőrizze a terméket és a tápkábelét, hogy nem sérült-e meg, győződjön meg arról, hogy jó , és szerelje össze őket az utasításoknak megfelelően.
2. A termék töltése előtt ellenőrizze, hogy a használt tápegység feszültsége megfelel-e a termék címkéjén szereplő értékeknek.
3. Az áramütés és tűzveszély érdekében ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa a terméket, és a terméket az eredeti forgalmazó vagy a gyártótól kijelölt szervizközpontban javíttassa.

Használati utasítás

A. Típusbeállítások

A bekapcsoló gomb rövid megnyomásával a ventilátor öt sebességlevelezőn lehet végigmenni és kikapcsolni; bármelyik sebességlevelezőn történő hosszas megnyomás kikapcsolja a ventilátort.

B. A képernyő állapotának megjelenítése



Működés/Állapot	A képernyő tartalmának megjelenítése
A típuslevegő bekapcsolása	Megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét, 0 másodperc múlva átvált a ventilátor sebességének kijelzőjére.
A ventilátor sebességének beállítása	Megjeleníti az aktuális ventilátorsebességet, teljes körűen 0 másodperc múlva visszatér a töltöttségjelre.
Akkumulátor kijelző	Levegőt állap: a jelenlegi állapot határozottan jelöl meg a jelzőt az aktuális töltöttség szintjét, 0 másodperc múlva átvált. Beállítás állapot: beállítás után megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttség szintjét (0 másodperc múlva átvált az aktuális ventilátorsebesség kijelzőjére) a ventilátorsebesség kijelzőt dupla kattintással megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttség szintjét (0 másodperc múlva átvált az aktuális ventilátorsebesség kijelzőjére).
Nem tud elindulni lemerült akkumulátorral	A gomb megnyomása után a kijelző 0% akkumulátor jelöl meg, az akkumulátor nem működik, világ, majd a kijelző kikapcsol.
Értékelés gyenge akkumulátorral	Ha az akkumulátor szintje <10%, az akkumulátor nem működik is világ a ventilátorsebesség kijelzőjére, az egyidejű akkumulátor-szintjelző és az akkumulátor nem működik jelölés is világ az akkumulátor állapotának kijelzőjére.

Töltés	Az egyjegyű akkumulátorszint szám továbbra is világ, az akkumulátor ikon továbbra is világ, amikor a ventilátor sebessége jelenik meg.
Teljesen feltöltve	Az akkumulátor 100%-os szintje világít, az akkumulátor ikonja világít, és kialszik, ha a hűtési bemenet megszakad.

Megjegyzés: Ha az akkumulátor 15%-nál kisebb mértékben van feltöltve, és töltés közben használja, csak az első ventilátorsebesség áll rendelkezésre.

C. A ventilátor működése

1. A működéséhez forrasa a . 2. Fordítsa a max.éjezt 100°-os szögbe, és használathoz helyezze a munkafelületre.



D. Hogyan kell tisztítani

A hűtő burkolat eltávolítása

Megjegyzés: A hűtő burkolat eltávolítása előtt kapcsolja ki a , amíg a ventilátor teljesen le nem áll.

Egy csavarhúzóval csavarja ki a hűtő-fedél alatti csavarokat, majd a hűtő fedelet az óramutató járásával ellenőrzés irányba fordítsa, amíg "kattanó" hangot nem hall, hogy kinyílt.



Tisztítás és karbantartás

1. A termék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás megszakadt.
2. A hátsó borítás vízzel tisztítható, a ventilátor lapátjai és a maszk pedig tisztas ruhával törölhető le. A maszk, a hálógép és a ventilátorlapátok tisztítása után hagyja őket teljesen megszáradni, mielőtt újra használatba venné őket.
3. Elektromos alkatrészek (pl. motor, kapcsolók stb.) tisztításához. Ne használjon vizet vagy más folyadékot.
4. Ne érintse meg a hálózati és elektromos alkatrészeket nedves kézzel vagy nedves ruhával.

A hátsó burkolat felszerelése

Fogja meg a hátsó borítás vállcsatlójának szélét, csökkentesse függőlegesen lefelé, fogja meg mindkét kábelvel a hátsó keretet, forgassa el az „L” amíg kattánós hangot nem hall, majd csavarhúzóval csavarja be a hátsó borítás alatti csavarokat és fejezze be a feladatot.



Az akkumulátor eltávolítása

A termék kidobása előtt az akkumulátort ki kell venni. Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva. Az akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően, biztonságosan ártalmatlanítsa.

1. Szerszámok segítségével távolítsa el a bal és jobb oldali ventilátorfogantyú fedelét, csavarja ki a bal és jobb oldali csavarokat (1. ábra).
2. Távolítsa el a csatlakoztatott állóállót, csavarja ki a ventilátorfedél csavarjait, és vegye le a fedelét (2. ábra).
3. Egy csavarzóval húzza ki a ventilátorfogantyújának hűtő fedelét, húzza ki és távolítsa el az akkumulátort, hogy a helyi előírásoknak megfelelően biztonságosan ártalmatlaníthassa (3. ábra).



Biztonsági figyelmeztetés

A biztonságos használat, valamint az Ön és mások sérülésének és anyagi kárának megelőzése érdekében tartson be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket. A biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása esetén a helytelen használat balesethez vezethet.

1. Ez a termék nem-gyermekezték, kérjük, ügyeljen arra, hogy csapadék és gyermekek ne játszanak ezzel a termékkel játékként. Kérjük, hogy 14 év alatti gyermekek felőtti felügyelete mellett használják.

2. Ez a termék nem alkalmas olyan felhasználók (beleértve a gyermekeket is) által használatra, akiknek fiziológiai, érzékelési, szellemi képességei, tapasztalata vagy ismeretei hiányosak, kivéve, ha biztonságosan, a biztonságukról felelős személy felügyelete mellett vagy tudtával használják.
3. Ne távolozzon közvetlenül az emberi testre hosszabb, különösen az idősek esetében, emberek és gyermekek, hogy elkerüljék a fizikai károsodásokat.
4. Használat közben ne helyezzen bele ujjakat, éles tárgyakat, fémtárgyakat stb., amelyek a termék meghibásodását és vagy sérülés veszélyét okozhatják.
5. Használat közben ne vesse edjen be, használjon nedves törülközőt és másoknak elkerülése érdekében.
6. Ez a termék nem vízálló, ne használjon vizet a termék közvetlen közelébe vagy a fürdőszobában, erős nedvesség, víz szolgálat helyeken; feladni vizet, kádják, szifonok mag időben, mielőtt megpróbálná bekapcsolni a használatot; teljesen áztató és beltéri víz az illeműbe.
7. Ne zárja el a légbevezető nyílást és a légbevezető nyílást, például a ruhákat, törölköző, ruhákat és egyéb tárgyak a termék meghibásodásának megelőzése érdekében.
8. Kerülje a magas hőmérsékletű (60 °C feletti) környezetben és zárt helyiségekben, például üvegházakban, építkezéseken, kádfülőkben, nyitott autókban és más olyan környezetben történő használatot és tárolást, amelyek műanyag deformációt, szilárd együttes tárgyat, tüzet, az akkumulátor felrobbanását és egyéb meghibásodásokat és baleseteket okozhatnak.
9. Ne tömörítse össze, ne szemeje szét, és ne helyezze az akkumulátor hosszabb ideje magas hőmérsékletű (60 °C vagy környezetbe, különben fennáll a folyadékkiszivárgás vagy robbanás veszélye.
10. Ha a fogyasztói hálózati adaptert használják a töltéshez, a bemeneti A hálózati adapter névleges feszültségének és áramának 5,0 V 2,0 A-n belül kell lennie, és használat előtt teljesíteni kell a kötelező nemzeti biztonsági tanúsítványokat.
11. Ez a termék lítium-ion akkumulátort használ, nem rendelkezik memóriafunkcióval, a töltés vagy a töltés kikapcsolása befolyásolja a termék élettartamát, kádják, időben töltse fel, és teljesen feltöltés után válassza le a tápellátást, ne használja hosszú ideig (több mint 3 hónapig), kádják, töltse fel teljesen.

12. Ha a használat során füst, tűz vagy egyéb meghibásodás lép fel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, hogy ne használja tovább a készüléket, és küldje el a kereskedőnek vagy a gyártónak, hogy vele, ne szerezze azt a veszély elkerülése érdekében.

13. Ne hajlítsa vagy húzza meg a kábelbel töltés közben, a rossz érintkezés elkerülése érdekében.

Műszaki adatok

Címke: JiaLi8

Termék neve: Handheld Fan Life7

Termékmodell: Handheld Fan Life7

Bemenet: 5.0V/2.0A

Akkumulátor kapacitása: 5000 mAh (18.5Wh/3.7V)

Akkumulátor: Litium-ion akkumulátor

Töltési idő: 4-5 óra

Üzemidő: 3,5-19,5 óra (a különböző sebességek és beállításoktól és függően)

Termék súlya: Kézi: 250 g

A termék méretei: 250* 250 mm: 84* 42* 193 mm

Life7 kézi ventilátor * 1 USB-C

A csomag tartalma

Ötököt * 1 zsinór * 1

Használati kézikönyv * 1

A jelen tájékoztató tartalma és a termékfotók csak tájékoztató jellegűek.