


Découvrez votre caméra



Besoin d'aide?

Nous sommes là pour vous.

Visitez www.arlo.com/support pour des réponses rapides et :

- Vidéos de démonstration
- Conseils de dépannage
- Ressources d'assistance supplémentaires

Configurar su Arlo Essential Outdoor Camera 2.a generación

1. La batería está parcialmente cargada debido a las normativas de envío, por lo que le recomendamos que cargue la batería en su totalidad antes de la instalación.
2. Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación Arlo Secure, o bien para actualizarla, e inicie sesión o cree una cuenta.




arlo.com/app/secure/

3. En la aplicación, presione **Devices (Dispositivos)** y, luego, el ícono **+** para comenzar a configurar su cámara. Presione **Cameras (Cámaras)**, luego **Essential Series (Serie Essential)**, después **Essential Cameras 2nd Generation (Cámaras Essential de segunda generación)** y siga las instrucciones. Si tiene varias cámaras, realice el proceso de configuración una cámara a la vez.

Contenido



Conozca su cámara



¿Necesita ayuda?

Estamos disponibles para asistirlo.

Visite www.arlo.com/support para obtener respuestas rápidas y los siguientes elementos:

- Videos instructivos
- Consejos para solucionar problemas
- Recursos de soporte adicionales

Set up your Arlo Outdoor Camera 2nd Generation


1. Your battery comes partially charged due to shipping regulations, so we recommend you fully charge your battery before setup.
2. Scan the QR code below to download or update the Arlo Secure App and sign in or create an account.




arlo.com/app/secure/

3. In the App, tap Devices and then the **+** icon, to begin setting up your camera. Tap **Cameras**, then **Essential Series**, then **Essential Cameras 2nd Generation** and follow instructions. If you have multiple cameras, go through the setup process one camera at a time.

What's in the box



Arlo Essential Outdoor Camera




Wall Mount



Screw Kit




Indoor USB Charging Cable



Wall Plate

Get to know your camera



Need help?

We are here for you.

Visit www.arlo.com/support for quick answers and:

- How-to videos
- Troubleshooting tips
- Additional support resources

Installer votre Arlo Essential Outdoor Camera 2e génération

1. La batterie fournie est partiellement chargée en raison des règlements d'expédition. Pour cette raison, nous vous recommandons de la charger complètement avant de l'installer.
2. Balayez le code QR ci-dessous pour 2. télécharger ou mettre à jour l'application Arlo Secure et ouvrez une session ou créez un compte.




arlo.com/app/secure/

3. Dans l'application, appuyez sur **Devices (appareils)**, puis sur l'icône «**+**», pour commencer à configurer votre caméra. Appuyez sur **Cameras (caméras)**, puis sur **Essential Series**, suivi de **Essential Cameras 2nd Generation (caméras Essential de 2e génération)** et suivez les instructions. Si vous avez plusieurs caméras, configurez une caméra à la fois.

Contenu de l'emballage



Arlo Essential Outdoor Camera




Montage mural



Ensemble de vis



Câble de chargement USB intérieur



Plaque de fixation murale

© Arlo Technologies, Inc. Arlo, Arlo logo, and Every Angle Covered are trademarks of Arlo Technologies, Inc. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Any other trademarks are for reference purposes.

For regulatory compliance information including the EU Declaration of Conformity, visit www.arlo.com/about/regulatory/.

Arlo Technologies Intl. Ltd
Ground Floor, Building 3
University Technology Centre
Curraheen Road, Cork T12 EF21 Ireland

Arlo Technologies UK Limited
100 New Bridge Street
London, EC4V 6JA

Arlo Technologies, Inc.
2200 Faraday Avenue, Suite 150
Carlsbad, CA 92008 USA



June 2023

201-50699-02