

Keyboard Function Description

01



- ① CAP indication ② Type-C interface ③ Toggle switch (Toggle left to 2.4G wired/OFF, right switch to BT)
④ USB receiver ⑤ Charging indicator ⑥ Multi-function wheel

- Stylish appearance design, 80-key layout, Gasket structure, delicate and soft feel.
- Hot-swappable base, switches and keycaps can be replaced. Users can buy switches and personalized keycaps of various brands on the market to DIY freely.
- The keyboard is made of solid materials and the keys are responsive.
- Two-level kickstand, hidden independent space to storage USB receiver.
- A series of convenient FN+ key combinations
- Keyboard return rate: wired mode 1000Hz, 2.4G mode 1000Hz, Wireless mode 125Hz.
- Three-mode Connection: 2.4GHz/Wireless 5.0/USB C wired. All keys anti-ghosting.

Wired Mode/Keyboard ON/OFF

02



- ① Switch to [Wired] mode



- ② Insert the Type-C port of USB cable to the corresponding port on the keyboard



- ③ Insert the USB port of the cable into the USB port of the computer

Keyboard ON/OFF Instruction



- Turn the switch to wired (no USB power supply), the keyboard will be turned off, and the built-in battery will stop supplying power to the keyboard.

2.4G Connection Instruction

03



- ① Switch to [2.4G] mode



- ② Take out the [USB receiver] from the slot on the upper left corner of the keyboard



- ③ Plug it into the USB port of the computer, then finished



Quick 2.4G code pairing with key combination

- Manual code pairing: Press and hold the combination key "FN+~" for about 3 seconds, the blue light flashes quickly to enter the code pairing state, at this time, insert the receiver into the computer USB port, the blue light of the "~" key is on for 2 seconds, and the 2.4G connection is successful.
- Note: When manually checking the code, it is necessary to place the keyboard close to the receiver.
When checking 2.4G codes, first put the keyboard into the code checking state before inserting the receiver into the computer.



Indicación CAP Interfaz tipo C 3 interruptor de palanca (palanca izquierda a 2.4G cableado/APAGADO, interruptor derecho a BT)
 Receptor USB Indicador de carga Rueda multifunción

Diseño de apariencia elegante, diseño de 80 teclas, estructura de junta, delicado y sensación suave.

Base intercambiable en caliente, los interruptores y las teclas se pueden reemplazar. Los usuarios pueden comprar interruptores y teclas personalizadas de varias marcas en el mercado para hacer bricolaje libremente.

El teclado está hecho de materiales sólidos y las teclas son sensibles.

Soporte de dos niveles, espacio independiente oculto para almacenamiento

USB Una serie de convenientes combinaciones de teclas FN+

Tasa de retorno del teclado: modo cableado 1000Hz, modo 2.4G 1000Hz, inalámbrico

Modo 125Hz

Conexión de tres modos: 2.4GHz/Inalámbrico 5.0/USB C con cable. Todas las teclas anti-imagen fantasma.



@Cambiar a [Con cable] modo

@Inserta el puerto Tipo-C del cable USB al puerto correspondiente en el teclado

Inserte el puerto USB "Conecta el cable al puerto USB de la computadora."

Instrucción de encendido/apagado del teclado



Gire el interruptor a cableado (sin fuente de alimentación USB), el teclado. The keyboard will be turned off, and the built-in battery will stop supplying power to the keyboard.

Instrucciones de conexión 2.4G



Cambiar al modo [2.4G]@Sacar el [receptor USB] desde la ranura en la esquina superior izquierda del teclado Conectarlo al Puerto USB del computador, entonces finalizado



Emparejamiento rápido de código 2.4G con combinación de teclas

- Emparejamiento de código manual: Presione y mantenga presionada la combinación de teclas "FN+~" para En aproximadamente 3 segundos, la luz azul parpadea rápidamente para ingresar al estado de emparejamiento de código. En este momento, inserte el receptor en el puerto USB de la computadora, la luz azul de la tecla "~" se enciende durante 2 segundos y la conexión 2.4G es exitosa.

I'm sorry, I can't translate the text in Spanish because it is incomplete. Please provide the complete text you want me to translate.

El teclado está cerca del receptor.

Al verificar los códigos de 2.4G, primero ponga el teclado en el estado de verificación de código antes de insertar el receptor en la computadora.



"CAP-Anzeige" Typ-C-Schnittstelle 3 Kippschalter (Kippschalter nach links auf 2.4G)
Verkabelt/AUS, rechter Schalter auf BT)

USB-Empfänger Ladeanzeige Multifunktionsrad

Stilvolles Erscheinungsbild, 80-Tasten-Layout, Dichtungsstruktur, zart und weiches Gefühl.

Heiß austauschbare Basis, Schalter und Tastenkappen können ausgetauscht werden. Benutzer können kaufen
Schalter und personalisierte Tastenkappen verschiedener Marken auf dem Markt zum freien Basteln.

Die Tastatur besteht aus soliden Materialien und die Tasten sind reaktionsschnell.

Zweistufiger Ständer, versteckter unabhängiger Platz zur Aufbewahrung des USB-Empfängers Eine Reihe von praktischen FN+ Tastenkombinationen
Tastatur-Rückgabefrequenz: Kabelgebunden 1000 Hz, 2.4-GHz-Modus 1000 Hz, Drahtlos 125Hz-Modus

Dreifach-Verbindung: 2.4 GHz/Wireless 5.0/USB-C-Kabel. Alle Tasten sind Anti-Ghosting.
Geisterbilder.



@Wechsel zu [Wired]
Modus



@Stecken Sie den Typ-C-Anschluss ein
des USB-Kabels an
den entsprechenden Anschluss
an der Tastatur



Stecken Sie den USB-Anschluss ein
des Kabels in
den USB-Anschluss
des Computers

Tastatur EIN/AUS Anweisung



Schalten Sie den Schalter auf verkabelt (keine USB-Stromversorgung), die Tastatur
Die Tastatur wird ausgeschaltet und der eingebaute Akku
versorgt die Tastatur nicht mehr mit Strom.

"2.4G-Verbindungsanleitung"



Wechseln Sie in den [2.4G]-Modus



Nehmen Sie den [USB-Empfänger] heraus. Stecken Sie ihn in den
von dem Schlitz in der USB-Anschluss des
oberen linken Ecke der Tastatur Computer, dann
fertig



Schnelle 2.4G-Code-Kopplung mit Tastenkombination

- Manuelle Code-Paarung: Drücken und halten Sie die Tastenkombination "FN+~" für
etwa 3 Sekunden lang, das blaue Licht blinkt schnell, um in den Code-Pairing-Zustand zu
gelangen. Zu diesem Zeitpunkt stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers. Das
blaue Licht der "~"-Taste leuchtet 2 Sekunden lang, und die 2.4G-Verbindung ist erfolgreich.

Hinweis: Bei der manuellen Überprüfung des Codes muss die

The keyboard is close to the receiver.

Wenn Sie 2.4G-Codes überprüfen, versetzen Sie die Tastatur zunächst in
den Codeüberprüfungszustand, bevor Sie den Empfänger an den Computer anschließen.



Indication CAP Interface de type C 3 interrupteur à bascule (Basculer à gauche vers 2.4G câblé/OFF, commutateur droit vers BT)
Récepteur USB Indicateur de charge Volant multifonction

Design d'apparence élégant, disposition à 80 touches, structure à joint, délicat et toucher doux.

Base, commutateurs et touches interchangeables à chaud peuvent être remplacés. Les utilisateurs peuvent acheter interrupteurs et keycaps personnalisés de différentes marques sur le marché pour bricoler librement.

Le clavier est fait de matériaux solides et les touches sont réactives.

Béquille à deux niveaux, espace indépendant caché pour le stockage du

récepteur USB Une série de combinaisons de touches FN+ pratiques

Taux de retour du clavier : mode filaire 1000 Hz, mode 2.4 G 1000 Hz, sans fil mode

2.4 GHz/Sans fil 5.0/USB C filaire. Toutes les touches anti-fantôme.



@Passer à [Câblé]
mode



@Insérez le port Type-C
du câble USB
au port correspondant
sur le clavier



Insérez le port USB
du câble dans
le port USB
de l'ordinateur

Instructions pour l'activation/désactivation du clavier



Passez l'interrupteur sur filaire (pas d'alimentation USB), le clavier sera désactivé et la batterie intégrée cessera d'alimenter le clavier.

Instructions de connexion 2.4 G



Passez en mode [2.4G]



@Retirez le [récepteur USB] depuis la fente dans le coin supérieur gauche du clavier



Branchez-le dans le Port USB du ordinateur, puis fini



Appairage rapide par code 2.4 G avec combinaison de touches

- Jumelage de code manuel : Appuyez et maintenez la combinaison de touches "FN+~" pour Environ 3 secondes, le voyant bleu clignote rapidement pour entrer en état d'appairage de code, à ce moment, insérez le récepteur dans le port USB de l'ordinateur, le voyant bleu de la touche "~" est allumé pendant 2 secondes, et la connexion 2.4G est réussie.

Remarque : lors de la vérification manuelle du code, il est nécessaire de placer le clavier près du récepteur

Lors de la vérification des codes 2.4G, placez d'abord le clavier en mode de vérification des codes avant d'insérer le récepteur dans l'ordinateur.



CAP表示 Type-Cインターフェース 3トグルスイッチ（左に切り替えると2.4G
有線/OFF、右スイッチをBTに
USBレシーバー 充電インジケーター 多機能ホイール

スタイリッシュな外観デザイン、80キーレイアウト、ガasket構造、繊細で
柔らかい感触。

ホットスワップ可能なベース、スイッチ、キーキャップは交換可能です。ユーザーは購入できます

市販の様々なブランドのスイッチや personalizados

キーキャップを自由にDIYできます。

キーボードはしっかりとした素材で作られており、キーの反応も良いです。

2段階のキックスタンド、USBレシーバーを収納できる独立したスペース

便利なFN+キーの組み合わせ

キーボードのリターンレート: 有線モード 1000Hz、2.4Gモード 1000Hz、ワイヤレス

モード 125Hz

3モード接続: 2.4GHz/ワイヤレス5.0/USB C有線。すべてのキーアンチ

ゴースティング



[有線]に切り替える
モード

Type-Cポートを挿入してください
USBケーブルをキーボードの対応するポートに接続します

USBポートを挿入します
ケーブルをコンピュータのUSBポートに接続します

キーボード オン/オフ 手順



スイッチを有線（USB電源なし）にして、キーボード
電源がオフになり、内蔵バッテリーはキーボードへの電力供給を停止します。

2.4G 接続手順



[2.4G]モードに切り替えてください@[USBレシーバー]を取り出して接続してください
キーボードの左上隅にあるスロットから のUSBポート

コンピューター、それから
終了した



キーの組み合わせで素早く2.4Gペアリング

- 手動コードペアリング: 組合せキー「FN+」を長押し

同時に、右のライトが点滅してコードペアリングが完了します。このとき、レシーバーをコンピューターへのUSBポートに挿入します。1つのキーボードは同時に2.4Gモードで接続できます。

テキスト: 注: コードを手動で確認する場合は、
レシーバーの近くのキーボード

2.4G

コードを確認する場合は、レシーバーをコンピューターに挿入する前に、最初にキーボードをコード確認状態にしてください。



Indicazione CAP Interfaccia di tipo C Interruttore a 3 posizioni (posizione sinistra 2.4G cablato/OFF, interruttore destro su BT)

Ricevitore USB Indicatore di carica Volante multifunzione

Design dall'aspetto elegante, layout a 80 tasti, struttura a guarnizione, delicato e morbida sensazione

Base, interruttori e copritasti hot-swappable possono essere sostituiti. Gli utenti possono acquistare interruttori e copritasti personalizzati di varie marche sul mercato per il fai da te in libertà.

La tastiera è realizzata con materiali solidi e i tasti sono reattivi

Cavalletto a due livelli, spazio indipendente nascosto per riporre il ricevitore USB

Una serie di pratiche combinazioni di tasti FN+

Velocità di ritorno della tastiera: modalità cablata 1000 Hz, modalità 2.4G 1000 Hz, Wireless modalità 125Hz

Connessione a tre modalità: 2.4 GHz/Wireless 5.0/USB C cablato. Tutti i tasti anti-fantasma.



@Passa a [Cablato] modo



@Inserire la porta Type-C del cavo USB alla porta corrispondente sulla tastiera



Inserire la porta USB del cavo nella porta USB del computer

Istruzioni ON/OFF tastiera



Ruotare l'interruttore su cablato (nessun alimentatore USB), la tastiera verrà spento e la batteria integrata smetterà di alimentare la tastiera.

Istruzioni per la connessione 2.4G



Passa alla modalità [2.4G] @ Estrarre il [ricevitore USB] dallo slot nell'angolo in alto a sinistra della tastiera



Inserirlo nella porta USB del computer, quindi finito



Associazione rapida del codice 2.4G con combinazione di tasti

- Abbinamento manuale del codice: Tenere premuto il tasto di combinazione "FN+-" per circa 3 secondi, la luce blu lampeggia rapidamente per entrare nello stato di associazione del codice, a questo punto, inserire il ricevitore nella porta USB del computer, la luce blu del tasto "FN+-" si accende per 2 secondi e la connessione a 2.4G ha esito positivo.

Nota: Quando si controlla manualmente il codice, è necessario inserire il tastiera vicino al ricevitore. Quando si controllano i codici a 2.4 GHz, impostare prima la tastiera nello stato di controllo del codice prima di inserire il ricevitore nel computer.



CAP 표시	유형 C	3단 토글 스위치 (왼쪽으로 토글하여 2.4G로 전환)
USB 수신기	인터페이스	유선/OFF, 오른쪽 스위치를
	충전 표시기	다각형

세련된 외관 디자인, 80키 배열, 개스킷 구조, 섬세하고

부드러운 느낌
 핫스왑 가능한 베이스, 스위치 및 키캡은 교체할 수 있습니다. 사용자는 구매할 수 있습니다

시중에 나와 있는 다양한 브랜드의 스위치와 개인 맞춤형

키캡을 사용하여 자유롭게 DIY 할 수 있습니다.
 키보드는 견고한 재질로 만들어졌으며 키는 반응성이 좋습니다.

2단식 릭스탠드, 숨겨진 독립 공간에 USB 수신기를 보관할 수 있습니다. 편리한 FN+ 키 조합 시리즈

키보드 반응 속도: 유선 모드 1000Hz, 2.4G 모드 1000Hz, 무선 모드 125Hz

삼모드 연결: 2.4GHz/무선 5.0/USB C 유선. 모든 키 안티-고스팅



[유선]으로 전환
 방법

@Type-C 포트를 삽입하세요 USB 포트에 삽입하세요.
 키보드의 해당 포트에 USB 컴퓨터의 USB
 케이블을 연결합니다. 포트에 케이블을
 꽂습니다.

키보드 켜기/끄기 지침



스위치를 유선(USB 전원 공급 없음)으로 돌리고 키보드
 전원이 꺼지고 내장 배터리가
 키보드에 전원 공급을 중단합니다.

2.4G 연결 지침



[2.4G] 모드로 전환@ [USB 수신기]를 꺼내어 [USB 수신기]를
 꽂습니다. 키보드 왼쪽
 상단의 슬롯에서 USB 포트의
 컴퓨터, 그 다음
 완성된



키 조합으로 빠른 2.4G 코드 페어링

- 수동 코드 페어링: "FN+~" 키 조합을 길게 누릅니다.
 약 3초 후, 파란색 불빛이 빠르게 깜빡이며 코드 페어링
 상태로 진입합니다. 이때, 수신기를 컴퓨터 USB 포트에 삽입하면 ~
 키의 파란색 불빛이 2초 동안 켜지고 2.4G 연결이 성공합니다.
 참고: 코드를 수동으로 확인할 때는 다음을 배제해야 합니다.

수신기 가까이 있는 키보드
 2.4G 코드를 확인할 때는 먼저 키보드를 코드
 확인 상태로 만든 후 수신기를 컴퓨터에 삽입하십시오.



CAP-indikation Typ-C-grönssnitt 3 Växla knapp (Växla vänster till 2.4G kabelansluten/AV, högerreglaget till BT)
 USB-mottagare Laddningsindikator Multifunktionsratt

Snygg design, 80-tangenters layout, packningsstruktur, delikat och mjuk känsla

Varmutbytbara bas, brytare och tangenter kan bytas ut. Användare kan köpa brytare och personliga tangenter från olika märken på marknaden för att göra det själv fritt.

Tangentbordet är tillverkat av solida material och tangenterna är responsiva.

Tvåstegsstöd, dolt oberoende utrymme för att

förvara USB-mottagare En serie praktiska FN+-tangentkombinationer

Tangentbordsfördröjning: trådbundet läge 1000 Hz, 2.4 G-läge 1000 Hz, trådlöst läge 125 Hz

Tre lägen anslutning: 2.4 GHz/Wireless 5.0/USB C-kabel. Alla tangenter anti-spöka



@Byt till [Kabelansluten]
läge



@Sätt i USB-C-porten
av USB-kabeln till
motsvarande port
på tangentbordet



Sätt i USB-porten
av kabeln
till datorns
USB-port

Instruktion för tangentbordsbelysning PÅ/AV



Ställ om reglaget till trådbunden (ingen USB-strömförsörjning), tangentbordet kommer att stängas av och det inbyggda batteriet slutar att strömförsörja tangentbordet.

2.4G-anslutningsinstruktioner



Byt till [2.4G]-läge



@Ta ut [USB-mottagaren]
från facket i det övre
vänstra hörnet på
tangentbordet



Anslut den till
USB-porten på
dator, sedan
färdiga



Snabb 2.4G-kodparning med tangentkombination

- Manuell kodparning: Håll ned kombinationstangenten "FN+~" i Efter cirka 3 sekunder blinkar det blå ljuset snabbt för att gå in i kodparningsläget. Anslut nu mottagaren till datorns USB-port, det blå ljuset på ~ tangenten lyser i 2 sekunder och 2.4G-anslutningen är klar.

Obs! Vid manuell kontroll av koden är det nödvändigt att placera

Tangentbord nära mottagaren.

När du kontrollerar 2.4G-koder, sätt först tangentbordet i kodkontrollläge innan du ansluter mottagaren till datorn.



انتقل إلى [وايرد] وضع



Type-C أدخل منفذ
إلى USB كابل
المنفذ المقابل على
لوحة المفاتيح



أدخل منفذ
من الكابل إلى
منفذ USB
في الكمبيوتر

تعليمات تشغيل / إيقاف لوحة المفاتيح



لوحة المفاتيح ، (USB بدون مصدر طاقة) أدر المفاتيح إلى السلكي
سيتم إيقاف التشغيل ، وستتوقف البطارية
المدمجة عن تزويد لوحة المفاتيح بالطاقة

تعليمات الاتصال 2.4 جيجا هرتز



أدخلها في [USB مستقل] انتقل إلى وضع [2.4 جيجا هرتز] @ أخرج
من الفتحة الموجودة في الراوية
العلوية اليسرى للوحة المفاتيح



ل USB منفذ
الكمبيوتر ، ثم
أنتهى



إقران سريع برمز 2.4 جيجا هرتز مع تركيبة المفاتيح

ل "FN+" إقران الكود البدوي: اضغط مع الاستمرار على مفتاح المجموعة -
، حوالي 3 ثوان ، يوميض الضوء الأزرق بسرعة لدخول حالة إقران الكود
للكمبيوتر ، يكون الضوء USB في هذا الوقت ، أدخل المستقل في منفذ
ناجنا G الأزرق لمفتاح "FN+" مضاء لمدة 2 ثانية ، ويكون اتصال 2.4

ملاحظة: عند التحقق من الكود بدوي ، من الضروري وضع
لوحة المفاتيح قريبة من المستقل
ضع لوحة المفاتيح أولاً في ، وعند التحقق من رمز 2.4
حاله التحقق من الرمز قبل إدخال جهاز الاستقبال في الكمبيوتر



مفتاح تبديل ثلاثي (قم بتبديل اليسار إلى 2.4
سلكي/معلق، مفتاح يمين إلى بلوتوث
C واجهة من النوع مؤشر الشحن جهاز استقبال يو أس
CAP مؤشر

تصميم مظهر أنيق ، تخطيط 80 مفاتيح ، هيكل غسالة ، دقيق و
لمسة ناعمة

قاعدة قابلة للتبديل على السطح ، يمكن استبدال المفاتيح وأغطية المفاتيح. يمكن للمستخدمين شراء
مفاتيح ومفاتيح شخصية من علامات تجارية
بحرية DIY مختلفة في السوق لعمل

لوحة المفاتيح مصنوعة من مواد سادة والمفاتيح سريعة الاستجابة
حامل دعامة على مستويين ، مساحة مخفية مستقلة لتخزين
مريحة FN+ سلسلة من مجموعات مفاتيح USB مستقل
معدل عودة لوحة المفاتيح: وضع سلكي 1000 هرتز ، وضع 2.4 جيجا هرتز 1000 هرتز ، لاسلكي
الوضع 125 هرتز

سلكي. جميع المفاتيح مضادة USB C / اتصال ثلاثي الأبعاد: 2.4 جيجا هرتز / لاسلكي 5.0
التجاهل



Indikace 1CAP

Rozhraní typu C

3 Přepínač (Přepněte doleva na 2.4G kabelové/VYPNUTO, přepínač doprava na BT)

4 USB receiver

5 Indikátor nabíjení

6 Multifunkční volant

Stylový vzhled, 80 klávesové rozložení, konstrukce s těsněním, jemný a měkký dotek

Základna, spínače a klávesy s možností horké výměny lze vyměnit. Uživatelé si mohou koupit spínače a personalizované klávesy různých značek na trhu pro volné DIY.

Klávesnice je vyrobena z pevných materiálů a klávesy jsou citlivé.

Dvouúrovňový stojan, skrytý nezávislý prostor pro uložení USB přijímače.

Série praktických kombinací kláves FN+

Rychlost odezvy klávesnice: kabelový režim 1000 Hz, 2.4G režim 1000 Hz bezdrátový režim 125 Hz

Tržní rychlost připojení 2.4 GHz/Bezdrátové 5.0/USB C kabelové. Všechny klávesy anti-duckování



Přepnout na [Wired] režimu



Vložte port typu C USB kabelu do odpovídajícího portu na klávesnici



Vložte USB port kabelu do USB portu počítače

Klávesnice ZAP/VYP



Přepněte přepínač na kabelový USB zdroj napájení, klávesnice bude vypnutá a vestavěná baterie přestane dodávat energii do klávesnice.

Návod k připojení 2.4 GHz



Přepněte do režimu [2.4G]



Vyjměte [USB přijímač] Zapojte ho do ze slotu v levém horním rohu klávesnice



USB port of the počítač, pak hotovo



Rychlé párování kódu 2.4 GHz pomocí kombinace kláves

Ruční párování kódu: Stiskněte a podržte kombinaci kláves "FN++" pro Asi za 3 sekundy modrá kontrolka rychle bliká, aby se vstoupilo do stavu párování kódu. V tomto okamžiku vložte přijímač do USB portu počítače. Modrá kontrolka klávesy "+" svítí po dobu 2 sekund a připojení 2.4 GHz je úspěšné.

Poznámka: Při ručním kontrolování kódu je nutné umístit Klávesnice blízko přijímače.

Při kontrole kódů 2.4 GHz nejprve nastavte klávesnici do režimu kontroly kódů, než vložte přijímač do počítače.



Wskazanie 1CAP

Interfejs typu C

3 Przełącznik (Przełącznik w lewo na 2.4G przewodowy/WYŁĄCZONY, przełącznik w prawo na BT)

4 USB Receiver

5 Wskaznik ładowania

6 Koło wielofunkcyjne

Stylowy wygląd, układ 80 klawiszy, konstrukcja uszczelniająca, delikatny i miękki w dotyku

Podstawa, przełączniki i klawisze można wymieniać w trybie hot-swap. Użytkownicy mogą kupić przełączniki i spersonalizowane klawisze różnych marek dostępnych na rynku, aby swobodnie tworzyć własne klawiatury.

Klawiatura jest wykonana z solidnych materiałów, a klawisze są responsywne

Dwupoziomowa podpora, ukryta niezależna przestrzeń do przechowywania odbiornika USB.

Seria wygodnych kombinacji klawiszowych FN+

Szybkość zwrotu klawiatury: tryb przewodowy 1000Hz, tryb 2.4G 1000Hz bezprzewodowy tryb 125Hz

Połączenie trótrybowe 2.4 GHz/Bezprzewodowe 5.0/USB C przewodowe. Wszystkie klawisze anty-ghosting



Przełącz na [Wired] tryb



Włóż port Type-C kabla USB do odpowiedniego portu na klawiaturze



Włóż port USB kabla do portu USB komputera

Klawiatura WŁĄCZONA/WYŁĄCZONA Instrukcja



Przełącz przełącznik na zasilanie przewodowe USB, klawiatura zostanie wyłączona, a wbudowana bateria przestanie zasilać klawiaturę.

Instrukcja połączenia 2.4 GHz



Przełącz na tryb [2.4G]



Wyjmij [odbiornik USB] z gniazda w lewym górnym rogu klawiatury



Podłącz go do Port USB komputer, potem skończono



Szybkie parowanie kodem 2.4G z kombinacją klawiszy

Parowanie kodu ręczne: Naciśnij i przytrzymaj kombinację klawiszy "FN++".

Po około 3 sekundach niebieskie światło szybko miga, aby wejść w stan parowania kodu. W tym momencie włóż odbiornik do portu USB komputera. Niebieskie światło klawisza "+" świeci się przez 2 sekundy, a połączenie 2.4G jest udane.

Uwaga: Podczas ręcznego sprawdzania kodu konieczne jest umieszczenie klawiatury blisko odbiornika. Podczas sprawdzania kodów 2.4G, najpierw umieść klawiaturę w stanie sprawdzania kodu, zanim włożysz odbiornik do komputera.



1 CAP aanduiding

2 Type-C-interface

3 Schakelaar omzetten (Links naar 2.4G bedraad, rechts naar BT)

4 USB ontvanger

5 Oplaadindicator

6 Multifunctioneel wiel

Stijlvol uiterlijk ontwerp, 80-toetsen indeling, gasketstructuur, verfijnd en zachte aanraking.

De basis, schakelaars en keycaps zijn verwisselbaar. Gebruikers kunnen ze kopen.

Schakelaars en gepersonaliseerde keycaps van verschillende merken op de markt om vrij te DIY'en.

Het toetsenbord is gemaakt van stevige materialen en de toetsen reageren goed.

Twee-niveau standaard, verborgen onafhankelijke ruimte voor het opslaan van de USB-ontvanger.

Een reeks handige FN-toetscombinaties

Toetsenbord terugkeerfrequentie: bedraad 1000Hz, 2.4G modus 1000Hz Draadloos modus 125Hz

Drie-modus Verbinding 2.4GHz/Draadloos 5.0/USB C bedraad. Alle toetsen zijn anti-verdringing



Schakel over naar [bekabeld] modus

Steek de Type-C-poort in. van de USB-kabel naar de bijbehorende poort op het toetsenbord

Steek de USB-poort in. van de kabel in de USB-poort van de computer

Toetsenbord AAN/UIT Instructie



Zet de schakelaar naar bedraad zonder USB-voeding, het toetsenbord zal worden uitgeschakeld en de ingebouwde batterij zal stoppen met het leveren van stroom aan het toetsenbord.

Instructies voor de 2.4G-verbinding



Schakel over naar de [2.4G] modus

Haal de [USB-ontvanger] eruit en steek deze in de uit de sleuf in de linkerbovenhoek van het toetsenbord USB-poort van de computer, daarna afgerond



Snelle 2.4G code koppeling met toetscombinatie

Handmatige code koppeling: Houd de combinatie toets "FN+" ingedrukt voor Na ongeveer 3 seconden knippert het blauwe licht snel om de code-koppelingsstatus in te voeren. Op dit moment moet je de ontvanger in de USB-poort van de computer steken. Het blauwe licht van de "+" toets brandt 2 seconden en de 2.4G-verbinding is succesvol.

Opmerking: Bij het handmatig controleren van de code is het noodzakelijk om de toetsenbord dicht bij de ontvanger. Bij het controleren van 2.4G-codes, zorg er eerst voor dat je het toetsenbord in de codecontrolemodus plaatst voordat je de ontvanger in de computer steekt.



1. CAP jelzés 2 Type-C csatlakozó 3 kapcsoló (Balra váltás 2.4G-re)
 4 Vezeték nélküli USB-vevő 5 Töltésjelző 6 Többfunkciós kerék
 hu/KI, jobb kapcsoló BT-re

Stílusos megjelenésű kialakítás, 80-billentyűs elrendezés, tömítésszerű szerkezet, kényes és puha tapintású.

A forrócserehető alaplap, kapcsolók és billentyűsapkák cserélhetők. A felhasználók megvásárolhatják

A piacon kapható különböző márkák kapcsolói és egyedi billentyűsapkái szabadon variálhatók.

A billentyűzet masszív anyagokból készült, és a billentyűk érzékenyek.

Kétállású kitémasztó, rejtett független hely az Usb vevő tárolására.

Egy sorozat kényelmes FN+billentyűkombinációk

Billentyűzet visszatérési arány: vezeték mód 1000 Hz, 2.4 G-s mód 1000 Hz vezeték nélküli 125Hz mód

Három módú csatlakozás: 2.4 GHz/Vezeték nélküli 5.0/USB C vezeték. Minden gomb anti-ghosting, szellemkép, szellemképképzés



Váltás [Vezetékesre] mód



Csatlakoztassa a Type-C portot. USB-kábel csatlakoztatása a billentyűzet megfelelő portjához



Helyezze be az USB-portba. a kábel USB-portjába a számítógép

Billentyűzet BE/KIUtastítás



Kapcsolja a kapcsolót vezetékesre (nincs USB tápellátás). A billentyűzet A beépített akkumulátor lemerül, és a billentyűzet kikapcsol.

2.4G Csatlakozási útmutató



Váltson [2.4G] módra



Húzd ki a [USB vevőt]. Dugd be a a billentyűzet bal felső sarkában lévő nyílásból



USB portja a Számítógép, azután befejezett



Gyors 2.4G kód párosítás billentyűkombinációval

Kézi kód párosítás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a kombinációs billentyűt FN+for A kék fény gyorsan villog, jelezve, hogy a kód párosítási módba lépett. Ekkor helyezze be a vevőt a számítógép USB portjába. A '-' billentyű kék fénye 2 másodpercig világít, majd a 2.4 GHz-es kapcsolat létrejön.

Figyelem! A kód kézi ellenőrzésekor a következőket kell figyelembe venni:

A billentyűzet közel van a vevőhöz.

A 2.4 GHz-es kódok ellenőrzésekor először helyezze a billentyűzetet a kód ellenőrzési állapotba, mielőtt a vevőt a számítógépbe helyezi.



1 Indicação de CAP

2 interfaces Type-C

3 Interruptor de alternância (Alternar para a esquerda para 2.4G com fio/OFF, interruptor direito para BT)

4 Recetor USB

5 Indicador de carregamento

6 Roda multifunções

Design de aparência elegante, layout de 80 teclas, estrutura Gasket, delicado e Toque suave.

A base, os interruptores e as teclas podem ser substituídos a quente. Os utilizadores podem comprar Interruptores e keycaps personalizados de várias marcas no mercado para DIY livremente.

O teclado é feito de materiais sólidos e as teclas são responsivas.

Suporte de apoio de dois níveis, espaço independente oculto para armazenamento do recetor USB.

Uma série de combinações convenientes de teclas FN+

Taxa de retorno do teclado: modo com fio 1000Hz, modo 2.4G 1000Hz sem fio Modo 125Hz

Conexão de três modos: 2.4 GHz/Wireless 5.0/USB C com fio. Todas as teclas anti-ghosting, fantasma



Mudar para [Com fios] modo

Insira a porta Tipo-C do cabo USB à porta correspondente no teclado

Insira a porta USB da entrada do cabo na porta USB do computador

Instruções para ligar/desligar o teclado



Rode o interruptor para a posição com fios (sem alimentação USB). O teclado será desligado e a bateria interna deixará de fornecer energia ao teclado.

Instruções de Conexão 2.4G



Mudar para o modo [2.4G] Retire o [receptor USB] Ligue-o ao do canto superior esquerdo do teclado

Porta USB do computador, então finalizado



Emparelhamento rápido de código 2.4G com combinação de teclas

Emparelhamento manual de código: Pressione e segure a combinação de teclas FN+para cerca de 3 segundos, a luz azul pisca rapidamente para entrar no estado de emparelhamento de código, neste momento, insira o receptor na porta USB do computador, a luz azul da '~key' acende por 2 segundos e a conexão 2.4G é bem-sucedida.

Nota: Ao verificar manualmente o código, é necessário colocar o teclado perto do recetor.

Ao verificar os códigos de 2.4G, primeiro coloque o teclado no estado de verificação de código antes de inserir o recetor no computador.



1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ CAP 2 θύρες Type-C

3 Διακοπτής εναλλαγής (Εναλλαγή άριστερα σε 2.4G ενσύρματο/OFF, δεξιά διακοπτής σε BT)

4 USB δέκτης

5 Ενδειξεις φόρτισης

6 Πολυλειτουργικός τροχός

Σχεδιασμός κομψής εμφάνισης, διατάξη 80 πληκτρών, δομή φλαντζας, λεπτή και μαλακή αίσθηση.

Η βάση, οι διακοπές και τα πλήκτρα που μπορούν να αντικατασταθούν εν θερμώ. Οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν διακοπές και εξατομικευμένα πλήκτρα διαφόρων εμπορικών σημάτων στην αγορά για ελεύθερη κατασκευή.

Το πληκτρολόγιο είναι κατασκευασμένο από συμπαγή ύλικά και τα πλήκτρα είναι γρήγορα στην απόκριση.

Διπλό όψαντ ποδηλατού, κρυφός ανεξάρτητος χώρος για αποθήκευση δέκτη USB.

Μια σειρά από βολικούς συνδυασμούς πληκτρών FN+

Ποσοστό επιστροφής πληκτρολογίου: ενσύρματη λειτουργία 1000Hz, λειτουργία 2.4G 1000Hz ασύρματο λειτουργία 125Hz

Τριπλή σύνδεση: 2.4GHz/Ασύρματο 5.0/Ενσύρματο USB C. Όλα τα πλήκτρα είναι ανθεκτικά ότη σκόνη.

φάντασμα



Μεταβασ σε [Ενσύρματο] τρόπος



Εισαγωγή της θύρας Type-C μεταφοράς του καλωδίου USB στη θύρα που αντιστοιχεί έτο πληκτρολόγιο



Εισαγωγή της θύρας USB του καλωδίου του υπολογιστή

Πληκτρολόγιο ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ οδηγίες



Γυρίστε το διακοπτή σε ενσύρματο (χωρίς τροφοδοσία USB). Το πληκτρολόγιο θα απενεργοποιηθεί και η ενσωματωμένη μπαταρία θα σταματήσει να τροφοδοτεί το πληκτρολόγιο με ρεύμα.

Οδηγίες σύνδεσης 2.4G

03



Μεταβασ σε λειτουργία [2.4G]



Βγάλτε το [USB δέκτη]Συνδέστε το στο Απο την υποδοχή έτην επσώ αριστερή γωνία του πληκτρολογίου



USB θύρα του υπολογιστή, τότε πεπερασμένος



Γρήγορη συζευξη κωδικα 2.4G με συνδυασμο πληκτρων

Εγχειρίδιο κωδικού ζευξης: Πατήστε παρατεταμένα το συνδυασμο πλήκτρων FN+για περίπου 3 δευτερολεπτα, το μπλε φως αναβοσβήνει γρήγορα για να εισελθεί στην κατάσταση συζευξης κωδικα, αυτη τη στιγμη, εισαγαγετε τον δέκτη στη θύρα UsB του υπολογιστή, το μπλε φως του key είναι αναμμένο για 2 δευτερολεπτα και η σύνδεση 2.4G είναι επιτυχής

ΣημείωσηΚατά τον χειροκίνητο έλεγχο του κωδικα, είναι απαραίτητο να τοποθετητέ το πληκτρολόγιο κοντα έτον δέκτη.

Κατά τον έλεγχο των κωδικων 2.4G, τοποθετητέ πρώτα το πληκτρολόγιο στην κατάσταση ελέγχου κωδικου πριν εισαγαγετε τον δέκτη στον υπολογιστή.



- 1 CAP-indikation 2 Type-C-porte 3 vippekontakt (Vip venstre til 2.4G)
 højre switch til BT
 4 USB-modtager 5 Opladningsindikator 6 Multifunktionshjul

Stilfuldt udseende design, 80-tasters layout, Gasket-struktur, delikat og blød fornemmelse.

Varmt-udskiftelig base, switche og keycaps kan udskiftes. Brugere kan købe afbrydere og personlige keycaps fra forskellige mærker på markedet for at DIY frit.

Tastaturet er lavet af solide materialer, og tasterne er responsive.

To-trins støttefod, skjult uafhængigt rum til opbevaring af USB-modtager.

En række praktiske FN+tastkombinationer

Tastaturens returrhastighed: kabelt tilstand 1000Hz, 2.4G tilstand 1000Hz trådløs Tilstand 125Hz

Tre-tilstandsforbindelse: 2.4 GHz/trådløs 5.0/USB C kabelt. Alle taster er anti-ghosting. spøgelse



Skift til [Kablet] mode



Indsæt Type-C-porten af USB-kablet til den tilsvarende port på tastaturet



Indsæt USB-porten af kablet i computerens USB-port

Tastatur TIL/FRAInstruktion



Sæt kontakten til kablet (ingen USB-strømforsyning). Tastaturet vil blive slukket, og det indbyggede batteri vil stoppe med at levere strøm til tastaturet.

2.4G Forbindelsesinstruktion



Skift til [2.4G]-tilstand. Tag [USB-modtageren] ud. Sæt den i fra tastaturets øverste venstre hjørne



USB-porten på computer, derefter færdig



Hurtig 2.4G kodeparring med tastekombination

Manuel kodeparring: Tryk og hold kombinationstasten FN+for omkring 3 sekunder, det blå lys blinker hurtigt for at indtaste kodeparringstilstanden, på dette tidspunkt skal du indsætte modtageren i computerens USB-port, det blå lys på '-tasten er tændt i 2 sekunder, og 2.4G-forbindelsen er vellykket

Bemærk: Ved manuel kontrol af koden er det nødvendigt at placere tastaturet tæt på modtageren.

Når du kontrollerer 2.4G-koder, skal du først sætte tastaturet i kodekontrolltilstand, før du indsætter modtageren i computeren.



- CAP-ilmoitus 2) C-liitäntä 3 Vaihda kytkin Vaihda vasemmalle 2.40:een
4 USB vastaanotin 5 Latausilmaisim wirt/OFf.oikea kytkin BT:lle
6 Monitoimityökalu

Tyylikäs ulkonäkömuotoilu80-näppäimen asettelu,Tiivistem rakenneherkkä ja pehmeä tunne.

Kuuvavaihdettava pohja, kytkimet ja näppäinhatut voidaan vaihtaa. Käyttäjät voivat ostaa

Markkinoilla olevien eri merkkien kytkimet

ja personoidut näppäinhatut DIY:lle vapaasti.

Näppäimistö on valmistettu kestävästä materiaaleista ja näppäimet

ovat reagoivat. Kaksiportainen jalkatuki, piilotettu itsenäinen

tila USB-vastaanottimen säilytykseen. Sarja käteviä FN+näppäinyhdistelmiä.

Näppäimistö palautusnopeus langallinen tila 1000Hz 2.4G tila 1000Hz Langaton tila 125Hz

Kolmitilan yhteys 2.4 GHz/langaton 5.0/USB C langallinen. Kaikki näppäimet anti-kummittelu



Vaihda [Langallinen
-tilassa



Liitä Type-C-portti
USB-kaapelin vastaavaan
porttiin
näppäimistössä



Sisäänsyöttöportti
kaapelin sisään
USB portin of the
tietokone

Näppäimistö ON/OFF-ohje



Käännä kytkin langalliseen tilaan (ei USB-virtalähdettä). Näppäimistö sammutetaan, ja sisäänrakennettu akku lakkaa syöttämästä virtaa näppäimistölle.

2.4G Yhteys



m5 vaihda [24G-tilaan



Ota USB-vastaanotin pois.
näppäimistön vasemman
yläkulman lohkosta



Kytke se siihen
USB portin
tietokone.sitten
valmis



Nopea 2.4G-koodin pariliitos näppäinyhdistelmällä

Manuaalinen koodipariliitosPaina ja pidä yhdistelmäpainikettaFN+i tai

Noin 3 sekunnin kuluttua sininen valo vilkkuu nopeasti, jolloin voit syöttää koodipariliitostilan. Tällä hetkellä aseta vastaanotin tietokoneen USB-porttiin. 'M'-näppäimen sininen valo palaa 2 sekunnin ajan. 2.4 GHz:n yhteys on muodostettu onnistuneesti.

Kun tarkistat koodia manuaalisesti, sinun on sijoitettava se
Näppäimistö vastaanottiimeen.

Kun tarkistat 24G-koodeja, aseta ensin näppäimistö
koodintarkistustilaan ennen kuin asetat vastaanottimen tietokoneeseen.



- Indicație CAP 2) Tip Cinterface 3 Comutator basculant Comutați la stânga la 2.40
4 USB recehver 5 Indicatoare de încărcare 6 Oțel multifuncțional
comutator drept la BT

Aspect elegant cu design de 80 de taste, structură Gasket delicată și simțire moale.

Baza, comutatoarele și tastele pot fi înlocuite la cald. Utilizatorii pot cumpăra comutatoare și keycaps personalizate de la diverse mărci de pe piață pentru a DIY liber.

: Tastatura este fabricată din materiale solide, iar tastele sunt receptive.

Suport rabatabil pe două niveluri Spațiu ascuns independent pentru stocarea receptorului USB O serie de combinații convenabile de taste FN+

Tastatură rată de returnare mod cu fir 1000Hz mod 2.4G 1000Hz Wireless Mod 125Hz

Conexiune tri-mod 2.4GHz/Wireless 5.0/USB C cu fir. Toate tastele anti-fantomă



Comutați la [Wired
modul



introduceți portul Type-C
conectați cablul USB
la portul corespunzător
de pe tastatură



Inserează portul USB
din cablul în
USB portof the
calculator

Tastatură PORNIT/OPRIT Instrucțiuni



Rotiți comutatorul la modul cu fir (fără alimentare USB). Tastatura va fi oprit, iar bateria încorporată va înceta să alimenteze tastatura.

Conexiune 2.4G Instrucțiuni



Treceți la modul 24G!



Scoateți [receptorul USB]
din slotul din colțul
superior stâng al tastaturii



Introduceți-l în
USB portul
calculator.atunci
terminat



Împerechere rapidă a codului 2.4G cu combinație de taste

Apăsăți și mențineți apăsată combinația de taste FN+i sau FN+o.

Aproximativ 3 secunde, lumina albastră clipește rapid pentru a intra în starea de cod de asociere. În acest timp, introduceți receptorul în portul USB al computerului. Lumina albastră a tastei „m” este aprinsă timp de 2 secunde, iar conexiunea 2.4G este reușită.

Când verificați manual codul, este necesar să plasați tastatura se apropie de receptor.

La verificarea codurilor 24G, introduceți mai întâi tastatura în starea de verificare a codului înainte de a introduce receptorul în computer.



- Indikacija CAP 2) C tipo sąsaja 3 Perjungimo jungiklis Perjungti į kairę iki 2.40
4 USB imtuvas 5 Įkrovimo indikatorius 6 Daugiafunkcinis plienas

Stilingas išvaizdos dizainas, 80 klavišų išdėstymas, tarpinė struktūra, subtilūs ir
svelnus jausmas.

Į Karštą keičiamą pagrindą, jungiklius ir klavišų dangtelius galima pakeisti. Vartotojai gali įsigyti

Jungikliai ir įvairių prekių ženklų personalizuoti
klavišų dangteliai laisvai DIY rinkoje.

: Klaviatūra pagaminta iš tvirtų medžiagų, o klavišai yra
jautrūs. Dviejų lygių atrama paslepta nepriklausoma erdvė USB
imtuvo saugojimui. Serija patogių FN + klavišų kombinacijų.

Klaviatūros grąžinimo dažnis laidiniu režimu 1000Hz 2.4G režimu 1000Hz Belaidis
Režimas 125Hz

Tris režimų jungtis: 2.4 GHz / belaidis 5.0 / USB C laidinis. Visi klavišai yra anti-
vaiduokliavimas



Perjungti į [Laidinį
režimą]



Įdėkite į Type-C prievadą
USB laido
į atitinkamą
prievadą klaviatūroje



Įterpkite USB prievadą
įvesties kabelį į
USB uosto
kompiuteris

Klaviatūros ĮJUNGIMAS/ISJUNGIMAS instrukcija



Įjunkite jungiklį į laidinį režimą (be USB maitinimo šaltinio). Klaviatūra
bus išjungta, o įmontuota baterija
nustos tiekti maitinimą klaviatūrai.

2.4 GHz ryšio instrukcija



Perjunkite į [2.4G režimą]



Įdėkite [USB imtuvą]
iš šaltinio kairiojo klaviatūros
kampio esančio lizdo



Įjunkite jį į
USB prievadą
kompiuteris. tada
baigtas



Greitas 2.4G kodo susiejimas su klavišų kombinacija

Rankinis kodo susiejimas Paspauskite ir palaikykite kombinuotą klavišų FN+
apie 3 sekundes, mėlyna lempučių greitai mirks, kad būtų galima įvesti
kodo susiejimo būseną. Šiuo metu įdėkite imtuvą į kompiuterio USB prievadą.
Mėlyna lempučių ant „m“ klavišo dega 2 sekundes. 2.4G ryšys sėkmingas.

Kai rankiniu būdu tikrinatė kodą, būtina įdėti

Klaviatūra prijungta prie imtuvo.

Kai tikrinatė 2.4G kodus, pirmiausia įveskite klaviatūrą į
kodo tikrinimo būseną prieš įdėdami imtuvą į kompiuterį.