



APP



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.


Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Preuzmite aplikaciju soundcore za prilagođavanje ambijentalnog zvuka, podešavanje EQ postavki, ažuriranje firmvera i istraživanje dodatnih opcija.


Ako se vaše slušalice ne mogu povezati s aplikacijom soundcore, ažurirajte je na najnoviju verziju u prodavnici aplikacija na vašem mobilnom uređaju.

NOŠENJE



Nosite slušalice s logotipom "L" na lijevom uhu i logotipom "R" na desnom uhu. Podesite dužinu trake za glavu za udobno pristajanje.

PUNJENJE




Potpuno osušite USB port prije punjenja.

Ne uključujte slušalice dok se pune.


Koristite certificirani USB-C kabel za punjenje i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.

UKLJUČIVANJE I POVEZIVANJE




Pritisnite i držite dugme za napajanje 2 sekunde da biste uključili uređaj. Slušalice će automatski ući u način Bluetooth uparivanja prilikom prvog povezivanja. Odaberite „**soundcore Space Q45**“ na Bluetooth listi vašeg uređaja za povezivanje.

VIŠESTRUKA VEZA




Slušalice se mogu istovremeno povezati s dva uređaja. Kada ste već povezani s jednim uređajem, pritisnite dugme za napajanje dvaput da biste se uparili s drugim uređajem.




U aplikaciji soundcore idite na postavke i odaberite **Dual Connections > Connect New Device**.

Ručno uparivanje




Da biste ručno uključili Bluetooth način uparivanja kada su slušalice isključene, pritisnite i držite dugme za napajanje 5 sekundi dok LED svjetlo ne počne treperiti plavo.

KONTROLE DUGMADI



	Prebacite režime ambijentalnog zvuka (ANC / Prozirnost / Normalno)		Pritisnite jednom
	Uključivanje / isključivanje		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Reprodukuj / Pauziraj		Pritisnite jednom
	Sljedeća pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Prethodna pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Pojačavanje / smanjivanje zvuka		Pritisnite jednom
	Odgovori / Završite poziv		Pritisnite jednom
	Odbij poziv		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Isključi / Uključi mikrofons		Pritisnite i držite 2 sekunde
	Aktivirajte softver za glasovnog asistenta		Pritisnite dva puta


PONIŠTAVANJE BUKE



Da biste smanjili ambijentalnu buku, prebacite se na poništavanje buke (podrazumijevano) putem NC dugmeta i prilagodite u aplikaciji soundcore.

- **Adaptivno poništavanje buke:** Automatski prilagodite nivo poništavanja buke za različite scenarije.
- **Prilagodljivo poništavanje buke:** Ručno postavite nivo poništavanja buke.


TRANSPARENTNOST



Da biste ostali svjesni svoje okoline dok slušate muziku, prebacite se na transparentnost putem NC dugmeta i prilagodite u aplikaciji soundcore.

- **Režim razgovora:** Glasovi se jasnije izdvajaju od drugih ambijentalnih zvukova.
- **Prilagođeni način prozirnosti:** Ručno postavite nivo prozirnosti.


LDAC



- Koristite uređaje s Android 8.0 ili novijim kako biste uživali u zvuku kvalitete LDAC.
- LDAC pruža zvuk višeg kvaliteta, povećava potrošnju energije i smanjuje vreme reprodukcije.
- Omogućite LDAC u okruženju s niskim smetnjama kako biste osigurali stabilnu Bluetooth vezu.


1. Idite na postavke u aplikaciji soundcore.

2. Kliknite na **"Sound Mode"**.




3. Odaberite **"Preferirani kvalitet zvuka"** za prebacivanje na LDAC kodek.
4. Bit ćete obaviješteni da slušalice ne podržavaju LDAC kada su povezane s dva uređaja. Odaberite **"Uključite"** da nastavite.
5. Potrebno je oko 10 sekundi da se promijene audio kodeci. Možda će se od vas tražiti da ažurirate slušalice, firmver ako je dostupan.

ŽIČNO SLUŠANJE




Pustite zvuk na vanjskom uređaju tako što ćete priključiti 3,5 mm AUX kabel. Žičano slušanje automatski će isključiti Bluetooth način rada.

RESET



Možda ćete trebati resetirati svoje slušalice ako imate problema s povezivanjem ili funkcijama. Izbrišite povijest uparivanja sa vašeg Bluetooth uređaja prvo. Pritisnite dugmad za napajanje i pojačavanje zvuka istovremeno na 5 sekundi dok LED ne zatreperi crveno tri puta.

VODIČ ZA LED SVJETLA



•	Stalno crveno
•	Postojano plava
•	Treptanje bijele
•	Treperi plavo
•	Svjetlo ugašeno

Ažuriranje firmvera



Bićete obaviješteni kada nova verzija firmvera bude otkrivena prilikom povezivanja slušalica s aplikacijom. Osigurajte da su slušalice uključene i povezane s uređajem dok se nadogradnja softvera ne završi. Tokom ažuriranja, izbjegavajte bilo kakvu upotrebu i osigurajte stabilan pristup internetu.

SPECIFIKACIJE

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	5 V $\overline{\text{---}}$ 0.7 A
Nazivna izlazna snaga	2.2 mW
Kapacitet baterije	750 mAh
Vrijeme punjenja	2 sata
Vrijeme reprodukcije (s isključenim ANC-om)	Do 65 sati
Vrijeme reprodukcije (s uključenim ANC-om)	Do 50 sati
Veličina dražvera	40 mm
Frekventni odziv	20 Hz - 40 kHz
Impedansa	16 Ω
Bluetooth verzija	5.3
Bluetooth domet	15 m / 49 ft