



STUDIO ANC
SLUŠALKI

Veseli smo, da ste se odločili za JLab.
Ponosni smo na naše izdelke in v celoti stojimo za njimi.



VAŠA GARANCIJA

Vse garancijske zahtevke mora po lastni presoji odobriti JLab. Shranite dokazilo o nakupu za kritje garancije.



VZPOSTAVITE STIK Z NAMI

Pišite nam na support@jlab.com
ali obiščite intl.jlab.com/contact


REGISTRIRAJTE SE DANES

intl.jlab.com/register

Posodobitve izdelkov | Nasveti za uporabo | Pogosta vprašanja in več


PRVA NASTAVITEV: SEZNANJANJE PREK POVEZAVE BLUETOOTH

- 1 Vklopite Bluetooth v nastavitvah naprave.





- 2 Ko so slušalke Studio ANC izklopljene, pritisnite in držite gumb za vklop približno 8 sekund.

Hitro utripajoči rdeča in modra lučka označujeta iskanje naprave Bluetooth.



- 3 Za povezavo izberite "JLab JBuds Air ANC" v nastavitvah svoje naprave.



Ko so slušalke seznanjene, slišite glasovni poziv »You are connected«, modra lučka pa počasi utripa.

SEZNANJANJE NOVIH / DODATNIH NAPRAV:

IZKLOPITE Bluetooth na vaši predhodno seznanjeni napravi in **VKLOPITE** Bluetooth na novi napravi. Za nove naprave ponovite postopek **PRVE NASTAVITVE**.

Opombe:

- Bluetooth je brezžična radijska tehnologija, kar pomeni, da je občutljiva na predmete med slušalkami in povezano napravo. Slušalke so zasnovane za uporabo najdlje 33 čevljev (10 metrov) od povezane naprave, če vmes ni večjih predmetov (stene itd.).
- Po uspešni povezavi si bodo slušalke zapomnile vašo napravo in se ob prihodnjem vklopu samodejno povezale. Hkrati je mogoče povezati le ENO napravo Bluetooth. Če želite seznaniti drugo napravo, najprej prekličite seznanitev trenutne prek njenih nastavitvev povezave Bluetooth.
- Če se iz kakršnega koli razloga povezava Bluetooth prekine, ročno znova povežite svojo napravo Bluetooth.

FUNKCIJE TIPK

POVEČANJE GLASNOSTI:

Pritisnite enkrat.

POMIK NAPREJ:

Pritisnite in držite 2+ sekundi.

ZMANJŠANJE GLASNOSTI:

Pritisnite enkrat.

POMIK NAZAJ:

Pritisnite in držite 2+ sekundi.

VKLOP / IZKLOP:

Pritisnite in držite 2+ sekundi

PREDVAJANJE / PREMOR / SPREJEM / PREKINITEV KLICEV:

Pritisnite enkrat.

ZAVRNITEV PRIHAJAJOČEGA KLICA:


Pritisnite in držite 1 sekundo.

AKTIVACIJA SIRI (iOS) ALI "OK GOOGLE" (ANDROID):

Pritisnite dvakrat.

SEZNANJANJE PREK POVEZAVE BLUETOOTH:

Glejte PRVA NASTAVITEV.



ANC VKLOP

AKTIVNO ODPRVLJANJA HRUPA

POVEZAVA NA BLUETOOTH:

Pritisnite enkrat za VKLOP/IZKLOP.


VKLOPLJENO: 2 piska **IZKLOPLJENO:** 1 pisk

POVEZAVA NA AUX:

Pritisnite in držite oba gumba 2+ sekundi za VKLOP.

VKLOPLJENO: 2 piska **IZKLOPLJENO:** 1 pisk

VHOD AUX



Priključite se na
medijsko zabavo
med letom



ali igrajte
brez baterije.



OPOMBA:

- Funkcija aktivnega odpravljanja hrupa (ANC) lahko deluje pri povezavi prek VHODA AUX. Pritisnite in držite gumb ANC 2+ sekundi za VKLOP.
- VHOD AUX bo preglasil povezavo vaše naprave Bluetooth. Odklopite, da se vrnete nazaj na povezavo Bluetooth.
- Funkcije gumbov za vašo napravo Bluetooth ne bodo delovale, ko je priključen VHOD AUX.
- Glasnost bo odvisna od nastavitve vaše naprave AUX. Ustrezno prilagodite.

POLNJENJE


Opomba: Za optimalno delovanje polnite čez noč z mikro USB kablom pred uporabo. Pustite približno 3 ure, da se popolnoma napolni.

Priključite mikro USB (priložen) na slušalke in povežite USB v računalnik ali napajalnik (ni priložen). Povezava USB mora imeti vir izhodne moči.

Nutripajoča rdeča lučka pomeni, da se slušalke polnijo.

Neutripajoča modra lučka pomeni, da je polnjenje končano.

Opomba: Studio ANC lahko med polnjenjem še vedno uporabljate. Po polnjenju vklopite in povežite z napravo.



OPOZORILA

- Pazite, da ne pride vlaga ali tekočina na nastavke slušalk.
 - Ne uporabljajte v izredni vročini, mrazu in vlagi.
 - Slušalk ne mečite na tla in jih ne mečkajte, kabla ne vlecite hitro ali zelo močno in ga ne upogibajte pod ostrim kotom.
 - V nastavkih slušalk se lahko nabere vosek, kar poslabša kakovost zvoka. Vosek previdno odstranite z vatirano palčko ali drugim majhnim orodjem za izboljšanje kakovosti zvoka.
 - Če občutite nelagodje ali bolečino, poskusite zmanjšati glasnost ali začasno prekinite uporabo.
 - Če se med uporabo tega izdelka pojavljajo vsakokratne težave, ga prenehajte uporabljati in se posvetujte s svojim zdravnikom.
 - Priporočamo, da s slušalkami ravnate kot z lepimi sončnimi očali in jih, kadar jih ne uporabljate, hranite na varnem mestu.
-



[Nakupujte izdelke](#) | [Obvestila o izdelkih](#) | [Ogrevanje slušalk](#)

Trgovina JLab + Oprema za ogrevanje

