

English

Hammock Chair Use and Care Guide

Thanks

Thanks for choosing from Chihee!Your hammock chair comes with an after-sale Guarantee.If there are any defects or quality problems, we will offer a free replacement. Please read following instructions thoroughly before using Chihee hammock chair.

Warning!

Children under the age of 6 are advised not to use this chair. Children over the age of 6 should use this chair under the supervision of an adult. Do not spin or swing in your hammock chair, as failure and injury may result. Regularly inspect all points of attachment or suspension, and discontinue use if wear is evident.

Specification

Included: 1×Hanging mesh chair (included 1 spreader bar & Cotton rope weaving seat) 1×2 meters long rope
Load capacity : 265 Pounds /120kg
Wood Bar Size : 100*3.5 cm/39.37*1.38 inches(Length*Diameter)
Cloth Seat Dimension : 240*80 cm/94.5*31.5 inches(Length*Width)
Chair Height : 160 cm/63 inches(When Hanging, From the Top Point to the Bottom)
Rope Fabric : Cotton Blended
Note: The above dimensions are measured manually, please allow 1-2 cm /0.39-0.78 inches error.

Setup Guide

- 1 Install the hanging kits on the beam/ceiling or place your chair stand first. (They are not sold with a hanging chair)
- 2 Take out the hammock chair, hang it on the hook through the top loop.
- 3 Keep the bottom off the ground about 20-24 inches (see Figure A).
- 4 Make sure loops and suspension arms are straight. They sometimes get twisted or tangled in transit or during washing (see Figure B).
- 5 Clip the loops at both ends of the cotton cloth firmly into the 2 3 groove on the wooden stick (see Figure C).
- 6 Clip the other 2 loops firmly into the 1 4 groove on the wooden stick (see Figure D)
- 7 Gently sit down, gradually shift your weight from your legs to the chair. If it holds, you're done!

Precautions

- 1 Use a protective pad under the hammock chair for children especially.
- 2 Stop using the hammock chair when any tear appear, ropes become broken or loose.
- 3 Never exceed the maximum weight rating of any piece of your gear.
- 4 The chair can only be used by one person at a time, even for children.
- 5 The chair seat is handcrafted by the worker, it is woven by one or more cotton ropes, so there will be some knots on both sides, please do not unlock or cut these knots.

Maintenance

- 1 Keep hammock chair away from sharp objects to avoid being poked.
- 2 Washing by hand or machine. Warm wash, cool rinse, hang to dry. (Remove seat from bar and tie the ends together to prevent tangling.)
- 3 The wooden bar should never be wet.
- 4 Do not leave the hammock chair in direct sunlight. The UV light will degrade and weaken the cotton material and wood bar over time.
- 5 If you find that the cotton rope is pulled loose somewhere, try to gently pull the surrounding ropes to make it evenly distributed.

Contact

Any questions, issues or want to provide us with some feedback, please contact us at: chiyingusa@sina.com

Deutch

Hängesessel Gebrauchs- und Pflegeanleitung

Danke

Vielen Dank, dass du dich für Chihee entschieden hast, denn dein Hängestuhl wird mit einer After-Sale Garantie geliefert, bei Mängeln oder Qualitätsproblemen bieten wir dir einen kostenlosen Ersatz. Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor du den Chihee Hängesessel benutzt.

Achtung!

Bei Kindern unter 6 Jahren wird empfohlen, diesen Stuhl nicht zu benutzen. Bei Kindern über 6 Jahren sollte dieser Stuhl unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden. Schwingen oder drehe dich nicht in deinem Hängesessel, da es zu Ausfällen und Verletzungen kommen kann. Überprüfe regelmäßig alle Befestigungspunkte oder Aufhängungen und beende die Verwendung, wenn Verschleiß erkennbar ist.

Spezifikation

Inklusive: 1×Hängestuhl mit Stangenmontage & Stoffsitz 1×2 Meter langes Seil
Tragfähigkeit: 265 Pfund /120kg
Holzstabgröße: 39.37*1.38 Zoll/100*3.5 cm (Länge*Durchmesser)
Stoffsitzabmessung: 240*80 cm/94.5*31.5 Zoll (Länge*Breite)
Stuhlhöhe: 160 cm/63 inches (Beim Hängen, vom oberen Punkt nach unten)
Stoff: Baumwolle Mischgewebe
Hinweis: Die obigen Abmessungen werden manuell gemessen. Bitte erlauben Sie einen Fehler von 1-2 cm /0,39-0,78 Zoll.

Einrichtungsanleitung

- 1 Installiere die Hängesets an der Traverse /Decke oder stelle deinen Stuhlstander zuerst auf (Nicht bei einem Hängestuhl enthalten).
- 2 Den Hängesessel aus der Verpackung nehmen, an den Haken durch die obere Schlaufe hängen.
- 3 Das Unterteil etwa 60cm über dem Boden anbringen (siehe Abbildung A).
- 4 Stelle sicher, dass die Schlaufen und Querlenker gerade sind. Sie verziehen sich manchmal beim Transport oder beim Waschen (siehe Abbildung B).
- 5 Befestige die Schlaufen an beiden Enden des Baumwolltuchs fest in der Aussparung 2 3 am Holzstab (siehe Abbildung C).
- 6 Die anderen 2 Schlaufen fest in die Aussparung 1 4 auf dem Holzstab einrasten lassen (siehe Abbildung D).
- 7 Setz dich sanft hin, verschiebe dein Gewicht allmählich von deinen Beinen auf den Stuhl. Wenn es hält, ist alles fertig!

Vorsichtsmaßnahmen

- 1 Benutze ein Schutzpolster unter dem Hängesessel für Kinder.
- 2 Hängesessel nicht mehr benutzen, wenn ein Riss auftritt, die Seile brechen oder sich lockern.
- 3 Überschreiten Sie niemals die maximale Gewichtsbelastung eines Teils der Ausrüstung.
- 4 Die Nutzung des Stuhls ist nur für eine Person möglich, selbst bei Kindern.
- 5 Der Stuhlsitz wird vom Arbeiter handgefertigt, er wird von einem oder mehreren Baumwollseilen gewebt, so dass es auf beiden Seiten einige Knoten gibt. Bitte entriegeln oder schneiden Sie diese Knoten nicht.

Wartung

- 1 Hängesessel von scharfen Gegenständen fernhalten, um ein Durchstoßen zu vermeiden.
- 2 Waschen von Hand oder Maschine. Warm waschen, abspülen, trocknen lassen (Sitz von der Stange abnehmen und die Enden zusammenbinden, um ein Verfilzen zu vermeiden.)
- 3 Die Holzleiste sollte niemals nass sein.
- 4 Den Hängesessel nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen, da das UV-Licht das Baumwollmaterial und den Holzbalke mit der Zeit abbaut und schwächt.
- 5 Wenn Sie feststellen, dass das Baumwollseil irgendwo gelöst ist, versuchen Sie, vorsichtig an den umgebenden Seilen zu ziehen, damit es gleichmäßig verteilt wird.

Kontakt

Bei Fragen, Problemen oder wenn du uns Feedback geben möchtest, kontaktiere uns bitte unter: chiyingeu@sina.com

Le français

Guide d'utilisation et de soin de chaise d'hamac

Remerciements

Merci d'avoir choisi Chihee ! Votre chaise d'hamac vient avec une garantie après-vente. S'il y a des défauts ou des problèmes de qualité nous vous offrons un remplacement gratuit. Veuillez lire svp les instructions suivantes complètement avant d'employer la chaise d'hamac de Chihee.

Attention !

Il est conseillé aux enfants de moins de 6 ans de ne pas utiliser ce fauteuil. Les enfants de plus de 6 ans doivent utiliser cette chaise sous la surveillance d'un adulte. Ne pas tourner ou balancer dans votre chaise d'hamac car l'échec et les blessures peuvent résulter. Inspecter régulièrement tous les points d'attache ou de suspension et cesser l'utilisation si l'usure est évidente.

Spécifications

Inclus : 1×Fauteuil hamac avec barre de montage et siège en tissu Câble de 1×2 mètres de long
Capacité de charge : 265 livres /120 kg
Taille de barre en bois : 39.37*1.38 pouces /100*3.5 cm (Longueur*Diamètre)
Dimension du siège en tissu : 240*80 cm/94.5*31.5 pouces (longueur*largeur)
Hauteur de la chaise : 160 cm/63 inches (en suspension du haut vers le bas)
Tissu en tissu : Coton mélangé
Remarque: Les dimensions ci-dessus sont mesurées manuellement, veuillez autoriser une erreur de 1 à 2 cm / 0,39 à 0,78 pouces.

Guide d'installation

- 1 Installez les kits d'accrochage sur la poutre/plafond ou placez votre pied de chaise en premier. (Ils ne sont pas vendus avec une chaise suspendue)
- 2 Prenez la chaise d'hamac, accrochez-la sur le crochet par la boucle supérieure.
- 3 Maintenez le fond à une hauteur d'environ 20 à 24 pouces (voir Figure A).
- 4 S'assurer que les boucles et les bras de suspension sont droits. Ils se tordent ou s'emmêlent parfois pendant le transport ou le lavage (voir figure B).
- 5 Fixez fermement les boucles aux deux extrémités du tissu de coton dans le 2 3 groove sur le bâtonnet en bois (voir Figure C).
- 6 Fixez fermement les 2 autres boucles dans le 1 4 groove sur le bâton de bois (voir Figure D).
- 7 Asseyez-vous doucement, déplacez graduellement votre poids de vos jambes vers la chaise. Si ça tient, c'est fini !

Précautions à prendre

- 1 Utilisez un coussin de protection sous la chaise hamac surtout pour les enfants.
- 2 Arrêtez d'utiliser la chaise d'hamac quand n'importe quelle larme apparaît les cordes deviennent cassées ou lâches.
- 3 Ne dépassez jamais le poids maximum autorisé d'une pièce de votre équipement.
- 4 Le fauteuil ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois même pour les enfants.
- 5 Le siège de la chaise est fabriqué à la main par le travailleur, il est tissé par une ou plusieurs cordes en coton, il y aura donc des nœuds des deux côtés, veuillez ne pas déverrouiller ou couper ces nœuds.

Maintenance

- 1 Tenir le hamac loin des objets tranchants pour éviter d'être touché.
- 2 Ir.delaval.ch Lavage à la main ou à la machine. Laver à l'eau tiède rincer à l'eau froide suspendre pour sécher. (Retirez le siège de la barre et attachez les extrémités ensemble pour éviter tout emmêlement.)
- 3 Le bar en bois ne doit jamais être mouillé.
- 4 Ne laissez pas le hamac à la lumière directe du soleil la lumière UV dégradera et affaiblira le matériau en coton et la barre en bois avec le temps.
- 5 Si vous constatez que la corde de coton est lâche quelque part, essayez de tirer doucement sur les cordes environnantes pour la répartir uniformément.

Contact

Si vous avez des questions des problèmes ou si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse at: chiyingeu@sina.com

Italia

Sedia ad Amaca - guida all'Uso e Manutenzione

Grazie

Grazie per aver scelto Chihee! La tua sedia ad amaca è completa di garanzia post vendita. In caso di qualsiasi difetto o problemi di qualità, ti offriremo una sostituzione gratuita. Invitiamo a leggere le istruzioni seguenti con attenzione prima di usare la sedia ad amaca Chihee.

Attenzione!

I bambini con meno di 6 anni non dovrebbe utilizzare questa sedia. I bambini con più di sei numeri quali dovrebbero usare questa sedia solo con la supervisione di un adulto. Non girare o oscillare sulla sedia ad amaca, poiché questo potrebbe risultare in malfunzionamenti o infortuni. Ispezionare regolarmente tutti i punti di collegamento o di sospensione, ed interrompere l'uso in caso di evidente logorio.

Specifiche

Incluso: 1×sedia ad amaca con blocco barra & seduta in panno 1× corda 2 m di lunghezza
Capacità di Carico: 120 kg/265 libbre
Dimensione Barra in Legno: 100 × 3,5 cm/39.37 × 1,38 pollici (Lunghezza × Diametro)
Dimensioni Seduta in Panno: 240 × 80 cm/94.5 * 31.5 pollici (Lunghezza × Larghezza)
Altezza Seduta: 160 cm/63 pollici (Da Sospesa, dal Punto Superiore a quello Inferiore)
Tessuto in Panno: Misto Cotone
Nota: le dimensioni sopra indicate sono misurate manualmente, si prega di consentire errore di 1-2 cm / 0,39-0,78 pollici.

Guida di Installazione

- 1 Installare per prima cosa i kit per trave/soffitto o posizionare il supporto sedia. (Non venduto con la sedia sospesa)
- 2 Estrarre la sedia ad amaca, agganciar l'aggancio tramite l'anello superiore.
- 3 Mantenere la parte inferiore sollevata dal terreno di circa 50-60 cm (vedi figura A).
- 4 Assicurarsi che ganci e braccetti di sospensione siano diritti. A volte vengono ritorti o si annodano nel trasporto durante il lavaggio (vedi figura B).
- 5 Attaccare saldamente gli anelli su entrambi i terminali del panno in cotone nella scanalatura 2 3 sull'asta in legno (vedi figura C).
- 6 Attaccare saldamente gli altri 2 anelli nella scanalatura 1 4 sull'asta in legno. (vedi figura D)
- 7 Sedersi delicatamente, spostando gradualmente il peso dalle gambe alla sedia. Se tiene, hai finito!

Precauzioni

- 1 Usare un tappetino protettivo sotto la sedia ad amaca, specialmente per i bambini.
- 2 Interrompere l'uso della sedia ad amaca quando compaiono strappi, e la corda si spezza o si allenta.
- 3 Non superare mai la valutazione di peso massima per qualsiasi parte dell'attrezzatura.
- 4 La sedia può essere usata solo da una persona alla volta, anche per i bambini.
- 5 Il sedile della sedia è realizzato a mano dall'operaio, è tessuto da una o più corde di cotone, quindi ci saranno dei nodi su entrambi i lati, per favore non sbloccare o tagliare questi nodi.

Manutenzione

- 1 Tenere la sedia ad amaca lontana da oggetti appuntiti per evitare forature.
- 2 Lavare a mano o in lavatrice. Lavare con acqua tiepida, risciacquare a freddo, lasciare asciugare appesa. (Rimuovere la seduta dalla barra e annodare i capi assieme per impedire nodi.)
- 3 La barra in legno non dovrebbe mai bagnarsi.
- 4 Non lasciare la sedia ad amaca sotto la luce solare diretta. La luce UV va a degradare e indebolire il materiale in cotone e la bara di legno con l'andare del tempo.
- 5 Se scopri che la corda di cotone è staccata da qualche parte, prova a tirare delicatamente le corde circostanti per distribuirla uniformemente.

Contatto

Per qualsiasi domanda, problema o se vorrete fornirci un feedback, contattateci all'indirizzo: chiyingeu@sina.com

Español

Guía del uso y del cuidado de la silla de la hamaca

Gracias

Su silla de la hamaca viene con una garantía después de la venta. Si hay cualesquiera defectos o problemas de la calidad, ofreceremos un reemplazo libre. Lea por favor las instrucciones siguientes a fondo antes de usar la silla de la hamaca de Chihee.

Advertencia!

Se aconseja a los niños menores de 6 años que no usen esta silla. Los niños mayores de 6 años deben usar esta silla bajo la supervisión de un adulto. No haga girar o balancee en su silla de la hamaca, pues la falta y la lesión pueden resultar.

Especificación

Incluido: 1×Silla hamaca con barra de montaje y asiento de tela 1×2 metros de cuerda larga
Capacidad de carga: 265 libras /120kg
Tamaño de la barra de madera: 39.37*1.38 pulgadas/100*3.5 cm (Largo*Diámetro)
Dimensión del asiento de tela: 240*80 cm/94.5*31.5 pulgadas (Largo*Ancho)
Altura de la silla: 160 cm/63 pulgadas (al colgar, desde el punto más alto hasta el más bajo)
Tejido de tela: Algodón mezclado
Nota: Las dimensiones anteriores se miden manualmente, permita un error de 1-2 cm / 0.39-0.78 pulgadas.

Guía de configuración

- 1 Instale los kits colgantes en la viga/techo o coloque primero el soporte de la silla (no se venden con una silla colgante).
- 2 Saque la silla de la hamaca, cuélguela en el gancho a través del lazo superior.
- 3 Mantenga el fondo alejado del suelo alrededor de 20-24 pulgadas (ver Figura A).
- 4 Asegúrese de que los lazos y los brazos de suspensión estén rectos. A veces se enredan o enredan en el tránsito o durante el lavado (ver Figura B).
- 5 Sujete firmemente los lazos de ambos extremos de la tela de algodón en la dirección 2 3 ranura en el palo de madera (ver Figura C).
- 6 Enganche los otros 2 lazos firmemente en el 1 4 Ranura en el palo de madera. (ver Figura D)
- 7 Siéntese suavemente, cambie gradualmente su peso de sus piernas a la silla.

Precauciones

- 1 Utilice una almohadilla protectora debajo de la silla de la hamaca para los niños especialmente.
- 2 Deje de usar la silla de la hamaca cuando cualquier rasgón aparece, las cuerdas llegan a ser rotas o flojas.
- 3 Nunca exceda el peso máximo de ninguna pieza de su equipo.
- 4 La silla sólo puede ser utilizada por una persona a la vez, incluso para niños.
- 5 El asiento de la silla está hecho a mano por el trabajador, está tejido con una o más cuerdas de algodón, por lo que habrá algunos nudos en ambos lados, por favor no desbloquee ni corte estos nudos.


Mantenimiento

- 1 Mantenga la silla de la hamaca lejos de objetos filosos para evitar ser empujado.
- 2 Lavado a mano o a máquina. (Retire el asiento de la barra y ate los extremos para evitar que se enreden.)
- 3 La barra de madera nunca debe estar mojada.
- 4 No deje la silla de la hamaca en luz directa del sol. la luz UV degradará y debilitará el material del algodón y la barra de madera con el tiempo.
- 5 Si encuentra que la cuerda de algodón se suelta en algún lugar, intente tirar suavemente de las cuerdas circundantes para que se distribuya uniformemente.


Contacto

Si tiene alguna pregunta, problema o desea hacernos llegar sus comentarios, póngase en contacto con nosotros en at: chiyingeu@sina.com


Chihee®



FigA



FigB



FigC FigD