



JLAB
JBUDS
FRAMES

¡Nos encanta que se mueva con JLab!
Estamos orgullosos de nuestros productos y los respaldamos totalmente.



SU GARANTÍA

Todas las reclamaciones de garantía están sujetas a la autorización de JLab y a nuestra exclusiva discreción. Guarde el ticket de compra para garantizar las coberturas de la garantía.



CONTÁCTENOS

Puede contactarnos en support@jlab.com o puede visitar intl.jlab.com/contact

REGÍSTRATE AHORA

intl.jlab.com/register


Novedades de nuestros productos
Trucos y consejos
Preguntas frecuentes y más

MONTAJE

- 1 Localice la L (izquierdo) y la R (derecho) en la parte de atrás. Si lo necesita, coloque las fundas de goma en los ganchos si las patillas son estrechas.




- 2 Deslice los JBuds Frames en la patilla derecha o izquierda de las gafas según corresponda.



Los JBuds Frames deben ubicarse lo más cerca posible de la oreja para obtener el mejor rendimiento.

CONECTAR EL BLUETOOTH

- 1 Mantenga presionados AMBOS botones durante más de 5 segundos. Uno de los lados empezará a parpadear en azul/blanco indicando que está listo para conectarse.




- 2 Acceda a la configuración de su dispositivo y conéctese a «JLab JBuds Frames». Las luces blancas permanentes indicarán que está conectado.



AÑADIR DISPOSITIVOS BLUETOOTH NUEVOS/ADICIONALES:

Apague el bluetooth de cualquier dispositivo conectado anteriormente. Encienda el bluetooth del nuevo dispositivo. Encienda los JBuds Frames y, después de 10 segundos, comenzará el emparejamiento bluetooth. Seleccione «JLab JBuds Frames» en la configuración del nuevo dispositivo para conectarse.

FUNCIONES DE LOS BOTONES



BAJAR EL VOLUMEN: Presionar una vez
SIRI (iOS) o «OK GOOGLE» (ANDROID):
Presionar dos veces

IR A LA PISTA ANTERIOR: Presione y mantenga pulsado más de un segundo

SUBIR EL VOLUMEN: Presionar una vez

REPRODUCIR / PAUSAR: Presionar dos veces

IR A LA PISTA SIGUIENTE: Presione y mantenga pulsado más de un segundo

RESPONDER: Presionar una vez

COLGAR: Presionar dos veces

RECHAZAR LAS LLAMADAS ENTRANTES:

Presione y mantenga pulsado más de un segundo

MODIFICAR EL ECUALIZADOR: Presione 3 veces en cualquiera de los auriculares (Ciclos de la firma JLab / realce de graves)

ENCENDIDO / APAGADO: Presione y mantenga pulsado más de 3 segundos en cualquiera de los auriculares (el botón APAGARÁ ambos lados)

INDICACIONES

ENCENDIDO = Timbre


CONECTADOS POR BLUETOOTH = Dos Pitidos

BATERÍA BAJA = „Low Battery“ (Inferior al 20%)

APAGADO = Timbre

CONFIGURACIÓN DEL ECUALIZADOR

Presione 3 veces el auricular derecho o el izquierdo para diferentes ajustes del ecualizador.





**JLab DISTINTIVO
(Un Pitido)**
JLab C3™ con voz y graves amplificados



**ACENTUACIÓN DE GRAVES
(Tres Pitidos)**
Graves y subgraves
amplificados


CARGA

Conecte los JBuds Frames al ordenador o a un dispositivo de salida USB de 5V 1A (o menos).




CONSEJOS RÁPIDOS

Coloque los JBuds Frames lo más cerca posible de sus orejas. Esto mejorará en gran medida el rendimiento del audio.




Puede utilizar cualquiera de los JBuds Frames, izquierdo o derecho, de forma independiente o ambos a la vez con la Conexión Dual para escuchar música o recibir llamadas. Dese cuenta que solo tendrá acceso a los controles derechos o izquierdos si solo está utilizando uno.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

EL AUDIO NO FUNCIONA EN UNO DE LOS LADOS O EL BLUETOOTH NO SE CONECTA / RECONECTA (RESETEO MANUAL)

- 1 Acceda a la configuración de su dispositivo y olvide los JLab JBuds Frames.



- 2 Cuando los JBuds Frames estén apagados, presione y mantenga pulsados ambos botones durante más de 15 segundos. Los Frames se encenderán y luego se apagarán.



- 3 Presione y mantenga presionados ambos botones durante más de 3 segundos para encenderlos. Los JBuds Frames empezarán a parpadear en azul/blanco indicando que están listos para conectarse. Entre en la configuración del dispositivo y vuelva a conectarlos.



PRECAUCIONES

- Evite el calor y el frío extremos y la humedad.
- Evite la caída o el impacto de los auriculares.
- Es posible que se acumule cera en las puntas de los auriculares de tapón, reduciendo la calidad del sonido. Retire la cera con cuidado con un bastoncillo de algodón o con otro objeto pequeño para mejorar la calidad del sonido.
- Si experimenta incomodidad o dolor, intente bajar el volumen o deje de usarlos durante un tiempo.
- Si experimenta una incomodidad regular durante el uso de este producto, deje de usarlo y consulte a un médico.
- Le recomendamos tratar sus auriculares de tapón como haría con unas bonitas gafas de sol, y que los guarde en un lugar seguro cuando no los vaya a usar.



[Comprar productos](#) | [Alertas de productos](#) | [Pon a prueba tus auriculares](#)

JLab Store + Burn-in Tool

