



MIDDLE RABBIT Quick Start Guide Model: S-W4 For after-sale support, please contact: vip@mideerabbit.com. For a better user experience, please download the "Middle Rabbit" app from the app store.	Package Contents Earbuds Charging case USB-C Dongle USB-C (female) to USB-A (male) adapter USB-C charging cable Silicone ear tips (S/M/L)	I. Earbuds Pairing and Switching Methods 1. Earbud pairing method: - Open the earbuds case, when searching for Bluetooth devices, the earbuds' Bluetooth name is S-W4. - Click the earbuds case when getting the dongle connected, the dongle is plug-and-play. - Please note that when using the 2-in-1 dongle to connect to a iOS/iOS device, you need to use the USB-C cable to connect the dongle to the device. - Bluetooth pairing and 2-in-1 Dongle cannot be connected simultaneously. 2. Earbud switching connection method: - Disconnect the current connection. - Turn off the Bluetooth function of the currently connected device, the earbuds will automatically enter pairing mode and can be connected to a new device. - Click the dongle, the earbuds will automatically enter pairing mode. - When the earbuds are successfully paired with the target device, the pairing code will appear on the screen. Please turn off the Bluetooth function of the target device, double-click the function key on the charging case, the earbuds will disconnect the current connection and enter pairing mode to connect to a new device. II. Dongle Indicator Light Status Guide Slow flash indicates the dongle is in Sleep or Indicates successful pairing with the earbuds. Fast flash indicates disconnection from the earbuds.	III. Basic Earbuds Operation Illustration Music control: - x1 Play/Pause 2x Previous 2x Next - x2 Volume Down - x2 Volume Up Call control: - x1 Answer Call - x1 Reject Call - x2 End Call / Hold Answer Call - x2 End Call / Hold Answer Call Mode/Function switch: - x3 Mode - x3 Mode To customize touch control settings, please download the Middle Rabbit APP.	IV. Earbuds Reset How the earbuds initiate the charging case long press the function key for 10 seconds, the charging case indicator light will flash twice, all pairing information will be removed and deleted, and the earbuds will be restored to factory settings. V. Middle Rabbit APP Download Please download the Middle Rabbit APP. Customize touch control settings and other functions within the APP. Scan the QR code above to download the Middle Rabbit APP or search for "middle rabbit" in the app store to download and install it.
MIDDLE RABBIT 快速入门指南 型号：S-W4 售后问题联系：vip@mideerabbit.com, 为了更好的用户体验，请在应用商店下载“Middle Rabbit”应用。	包装内容物 蓝牙耳机 充电盒 USB-C转接头 USB-C（母）至 USB-A（公）适配器 USB-C充电线 硅胶耳套（S/M/L）	一、耳机配对及切换方式 1. 耳机配对方法： - 打开充电盒，当设备搜索蓝牙时，可识别设备名为：S-W4。 - 点击充电盒，当得到连接成功后，即可实现即插即用。 - 请注意使用2合1的转接头连接到iOS/iOS设备时，需要使用USB-C数据线将转接头与设备进行连接。 - 蓝牙耳机和2合1转接头不能同时连接同一台设备。 2. 耳机切换连接方式： - 断开当前连接。 - 关闭正在连接的设备的蓝牙功能，耳机将自动进入配对模式并可与新设备连接。 - 单击转接头，耳机将自动进入配对模式。 - 当耳机成功与目标设备配对后，配对码将显示在屏幕上。请关闭目标设备的蓝牙功能，双击充电盒上的功能键，耳机将断开当前连接并进入配对模式以连接到新设备。 二、dongle 指示灯状态提示 慢闪：表示耳机处于睡眠或已成功配对。 快闪：表示耳机断开了连接。	三、耳机基本操作 音乐控制： - x1 播放/暂停 2x 上一首 2x 下一首 - x2 音量减小 - x2 音量增大 通话控制： - x1 接听电话 - x1 挂断电话 - x2 结束通话/接听来电 - x2 结束通话/接听来电 模式/功能切换： - x3 模式 - x3 模式 自定义触控指令需请下载Middle Rabbit APP。	四、耳机重置 长按充电盒内功能键，持续按压约10秒钟，充电盒指示灯将会闪烁两次，所有配对信息将被清除并删除，耳机将恢复到出厂设置。 五、Middle Rabbit APP下载 请下载Middle Rabbit APP，在APP中自定义设置触控指令以及其它功能。 扫描上方二维码下载Middle Rabbit APP，或在应用商店搜索“Middle Rabbit”进行下载安装。
MIDDLE RABBIT 快速入门指南 型号：S-W4 アフターセールスサポートについては、vip@mideerabbit.comまでお問い合わせください。 より良いユーザーエクスペリエンスのために、アプリストアから「Middle Rabbit」アプリをダウンロードしてください。	パッケージ内容 イヤホン 充電ケース USB-Cアダプタ USB-C（メス）からUSB-A（オス）アダプタ USB-C充電ケーブル シリコンイヤーチップ（S/M/L）	I. イヤホンのペアリングと切り替え方法 1. イヤホンのペアリング手順： - イヤホンケースを開けて、Bluetoothデバイスを検索すると、イヤホンケースのBluetooth名は「S-W4」です。 - イヤホンケースをクリックして接続が完了したら、イヤホンケースはプラグアンドプレイで動作します。 - 注意：iOS/iOSデバイスに2in1アダプタを使用する場合は、USB-Aアダプタを使用してアダプタをデバイスに接続する必要があります。 - Bluetoothペアリングと2in1アダプタの同時接続はできません。 2. イヤホンの接続切り替え方法： - 現在の接続を切断する。 - 現在接続しているデバイスのBluetooth機能をオフにする。イヤホンは自動的にペアリングモードになり、新しいデバイスと接続できます。 - アダプタをクリックし、イヤホンが自動的にペアリングモードに入ります。 - アダプタがターゲットデバイスと接続された後、ペアリングコードが画面に表示されます。ターゲットデバイスのBluetooth機能をオフにして、充電ケースの機能ボタンをダブルクリックして、イヤホンが現在の接続を切断し、新しいデバイスと再接続できるようにします。 II. ドングルのインジケータライの状態ガイド 遅い点滅：ドングルが睡眠状態または成功してペアリングされています。 速い点滅：ドングルが接続を切断しています。 ドングルのLEDインジケータの状態を示します。	III. イヤホンの基本操作の説明 音楽コントロール： - x1 再生/一時停止 2x 前一首 2x 次一首 - x2 音量下げる - x2 音量上げる 通話コントロール： - x1 電話応答 - x1 通話拒否 - x2 通話終了/受付け - x2 通話終了/受付け モード/機能切替スイッチ： - x3 モード切替 - x3 モード切替 タッチコントロール設定のカスタマイズには、Middle Rabbitアプリをダウンロードしてください。	IV. イヤホンのリセット イヤホンケースを開き約10秒間、機能キーを長押し続けると、充電ケースのLEDライトが2回点滅し、すべてのペアリング情報は削除され、イヤホンが工場出荷時の状態に戻ります。 V. Middle Rabbitアプリのダウンロード Middle Rabbitアプリをダウンロードしていただき、アプリ内でカスタマイズした触控指令やその他の機能を設定することができます。 上記QRコードもしくはMIDDLE RABBITアプリをダウンロードするか、アプリストアで「Middle Rabbit」を検索してダウンロードしてインストールしてください。
MIDDLE RABBIT Gua rápida de inicio Modelo: S-W4 Para soporte postventa, por favor contactar: vip@mideerabbit.com. Para una mejor experiencia de usuario, descargue la aplicación "Middle Rabbit" de la tienda de aplicaciones.	Contenido del paquete Auriculares Estuche de carga Dongle USB-C Adaptador USB-C (hembra) a USB-A (macho) Cable de carga USB-C Puntas de silicona para los oídos (S/M/L)	I. Métodos de emparejamiento y cambio de auriculares 1. Método de emparejamiento de auriculares: - Al abrir el estuche de los auriculares, cuando aparece dispositivos Bluetooth al buscar Bluetooth, el nombre de los auriculares es S-W4. - Haga clic en el estuche de los auriculares cuando obtiene éxito en conectar el dongle al dispositivo plug-and-play. - Tenga en cuenta que al utilizar el dongle 2-en-1 para conectarse a un dispositivo iOS/iOS, debe utilizar un adaptador USB-A para conectar el dongle al dispositivo. - Los auriculares y el adaptador 2-en-1 no pueden conectarse simultáneamente. 2. Método de cambio de conexión de auriculares: - Desconectar la conexión actual. - Apagar la función Bluetooth del dispositivo conectado actualmente; los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento y se podrán conectar a un nuevo dispositivo. - Disconecte el dongle; los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento. - Cuando el estuche de carga ya puede recibir el dongle, haga clic en el estuche de carga, presione el botón de función en el estuche de los auriculares; los auriculares desconectarán la conexión actual y entrarán en modo de emparejamiento para conectarse a su nuevo dispositivo. II. Guía de estado de la luz indicadora del Dongle Pulsos lentos: indica que el dongle está en modo de emparejamiento o ha completado el emparejamiento. Pulsos rápidos: indica el desconexión de los auriculares.	III. Ilustración de la operación básica de los auriculares Control de música: - x1 Reproducir/Pausar 2x Anterior 2x Siguiente - x2 Volumen Bajar - x2 Volumen Subir Control de llamadas: - x1 Responder llamada - x1 Rechazar llamada - x2 Terminar llamada/Acoger llamada - x2 Terminar llamada/Acoger llamada Modo/función de conmutación: - x3 Modo - x3 Modo Presione para ver la configuración de control táctil. Descargue la aplicación Middle Rabbit.	IV. Restablecimiento de auriculares Coloque los auriculares en el estuche de carga, mantenga presionado el botón de función durante unos 10 segundos, la luz indicadora del estuche de carga parpadeará dos veces, toda la información de emparejamiento se eliminará y los auriculares volverán a su configuración de fábrica. V. Descarga de la aplicación Middle Rabbit Por favor, descargue la aplicación Middle Rabbit. Personalice la configuración del control táctil y otras funciones dentro de la aplicación. Escanee el código QR de arriba para descargar la aplicación Middle Rabbit o busque "Middle Rabbit" en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar.

 MIDDLE RABBIT Schnellstartanleitung Modell: S-W4 Für Allen-Side Support kontaktieren Sie bitte: vip@middlerabbit.com. Für ein besseres Benutzererlebnis bitten Sie bitte die "Middle Rabbit" App aus dem App-Store herunter.	Lieferumfang  Headset Case USB-C Dongle  USB-C (female) to USB-A (male) adapter USB-C Label 5.0mm On-Off switch	I. Koppelungs- und Umschaltungsanleitungen für Ohrhörer 1. Koppelungsanleitung für Ohrhörer: - Öffnen Sie das Ohrhörer-Gehäuse, wenn Sie nach Bluetooth-Geräten suchen, koppelnd den Bluetooth-Namen der Ohrhörer S-W4. - Öffnen Sie das Ohrhörer-Gehäuse, bei Verwendung der Dongle-Anzeige ist die Dongle Plug-and-Play, Sie brauchen Sie dazu, Sie bei Verwendung des Case-Dongles auf Verbindung zu setzen. - Wenn Sie das Case öffnen, wird die Dongle automatisch mit dem Headset verbunden. - Die Bluetooth-Koppelung wird 2-3 Dongle können sich gleichzeitig verbinden werden. 2. Umschaltungsanleitung für Ohrhörer: - Wählen Sie die aktuelle Verbindung. - Öffnen Sie das Bluetooth-Gehäuse, das aktuell verbundene Gerät aus, die Ohrhörer wechseln automatisch in den Kopplungsmodus und können mit einem neuen Gerät verbunden werden. - Ziehen Sie das Dongle aus, die Ohrhörer wechseln automatisch in den Kopplungsmodus. - Öffnen Sie das Bluetooth-Gehäuse, wählen Sie das gewünschte Bluetooth-Gerät aus, um zu verbinden. - Die Bluetooth-Koppelung ist automatisch auf die Funktion des Bluetooth-Gehäuses, wenn die aktuelle Verbindung und Wechsel in den Kopplungsmodus, um sich mit einem neuen Gerät zu verbinden.  II. Anleitung zum Dongle-Anzeigenleuchten-Status Langes Blinken zeigt an, dass der Dongle die Ohrhörer leuchtet, zeigt eine erfolgreiche Verbindung mit den Ohrhörern an. Ständiges Blinken zeigt eine Trennung von den Ohrhörern an.  Langes Blinken (Ohrhörer leuchtet) Ständiges Blinken	III. Grundlegende Bedienungsanleitung für Ohrhörer Musiksteuerung:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 79
--	---	---	--