



Ta med stjärnglansen till nästa fest

Starta JBL PartyBox Encore 2 och låt det roliga börja. Med den här bärbara högtalaren kommer du att vilja vara DJ på varje evenemang, med smidigt JBL Pro Sound, en ljusshow som passar stämningen och en mikrofon så att du kan leda festen. Känn det där extra dunket i bröstet från episk diskant och djup bas, oavsett om du spelar en ny popballad eller väljer en klassisk långsam låt. När soundchecken är klar är det dags att vrida upp stämningen med en ljusshow som synkas med musiken.

Är du redo att köra showen? Ta upp den digitala trådlösa mikrofonen och bli din egen presentatör eller karaokevärd! Du kan också anpassa ditt ljud med justerbara kontroller för eko, bas och diskant så att du låter helt rätt. Med grepphandtag och stänksäker IPX4-design vet JBL PartyBox Encore 2 hur man anpassar sig till varje fest, både inne och ute.

Vad är bättre än en JBL PartyBox Encore 2? Två! Parkoppla dem för äkta stereovibbar eller länka till andra JBL Auracast™-högtalare för en ännu vildare dansfest. Och om 15 timmars nonstop musik inte räcker, plocka fram ett extra uppladdningsbart batteri för att hålla igång musiken. Gör vibbarna perfekta med JBL PartyBox-appen, där du kan styra spellistan, lägga till roliga ljudeffekter och välja den perfekta stämningen för ljusshowen – allt medan du gör masken på dansgolvet.

JBL PartyBox Encore 2 vet hur man skapar rätt atmosfär på alla fester.

Funktioner

- ▶ JBL Pro-ljud får en AI Sound Boost
- ▶ Dynamiskt ljusspel
- ▶ Upp till 15 timmars speltid
- ▶ Anslut flera högtalare med Auracast™
- ▶ Karaoke var som helst – eller spela live
- ▶ Styr festen direkt från JBL PartyBox-appen
- ▶ Stänkskyddad enligt IPX4
- ▶ Flexibelt handtag och ergonomisk design
- ▶ Återvunnen plast plus FSC-certifierad pappersförpackning





Funktioner och fördelar

JBL Pro-ljud får en AI Sound Boost

Popballader, långsamma låtar och allt däremellan, vi har ljudet som får din spellista att glänsa. Känn det där extra dunket i bröstet när silkesdomediskanterna och kraftfulla baselement ger episk diskant och djup bas. Vill du höja volymen ännu mer? Din musik kommer fortfarande att låta kristallklar eftersom AI Sound Boost levererar kraftfullare ljud med mindre förvrängning.

Dynamiskt ljusspel

Är det verkligen en fest utan ljusshow? Dansa hela natten med lysande ljusmönster och stroboskopeffekter som skulle göra alla klubbar avundsjuka.

Upp till 15 timmars speltid

Håll vibbarna igång på en enda laddning med upp till 15 timmars speltid. Och om det inte räcker med 15 timmars nonstop musik så plocka fram ett extra uppladdningsbart batteri för att hålla igång musiken. Eller ladda i 10 minuter och få ytterligare 80 minuters speltid.

*Utbytbar reservbatteri säljs separat

Anslut flera högtalare med Auracast™

Större fester kräver ännu större ljud. Parkoppla två PartyBox Encore 2 för äkta stereovibbar via Auracast™, eller anslut flera högtalare med JBL Auracast™ trådlöst och låt din musik växa med festens storlek.

Karaoke var som helst – eller spela live

Ta den digitala trådlösa mikrofonen och bli din egen presentatör. Med justerbara kontroller för eko, bas och diskant låter du alltid bra. Eller dansa till dina favoritspellistor med aux-in- och USB-C-kontakter. Vill du spela live? Gitarringången levereras med förförstärkare och en volymknapp så att du kan vrida upp ljudet och börja uppträda.

Styr festen direkt från JBL PartyBox-appen

Du behöver inte passa högtalaren. Styr din musik, EQ-inställningar och ljusshow från JBL PartyBox-appen, oavsett var festen tar dig.

Stänkskyddad enligt IPX4

Spill och stänk händer ... oroa dig inte. JBL PartyBox Encore 2 är IPX4-stänksäker så att ditt flow aldrig avbryts.

Flexibelt handtag och ergonomisk design

Ta med ljudet till grannarna eller globalt – oavsett vad du väljer är JBL PartyBox Encore 2 redo att köra med flexibelt handtag och ergonomisk design.

Återvunnen plast plus FSC-certifierad pappersförpackning

JBL PartyBox Encore 2 innehåller återvunnen plast. Den är också förpackad i FSC-certifierat papper tryckt med sojabläck.

Tekniska specifikationer

- ▶ Element: 1 x 5,25-tums (135 mm) baselement, 2 x 0,75-tums (20 mm) domediskanter
- ▶ Uteffekt: 100 W RMS (IEC60268)
- ▶ Strömkälla: 100–240 V-50/60 Hz
- ▶ Frekvensåtergivning: 40 Hz–20 kHz (-6 dB)
- ▶ Signal/brus-förhållande: > 80 dB
- ▶ Batterityp: JBL-batteri 200, litiumjonbatteri (7,4 V/4 722 mAh)
- ▶ Batteriladdningstid: < 3,5 timmar (högtalaren avstängd)
- ▶ Musikspeltid: upp till 15 timmar (beroende på volymnivå och ljudinnehåll)
- ▶ Kabeltyp: Nätkabel (typ varierar med region)
- ▶ Kabellängd: 2,0 m
- ▶ USB-laddning ut: 11 V/2 A (max) (högtalaren avstängd)
- ▶ USB-format: FAT16, FAT32
- ▶ Bluetooth®-version: 5.4
- ▶ Bluetooth®-profil: A2DP V1.4, AVRCP V1.6(SW), TMAP1.0, PBP1.0
- ▶ Bluetooth®-sändarens frekvensområde: 2,402 GHz~2,4835 GHz
- ▶ Bluetooth®-sändareffekt: ≤16 dBm (EIRP)
- ▶ Bluetooth®-sändarmodulering: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- ▶ USB-stödda format (ej för EMEA-regionen): .MP3, .WAV, .FLAC
- ▶ Aux-In: 370 mV RMS (3,5 mm kontakt)
- ▶ Mikrofoningång: 20 mV RMS
- ▶ Gitarringång: 100 mV RMS
- ▶ Bluetooth/USB-ingång: -9B FS
- ▶ Produktmått (B x H x D): 319,5 x 338,6 x 263 mm
- ▶ Nettovikt: 6,4 kg
- ▶ Förpackningens mått (B x H x D): 385 mm x 365 mm x 350 mm
- ▶ Bruttovikt: 9,15 kg

Specifikationer för trådlös mikrofon

- ▶ Bärvägsfrekvens: 2 404–2 478 MHz
- ▶ Räckvidd: Upp till 30 m
- ▶ Frekvensåtergivning: 50 Hz~15 kHz
- ▶ Signal/brus-förhållande: >59 dBA
- ▶ Sändningseffekt: <8,5 dBm (EIRP)

Detta finns i lådan

- 1 JBL Partybox Encore 2-högtalare
- 1 trådlös mikrofon
- 1 mikrofonhållare
- 1 snabbstartguide
- 1 säkerhetsanvisning och garantikort
- Växelströmskabel – antal och kontakttyp varierar med region.