

Actto CURVED Keyboard

取扱説明（補助資料）

取扱説明書は製品パッケージの中に同梱されていますが、本資料はその補助資料としてお読み下さい。

actto®



reddot winner 2023
product design

自然な角度で打てるよう設計されたエレガントなカーブ型

Bluetooth と 2.4GHz と有線で最大 5 台と接続可能（切替式）

Win/Mac/Android 対応

国際的デザイン賞 Reddot 2023 Award 受賞



ヒント

US 配列キーボードで日本語を入力するには？

【英語 ⇄ 日本語 入力切替の方法】

《 Windows 》

[Alt] + [`]（キーボードの左上端 [Esc] のすぐ下のキー ）

《 Mac iOS 》

[Ctrl] + [スペース]

《 Android 》

※ 機種によって異なります。以下の操作をお試し下さい。

[Alt] + [`]（キーボードの左上端 [Esc] のすぐ下のキー ）

[Shift] + [Ctrl]

[Shift] + [スペース]

[Alt] + [スペース]

※ ご使用機種によって英語⇄日本語入力の切替方法が異なりますので、より詳細な情報はご使用デバイスの取扱説明書や、「US 配列 日本語入力」などのキーワードをインターネットで検索した結果などもご参照下さい。

※ 次ページの『【US 配列】刻印通りに入力できないキーがある場合』もご確認ください。

重要！

刻印通りに入力できないキーがある場合

<症状の例>

[Shift] +  を入力したのに「”」が表示されてしまう。。



デバイス（パソコンやスマホ）がキーボードを日本語配列として取り扱っています。
デバイス側の設定を US 配列（英語配列） にする必要があります。

《 Windows10 の場合 》

- ① ホーム画面左下の「**スタートボタン（ウインドウズマーク）**」>「**設定（歯車アイコン）**」>「**時刻と言語**」をクリック。
- ② 左画面の「**言語**」をクリックし、右画面の「Windows の表示言語」に「**日本語**」を選択。その下の「優先する言語」で「**日本語**」をクリックして「**オプション**」をクリック。
- ③ 「言語オプション：日本語」ページの「ハードウェア キーボード レイアウト」の「**レイアウトを変更する**」をクリック。
- ④ 「ハードウェア キーボード レイアウトの変更」という青い画面がポップアップするので「**英語キーボード(101/102 キー)**」を選択し「**いますぐ再起動する**」をクリック。

《 Windows11 の場合 》

- ① ホーム画面下の「**スタートボタン（ウインドウズマーク）**」>「**設定（歯車アイコン）**」をクリックし、画面左側の「**時刻と言語**」を選択し、画面右の「**言語と地域**」をクリック。
- ② 「Windows の表示言語」に「**日本語**」を選択。「優先する言語」の下の「日本語」の右側にある「...」をクリックし、「**言語のオプション**」をクリック。
- ③ 「キーボードレイアウト：」の右側の「**レイアウトを変更する**」をクリック。
- ④ 青い画面がポップアップするので「**英語キーボード(101/102 キー)**」を選択し「**いますぐ再起動する**」をクリック。

《 Mac の場合 》

- ① 「**システム環境設定**」>「**キーボード**」>「**キーボードの種類を変更**」を選択。
- ② キーボードの設定アシスタントが起動したら、画面右下の「**続ける**」をクリック。
- ③ 画面の指示に従い、「**Z**」を押す。
- ④ 画面の指示に従い、「**/**」を押す。
- ⑤ 「**ANSI（米国その他）**」を選択し、「**完了**」をクリック。

《 Android の場合 》

例：

- デバイス（スマートフォン、タブレット）の「**設定**」>「**システム**」>「**言語と入力**」>「**外付けキーボード設定**」>「**101/104 キーボード(英語キーボード)**」を選択。

※ **機種によって設定方法が異なります**ので、それぞれの機種の取扱説明書をご確認下さい。
「US 配列 物理キーボード Andoroid 設定」などのキーワードでインターネット検索すれば、さらに詳しい情報を探ることが可能ですのでご参照下さい。