


ROWENTA® CLEAN IT

La solution parfaite
pour nettoyer efficacement
les taches du quotidien

The perfect solution
to effectively clean
everyday stains

Die perfekte Lösung
zur effektiven Reinigung
alltäglicher Flecken



Rowenta® CLEAN IT

Flashez pour découvrir
CLEAN IT en vidéo

Scan to view a video
about CLEAN IT

Scannen, um ein Video
über CLEAN IT
anzusehen




FR	4	PT	124
EN	14	RO	134
DE	24	SR	144
NL	34	SK	154
CZ	44	SL	164
ET	54	ES	174
EL	64	UK	184
HU	74	BS	194
IT	84	BG	204
LV	94	HR	214
LT	104	AR	224
PL	114		

Introducing your CLEAN IT


Appliance

1. Carrying handle
2. On/off button
3. Clean water tank
4. Dirty water tank
5. Multi-use suction
hose storage
6. Power cord storage



Accessories

- A. Narrow brush
- B. Wide brush
- C. Crevice tool
- D. Shoe brush
- E. Auto-clean
- F. Accessory storage bag
- G. Carpet & fabric cleaner for pets 250 ml
- H. Carpet & fabric cleaner 250 ml




* Depending on models, ** Available for purchase in 1-l version on www.rowenta.com


Installing your CLEAN IT



Carrying and positioning the appliance




Hold the appliance by the carry handle.




Always position your device on solid, level ground for use.

Do not place the product on a carpet with piles longer than 10 mm.


Filling the water tank




Remove the clean water tank.




Open the water tank cap.



Fill the tank with cold water up to the mark **MAX** according to the surface area to be cleaned (small/large surface area)




Pour in the cleaner up to the mark indicated. Use only CLEAN IT cleaners.




Close the cap and reposition the water tank on the appliance.


Connecting the appliance and unwinding the hose



Before use, unwind the power cord fully and plug in the plug.



Completely unwind the suction hose




Attach the desired accessory to the hose cuff. You will hear a click when it is in place.


Using your CLEAN IT

Tip: Perform a preliminary test on a non-visible part of the fabric you wish to clean. You can find all the tips on page 21.


When the clean water tank is empty, turn off the unit before removing the water tank to refill it.



Turn on your appliance. Do not start the appliance without the water tanks properly fitted. Do not remove the tanks while the appliance is in use.



Spray the water/cleaner mixture onto the stain by pressing the trigger.







Brush and vacuum the surface to be cleaned from top to bottom. Repeat as many times as is needed to clean the stain.

Using your CLEAN IT

Accessories


This appliance has four compatible cleaning accessories that are designed for various uses.



Canvas	✓
Synthetic	✓
Leather	✗
Suede	✗

Cleaners

Cleaning solutions designed to effectively clean stains. Use only CLEAN IT cleaners to keep your appliance working over time.




The markings should be followed to ensure correct measurement.

Available for purchase in 1-l version on www.rowenta.com

* Depending on models

Maintaining your CLEAN IT

Emptying the dirty water tank after each use




1 Remove the dirty water tank.

2 Remove the lid and empty the water then rinse the water tank and lid.

3 Close the lid and reposition the tank on the appliance.

Cleaning the different parts of your product




1 Remove the accessory from the handle of the suction hose.


2 For the narrow and wide brushes: rinse the accessory by removing the cover.

3 Use a soft, clean cloth to dry the accessory, or let it air-dry before reassembling the components.

Cleaning the dirty water tank



For a light clean, pour a few drops of washing-up liquid into the tank and wash it by hand. Leave to air-dry before reassembling the components.




Do not wash the water tanks or the product in the dishwasher.

Maintaining your CLEAN IT

Using the auto-clean attachment


Rinses the suction hose after use to prevent unpleasant odours and maintain your appliance.



Attach the auto-clean attachment to the multi-purpose suction hose cuff.

Empty the dirty water tank if it is full.

Make sure that the clean water tank is filled up to the mark: **Small Area**




Remove the clean water tank cap and put the auto-clean attachment into the bottom of the tank.

Press the start button and let the appliance run for 30 seconds to clean the suction pipe.

Do not use chemicals or abrasive products to maintain your appliance.

Storing your CLEAN IT




Wrap the multi-purpose suction hose around the appliance.

Clip the hose cuff into its holder.

Wind the power cord around its holder.

Store accessories in the storage bag*.





Place the device in a dry place.

Our tips for effectively cleaning stains:


- The newer the stain, the more effective the cleaning will be
- Do not put warm water into the clean water tank: The stain could set into the fabric
 - After spraying the water/cleaning solution onto the stain, leave to act for a few minutes before vacuuming
 - To prevent rings or colour changes when drying, it is recommended to treat the entire area around the stain rather than just the stain itself.
 - Before cleaning, remove excess dirt with a cloth.

* Depending on models

The perfect solution to
effectively clean
everyday stains





Scan to view a video
about CLEAN IT



Představujeme spotřebič CLEAN IT


Spotřebič

1. Přenášeč rukojeť
2. Tlačítko Zap/Vyp
3. Nádržka na čistou vodu
4. Nádržka na špinavou vodu
5. Uložení víceúčelové
sací hadice
6. Uložení napájecího kabelu



Příslušenstv

- A. Úzký kartáč
- B. Široký kartáč
- C. Štěrbínová hubice
- D. Kartáč na obuv
- E. Automatické čištění
- F. Úložný vak pro příslušenství
- G. Čistič koberců a textilií po domácích mazlíčcích 250 ml
- H. Čistič koberců a textilií 250 ml




* Záleží na modelu, ** Dostupné ke koupi v 1l verzi na webu www.rowenta.com


Instalace spotřebiče CLEAN IT



Přenášení a umístění spotřebiče




Uchopte spotřebič za přenášení rukojeť.




Při používání zařízení vždy umísťte na pevný rovný povrch.

Nepokládejte výrobek na koberec s vlasem delším než 10 mm.


Plnění nádržky na vodu




Vyjměte nádržku na čistou vodu.




Otevřete kryt nádržky na vodu.



Naplňte nádržku studenou vodou až po značku podle velikosti plochy, kterou chcete vyčistit (malá/velká plocha).




Nalijte čisticí prostředek až po značku. Používejte pouze čisticí prostředky CLEAN IT.




Zavřete víčko a vraťte nádržku na vodu na spotřebič.


v



Před použitím zcela rozviňte napájecí kabel a zapojte jej do zástrčky.



Zcela odviňte sací hadici.



Připojte požadované příslušenství k manžetě hadice. Pokud jej připojíte správně, uslyšíte cvaknutí.


Použití spotřebiče CLEAN IT

Tip: Proveďte předběžný test na skryté části textilie, kterou chcete vyčistit. Všechny tipy najdete na straně 61.


Když je nádržka na čistou vodu prázdná, vždy vypněte jednotku před tím, než nádržku vyjmete.



Zapněte spotřebič. Spotřebič nespouštějte, pokud nejsou správně nasazeny nádržky na vodu. Nevyjímejte nádržky, pokud je spotřebič v provozu.



Nastříkejte směs vody a čisticího prostředku na skvrnu stisknutím spouště.




Špinavý povrch čistěte a vysávejte shora dolů. Opakujte, dokud skvrna nezmizí.

Použití spotřebiče CLEAN IT


Příslušenství

Tento spotřebič je vybaven čtyřmi kompatibilními čistícími příslušenstvími, které jsou určeny pro různá použití.




Na zapuštěné nečistoty

Úzký kartáč



Na velké skvrny

Široký kartáč



Pro obtížně přístupná místa

Štěrbínová hubice *




Na obuv

Kartáč na obuv *

Plátno	✓
Syntetické	✓
Kůže	✗
Semiš	✗

Čistící přípravky

Čistící roztoky navržené pro účinné čištění skvrn. Používejte pouze čisticí prostředky CLEAN IT, abyste spotřebič správně fungoval i po delší době.




Pro správné měření je třeba dodržovat značky:

Dostupné ke koupi v 1l verzi na webu www.rowenta.com

* Záleží na modelu

Údržba spotřebiče CLEAN IT

Vyprázdnění nádržky na špinavou vodu po každém použití




Vyjměte nádržku na špinavou vodu.

Sejměte kryt, vylijte vodu a poté vypláchněte nádržku na vodu a opláchněte kryt.

Zavřete kryt a vraťte nádržku na spotřebič.

Čištění různých částí výrobku



Vyjměte nástavec z manžety sací hadice.


V případě úzkého a širokého kartáče: Sejměte kryt a opláchněte nástavec.

Před opětovným sestavením součástí osušte nástavec pomocí čistého měkkého hadříku nebo jej nechte oschnout.

Čištění různých částí výrobku



Pro snadné čištění nalijte do nádržky několik kapek mycího prostředku a ručně ji umyjte. Před sestavením součástí je nechte oschnout.




Nemyjte nádržku na vodu ani výrobek v myčce.

Údržba spotřebiče CLEAN IT

Použití nástavce automatického čištění


Po použití opláchněte sací hadici, abyste předešli nepříjemnému zápachu a udrželi spotřebič čistý.



Připojte nástavec automatického čištění k víceúčelové manžetě sací hadice.

Pokud je nádržka na špinavou vodu plná, vyprázdněte ji.

Zkontrolujte, že je nádržka na čistou vodu naplněna až po značku: Malá plocha




Sejměte kryt nádržky na čistou vodu a vložte nástavec automatického čištění do spodní části nádržky.

Stiskněte tlačítko Start a nechte spotřebič běžet 30 sekund, aby se vyčistily sací trubičky.

K údržbě spotřebiče nepoužívejte chemikálie ani abrazivní prostředky.

Uložení spotřebiče CLEAN IT




Omotejte víceúčelovou sací hadici kolem spotřebiče.

Připněte manžetu hadice do držáku.

Naviňte napájecí kabel kolem držáku.

Příslušenství skladujte v úložném vaku*.



Spotřebič umístěte na suché místo.



Naše tipy pro efektivní čištění skvrn:

Čím novější čerstvější je skvrna, tím účinnější bude čištění


- Do nádržky na vodu nelijte teplou vodu: Skvrna by se mohla zapustit do tkaniny
- Po nastříkání vody/čisticího roztoku na skvrnu nechte před vysáváním několik minut působit
- Aby se předešlo vzniku kroužků nebo změnám barvy při schnutí, doporučujeme ošetřit celou oblast kolem skvrny, nikoli pouze skvrnu samotnou.
- Před čištěním odstraňte zbytky nečistot hadříkem

* Záleží na modelu

**Dokonalé řešení pro
efektivní čištění
každodenních skvrn**





**Naskenováním zobrazíte
video o spotřebiči
CLEAN IT**



Bemutakozik a CLEAN IT


Készülék

1. Hordfogantyú
2. Be-/kikapcsoló gomb
3. Tisztavíz-tartály
4. Piszkosvíz-tartály
5. Többcélú szívótömlő-tároló
6. Tápkábel-tároló



Tartozékok

- A. Keskeny kefe
- B. Széles kefe
- C. Hézagtisztító szívófej
- D. Cipőfeje
- E. Automatikus tisztítás
- F. Tartozéktároló táská
- G. Szőnyeg- és szövettisztító kisállatokhoz 250 ml
- H. Szőnyeg- és szövettisztító 250 ml




* Típustól függően ** Megvásárolható 1 literes változatban is a www.rowenta.com oldalon


A CLEAN IT telepítése



A készülék szállítása és elhelyezése




Tartsa a készüléket a hordfogantyúnál fogva.




A készüléket mindig szilárd, vízszintes talajra helyezze a használathoz.

Ne helyezze a terméket 10 mm-nél hosszabb bolyhos szőnyegre.


A víztartály feltöltése




Vegye ki a tisztavíztartályt.




Nyissa fel a víztartály fedelét.



A tisztítandó felületnek megfelelően töltsé fel a tartályt hideg vízzel a jelzésig (kis/nagy felület).




Öntse be a tisztítószert a jelzésig. Csak CLEAN IT tisztítószereket használjon.




Csavarja rá a kupakot, és helyezze vissza a víztartályt a készülékre.


A készülék csatlakoztatása és a tömlő kitékerése



Használat előtt tekerje le teljesen a tápkábelt, és csatlakoztassa a csatlakozódugót.



Teljesen tekerje le a szívótömlőt.



Csatlakoztassa a kívánt tartozékot a tömlőmandzsettához. Akkor van jó helyen, ha kattánó hangot hall.


A CLEAN IT használata

Tipp: Végezzen előzetes vizsgálatot a tisztítandó anyag nem látható részén. Az összes tipp megtalálható a 101. oldalon.


⚠ Ha a víztartály üres, mielőtt kiveszi a feltöltéshez, kapcsolja ki a készüléket.



⏻ Kapcsolja be a készüléket. Ne használja a készüléket rendesen felszerelt víztartályok nélkül. Működés közben ne vegye ki a víztartályokat a készüléket.



Permetezze a víz/tisztítószert keveréket a foltra a kioldógomb megnyomásával.




Kéfélye le és tisztítsa meg a tisztítandó felületet fentről lefelé. Ismételje meg annyiszor, ahányszor szükséges a folteltávolításhoz.

A CLEAN IT használata


Tartozékok

A készülék négy kompatibilis, különböző használatra tervezett tisztítótartozékkal rendelkezik.




Lerakódott szennyeződésekhez

Keskeny kefe




Nagy foltokhoz

Széles kefe



A nehezen elérhető helyekhez

Hézagtisztító szívófej *




Cipőkhöz

Cipő kefe *

Vászon	✓
Szintetikus	✓
Bőr	✗
Velúr	✗

Tisztítóoldatok

A foltok hatékony tisztítására tervezett tisztítószer. Kizárólag CLEAN IT tisztítószerket használjon, hogy a készülék hosszú távon is működőképes maradjon.




A helyes mérés érdekében a jelöléseket be kell tartani

Megvásárolható 1 literes változatban is a www.rowenta.com

* Típustól függően

A CLEAN IT karbantartása

A piszkosvízartály kiürítése minden használat után




Vegye ki a piszkosvíztartályt.

Vegye le a fedelet, ürítse ki a vizet, majd öblítse el a víztartályt és a fedelet.

Csukja le a fedelet, és helyezze vissza a tartályt a készülékbe.

A termék különböző részeinek tisztítása



Vegye le a tartozékokat a szívótömlő mandsettájáról.


A keskeny és széles kefékhez: Távolítsa el a fedelet, és öblítse le a tartozékokat.

Az alkatrészek visszaszerelése előtt tiszta, puha ruhával törölje szárazra a tartozékokat, vagy hagyja levegőn megszáradni.

A piszkosvíztartály tisztítása



Könnyen tisztítható, csak öntsön néhány csepp mosogatószeret a tartályba, és mossa ki kézzel. Az alkatrészek összeszerelése előtt hagyja a levegőn megszáradni.




Ne mossa a víztartályt, a portartályt vagy a termék szűrőjét mosogatógépben.

A CLEAN IT karbantartása

Az automatikus tisztítótartozék használata


Használat után öblítse el a szívótümlőt, hogy megelőzze a kellemetlen szagokat, és tisztán tartsa a készüléket.



Csatlakoztassa az automatikusan tisztító tartozékot a többfunkciós szívótümlő mandzsettájához

Ha megtelt, ürítse ki a piszkosvízartályt.

Ügyeljen arra, hogy a tisztavízartály a jelölésig fel legyen töltve: Kis terület




Vegye le a tisztavízartály kupakját, és helyezze az automatikusan tisztító tartozékot a tartály aljára.

Nyomja meg az indítógombot, és a szívócső megtisztításához hagyja a készüléket 30 másodpercig működni.

A készülék karbantartásához ne használjon vegyszereket vagy súroló hatású termékeket.

A CLEAN IT tárolása




Tekerje a többfunkciós szívótümlőt a készülék köré.

Akassza be a tömlőmandzsettát a tartójába.

Tekerje a tápkábelt a tartójára.

A tartozékokat a tárolótáskában* tárolja.



Helyezze a készüléket száraz helyre.



Tippek a foltok hatékony tisztításához:

Minél újabb a folt, annál hatékonyabb lesz a tisztítás


- Ne tegyen meleg vizet a tisztavízartályba: A folt beivódhat a szövetbe
- Miután a vizet/tisztítóoldatot a foltra permetezte, hagyja hatni néhány percig a tisztítás előtt
- Hogy megakadályozza a gyűrűképződést vagy a színváltozást szárítás közben, javasoljuk, hogy a folt körüli teljes területet kezelje, ne csak magát a foltot.
- Tisztítás előtt távolítsa el a felesleges szennyeződést egy ronggyal.

* Típustól függően

**Tökéletes megoldás
a mindennapos
szennyeződések
hatékony tisztításához**





**Olvassa be
a TISZTÍTÁSRÓL szóló
videó megtekintéséhez**



Predstavujeme vám CLEAN IT


Spotrebič

1. Prenášacia rukoväť
2. Hlavný vypínač
3. Zásobník na čistú vodu
4. Zásobník na špinavú vodu
5. Úložný priestor pre viacúčelovú saciu hadicu
6. Úložný priestor pre napájací kábel



Príslušenstvo


- A. Úzka kefa
- B. Široká kefa
- C. Štrbinový nadstavec
- D. Kefa na topánky
- E. Automatické čistenie
- F. Vrečko na odkladanie príslušenstva
- G. Čistič kobercov a tkanín pre domáce zvieratá 250 ml
- H. Čistič kobercov a tkanín 250 ml




* V závislosti od modelov, ** Možnosť zakúpenia vo verzii s objemom 1 l na www.rowenta.com

Inštalácia zariadenia CLEAN IT

Prenášanie a umiestnenie spotrebiča




Spotrebič držte za prenášaciu rukoväť.




Zariadenie pri použití vždy umiestnite na pevný a rovný povrch.

Výrobok neumiestňujte na koberec s vlasom dlhším ako 10 mm.


Plnenie zásobníka na vodu




1 Vyberte zásobník na čistú vodu.




2 Otvorte uzáver zásobníka na vodu.



3 Naplňte zásobník studenou vodou až po značku podľa plochy, ktorá sa má vyčistiť (malá/veľká plocha). 




4 Nalejte čistiaci prostriedok až po vyznačenú značku. Používajte iba čistiace prostriedky CLEAN IT. 




5 Zatvorte uzáver a zásobník na vodu zasunúť späť do zariadenia.


Pripojenie zariadenia a odvinutie hadice




1 Pred použitím úplne odviňte napájací kábel a zapojte zástrčku.



2 Úplne odviňte saciu hadicu.




3 K manžete hadice pripojte požadované príslušenstvo. Po dosadnutí na miesto budete počuť kliknutie.




Používanie zariadenia CLEAN IT

Tip: Vykonajte predbežný test na neexponovanej časti tkaniny, ktorú chcete vyčistiť. Všetky tipy nájdete na strane 161.


 **Ked' je zásobník čistej vody prázdny, pred vybratím zásobníka na vodu a jeho doplnením jednotku vypnite.**



1  Zapnite zariadenie. Zariadenie nepúšťajte bez riadne vložených zásobníkov na vodu. Zásobníky nevyberajte, keď zariadenie používa.



2 Stlačením spúšte nastriekajte na škvŕnu zmes vody a čistiaceho prípravku.




3 Čistený povrch očistite zhora nadol kefou a povysávajte. Opakujte toľkokrát, koľko je potrebné na vyčistenie škvŕny

Používanie zariadenia CLEAN IT


Príslušenstvo

Toto zariadenie má štyri kompatibilné prvky čistiaceho príslušenstva, ktoré sú určené na rôzne použitie.



Na fláky od hlíny

úzka kefa




Na veľké škvrny

široká kefa



Na ťažko dostupné miesta

štrbinový nastavec *




Na topánky

kefa na topánky *

Pláténé	✓
Syntetické	✓
Kožené	✗
Semišové	✗

Čistiace prostriedky

Čistiace roztoky určené na účinný čistenie škvŕn. Používajte iba čistiace prostriedky pre zariadenie CLEAN IT, aby vám zariadenie vydržalo fungovať čo najdlhšie.




Na zabezpečenie správneho merania by sa mali dodržiavať značky.

* V závislosti od modelov, ** Možnosť zakúpenia vo verzii s objemom 1 l na www.rowenta.com

* V závislosti od modelov


Údržba zariadenie CLEAN IT

Po každom použití vyprázdňte zásobník na špinavú vodu



Odstráňte zásobník na špinavú vodu.
Odstráňte veko a vylejte vodu, potom opláchnite zásobník aj veko.
Zatvorte veko a znovu zasuňte zásobník do zariadenia.

Čistenie rôznych častí výrobku




Odstráňte nastavac z manžety sacej hadice.
Úzke a široké kefy: Odstráňte kryt a opláchnite nastavac.
Pred opätovnou montážou komponentov nastavac osušte čistou, mäkkou handričkou alebo ho nechajte vysušiť na vzduchu.

Čistenie zásobníka na špinavú vodu



Na ľahké čistenie kvapnite niekoľko kvapiek čistiaceho prostriedku do zásobníka a umyte ho rukou. Pred opätovnou montážou komponentov ich nechajte vyschnúť na vzduchu.




Zásobníky na vodu ani zariadenie neumývajte v umývačke na riad.

Údržba zariadenie CLEAN IT

Používanie nadstavca na automatické čistenie


Saciu hadicu po použití opláchnite, aby ste predišli nepríjemným zápachom a zachovali zariadenie čisté.



Pripojte nadstavec na automatické čistenie k manžete viacúčelovej saciej hadice.

Vyprázdňte zásobník na špinavú vodu, ak je plný.

Uistite sa, že zásobník na čistú vodu je naplnený až po značku: **Malá plocha**




Odstráňte uzáver zásobníka na čistú vodu a nadstavec na automatické čistenie vložte do spodnej časti zásobníka.

Stlačte štartovacie tlačidlo a nechajte zariadenie 30 sekúnd pracovať, aby ste vyčistili saciu potrubie.

Na údržbu spotrebiča nepoužívajte chemikálie ani abrazívne prostriedky.

Skladovanie zariadenia CLEAN IT




Viacúčelovú saciu hadicu oviňte okolo zariadenia.

Prichyťte manžetu hadice do držiaka.

Napájací kábel navíňte okolo držiaka.

Uložte príslušenstvo do úložnej tašky*.





Položte spotrebič na suché miesto.

Naše tipy na účinné čistenie škvŕn:

- Čím je škvŕna novšia, tým účinnejšie bude čistenie
- Do zásobníka na čistú vodu nedávajte teplú vodu: Škvŕna by sa mohla usadiť v tkanine
- Nastriekajte na škvŕnu roztok vody/čistiaceho prostriedku a nechajte ho pred vysávaním niekoľko minút pôsobiť
- Aby ste pri sušení zabránili vzniku kruhov alebo zmenám farby, odporúča sa ošetriť celú oblasť okolo škvŕny a nie len samotnú škvŕnu.
- Pred čistením odstráňte prebytočnú špinu handričkou.

* V závislosti od modelov

**Dokonalé riešenie na
účinné čistenie
každodenných škvŕn**



**Naskenujte a pozrite si
video o CLEAN IT**

