

insta360 X5 მომხმარებლის სახელმძღვანელო

პირველი გამოყენება

MicroSD ბარათის ჩასმა

1. პირველ რიგში, ამოიღეთ ბატარეა საფარის საკეტების ერთმანეთისკენ მიბმით.
2. ჩასვით მეხსიერების ბარათი სლოტში მითითებული მიმართულებით.
3. ხელახლა ჩასვით ბატარეა და დარწმუნდით, რომ ბატარეის საფარი დაკეტილია. ნარინჯისფერი ინდიკატორის ნიშნები უნდა იყოს დაფარული საკეტით, რათა უზრუნველყოფილი იყოს წლის რეზისტენტულობა

დატენვა

1. გახსენით USB პორტის საფარი.
2. გამოიყენეთ თანდართული USB-C კაბელი X5-ის დასატენად

X5 მხარს უჭერს PD სწრაფ დატენვას X5 Utility Fast Charge Hub-ის და 9V/3A ადაპტერების გამოყენებით.

X5 დატენვის დრო: (9V/3A ადაპტერი) 0-80%: 20 წთ, 0-100%: 35 წთ

ნორმალურია, რომ კამერა გადაღების დროს თბება?

8K გარჩევადობით გადაღებისას, კამერა დიდ ენერგიას ხარჯავს, ამიტომ კორპუსის გათბობა ნორმალურია. ენერგიის მოხმარების შესამცირებლად, ბატარეის ხანგრძლივობის გასაზრდელად და გადაღების გამოცდილების გასაუმჯობესებლად, შეგიძლიათ სცადოთ შემდეგი:

საჭიროებისამებრ ჩართეთ ან გამორთეთ მაღალი ხარისხის ფუნქციები, მაგალითად, გამორთეთ AI Highlights Assistant.

დაარეგულირეთ ეკრანის დროის გათიშვის დრო. მაღლახმოების მენიუში გადადით: პარამეტრები > ეკრანის ავტომატური ძილი და დააყენეთ დროის გათიშვის უფრო მოკლე ხანგრძლივობა

მოვლა

იპოვეთ თქვენი სერიული ნომერი

- პროდუქტის ყუთი: კამერის სერიული ნომერი ორიგინალი პროდუქტის ყუთის უკანა მხარესაა
- კამერის პარამეტრები (1) ჩართეთ კამერა. (2) გადაფურცლეთ სენსორულ ეკრანზე მაღლახმოების მენიუში შესასვლელად, შემდეგ გადადით პარამეტრები > კამერის ინფორმაცია სერიული ნომრის სანახავად
- Insta360 აპლიკაცია (1) დააკავშირეთ თქვენი კამერა Insta360 აპლიკაციასთან. (2) სერიული ნომრის სანახავად გადადით აპლიკაციის პარამეტრებში > მოწყობილობის ინფორმაციაში
- Insta360 Studio (1) გაუშვით Insta360 Studio თქვენს კომპიუტერზე და დააიმპორტირეთ კამერით გადაღებული ნებისმიერი ჩანაწერი. (2) აირჩიეთ ჩანაწერი და დააწკაპუნეთ ინფორმაციის ხატულაზე ეკრანის მარჯვენა მხარეს, რათა გადახვიდეთ ფაილის თვისებებზე და ნახოთ სერიული ნომერი
- ელემენტის განყოფილების ეტიკეტი - ელემენტის ამოღების შემდეგ, კამერის სერიული ნომერი შტრიხკოდის ქვეშ, ეტიკეტზე იქნება მითითებული

პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება

X5-ისთვის პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებები რეგულარულად იქნება ხელმისაწვდომი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მისი ეფექტური მუშაობა.

ოპტიმალური შედეგის მისაღწევად, გთხოვთ, განახლოთ უახლეს ვერსიამდე.

პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებამდე, დარწმუნდით, რომ X5-ს აქვს მინიმუმ 20% დამუხტვა.

განახლება Insta360 აპლიკაციის საშუალებით:

ლინზის დამცავი

1. გამოყენებამდე, გთხოვთ, გაწმინდოთ ლინზის გარშემო არსებული არე და ლინზის ზედაპირი, რათა დარწმუნდეთ, რომ ყველაფერი სუფთა და მშრალია. ლინზაზე ან ლინზის დამცავზე ნებისმიერმა უცხო ობიექტმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს კამერის გადაღების შედეგებზე.
2. ლინზის დამცავის დაყენების შემდეგ, შეამოწმეთ, ამოიციოთ თუ არა კამერამ და აჩვენა თუ არა "ლინზის დამცავი რეჟიმის" ხატულა. ლინზის დამცავი მოხსნის შემდეგ, შეამოწმეთ, რომ ხატულა გაქრეს.
3. შეინარჩუნეთ ლინზის დამცავი სუფთად, რადგან ზედაპირზე ჭუჭყმა ან ნაკაწრებმა შეიძლება გავლენა მოახდინოს გამოსახულების ხარისხზე.
4. ლინზის დამცავი არ არის ჰერმეტიკული სტრუქტურა. გთხოვთ, მოერიდოთ მის გამოყენებას წყალთან დაკავშირებულ აქტივობებში, როგორიცაა სერფინგი ან წვიმიან დღეებში.
5. წყალქვეშა გადაღებისთვის, გთხოვთ, გამოიყენოთ კამერისთვის განკუთვნილი დაივინგის ქეისი ან შესაბამისი აქსესუარები. დაივინგის ქეისის გამოყენებისას, გამოყენებამდე მოხსენით ლინზის დამცავი.
6. შეინარჩუნეთ ლინზის დამცავი და მიმდებარე ტერიტორია სრულიად მშრალი. თუ თოვლში, წყალში ან ნისლში მოხვდებით, გამოყენებამდე გამოიყენეთ რბილი ქსოვილი გასაშრალად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ლინზის დამცავის შიდა მხარეს შეიძლება დაბინდვა გაჩნდეს.
7. ლინზის დამცავის მოხსნისას ფრთხილად იყავით, რომ არ დაკაწროთ კამერის ლინზა

დააკავშირეთ X5 Insta360 აპლიკაციასთან. აპლიკაცია შეგატყობინებთ, თუ ხელმისაწვდომი იქნება ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება. მიჰყევით ეკრანზე მოცემულ ინსტრუქციებს პროგრამული უზრუნველყოფის განახლებისთვის

წყალგაუმტარობა

1. X5-ს აქვს წყალგაუმტარობის რეიტინგი 15 მეტრამდე (49 ფუტი) სიღრმეზე. არ დაგავიწყდეთ ლინზის დამცავის მოხსნა წყალში/წყალთან გამოყენებამდე.
2. წყლისა და ჰაერის გარდატეხის ინდექსის სხვაობის გამო, X5-ით 360° რეჟიმში წყალქვეშ გადაღებამ შეიძლება გამოიწვიოს ნაკერების პრობლემები. ოპტიმალური ნაკერების უზრუნველსაყოფად, წყალქვეშ გადაღებისთვის რეკომენდებულია უხილავი ჩაყვინთვის ქეისის გამოყენება.
3. გამოყენებამდე, გთხოვთ, შეამოწმოთ და დარწმუნდეთ, რომ კამერის ბატარეის განყოფილების წყალგაუმტარი ბეჭედი და USB პორტის საფარის ბეჭედი:
 - ა. ხელუხლებელი და თავისუფალია ჭუჭყისა და ნარჩენებისგან.
 - ბ. მჭიდროდ დახურულია, ნარინჯისფერი ინდიკატორი კი მთლიანად დაფარულია.

ამის შეუსრულებლობამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს წყალგაუმტარობაზე. საჭიროების შემთხვევაში, გაწმინდეთ უბოჭკო ქსოვილით.

4. X5-ის ზღვის წყალში გამოყენების შემდეგ, გთხოვთ, დაიცვათ შემდეგი უსაფრთხოების ზომები:
 - ა. გაწმინდეთ კამერა სუფთა წყლით.
 - ბ. დააღებთ კამერა სუფთა წყალში 5-10 წუთის განმავლობაში
 - გ. და ბოლოს, გააშრალეთ რბილი ქსოვილით და მოათავსეთ კარგად ვენტილირებად ადგილას გასაშრობად. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კამერის ზედაპირი გაშრება, შეგიძლიათ ბატარეის ამოღება ან სხვა ოპერაციების შესრულება

X5-ის წყალგაუმტარობის შესანარჩუნებლად:

1. არ გამოიყენოთ თმის საშრობი კამერის გასაშრობად, რადგან ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს მიკროფონსა და დინამიკზე და/ან დააზიანოს შიდა ჰიდროიზოლაცია.
2. მოერიდეთ კამერის გამოყენებას ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში (>1 საათი) რეკომენდებული ტემპერატურის დიაპაზონის მიღმა (-4°F-დან 104°F-მდე/-20°C-დან 40°C-მდე) ან ნესტიან გარემოში.
3. კამერის გამოყენებისას მოერიდეთ ტემპერატურის ან ტენიანობის უეცარ ცვლილებებს, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს კონდენსაცია კამერის ზედაპირზე ან შიგნით, რაც გავლენას მოახდენს გადაღების ხარისხზე.
4. მოერიდეთ წყალში შესვლას მაღალი სიჩქარით, რადგან წყლის ჭარბმა ზემოქმედებამ და წნევამ შეიძლება დააზიანოს მოწყობილობა.
5. დარწმუნდით, რომ კამერის ბატარეის საფარი და USB პორტის საფარი დამონტაჟებულია და საიმედოდ დახურულია

გაწმენდა

1. თუ ლინზებზე ან ლინზის დამცავებზე უცხო სხეულები, როგორიცაა ჭუჭყი ან თმა, არის, გაწმინდეთ ისინი ლინზის კალმით, ჰაერის გამბერით ან ქსოვილით.

2. დარწმუნდით, რომ ბატარეა და ბატარეის საფარი არ შეიცავს ჭუჭყს და უცხო სხეულებს, როგორცაა ქვიშა ან თმა. საჭიროების შემთხვევაში, გაწმინდეთ რბილი, მშრალი ქსოვილით ან ქაღალდით.
3. დარწმუნდით, რომ MicroSD ბარათის სლოტი არ შეიცავს მტვერს, ჭუჭყს და ქვიშას, რათა კამერამ გამართულად იმუშაოს

ელემენტის სიფრთხილის ზომები

1. გამოიყენეთ მხოლოდ Insta360-ის მიერ მოწოდებული ბატარეები, რომლებიც განკუთვნილია X5-ისთვის. Insta360 არ არის პასუხისმგებელი არაოფიციალური ბატარეების გამოყენების შედეგად გამოწვეულ უბედურ შემთხვევებზე ან გაუმართაობაზე. თუ ბატარეის შეცვლა გჭირდებათ, გთხოვთ, შეიძინოთ იგი Insta360-ის ოფიციალურ მაღაზიაში.
2. მოერიდეთ ბატარეის გამოყენებას რეკომენდებული ტემპერატურის დიაპაზონის მიღმა (-4°F-დან 104°F-მდე/-20°C-დან 40°C-მდე). ამ დიაპაზონის მიღმა ტემპერატურამ შეიძლება გამოიწვიოს ბატარეის გაფართოება, აალება ან აფეთქება. კი. კამერის დაბალ ტემპერატურაზე გამოყენებამდე, სრულად დატენეთ ბატარეა ნორმალური ტემპერატურის გარემოში, რათა გაახანგრძლივოთ ბატარეის ხანგრძლივობა.
3. თუ ბატარეა დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენება, ეს გავლენას მოახდენს მის მუშაობაზე.
4. ოპტიმალური სამუშაო პირობების შესანარჩუნებლად დატენეთ და დაცალეთ ბატარეა ყოველ სამ თვეში ერთხელ

Arashi Vision Inc.

მისამართი: მე-11 სართული, მე-2 შენობა, ჯინლიტონგის ფინანსური ცენტრი, ზაოანის რაიონი, შენჯენი,

გუანდუნი, ჩინეთი

ვებგვერდი: www.insta360.com

ტელ: 400-833-4360 + 1800 6920 360

ელ. ფოსტა: service@insta360.com

ვერსია 1.0