



DJCONTROL WAVE



INICIO RÁPIDO CON HERCULES DJCONTROLWAVE Y DJUCED™ DJW




DESCRIPCIÓN GENERAL DE HERCULES


DJCONTROLWAVE

Hercules DJControlWave es un controlador de DJ de 2 decks que incorpora tecnología inalámbrica *Bluetooth®*. Te permite mezclar de forma increíblemente fácil con tu iPad, gracias a la aplicación dedicada DJUCED™ DJW.


Este controlador es compatible con los siguientes modelos de iPad:



iPad 2
16GB 32GB 64GB



iPad
3rd generation
16GB 32GB 64GB



iPad
4th generation
16GB 32GB 64GB 128GB



iPad Air
16GB 32GB 64GB 128GB



iPad mini
iPad mini with Retina display
16GB 32GB 64GB 128GB

⚠ Asegúrate de cargar por completo la batería antes de utilizar el controlador por primera vez. Para obtener más información, consulta la sección 3. CARGAR HERCULES DJCONTROLWAVE.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


- Coloca el dispositivo en una superficie plana para evitar que se pueda caer.
- No abras nunca el dispositivo, ya que te arriesgas a dañar sus componentes internos.
- Este dispositivo está pensado para ser utilizado en un ambiente templado.
- Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, mantén el dispositivo alejado de:
 - lluvia o humedad, así como de fluidos (agua, productos químicos u otros líquidos),
 - fuentes de calor como calentadores, estufas u otros dispositivos productores de calor (incluyendo amplificadores),
 - la luz directa del sol.
- No expongas el dispositivo a gotas ni a salpicaduras de agua.
- No coloques ningún objeto lleno de líquido (vaso, jarrón...) sobre el dispositivo.
- No se deben colocar sobre el dispositivo fuentes de calor que produzcan llama, como velas encendidas.
- Si no vas a utilizar el dispositivo durante un período de tiempo prolongado, apágalo por completo poniendo el interruptor de encendido/apagado (situado en la cara inferior del dispositivo) en la posición **OFF** (apagado).
- Apaga el dispositivo antes de limpiarlo. Utiliza un paño húmedo y evita utilizar limpiadores en aerosol.
- En la cara inferior del dispositivo están las indicaciones legales.
- Sustituye la fuente de alimentación o los accesorios del dispositivo respetando las especificaciones del fabricante o de su representante autorizado.
- Este dispositivo no contiene piezas internas que puedan ser reparadas por el usuario. El mantenimiento debe ser llevado a cabo por el fabricante o su representante autorizado.
- Utiliza únicamente un adaptador de corriente del tipo indicado en este manual, con las siguientes características de diseño: Entrada: 100/240 V CA, 50/60 Hz; Salida: 5 V CC, 1 A.

AVISO: EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE UN TIPO INCORRECTO. SIGUE LAS INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS.

1. CONECTAR HERCULES DJCONTROLWAVE AL IPAD


1.1. Habilitar la función *Bluetooth*® en el iPad

En el iPad, abre el panel **Ajustes** y asegúrate de que la función *Bluetooth*® esté habilitada.




1.2. Emparejar Hercules DJControlWave con el iPad

- Pon el interruptor de encendido/apagado de la batería (situado en la cara inferior de Hercules DJControlWave) en la posición **ON**.




- Pulsa el botón de alimentación  para poner el producto en modo de emparejamiento. El LED parpadea en azul.



⚠ Si el LED no parpadea, mantén pulsado el botón  durante 3 segundos.

En el iPad, Hercules DJControlWave aparece en la lista de dispositivos *Bluetooth*® disponibles.

- Selecciona **Hercules DJControlWave**. A continuación, el estado del dispositivo se indica como **Conectado** y el LED  de Hercules DJControlWave permanece encendido en azul.



⚠️ Hercules DJControlWave sólo puede funcionar si está conectado al iPad mediante la función Bluetooth®.

Una vez conectado Hercules DJControlWave, la aplicación DJUCED™ DJW te notifica que desea comunicarse con el controlador.



- Selecciona **Permitir** para ejecutar DJUCED™ DJW (si la aplicación ya está instalada en tu iPad), o para redirigirte a la App Store para descargar la aplicación de forma gratuita.

1.3. Descargar la aplicación de la App Store

La aplicación DJUCED™ DJW, desarrollada especialmente para Hercules DJControlWave, está disponible en la App Store.


Una vez que la aplicación se ha instalado en tu iPad, podrás disfrutar de todas las distintas funciones de Hercules DJControlWave.

Los consejos, sugerencias y tutoriales están disponibles para ayudarte a empezar a mezclar paso a paso con Hercules DJControlWave y DJUCED™ DJW:


<http://ts.hercules.com>

2. COLOCAR EL IPAD EN EL SOPORTE DE HERCULES DJCONTROLWAVE

El soporte incorpora dos ángulos de inclinación diferentes, que facilitan ver la pantalla del iPad.




Soporte para iPad bajado





Soporte para iPad subido

⚠ Para garantizar una colocación perfectamente estable, asegúrate de extender las patas localizadas en la cara inferior de Hercules DJControlWave.




2.1. Subir el soporte

- Para **subir el soporte**, sujétalo con un dedo desde detrás y con el pulgar en la parte delantera, e inclínalo hacia delante: se debería bloquear en las muescas correspondientes.




2.2. Bajar el soporte

- Para **bajar el soporte**, presiona en la parte trasera del soporte para desengancharlo de las muescas y, a continuación, inclínalo hacia abajo.



⚠ No fuerces nunca el soporte ni apliques demasiada presión: si lo haces, te arriesgas a dañar el soporte.


- Coloca el iPad en el soporte.



3. CARGAR HERCULES DJCONTROLWAVE


Hercules DJControlWave proporciona más de 8 horas de duración de la batería cuando está totalmente cargado, y se puede cargar usando el cable USB/mini USB incluido y el adaptador de corriente.

3.1. Cargar con el cable y el adaptador de corriente incluidos



⚠ La batería tarda 4 horas en cargarse por completo si el dispositivo no se utiliza mientras se está cargando.


3.2. Cargar en PC/Mac



⚠ En algunos ordenadores, cargar completamente la batería puede tardar más tiempo que cargar la batería con el adaptador de corriente incluido.


3.3. Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la **aplicación DJUCED™ DJW**.



En **Hercules DJControlWave**, un indicador de nivel de la batería **parpadea en rojo** cuando el nivel de la batería es menor del 10%.

El indicador de nivel **permanece encendido en rojo** mientras la batería se está cargando, y se **apaga** cuando la batería está totalmente cargada.




4. CONECTAR ALTAVOCES A HERCULES DJCONTROLWAVE

Puedes reproducir el sonido de tu mezcla en altavoces conectados físicamente al iPad, o en altavoces inalámbricos conectados mediante la función *Bluetooth®*.

4.1. Reproducir la mezcla en altavoces conectados al iPad (conexión con cable)

Conecta los altavoces directamente a la salida de auriculares del iPad (conector mini-jack de 3,5 mm).




4.2. Reproducir la mezcla en un altavoz inalámbrico *Bluetooth®* (conexión inalámbrica)

⚠ Para reproducir la mezcla en un altavoz inalámbrico *Bluetooth®*, el iPad se debe emparejar con el altavoz *Bluetooth®* y Hercules DJControlWave al mismo tiempo.

- Después de haber conectado Hercules DJControlWave al iPad (consulta la sección 1. CONECTAR HERCULES DJCONTROLWAVE AL IPAD), **empareja el iPad con el altavoz inalámbrico *Bluetooth®*** (para obtener más información, consulta el manual del usuario del altavoz inalámbrico).

En el iPad, el altavoz inalámbrico aparece en la lista de dispositivos *Bluetooth®* disponibles.

- Selecciona el altavoz inalámbrico. El estado del dispositivo aparece como **Conectado**.




⚠ Cuando envíes música a un altavoz inalámbrico, puedes notar algo de latencia en función del modelo del altavoz inalámbrico.


5. ESCUCHA PREVIA DE PISTAS

La escucha previa te permite escuchar y preparar la pista que se va a reproducir después de la pista que se está reproduciendo actualmente. Haces escucha previa de las pistas en los auriculares, mientras que la mezcla se está reproduciendo en los altavoces incorporados en el iPad o en los altavoces conectados al iPad.

- Conecta el cable splitter incluido a la salida de auriculares del iPad.
- Conecta el conector mini-jack macho de los altavoces al **conector negro** del cable splitter, y conecta el conector mini-jack macho de los auriculares al **conector verde** del cable splitter.



⚠ Para utilizar esta función de escucha previa de pistas, habilita la escucha previa en DJUCED™ DJW (PARÁMETROS/ESCUCHA PREVIA (SALIDA DIVIDIDA)). A continuación, habilita el deck del que vas a hacer escucha previa tocando el botón de auriculares en la interfaz de DJUCED™ DJW.



6. HERCULES DJCONTROLWAVE EN PC/MAC

Hercules DJControlWave también funciona en PC/Mac, con cualquier software de DJ que procese comandos MIDI.

- En tu PC o Mac, instala una aplicación de software de DJ que procese comandos MIDI, como DJUCED 40°, Traktor o VirtualDJ.

La versión de PC/Mac de DJUCED 40° está disponible para descargar de forma gratuita en la siguiente dirección:

<http://www.djuced.com/downloads/>

- Instala los controladores de Hercules DJControlWave después de descargarlos de forma gratuita del sitio web de soporte técnico de Hercules:

<http://ts.hercules.com/>

- Después de haber instalado los controladores, conecta Hercules DJControlWave a tu PC o Mac usando el cable USB/mini USB incluido. Hercules DJControlWave se reconoce automáticamente como un controlador de DJ.

