



JLAB AUDIO
TALK
USB-MIKROFON

Vi er vilde med, at du ro-cker med JLab Audio!
Vi er stolte af vores produkter og står bag dem 100 %.



DIN GARANTI

Alle garantikrav skal godkendes af JLab Audio og sker efter eget skøn. Opbevar dit købsbevis for at sikre, at garantien dækker.



KONTAKT OS

Kontakt os på support@jlabaudio.com eller gå til intl.jlabaudio.com/contact

TILMELD DIG I DAG

intl.jlabaudio.com/register


Produktopdateringer

Gode råd og tips | FAQ og andet

OPSÆTNING

1


Tilslut USB-C til Talk-mikrofonen.



Tilslut til din PC's eller Mac's USB-indgang.

2

Åben Indstillinger på din pc eller Mac for at sikre, at der er forbindelse.



3

INSTALLER TALK på PC / MAC


INSTALLATION AF TALK PÅ PC (WINDOWS 7, 8 eller 10)

1. I startmenuen vælges Kontrolpanel
2. I kontrolpanelet vælges ikonet Lyd
3. Vælg fanen Optagelse, og vælg JLab Talk.
4. Vælg fanen Afspilning, og vælg JLab Talk.


INSTALLATION AF TALK PÅ MAC (macOS 10.10 eller SENERE)

1. Åben Systempræferencer, og vælg ikonet Lyd.
2. Vælg fanen Input, og vælg JLab Talk.
3. Vælg fanen Output, og vælg JLab Talk.
4. Fra denne skærm indstilles output-volumen til det ønskede niveau.

STYREFUNKTIONER



UNDERSIDE



I BRUG



- Talk fungerer sammen med næsten alle typer optagelsessoftware, der er installeret på macOS, Windows eller Linux. Gennemse dine softwareindstillinger, og juster som nødvendigt.
- Det er ikke nødvendigt at installere ekstra drivere / software til Talk. Du skal bare tilslutte og indstille i Enhedsinstallation.
- Talk kan ikke bruges med en power bank / batterier. Det fungerer kun med USB-A-input med et operativsystem.



[Shop produkter](#) | [Produktmeddelelser](#) | [Burn-in i høretelefoner](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

