





A **Entriegelungsknopf**
B **Länderschieber (Kompatibilität – Ausgang)**
 1 USA
 2 UK
 3 Australien, China
 4 Italien, Schweiz, Brasilien
 5 Europa (Schuko)
C **Kompatibilität – Eingang**
 6 Europa (Schuko) + Euro (über 120 Länder weltweit)
 7 Australien, China
 8 USA, Japan
 9 UK
 10 Schweiz
 11 Italien



11 Svizzera: spingere il connettore centrale completamente in avanti.



Na een afkoelperiode van circa 4 min. hoort u een zachte 'klik' en de adapter kan opnieuw worden gebruikt.

Italiani

