




connectivity

Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S

- Connect the controller to your Xbox One and Xbox Series X/S via its USB cable. Status LED is on when the controller is successfully connected

Windows 10

- Connect the controller to your Windows device via its USB cable. Status LED is on when the controller is successfully connected

- Required system: Windows 10 or above


button swap

- press and hold any two of A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSB buttons you would like to swap
 - press the star button to swap them, profile LED blinks to indicate the success of the action
 - press and hold any of the two buttons which have been swapped and press the star button to cancel off
- button mapping goes back to its default mode when controller is turned off
 - please visit support.8bitdo.com for further information and assistance

volume control


1

- Press and hold profile + up/down to turn up/down in-game volume



2

- Press and hold profile + left/right to adjust the balance between voice chat and game volume




8BitDo Ultimate Software

- button mapping, thumb stick sensitivity adjustment & trigger sensitivity alteration
press profile button to activate/deactivate the customization. LED turns on to indicate the activation
- e.g. set P1/P2 buttons as L3/R3 and more
 - available on Xbox/Windows 10/Android/iOS
 - please visit Microsoft Store, App Store, Google Play or support.8bitdo.com to download the software

support

- please visit support.8bitdo.com for further information & additional support



连接

Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S 主机

- 将手柄连接至 Xbox 主机的 USB 端口, 状态指示灯常亮即可使用

Windows 10 设备

- 将手柄连接至 Windows 10 设备的 USB 端口, 状态指示灯常亮即可使用

- 低于 Windows 10 版本的设备不支持


快速按键映射

- 按住 A、B、X、Y、左肩键、右肩键、左摇杆按键、右摇杆按键任意两个按键, 并按下 [星号键] 即可快速交换按键功能。
 - 按住任意切换过的按键, 再按下 [星号键] 可恢复默认功能。
 - 设置过切换的按键, 按下时配置指示灯会闪烁。
- 交换按键不会保存, 关机重启后恢复默认。

声音调节


1

- 按住配置键 + 十字键上、下可提高、降低主音量



2

- 按住配置键 + 十字键左、右可调节语音、游戏之间的音量平衡




自定义配置

- 可在 Xbox 主机, Windows 10, 安卓和 iOS 上使用 8 位堂精英软件。
- 可对手柄按键映射、摇杆灵敏度、扳机键灵敏度、振动强度等功能进行自定义配置。
- 从 App Store, Microsoft Store 或 support.8bitdo.cn 下载安装“8 位堂精英软件”。
- 轻按 [配置键] 可开启 / 关闭自定义配置, 使用自定义配置时, 配置指示灯会亮起。
- 如 P1, P2 可设置为 L3, R3 或其他功能按键。

技术支持

- 请访问 support.8bitdo.cn 了解详细信息。



ペアリング

Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S

- コントローラーを Xbox の本体の USB ポートに接続し、指示ランプが点灯すれば使用できます

Windows 10

- Windows 10 の USB ポートにコントローラーを接続し、指示ランプが点灯すれば使用できます

- Windows 10 以下のデバイスには対応していません


快速ボタン設定

- A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSB の任意二つを押して、同時に星マークボタンを押せば、その二つのボタンの機能を簡単に交換できます
 - 機能を設定したボタンを押しながら、星マークボタンを押すと、元の機能に戻ります
 - 機能を設定したボタンを押すと、設定指示ランプが点滅します
- ボタンの機能交換は保存されません。再起動すると、初期設定に戻ります

音声調節


1

- 設定キー+十字キーの上/下で、音量を調節可能



2

- 設定キー+十字キーの左/右で、音声とゲームの音量を調節可能




カスタム設定

- Xbox の本体、Windows10、Android、iOS で 8 位堂のエリートソフトウェアを使用できます
- コントローラーキーのマッピング、スティックの感度、トリガーボタンの感度、振動強度などの機能をカスタマイズ設定できます
- Microsoft Store、App Store または support.8bitdo.com にアクセスし、エリートソフトウェアをダウンロードしてください
- 設定ボタンを押すと、カスタム設定を ON / OFF にすることができます。カスタム設定が ON になると、設定指示ランプが点灯します
- P1、P2 ボタンは L3、R3 ボタン、またはその他の機能を設定できます

テクニカルサポート

- 詳しい情報は support.8bitdo.com で確認してください



접속

Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S

- Xbox 호스트의 USB 포트에 핸들을 연결한 후에 상태 지시등이 항상 켜져 있으면 사용할 수 있습니다

Windows 10

- Windows 10 설비의 USB 포트에 핸들을 연결한 후에 상태 지시등이 항상 켜져 있으면 사용할 수 있습니다

- Windows 10 버전 이하의 설비에는 지원되지 않습니다


퀵 버튼 영상

- A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSB 중에 임의의 2개의 버튼을 억누르고 있는 동시에 별표키를 누르면 빠른 게 버튼 기능을 교환할 수 있습니다
 - 임의로 변경한 버튼을 억누른 다음에 별표키를 누르면 디폴트한 기능을 회복할 수 있습니다
 - 변경설정된 버튼을 누르면 배지 지시등은 깜박입니다
- 교환한 버튼은 세이브하지 않으며, 컴퓨터를 재부팅하면 디폴트로 회복하겠습니다

음성 조정


1

- 배지 버튼 및 집자키의 상·하 버튼을 누르면 메인 볼륨 증가/감소할 수 있습니다



2

- 배지 버튼 및 집자키의 좌·우 버튼을 누르면 음성 및 게임 소리에 대한 볼륨 밸런스를 조절할 수 있습니다







사용자 지정 배치

- Xbox 호스트, Windows 10, 안드로이드(Android) 및 iOS 에서 8BitDo 엘리트 앱을 이용할 수 있습니다
- 핸들의 버튼 반응력, 스틱 감도, 발사 버튼 감도, 진동 강도 등의 기능에 사용자 지정 배치를 할 수 있습니다
- Microsoft Store, App Store 혹은 support.8bitdo.com 를 방문하여 엘리트 앱을 이용하시기를 바랍니다
- 실제 배치키를 누르면 사용자 지정 매치를 켜짐/차단할 수 있습니다. 사용자 지정 매치를 사용할 때에 배치 지시등은 켜지고 있습니다
- 예를 들면 P1, P2키는 L3, R3키 또는 기타 기능 버튼으로 설정할 수 있습니다

기술 지원


- 더 자세한 정보를 알려보시면 support.8bitdo.com 를 방문하십시오



Verbindungsaufbau


Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S

- Schließen Sie das Gamepad an den USB-Anschluss der Xbox an und verwenden Sie es, wenn die Zustandsanzeige aufleuchtet



Windows 10

- Schließen Sie das Gamepad an den USB-Anschluss des Windows 10-Geräts an und verwenden Sie es, wenn die Zustandsanzeige aufleuchtet




- Geräteversionen unterhalb von Windows 10 werden nicht unterstützt

Connexion


Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S

- Connectez le contrôleur à l'un quelconque des ports USB de votre console Xbox, puis il peut être utilisé après que l'indicateur d'état est normalement allumé



Windows 10

- Connectez le contrôleur à l'un quelconque des ports USB de votre équipement Windows 10, puis il peut être utilisé après que l'indicateur d'état est normalement allumé




- La version du système Windows doit être Windows 10 ou plus haute

Connessione


Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S

- Collega il controller alla porta USB della console Xbox, l'indicatore luminoso di stato è sempre acceso e puoi usarlo



Windows 10

- Collega il controller alla porta USB del dispositivo Windows 10, l'indicatore luminoso di stato è sempre acceso e puoi usarlo




- I dispositivi inferiori a Windows 10 non sono supportati

Conectar


Xbox One / Xbox Series X / Xbox Series S

- Conecte el mando al puerto USB de Host Xbox y si la luz indicadora de estado siempre estará encendido, se puede usarlo



Windows 10

- Conecte el mando al puerto USB del dispositivo Windows 10 y si la luz indicadora de estado siempre estará encendido, se puede usarlo



- Los dispositivos inferiores a Windows 10 no son compatibles

Schnelle Tastenauslegung

- Drücken Sie gleichzeitig jegliche zwei Tasten (A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSB) sowie die Stern-Taste, um schnell die Tastenfunktionen zu wechseln
 - Drücken Sie jegliche bereits geschaltete Taste und drücken Sie danach auf die Stern-Taste, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen
 - Zu den geschalteten Tasten blinkt beim Drücken die Konfigurationsanzeige auf
- Die ausgetauschten Tastenfunktionen werden nicht gespeichert und werden nach dem Abschalten und Neustart auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt

Mapping rapide des boutons

- Appuyez et maintenez enfoncé deux quelconques des boutons A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSB, et enfoncez le bouton en étoile pour échanger rapidement les fonctions des boutons
 - Appuyez et maintenez n'importe quel bouton commuté, puis appuyez sur le bouton en étoile pour restaurer la fonction par défaut
 - Lorsque le bouton commuté est enfoncé, l'indicateur de configuration clignote
- La configuration de commutation des boutons n'est pas toujours sauvegardée, ils seront remis en état par défaut après le redémarrage

Mappatura Rapida dei Pulsanti

- Tieni premuti due pulsanti qualsiasi A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSB, premi il pulsante stella e puoi scambiare rapidamente le funzioni chiave
 - Tieni premuto un pulsante qualsiasi commutato, premi il pulsante stella e puoi ripristinare la funzione predefinita
 - Per il pulsante che è stato impostato per la commutazione, l'indicatore luminoso di configurazione lampeggia quando viene premuto
- La commutazione dei pulsanti commutati non verrà salvata e l'impostazione predefinita verrà ripristinata dopo l'arresto e il riavvio


Mapeo rápido de botones

- Mantenga presionados cualquier dos botones entre A/B/X/Y/LB/RB/LSB/RSB, y presione botón asterisco para intercambiar rápidamente las funciones de botones
 - Mantenga presionado cualquier botón conmutado y luego presione botón asterisco para restaurar la función predeterminada
 - Para el botón de intercambio configurado, la luz indicadora de configuración parpadeará cuando se presione
- Los botones de intercambio no se guardarán y la configuración predeterminada se restaurará después de apagar y reiniciar

Lautstärke einstellen


1

- Drücken und halten Sie die Konfigurationstaste + D-Feld hoch/runter, um die Hauptlautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren



2


- Halten Sie die Konfigurationstaste + D-Feld links/rechts gedrückt, um den Lautstärkeausgleich zwischen der Stimmabgabe und dem Spiel einzustellen



Réglage du volume


1

- Appuyez sur le bouton Configuration et le bouton D-Pad (haut et bas) pour augmenter ou diminuer le volume principal



2


- Appuyez sur le bouton Configuration et le bouton D-Pad (gauche et droite) pour régler la balance de volume entre le son du jeu et le son de la voix



Regolazione del Suono


1

- Tieni premuto il pulsante di configurazione + il pulsante di navigazione su e giù per aumentare o diminuire il volume principale



2


- Tieni premuto il pulsante di configurazione + il pulsante di navigazione sinistro e destro per regolare il bilanciamento del volume tra voce e gioco



Ajuste de sonido


1

- Mantenga presionado el botón de configuración + el botón cruz arriba y botón cruz abajo para aumentar o disminuir el volumen principal



2

- Mantenga presionado el botón de configuración + el botón cruz izquierda y el botón derecha para ajustar el balance de volumen entre la voz y el juego



Benutzerdefinierte Konfiguration

- Sie können 8BitDo Elite für Xbox, Windows 10, Android und iOS verwenden
- Funktionen wie etwa Tastenauslegung des Gamepads, Joystick-Empfindlichkeit, Auslöseempfindlichkeit und Vibrationsstärke können benutzerdefiniert eingestellt und konfiguriert werden
- Bitte besuchen Sie im Microsoft Store, App Store oder auf support.8bitdo.com für ausgereifte Software
- Drücken Sie zum Ein-/Ausschalten der kundenspezifischen Konfiguration leicht auf die Konfiguration-Taste. Die Konfigurationsanzeige leuchtet während der Verwendung der kundenspezifischen Konfiguration auf
- Zum Beispiel können die Tasten P1 und P2 als L3- und R3-Tasten oder als eine andere Funktion eingestellt werden

Autodéfinition de configuration

- Il est possible d'utiliser le logiciel ultime 8BitDo avec la console Xbox, Windows 10, Android et iOS
- Il vous permet de réaliser l'autodéfinition de configuration des fonctions telles que le mapping des boutons du contrôleur, le réglage de sensibilité et d'intensité de vibration des boutons Détente
- Veuillez visiter Microsoft Store, App Store ou support.8bitdo.com pour accéder au logiciel ultime
- Appuyez doucement sur le bouton Configuration pour activer/désactiver la configuration d'autodéfinition; lors de l'utilisation de la configuration d'autodéfinition, l'indicateur de configuration s'allume
- Par exemple, les boutons P1 et P2 peuvent être configurés comme boutons L3 et R3 ou autres boutons fonctionnels

Configurazione Personalizzata

- Il software 8BitDo Elite può essere usato su console Xbox, Windows 10, Android e iOS
- Puoi personalizzare funzioni come la mappatura dei pulsanti del controller, la sensibilità dello stick, la sensibilità del pulsante di grilletto, l'intensità della vibrazione
- Per favore visita Microsoft Store, App Store o support.8bitdo.com per ottenere software Elite
- Premendo leggermente il pulsante di configurazione, puoi attivare / disattivare la configurazione personalizzata, quando usi la configurazione personalizzata, l'indicatore luminoso di configurazione si accenderà
- Ad esempio, i pulsanti P1 e P2 possono essere impostati come i pulsanti L3 e R3 o altri pulsanti di funzione

Configuración personalizada

- El software 8BitDo Elite se puede utilizar en el Host Xbox, Windows10, Android y iOS
- Se puede personalizar funciones como el mapeo del botón del mando, la sensibilidad del Arcade Stick, la sensibilidad del botón del gatillo y la intensidad de la vibración
- Visite Microsoft Store, App Store o support.8bitdo.com para obtener el software Elite
- No se guardará el botón de disparador de intercambio y se restaurará el valor predeterminado después de apagar y reiniciar
- Como los botones P1, P2 se pueden configurar en los botones L3, R3 u otras botones de función

technische Unterstützung



- bitte besuchen Sie support.8bitdo.com für nähere Einzelheiten



support technique



- visitez le site support.8bitdo.com pour le détail



supporto tecnico



- per favore visita support.8bitdo.com per informazioni dettagliate



soporte técnico



- visite support.8bitdo.com para obtener más detalles

