

HALO96 V2

Quick Guide / 快速指引 /
クイックガイド / 사용자 매뉴얼

01. System Selection / 系统选择 / モード選択 / OS 선택

- Win mode / Win 模式 / Win 모드 / Win 모드
- Mac mode / Mac 模式 / Mac 모드 / Mac 모드

02. Connection Mode Selection / 连接方式选择 / 接続方法の選択 / 디바이스 연결 가이드

- Power Off / 关闭电源 / 電源を切る / 전원 OFF
- Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- Wireless mode / 无线模式 / 와이파이레스모드 / 무선 모드


* In the wired mode, it is necessary to use a data cable to connect with the device.

有线模式下需使用数据线连接设备。

有線モードではデバイスをUSBケーブルで接続必要があります。

유선모드 사용 시, 케이블을 사용하여 키보드를 연결해야 합니다.

03. Wireless Device Connection / 无线设备连接 / 와이파이레스接続 / 블루투스 페어링 가이드




Long press 3 seconds to enter pairing mode, short press to switch between devices. Plug the 2.4Ghz receiver into your computer before pressing FN + 4.

长按 3 秒进入配对模式，短按切换设备。2.4Ghz 连接需先将附赠的 2.4Ghz 接收器连接到电脑上。


3秒間の長押しでペアリングモード、短押しでデバイス切り替え。2.4Ghz無線接続する場合は、付属のレシーバーをパソコンに取り付けてください。

3초 이상 눌러 페어링 모드 진입 가능 / 짧게 눌러 기존 연결된 디바이스 간 전환 가능 / 2.4G 무선 연결 희망 시, 2.4G USB 수신기를 노트북 또는 데스크탑에 연결 필요




RGB Light Bar / RGB 灯条 / RGBライトバー / RGB 라이트 바 상태 표시 가이드

- Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 81%~100%
- Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 51%~80%
- Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 21%~50%
- Power / 电量 / 電池殘量 / 배터리 0%~20%
- Caps lock / 大写锁定 / キャップスロック / Caps Lock 활성화
- Wired mode / 有线模式 / 有線モード / 유선 모드
- Bluetooth mode / 蓝牙模式 / Bluetoothモード / 블루투스 모드
- 2.4G mode / 2.4G 模式 / 2.4Gモード / 2.4G 모드
- Win mode
- Mac mode



04. Backlight Settings / 键盘背光 设置 / バックライト設定 / 백라이트 사용 가이드




FN + < Backlight effect switching / 背光模式切换 / バックライトモードの切り替え / 백라이트 효과 전환

FN + > Backlight color switching / 背光颜色切换 / バックライトのカラーを切り替える / 백라이트 색상 전환

FN + ^ / v Brightness + - / 背光亮度增加&降低 / バックライトを明るく&暗く / 밝기 증가&감소

FN + < / > Backlight speed - + / 背光速度降低&增加 / ライトスピード調整 / 백라이트 속도 감소 증가

05. Auxiliary lights Settings / 辅助灯设置 / 補助ライト設定 / 보조 라이트 사용 가이드



FN + M + < Auxiliary lights effect switching / 辅助灯灯光模式效果切换 / 補助ライト点灯モードエフェクト切替 / 보조 라이트 효과 전환

FN + M + > Auxiliary lights color switching / 辅助灯灯光颜色切换 / 補助ライトの色の切り替 / 보조 라이트 색상 전환

FN + M + ^ / v Auxiliary lights brightness + - / 辅助灯灯光亮度增加&降低 / 補助ライトの明るさ調節 / 보조 라이트 밝기 증가&감소

FN + M + < / > Auxiliary lights speed - + / 辅助灯灯光速度降低&增加 / 補助ラสบイトード調節 / 보조 라이트 속도 감소&증가

FN + M + ? Auxiliary light groups on/off control / 辅助灯模式组合循环切换 / 補助ライト組み合わせのサイクル切替 / 보조 라이트 모드 변경

06. Sleep Mode Setting / 休眠 模式设置 / スリープモードの設定 / 절전 모드 설정



FN + } Turn the Sleep mode on or off / 开启或关闭休眠模式 / スリープモードのオン/オフ / 절전모드 ON/OFF

* If there is no operation on the keyboard, it will turn off the light and enter sleep mode after 6 minutes.

若键盘没有任何操作，6 分钟后会关闭灯光进入休眠模式。

キーボードを6分間操作しないと、ライトは消えてスリープモードに入ります。

6 분 동안 키 입력이나 조작이 없을 경우, 자동으로 절전모드로 진입하며, 모든 LED가 OFF 됩니다. 배터리 사용 시간을 더욱 오래 유지하는 것을 희망하신다면 절전 모드를 ON 으로 설정하는 것을 추천합니다.

09. The Screenshot Shortcut / 截图快捷键 / スクリーンショット/ 스크린샷 단축키



⌘ (mac) Section screenshot / 局部截图 / 画面の一部を選択してスクリーンショット / 부분 스크린샷

FN + ⌘ (mac) Full screen screenshot / 全局截图 / 画面の全体をスクリーンショット / 전체 화면 스크린샷

⌘ (win) Open Snipping Tool and take a screenshot / 打开截图工具并获取屏幕截图 / Nipping Tool を開き、スクリーンショットを撮る / 바탕화면 캡처도구 활성화

FN + ⌘ (win) Keyboard shortcut for print screen / 打印屏幕的键盘快捷方式 / 画面印刷のキーボードショートカット / 캡처하면 인쇄 바로가기

07. Battery Indicator / 电量显示 设置 / バッテリーインジケーター 設定 / 배터리 체크 가이드



FN + I Enable/disable permanent battery level display / 开启或关闭常驻电量显示功能 / 電池殘量常時表示のオンオフ / 배터리 잔량 상시 표시등 ON/OFF

08. Factory Reset / 恢复出厂设 置 / 工場出荷時の設定に復元する / 공장 초기화



FN + E Long press for 3 seconds to restore factory settings / 长按 3 秒恢复出厂设置 / 3秒間の長押しで工場出荷時設定へリセット / 공장 초기화 (3초 이상 입력)

09. VIA Keymap Configurator / VIA 映射软件 / VIA마핑소프트 / VIA 키맵 프로그래밍 소프트웨어

This keyboard is compatible with VIA, a third-party open source software used to configure its keymaps, light effects and macros. To obtain the latest version of VIA, visit: nuphy.com/pages/console. If VIA fails to detect your keyboard under the wired mode, feel free to contact us for technical support.

本键盘兼容第三方开源软件 VIA，您可以通过 VIA 对键盘进行配置操作，包括改建、配置灯效和定义宏等操作。如需获取最新的 VIA 版本，您可以访问 nuphy.com/pages/console。如果在有线模式下，无法检测到您的键盘，请随时联系我们以获得技术支持。

このキーボードは、サードパーティの VIA ソフトと互換性があり、VIAを介してキーボードの配置変更、ライト設定、マクロ設定などを構成できます。 nuphy.com/pages/console から最新バージョンの VIA 入手してください。有線モードでキーボードが検出できない場合は、お気軽にテクニカルサポートまでお問い合わせください。

해당 키보드는 오픈소스 프로그램 VIA 와 호환되며, VIA 프로그램을 통해 키보드 키매핑, 조명 효과, 매크로를 설정할 수 있습니다. 최신 VIA 버전은 nuphy.com/pages/console 에서 다운로드 받을 수 있습니다. 유선 모드에서 키보드를 감지할 수 없을 경우, 언제든지 자사로 연락하여 기술 지원을 받을 수 있습니다.

Mac Mode: LAYER 0 / 1

Win Mode: LAYER 2 / 3

VIA