



ONIKUMA
GAMING



GT808

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch


English	3 – 7
Čeština	8 – 12
Slovenčina	13 – 17
Magyar	18 – 22
Deutsch	23 – 27

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Headphones Overview



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Power indicator light | 10. Type-C charging port |
| 2. Power button | 11. Headband extension adjustment |
| 3. Volume + | 12. Detachable microphone |
| 4. Volume - | 13. USB-A converter |
| 5. 2.4G/BT Microphone Switch EQ (equalizer) Key | 14. USB-C wireless transmitter |
| 6. Lighting | 15. Emitter signal light |
| 7. Built in microphone | 16. 3.5mm audio cable |
| 8. Microphone interface | 17. USB charging cable |
| 9. 3.5mm AUX interface | |

Product Specification


Speaker size	40 millimetres
Impedance	32 $\Omega \pm 15\%$
Sensitivity	105 $\pm 3\text{dB}$
Frequency range	20Hz-20KHz
Microphone size	6.0 $\times$ 5.0 millimetres
Microphone impedance	$\leq 2.2\text{K } \Omega$
Working current	$\leq 60\text{mA}$
Battery capacity	1000mAh
Working time	18 hours

Functional Controls

Power on	Long press the power button for 5 seconds
Shutdown	Press and hold the power button for 5 seconds
RGB light on/off	Press the power button twice quickly
Volume+	Short press "+"
Volume-	Short press "-"
Previous song	Long press the "+" key for 2 seconds
Next song	Long press the "-" key for 2 seconds
Play/Pause	Short press the power button
Answer/hang up calls	Short press the power button
Decline the call	Press the power button for 2 seconds during incoming calls
Microphone on/off	Short press the Equalizer key
2.4G/ wireless switching	Double click the Equalizer key twice
Equalizer On/off	Long press the Equalizer key for 2 seconds

2.4G Settings

Compatible with PC, Mac, PlayStation 4, and PlayStation 5; connects via USB Type-A.



Precautions for transmitter pairing

The device is pre-paired at the factory and can be used simultaneously with the headphones by plugging it in. Double-click the "EQ" button twice to switch to Gaming mode.

When in use, plug the transmitter into the computer's USB port. The green indicator light on the transmitter will flash, and the device named "GT808" will appear on the computer, indicating that the wireless headphone device has been successfully installed.

For first-time use, open the "Sound Settings," select "Sound Output," and set "GT808" as the default device.

To re-pair, press and hold both the "+" and "-" buttons simultaneously for 2 seconds.

Warning

Any changes or modifications not explicitly approved by the manufacturer responsible for compliance may void the user's authority to operate the equipment.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EU directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.




Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

www.alza.cz/kontakt.

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Přehled sluchátek



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Kontrolka napájení | 10. Nabíjecí port typu C |
| 2. Zapnutí/Vypnutí | 11. Nastavení prodloužení čelenky |
| 3. Hlasitost+ | 12. Odnímatelný mikrofon |
| 4. Hlasitost - | 13. Převodník USB-A |
| 5. Přepínač mikrofonu 2.4G/BT Tlačítko EQ (ekvalizér) | 14. Bezdrátový vysílač USB-C |
| 6. Osvětlení | 15. Signální světlo vysílače |
| 7. Vestavěný mikrofon | 16. 3,5mm audio kabel |
| 8. Mikrofonní rozhraní | 17. Nabíjecí kabel USB |
| 9. 3,5mm rozhraní AUX | |

Specifikace produktu


Velikost reproduktoru	40 milimetrů
Impedance	32 Ω $\pm$ 15 %
Citlivost	105 $\pm$ 3 dB
Frekvenční rozsah	20 Hz–20KHz
Velikost mikrofonu	6,0 $\times$ 5,0 milimetrů
Impedance mikrofonu	$\leq$ 2,2 K Ω
Pracovní proud	$\leq$ 60 mA
Kapacita baterie	1000 mAh
Pracovní doba	18 hodin

Funkční ovládací prvky

Zapnutí napájení	Dlouze stiskněte tlačítko napájení na 5 sekund
Vypnutí	Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 5 sekund
Zapnutí/vypnutí světla RGB	Dvakrát rychle stiskněte tlačítko napájení
Hlasitost+	Krátké stisknutí tlačítka "+"
Hlasitost -	Krátký stisk "-"
Předchozí píseň	Dlouze stiskněte tlačítko "+" na 2 sekundy.
Další píseň	Dlouze stiskněte tlačítko "-" na 2 sekundy.
Přehrát/pozastavit	Krátké stisknutí tlačítka napájení
Přijímání/zavěšování hovorů	Krátké stisknutí tlačítka napájení
Odmítnutí hovoru	Stiskněte tlačítko napájení na 2 sekundy během příchozích hovorů.
Zapnutí/vypnutí mikrofonu	Krátké stisknutí tlačítka ekvalizéru
2.4G/ bezdrátové přepínání	Dvakrát klikněte na klávesu Ekvalizér
Zapnutí/vypnutí ekvalizéru	Dlouze stiskněte tlačítko ekvalizéru na 2 sekundy.

Nastavení 2.4G

Kompatibilní s PC, Mac, PlayStation 4 a PlayStation 5; připojuje se přes USB typu A.



Bezpečnostní opatření pro párování vysílače

Zařízení je předem spárováno z výroby a lze jej používat současně se sluchátkami po připojení. Dvojitým kliknutím na tlačítko "EQ" dvakrát přepnete do herního režimu.

Při používání zapojte vysílač do portu USB počítače. Na vysílači začne blikat zelená kontrolka a v počítači se objeví zařízení s názvem "GT808", což znamená, že bezdrátové sluchátkové zařízení bylo úspěšně nainstalováno.

Při prvním použití otevřete "Sound Settings", vyberte "Sound Output" a jako výchozí zařízení nastavte "GT808".

Pro opětovné spárování stiskněte a podržte současně tlačítka "+" a "-" po dobu 2 sekund.

Varování

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem odpovědným za shodu, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.




Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

www.alza.sk/kontakt.

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Prehľad slúchadiel



- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Kontrolka napájania | 10. Nabíjací port typu C |
| 2. Tlačidlo napájania | 11. Nastavenie predĺženia čelenky |
| 3. Hlasitosť + | 12. Odnímateľný mikrofón |
| 4. Hlasitosť - | 13. Prevodník USB-A |
| 5. Prepínač mikrofónu 2.4G/BT Tlačidlo EQ (ekvalizér) | 14. Bezdrôtový vysielač USB-C |
| 6. Osvetlenie | 15. Signálne svetlo vysielača |
| 7. Zabudovaný mikrofón | 16. 3,5 mm audio kábel |
| 8. Mikrofónové rozhranie | 17. Nabíjací kábel USB |
| 9. 3,5 mm rozhranie AUX | |

Špecifikácia produktu


Veľkosť reproduktora	40 milimetrov
Impedancia	32 Ω $\pm$ 15%
Citlivosť	105 $\pm$ 3dB
Frekvenčný rozsah	20Hz-20KHz
Veľkosť mikrofónu	6,0 $\times$ 5,0 milimetrov
Impedancia mikrofónu	$\leq$ 2.2K Ω
Pracovný prúd	$\leq$ 60 mA
Kapacita batérie	1 000 mAh
Pracovný čas	18 hodín

Funkčné ovládacie prvky

Zapnutie napájania	Dlhé stlačenie tlačidla napájania na 5 sekúnd
Vypnutie	Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 5 sekúnd
Zapnutie/vypnutie svetla RGB	Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo napájania
Hlasitosť +	Krátke stlačenie "+"
Hlasitosť -	Krátke stlačenie "-"
Predchádzajúca pieseň	Dlhé stlačenie tlačidla "+" na 2 sekundy
Ďalšia pieseň	Dlhé stlačenie tlačidla "-" na 2 sekundy
Prehrávanie/pauza	Krátke stlačenie tlačidla napájania
Prijímanie/zavesenie hovorov	Krátke stlačenie tlačidla napájania
Odmietnuť hovor	Stlačenie tlačidla napájania na 2 sekundy počas prichádzajúcich hovorov
Zapnutie/vypnutie mikrofónu	Krátke stlačenie tlačidla ekvalizéra
2.4G/ bezdrôtové prepínanie	Dvakrát kliknite na tlačidlo ekvalizéra
Ekvalizér zapnutý/vypnutý	Dlhé stlačenie tlačidla ekvalizéra na 2 sekundy

Nastavenia 2.4G

Kompatibilný s PC, Mac, PlayStation 4 a PlayStation 5; pripája sa cez USB typu A.



Bezpečnostné opatrenia pri párovaní vysielča

Zariadenie je predspárované z výroby a po pripojení ho môžete používať súčasne so slúchadlami. Dvojitým kliknutím na tlačidlo "EQ" dvakrát prepnete do herného režimu.

Pri používaní pripojte vysieláč k portu USB počítača. Zelená kontrolka na vysieláči bude blikať a na počítači sa zobrazí zariadenie s názvom "GT808", čo znamená, že bezdrôtové zariadenie slúchadiel bolo úspešne nainštalované.

Pri prvom použití otvorte "Sound Settings", vyberte "Sound Output" a nastavte "GT808" ako predvolené zariadenie.

Ak chcete opätovne spárovať, stlačte a podržte súčasne tlačidlá "+" a "-" po dobu 2 sekúnd.

Varovanie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom zodpovedným za zhodu, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa prevádzkovať zariadenie.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Toto zariadenie je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.




Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: www.alza.hu/kontakt.

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Fejhallgató áttekintés



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Teljesítményjelző lámpa | 10. C típusú töltőport |
| 2. Bekapcsológomb | 11. Fejpánt hosszabbítás beállítása |
| 3. Hangerő + | 12. Levehető mikrofon |
| 4. Hangerő - | 13. USB-A átalakító |
| 5. 2.4G/BT mikrofonkapcsoló
EQ (equalizer) gomb | 14. USB-C vezeték nélküli adó |
| 6. Világítás | 15. Kibocsátó jelzőlámpa |
| 7. Beépített mikrofon | 16. 3,5 mm-es audiókábel |
| 8. Mikrofon interfész | 17. USB töltőkábel |
| 9. 3,5 mm-es AUX interfész | |

Termék specifikáció


Hangszóró mérete	40 milliméter
Impedancia	32 Ω $\pm$ 15%
Érzékenység	105 $\pm$ 3dB
Frekvenciatartomány	20Hz-20KHz
Mikrofon mérete	6,0 $\times$ 5,0 milliméter
Mikrofon impedancia	$\leq$ 2,2K Ω
Munkaáram	$\leq$ 60mA
Az akkumulátor kapacitása	1000mAh
Munkaidő	18 óra

Funkcionális vezérlők

Bekapcsolás	Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot 5 másodpercig
Leállítás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 5 másodpercig
RGB fény be/ki	Nyomja meg kétszer gyorsan a bekapcsológombot
Hangerő +	Nyomja meg röviden a "+" gombot
Hangerő -	Nyomja meg röviden a "-"
Előző dal	Nyomja meg hosszan a "+" billentyűt 2 másodpercig.
Következő dal	Nyomja meg hosszan a "-" billentyűt 2 másodpercig.
Lejátszás/szünet	Nyomja meg röviden a bekapcsológombot
Hívások fogadása/letétele	Nyomja meg röviden a bekapcsológombot
Hívás visszautasítása	Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig bejövő hívás közben.
Mikrofon be/ki	Nyomja meg röviden az Equalizer gombot
2.4G/ vezeték nélküli kapcsolat	Kattintson kétszer duplán az Equalizer gombra
Equalizer be/ki	Nyomja meg hosszan az Equalizer gombot 2 másodpercig.

2.4G beállítások

Kompatibilis a PC-vel, Mac számítógépekkel, PlayStation 4-gyel és PlayStation 5-tel; USB Type-A-n keresztül csatlakoztatható.



Óvintézkedések az adó párosításához

A készüléket gyárilag előpárosítják, és a fejhallgatóval egyidejűleg, annak csatlakoztatásával használható. Kattintson kétszer duplán az "EQ" gombra a játék üzemmódba való átváltáshoz.

Használat közben csatlakoztassa az adót a számítógép USB-portjához. Az adó zöld jelzőfénye villogni fog, és a számítógépen megjelenik a "GT808" nevű eszköz, ami azt jelzi, hogy a vezeték nélküli fejhallgató eszköz sikeresen telepítve lett.

Első használat esetén nyissa meg a "Hangbeállítások" menüpontot, válassza a "Hangkimenet" lehetőséget, és állítsa be alapértelmezett eszközként a "GT808"-at.

Az újrapárosításhoz tartsa lenyomva a "+" és a "-" gombot egyszerre 2 másodpercig.

Figyelmeztetés

A megfelelőségért felelős gyártó által nem kifejezetten jóváhagyott bármilyen változtatás vagy módosítás érvénytelenítheti a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és az uniós irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.




Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: www.alza.de/kontakt, www.alza.at/kontakt

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Kopfhörer-Übersicht



1. Netzkontrollleuchte
2. Einschalttaste
3. Lautstärke +
4. Lautstärke -
5. 2.4G/BT Mikrofonschalter EQ (Equalizer) Taste
6. Beleuchtung
7. Eingebautes Mikrofon
8. Mikrofon-Schnittstelle
9. 3,5-mm-AUX-Schnittstelle

10. USB-C-Ladeanschluss
11. Einstellung der Kopfbandverlängerung
12. Abnehmbares Mikrofon
13. USB-A-Wandler
14. USB-C-Funksender
15. Emitter-Signalleuchte
16. 3,5-mm-Audiokabel
17. USB-Ladekabel

Produkt-Spezifikation


Größe der Lautsprecher	40 Millimeter
Impedanz	32 $\Omega \pm 15\%$
Empfindlichkeit	105 3dB $\pm$
Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Größe des Mikrofons	6,0 × 5,0 Millimeter
Impedanz des Mikrofons	$\leq 2,2K \Omega$
Arbeitsstrom	$\leq 60mA$
Kapazität der Batterie	1000mAh
Ausdauer	18 Stunden

Funktionen

Einschalten	Drücken Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang
Abschaltung	Drücken und halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang
RGB-Licht an/aus	Drücken Sie die Einschalttaste zweimal schnell
Lautstärke+	Kurz auf "+" drücken
Lautstärke-	Drücken Sie kurz "-".
Vorheriger Song	Drücken Sie die "+"-Taste für 2 Sekunden lang
Nächster Song	Die Taste "-" 2 Sekunden lang drücken
Wiedergabe/Pause	Drücken Sie kurz die Einschalttaste
Anrufe annehmen/auflegen	Drücken Sie kurz die Einschalttaste
Ablehnen des Anrufs	Drücken Sie bei eingehenden Anrufen die Einschalttaste für 2 Sekunden.
Mikrofon ein/aus	Drücken Sie kurz die Equalizer-Taste
2.4G/ drahtloses Schalten	Doppelklicken Sie zweimal auf die Equalizer-Taste
Equalizer ein/aus	Drücken Sie die Equalizer-Taste für 2 Sekunden lang

2.4G Einstellungen

Kompatibel mit PC, Mac, PlayStation 4 und PlayStation 5; Anschluss über USB Typ-A.



Vorsichtsmaßnahmen für die Kopplung von Sendern

Das Gerät ist werkseitig vorkonfiguriert und kann gleichzeitig mit den Kopfhörern verwendet werden, indem es eingesteckt wird. Doppelklicken Sie zweimal auf die Taste "EQ", um in den Spielmodus zu wechseln.

Stecken Sie den Sender bei Gebrauch in den USB-Anschluss des Computers. Die grüne Kontrollleuchte am Sender blinkt, und auf dem Computer erscheint das Gerät mit dem Namen "GT808", was anzeigt, dass das drahtlose Kopfhörergerät erfolgreich installiert wurde.

Bei der erstmaligen Verwendung öffnen Sie die "Toneinstellungen", wählen Sie "Tonausgabe" und stellen Sie "GT808" als Standardgerät ein.

Zur erneuten Kopplung halten Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig für 2 Sekunden gedrückt.

Warnung

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von dem für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Hersteller genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinien.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

