

Slim desktop keyboard

CNE-CKEY01

Quick Guide v 1.6

EN

User manual. Slim desktop keyboard

Features:


- **Connectivity:** Cable
- **Interface:** USB
- **Number of keys:** 107
- **Keyboard layout:** QWERTY
- **Compatible** with Microsoft Windows & Mac OS

CZ

Návod na použití. Ultra tenká desktopová klávesnice.


Vlastnosti:

- **Připojení:** kabel
- **Rozhraní:** USB
- **Počet kláves:** 107
- **Rozvržení klávesnice:** QWERTY
- **Kompatibilita** s MS Windows & Mac OS



Package contents	Connection
Wired keyboard User manual	For correct operation of the keyboard, connect it to the USB port of a personal computer / laptop / all-in-one. After turning on the computer and installing the operating system standard drivers – the mouse will be ready for use.

Obsah balení	Připojení
Drátová klávesnice Návod k použití	Pro správné fungování klávesnice ji připojte do USB portu osobního Počítače/notebook/zařízení all-in-one. Po zapnutí počítače a instalaci operačního systému a základních ovladačů bude zařízení fungovat.



SAFETY INSTRUCTIONS

- Read carefully and follow all instructions before using this product.
1. Do not expose the mouse to excessive moisture, water or dust. Do not install in rooms with high humidity and dust level.
 2. Do not expose the mouse to heat: do not place it close to heating appliances, and do not expose it to direct sun rays.
 3. The product shall be connected to the power supply source of the type indicated in the operation manual only.
 4. Never spray liquid detergents. Use only dry clothes for device cleaning.

WARNING

It is forbidden to dismantle the device. Attempt to repair this device is not recommended and leads to cancellation of the warranty.



BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

- Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte návod a dodržujte všechny pokyny.
1. Nevystavujte myš nadměrné vlhkosti, vodě nebo prachu. Neinstalujte v místnostech s vysokou vlhkostí a prašností.
 2. Nevystavujte myš teplu: neumísťujte ho do blízkosti topných zařízení a nevystavujte ho přímému slunečnímu záření.
 3. Výrobek musí být připojen ke zdroji napájení uvedeného v návodu.
 4. Nikdy na přístroj nestríkejte tekuté čisticí prostředky. Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.

VAROVÁNÍ

Zařízení je zakázáno demontovat. Pokus o opravu tohoto zařízení se nedoporučuje a vede ke ztrátě záruky.

Warranty

- EN:** For the detailed information regarding warranty terms, please refer to: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
- BG:** За повече информация относно гаранционните условия, моля посетете: <http://canyon.bg/ogranicheniya-na-garantsiyata/>
- HU:** A részletes garanciális információk megtekintéséhez látogasson el a <http://hungary.canyon.eu/a-korlatozott-jotallas/>
- RO:** Pentru conditiile specifice de garantie, vizitati: <http://canyon.ro/garantie-produse/>
- SK:** Viac informácií o záručných podmienkach je uvedených na internetovej stránke <http://canyon.sk/prehlasenia-o-zaruke/>
- SI:** Podrobne informacije o garancijskih pogojih najdete na strani: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
- RS:** Za detaljnije informacije o uslovima garancije obratite se: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
- LV:** Detalizēta informācija par garantijas noteikumiem atrodamā: <http://canyon.eu/warranty-terms/>

Troubleshooting

Problem	Solution
1. The keyboard does not work properly	1.1 If some standard keys do not work on the keyboard, there may be a cable problem. You need to check that the cable is connected properly to the USB socket or connect it to another USB port or computer. 1.2 It is possible that one of the keys is "fused". Keypad faults can be caused by a technological defect in the keyboard, as well as from debris or water in the keyboard. It's not recommended to perform self-cleaning of the keyboard.
2. Keyboard doesn't work	2.1 Check whether the device supports your operating system. 2.2Enter the BIOS setup and make sure that the USB-port is enabled. Try to reset and save BIOS to default settings.

If the actions from the above list do not contribute to problem solving, please contact the support team at Canyon: <http://canyon.eu/ask-your-question>

Řešení problémů

Problém	Řešení
1. Klávesnice správně nefunguje	1.1 Pokud nefunguje některé ze základních tlačítek, může být problém v připojení kabelu. Zkontrolujte zda je kabel správně připojen v USB portu a nebo případně připojte klávesnici do jiného USB portu nebo k jinému počítači. 1.2 Je možné, že jedna z kláves je „přilepená“. Poruchy klávesnice mohou být způsobeny technologickou vadou na klávesnici, jakož i pozůstatky nebo vodou v klávesnici. Nedoporučuje se provádět samočištění klávesnice.
2. Klávesnice nefunguje	2.1 Zkontrolujte zda je zařízení podporováno Vaším operačním systémem. 2.2 Vstupte do nastavení BYOSu a ujistěte se, že je používán USB port aktivní.

V případě, že výše zmíněné rady nepřispěly k řešení problémů, kontaktujte tým podpory na stránkách CANYON <http://canyon.eu/ask-your-question>

- LT:** Detalesnę informaciją apie garantiją sąlygas rasite tinklapyje: <http://canyon.eu/warranty-terms/>
- EE:** Detailse info garantiitingimuste kohta leiate: <http://canyon.eu/warranty-terms/>



Продуктът е в съответствие с изискванията на Директива 2015/863/EC (or other) Всички декларации може да изтеглите от уеб сайт <https://canyon.bg/sertifikati/> и/или <http://canyon.eu/certificates>, търсейки по модела на устройството.

WARRANTY

The warranty period starts from the day of the product purchase from Canyon authorized Seller. The date of purchase is the date specified on your sales receipt or on the waybill. During the warranty period, repair, replacement or refund for the purchase shall be performed at the discretion of Canyon. In order to obtain warranty service, the goods must be returned to the Seller at the place of purchase together with proof of purchase (receipt or bill of lading). 2 years warranty from the date of purchase by the consumer. The service life is 2 years. Additional information about the use and warranty is available at <https://canyon.eu/warranty-terms/>

Manufacturer: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Ayios Athanasios <http://canyon.eu>

ZÁRUKA

Záruční doma začíná dnem nákupu produktu od CANYON autorizovaného prodejce. Datum nákupu je datum uvedený na prodejním dokladu nebo na dodacím listu. Záruční doba, oprava, výměna nebo náhrada za nákup se řídí dle pravidel společnosti CANYON. Pro reklamaci produktu je potřeba vrátit zboží s dokladem o nákupu (doklad o nákupu nebo dodací list). Záruka je 2 roky od data zakoupení.Další informace o použití a záruce naleznete na adrese <http://canyon.eu/warranty-terms>

Výrobce: Asbisc Enterprises PLC, 43, Kolonakiou Street, Diamond Court 4103 Ayios Athanasios <http://canyon.eu>

RU

Инструкция по эксплуатации.
Сверхтонкая настольная клавиатура

Технические характеристики:
Подключение: Кабель
Интерфейс: USB
Количество клавиш: 107
Раскладка клавиатуры: QWERTY
Совместимость: Microsoft Windows & Mac OS

Комплектация	Подключение
Проводная клавиатура	Для корректной работы клавиатуры, подключите ее USB-порту персонального компьютера/ноутбу-ка/ моноблока.
Руководство пользователя	После включения компьютера и установки Опе-рационной системой стандартных драйверов – с клавиатурой можно работать.



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед использова-нием продукта.
Оберегайте клавиатуру от намеренного попадания жидкости.
1) Оберегайте клавиатуру от нагрева: не устанавливайте ее рядом с нагревательными приборами и не подвергайте воздей-ствию прямых солнечных лучей.
2) Продукт должен быть подключен к источнику питания только того типа, ко-торый описан в инструкции по эксплуатации.
3) Перед выполнением очистки выдерните кабель питания из USB порта. Не используйте жидкие чистящие средства или аэрозоли.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Запрещается разбирать устройство. Попытка отремонтировать данный прибор не рекомендуется и ведет к потере гарантии.

UA

Інструкція по експлуатації.
Надтонка настільна клавіатура

Технічні характеристики:
• **Підключення:** дровове
• **Інтерфейс:** USB
• **Кількість клавіш:** 107
• **Розкладка клавіатури:** QWERTY
• **Сумісність** з OS Windows & Mac OS

Комплектація	Підключення
Дротова клаві-атура	Для правильної роботи клавіатури підключіть її до USB - порту персонального комп'ютера/ноут-бука/моноблоку. Після увімкнення комп'ютера та встановлення драйверів – клавіатура буде готова до використання.
Інструкція корис-тувача	



ІНСТРУКЦІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед початком експлуатації продукту уважно прочитайте та до-тримуйтесь всіх інструкцій.
1. Не піддавайте пристрій впливу вологі і не допускайте потра-плення води, оберігайте від впливу пилу. Також не розміщуйте в приміщеннях з підвищеною вологістю, великим вмістом пилу.
2. Не піддавайте впливу високих температур: не ставте поблизу опалювальних приладів і не піддавайте впливу прямих сонячних променів.
3. Пристрій повинен бути підключений до джерела живлення тільки того типу, який зазначений в інструкції по експлуатації.
4. Ніколи не розпилюйте рідкі засоби для чищення. Очищуйте пристрій лише сухою тканиною

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Забороняється розбирати пристрій. Також не рекомендується проводити самостійний ремонт даного пристрою. В іншому випадку це призведе до втрати гарантії.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
1. Клавиатура работает некорректно	1.1 Если на клавиатуре не работают некоторые стан-дартные клавиши возможно имеют место проблемы с кабелем. Необходимо посмотреть плотность соединения кабеля в USB гнезде или подключить ее к другому USB порту, или компьютеру. 1.2 Возможно, что какая-нибудь клавиша «запала». За-падание клавиш может быть обусловлено технологиче-ским дефектом клавиатуры, а также замусоренной и за-литой клавиатурой. Самостоятельно чистить клавиатуру не рекомендуется.
2. Клавиатура совсем не работает	2.1 Убедитесь, что устройство поддерживает операцион-ную систему вашего компьютера 2.2 Необходимо зайти в BIOS, и убедиться, что порт USB подключен. Один из вариантов, сбросить и сохранить в BIOS настройки по умолчанию

Если действия из списка выше не помогают решить проблему, пожалуйста, обратитесь к службе поддержки на сайте Canyon
<http://canyon.eu/ask-your-question/>.

Усунення несправностей

Проблема	Рішення
1.Клавиатура не працює належним чином	1.1 На клавіатурі можуть не працювати деякі клавіші через проблеми із кабелем. Необхідно перевірити щільність з'єднання кабелю в USB - гнізді, або підклю-чити клавіатуру до іншого USB - порту чи комп'ютера. 1.2 Можливо, що якась клавіша «запала». Це може бути спричинено технологічним дефектом клавіатури, або якщо клавіатура засмічена чи була залита. Не ре-комендується чистити клавіатуру самостійно.
2. Не працює клавіатура	2.1 Перевірте, чи підтримує пристрій операційну си-стему вашого комп'ютера. 2.2 Необхідно зайти в BIOS та переконавшись, що USB - порти увімкнені. Один з варіантів, зберегти і скинути налаштування BIOS "за замовчуванням".

Якщо дії із вищезазначеного списку не допомагають, звертайтеся в службу підтримки на веб-сайті Canyon:
<https://canyon.ua/tech-support-ua/>

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок исчисляется со дня покупки товара у авторизованного Продавца Canyon. За дату покупки принимается дата, указанная на Вашем товарном чеке или же на транспортной накладной. В течение гарантийно-го периода ремонт, замена либо возврат средств за покупку производится на усмотрение Canyon. Для предоставления гарантийного обслуживания товар должен быть возвращен Продавцу на место покупки вместе с дока-зательством покупки (чек или транспортная накладная). Гарантия 2 года с момента приобретения товара потребителем. Срок службы 2 года. До-полнительная информация об использовании и гарантии доступна на сайте **<http://canyon.ru/usloviya-garantii/>**

Производитель: Asbisc Enterprises PLC, Кипр, Лимассол 4103, Даймонд Корт, ул. Колонакии 43, Агиос Атанасиос. **<http://canyon.ru/>**
Импортер в Российской Федерации: ООО "АСБИС", 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, дом 13 стр. 1, тел. +7 495 775 06 41.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Гарантійний термін починається з дати покупки товару у авторизованого Продавця CANYON. За дату покупки приймається дата, зазначена на Ва-шому товарному чеку, або на транспортній накладній. Протягом гарантійно-го періоду ремонт, заміна або повернення коштів за покупку проводиться на розсуд CANYON. Для надання гарантійного обслуговування товар повинен бути повернутий Продавцю на місце покупки разом із підтвердженням по-купки (чек або накладна). Гарантія 2 роки з моменту придбання товару спо-живачем. Термін служби 2 роки. Додаткова інформація про використання та гарантію доступна на сайті **<https://canyon.ua/garantiyni-umovy>**

Виробник: Asbisc Enterprises PLC, Кіпр, Лімасол 4103, Даймонд Корт, вул. Колонакі 43, Агіос Атанасіос **<http://canyon.eu>**

Імпортер в Україні: ТОВ ПІІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ, вул. Газова, будинок 30, тел. +38 044 455 44 11 **<https://canyon.ua>**