

- Kann ich den JBL Flip 4 mit einem JBL Flip 3, Charge 3, Pulse 2 oder Xtreme drahtlos verbinden?

Nein, der JBL Flip 4 kann sich nur mit JBL Connect+ kompatiblen Lautsprechern drahtlos verbinden und nur der JBL Flip 4 besitzt die JBL Connect+-Funktion.

- Kann ich die Flip 4-Lautsprecher in den Stereo-Modus schalten, wenn sie verbunden werden?

Ja, über die JBL Connect App. Wenn Sie zwei Flip 4-Lautsprecher miteinander verbinden, stellen Sie diese auf Stereo-Modus ein. Wenn Sie einen dritten (oder mehr) Flip 4-Lautsprecher hinzufügen, werden sie automatisch in den Party-Modus zurückgesetzt.

- Passt der Flip 4 in das Transportetui des Flip 3?

Nein, das Transportetui des Flip 3 ist zu klein. Zurzeit ist kein Transportetui für den Flip 4 erhältlich. Wir empfehlen Ihnen, sich an spezielle Hersteller für Zubehör dieser Art zu wenden.

- Schwimmen Flip 4 und Charge 3 in Wasser?

Nein, „Schutzklasse wasserdicht gemäß IPX7“ bedeutet nur, dass diese Lautsprecher 30 Minuten lang in 1 Meter tiefes Wasser eingetaucht werden können. Das heißt nicht, dass sie wirklich schwimmen können, also seien Sie bitte vorsichtig. Sobald man sie unter Wasser drückt, sinken sie nach unten.

- Was zeigen die LED-Leuchten an?

Ein-/Aus-Taste, kein Licht: Produkt ist AUS. Ein-/Aus-Taste, konstantes Licht: Produkt ist AN. Ein-/Aus-Taste: konstant weiß, wenn kein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist. Ein-/Aus-Taste, blau blinkend im Bluetooth-Kopplungsmodus. Ein-/Aus-Taste, konstantes blaues Licht: Bluetooth gekoppelt. LEDs für Akkuanzeige: Fünf LEDs zeigen den Akkustand. Beim Aufladen zeigen die blinkenden LEDs den Status des Aufladens an. Ist das Gerät voll geladen, schalten sich die LED-Leuchten ab. Die JBL Connect-Taste blinkt weiß im Kopplungsmodus. Wenn gekoppelt: konstantes Licht.

- Welche tragbaren Bluetooth-Lautsprecher von JBL bieten die JBL-Stimmenintegrationsfunktion mit SIRI oder Google Now?

JBL Xtreme, JBL Pulse 2, JBL Charge3, JBL Flip 3, Pulse 3, Flip 4 Android, Google Now und Google Play sind Marken von Google Inc. Siri, iTunes, und Apple Music sind Marken von Apple Inc. Spotify ist eine eingetragene Marke von Spotify AB. IOS ist eine in den USA eingetragene Marke von Cisco und wird von Apple unter entsprechender Lizenz verwendet.

- Wie kann ich mehrere Lautsprecher miteinander verbinden?

1) Beginnen Sie einen Musik-Stream zu Ihrem Flip 4 oder Pulse 3 2) Drücken Sie die JBL Connect+-Taste auf Ihrem JBL Flip 4 oder Pulse 3 3) Drücken Sie dann die JBL Connect+-Taste auf den

zugehörigen JBL Flip 4- oder Pulse 3-Lautsprechern, um bis zu 100+ Geräte gleichzeitig zu verbinden.

- Wie wird Flip 4 zurückgesetzt

Halten Sie im ON-Modus die Tasten „Volume +“ und „Play“ gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich automatisch aus. Das Gerät befindet sich nun in der Werkseinstellung.