

Peiying®

**Car FM transmitter
with Bluetooth function
URZ0486**

Bedienungsanleitung **DE**

Owner's manual **EN**

Instrukcja obsługi **PL**

Manual de utilizare **RO**


SICHERHEITSANLEITUNGEN

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch und bewahren diese auf zum späteren Nachschlagen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Beschädigungen, hervorgerufen durch unsachgemäße Benutzung und Umgang mit dem Gerät.

1. Schützen Sie dieses Produkt vor Feuchtigkeit, Nässe, Wasser und anderen Flüssigkeiten. Vermeiden Sie es, dieses bei extremen Temperaturen zu verwenden. Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht und Wärmequellen aus.
2. Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es beschädigt oder dessen Betrieb ungewöhnlich ist.
4. Versuchen Sie nicht, dieses Gerät selbst zu reparieren. Im Falle einer Beschädigung, wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst für Überprüfung/Reparatur.
5. IMMER das Gerät vor der Reinigung von der Stromversorgung trennen.
6. Reinigen Sie dieses Gerät mit einem weichen leicht feuchten Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Chemikalien um das Produkt zu reinigen

DE

PRODUKTBESCHREIBUNG



1. LED Display
2. USB-C Steckplatz (Ladeanschluss)
3. USB-A Steckplatz (Schnellladung)
4. Taste Telefon
5. Mikrofon
6. Taste AUTO
7. Regler
8. Vorheriger Titel
9. Nächster Titel
10. AUX Ausgang

INSTALLATION

1. Stecken Sie den FM Transmitter in den Zigarettenanzünder des Fahrzeugs.
2. Das LED-Display zeigt zunächst für einige Sekunden die Spannung der Autobatterie an und zeigt dann mit „bt“ an, dass sich das Gerät nun im Bluetooth Kopplungs-Modus befindet.

DE

BLUETOOTH KOPPLUNG

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf dem externen Gerät und suchen nach neuen Bluetooth-Geräten.
2. Dieses Gerät (URZ0486) auswählen und verbinden. Geben Sie ggf. das Passwort „0000“ oder „1234“ ein.
3. Wenn im Musikkwiedergabemodus ein Anruf eingeht, schaltet das Gerät automatisch auf den Anruf um.

FM SENDER

Automatischer Suchmodus:

1. Drücken Sie die Taste AUTO um die automatische Suche zu starten.
2. Stellen Sie Ihr Autoradio auf dieselbe Frequenz ein.

Manueller Modus:

1. Stellen Sie Ihr Autoradio auf eine unbenutzte FM Frequenz ein.
2. Drücken Sie zweimal die Taste AUTO um den manuellen Suchmodus zu starten
3. Drehen Sie den Regler am Gerät auf dieselbe Frequenz ein.

DE

MUSIK

- Drücken Sie die Taste Telefon für Musikkwiedergabe oder Pause.
- Drücken Sie die Taste auf der Rückseite des Gerätes für vorherigen / nächsten Titel.
- Drehen Sie den Regler um die Lautstärke einzustellen.

ANRUF

- Drücken Sie die Taste Telefon, um einen eingehenden Anruf anzunehmen/zu beenden. Halten Sie diese gedrückt, um einen Anruf abzulehnen.
- Drücken Sie die Taste Telefon zweimal, um die letzte Nummer erneut zu wählen.
- Halten Sie während eines Anrufs die Taste Telefon gedrückt, um zu einem privaten Gespräch zu wechseln.

AKTIVIERUNG DES SPRACH-ASSISTENTEN

- Im Bluetooth Modus, Taste Telefon drücken und halten um den Sprach-Assistenten auf Ihrem Smartphone zu aktivieren (wenn vom Smartphone unterstützt).

DE

AUFLADEN

- Verbinden Sie Ihr Gerät über einem USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem der zwei USB Ladesteckplätze (USB-A oder USB-C).

EIN-/AUSSCHALTEN

- Taste AUTO für 2 Sekunden drücken und halten, um FM Übertragung/LED Display/ Bluetooth Funktion am Gerät auszuschalten und nur die Ladefunktion zu behalten.
- Taste AUTO erneut für 2 Sekunden drücken und halten, um das Gerät einzuschalten.

AUX AUSGANG

- Verwenden Sie bei bestehender Bluetooth-Verbindung das mitgelieferte 3,5-mm-Klinkenkabel, um dieses Gerät mit dem AUX-Eingang Ihres Autoradios zu verbinden.

TECHNISCHE DATEN

LED-Anzeige: 0,74"

Eingebautes Mikrophon

Anrufverwaltung

Spannungstester

Material: ABS + Aluminium

Bluetooth 5.1

Bluetooth Reichweite: bis zu 7 m

Bluetooth-Profil: AVRCP, HFP, A2DP

Musikformate: MP3, WAV, APE, FLAC

Frequenzbereich: 87,6 – 107,9 MHz

Frequenzstabilität: ± 10 ppm

2x USB Ladenschluss:

USB-C Power Delivery (Max. 24 W)

USB-A Quick Charge (Max. 18 W)

AUX Ausgang

Stromversorgung: 12 – 24 V

Im Set: 3,5 mm Klinkenkabel

Gewicht: 55,7 g

Abmessungen: 56 x 40 x 103 mm

Hiermit erklärt die Firma Lechpol Electronics Leszek Sp.k. dass sich das Gerät Auto-FM-Sender mit Bluetooth-Funktion URZ0486 im Einklang mit den Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/UE befindet. Komplette Konformitätserklärung zum herunterladen auf www.lechpol.pl



Deutsch
Korrekte Entsorgung dieses
Produkts
(Elektromüll)



(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.


Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k.,
 ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

SAFETY INSTRUCTIONS

Read this instruction manual carefully before use, and keep it for future reference. Producer does not claim liability for inappropriate use and handling.

1. Protect this product from moisture, humidity, water and any other liquid. Avoid using/storing it in extreme temperatures. Do not expose it to direct sunlight and sources of heat.
2. Use only authorized accessories.
3. Do not use this device if it has been damaged or its operation is abnormal.
4. Do not attempt to repair this device yourself. In case of damage, contact with an authorized service point for check-up/repair.
5. ALWAYS disconnect the device from power supply before cleaning.
6. Clean this device with soft, slightly damp cloth. Do not use any abrasives or chemical agents to clean this product.

PRODUCT DESCRIPTION



1. LED display
2. USB-C port (Power Delivery)
3. USB-A port (Quick Charge)
4. Phone button
5. Microphone
6. AUTO button
7. Knob
8. Previous track
9. Next track
10. AUX output

INSTALLATION

1. Plug the FM transmitter to the car charger socket.
2. First, the LED display shows the voltage of the car battery for a few seconds and then shows „bt” to indicate that the device is now in the Bluetooth pairing mode.

BLUETOOTH PAIRING

1. Enable Bluetooth function on the external device and search for new Bluetooth devices.
2. Select and connect with this device (URZ0486). Enter password “0000” or “1234” if necessary.
3. When there is an incoming call in the music playing mode, the device will automatically switch to the call.

FM TRANSMITTER

Auto-scan mode:

1. Press the AUTO button to start auto searching.
2. Tune your car radio to match the same frequency.

Manual mode:

1. Tune your car radio to an unused FM frequency.
2. Double press the AUTO button to enter manual tuning mode.
3. Turn the knob on this device to match the same frequency.

MUSIC

- Press the phone button to play or pause music.
- Press the buttons on the back of the device to skip to the previous song or go back to the next song.
- Turn the knob to adjust the volume.

CALLS

- Press the phone button to answer/end an incoming call. Press and hold to reject a call.
- Press the phone button twice to redial last number.
- During a call, press and hold the phone button to switch to a private conversation.

ACTIVATING VOICE ASSISTANT

- When in Bluetooth mode, press and hold the phone button to activate voice assistant on your smartphone (if supported by the smartphone).

CHARGING

- Connect your device with a USB cable (not included) to one of the two USB charging ports (USB-A or USB-C).

EN SWITCH ON/OFF

- Press and hold the AUTO button for 2 seconds to turn off FM transmission/LED display/Bluetooth function on the product and keep only charging.
- Press and hold the AUTO button for 2 seconds again to turn on.

AUX OUTPUT

- While Bluetooth is connected, use the supplied 3,5 mm jack cable to connect this device with the AUX input of your car head unit.

SPECIFICATIONS

LED display: 0,74"

Built-in microphone

Calls management

Voltage tester

Material: ABS + aluminum

Bluetooth 5.1

Bluetooth range: up to 7 m

Bluetooth profiles: AVRCP, HFP, A2DP

Music format: MP3, WAV, APE, FLAC

Frequency range: 87,6 – 107,9 MHz

Frequency stability: ± 10 ppm

2x USB charging port:

USB-C Power Delivery (max 24 W)

USB-A Quick Charge (max 18 W)

AUX output

Power supply: 12 – 24 V

In set: 3,5 mm jack cable

Weight: 55,7 g

Dimensions: 56 x 40 x 103 mm

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. hereby declares that Car FM transmitter with Bluetooth function URZ0486 is consistent with directive 2014/53/UE. Full text of the EU Declaration of Conformity is available at following Internet address: www.lechpol.pl



English
Correct Disposal of This
Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k.,
ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA


Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie produktu.

1. Produkt należy chronić przed wilgocią, wodą oraz innymi płynami. Nie należy używać ani przechowywać urządzenia w zbyt wysokich temperaturach. Produkt należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz źródłami ciepła.
2. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów.
3. Nie należy używać produktu, jeśli został uszkodzony lub nie działa poprawnie.
4. Zabrania się własnoręcznej naprawy sprzętu. W wypadku uszkodzenia, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia/naprawy.
5. Należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
6. Obudowę urządzenia należy regularnie czyścić za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

EN

PL

OPIS PRODUKTU



1. Wyświetlacz LED
2. Port USB-C (Power Delivery)
3. Port USB-A (Quick Charge)
4. Przycisk słuchawki
5. Mikrofon
6. Przycisk AUTO
7. Pokrętko
8. Poprzedni utwór
9. Następny utwór
10. Wyjście AUX

INSTALACJA

1. Należy podłączyć transmiter FM do gniazda zapalniczki samochodowej.
2. Napięcie akumulatora będzie wyświetlane przez kilka sekund. Następnie na wyświetlaczu pojawi się napis "bt" sygnalizujący, że urządzenie znajduje się w trybie parowania Bluetooth.

PAROWANIE BLUETOOTH

1. Należy włączyć funkcję Bluetooth na urządzeniu zewnętrznym i wyszukać urządzenia Bluetooth.
2. Następnie wybrać i połączyć się z urządzeniem (URZ0486). Jeśli jest to wymagane, wpisać hasło: "0000" lub "1234".
3. Jeśli podczas połączenia przychodzącego, urządzenie znajduje się w trybie odtwarzania muzyki, nastąpi automatyczne przełączenie do połączenia.

TRANSMITTER FM

Tryb automatyczny::

1. Należy nacisnąć przycisk AUTO na transmitterze, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie częstotliwości.
2. Następnie nastawić radio samochodowe na tę samą częstotliwość.

Tryb ręczny:

1. Należy nastawić radio samochodowe na nieużywaną częstotliwość.
2. Następnie dwukrotnie nacisnąć przycisk AUTO na transmitterze, aby przejść do trybu ręcznej regulacji częstotliwości.
3. Użyć pokrętki na urządzeniu, aby ustawić tę samą częstotliwość.

STEROWANIE MUZYKĄ

- Należy nacisnąć przycisk słuchawki, aby odtwarzać/wstrzymać.
- Naciskać przyciski znajdujące się z tyłu urządzenia, aby przełączać do poprzedniego/ następnego utworu.
- Użyć pokrętki, aby dostosować głośność.

POŁĄCZENIA

- Należy nacisnąć przycisk słuchawki, aby odebrać/zakończyć połączenie. Należy nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aby odrzucić połączenie.
- Nacisnąć przycisk słuchawki dwukrotnie, aby połączyć się z ostatnio wybieranym numerem.
- Podczas połączenia, nacisnąć i przytrzymać przycisk słuchawki, aby przełączyć rozmowę na słuchawkę smartfona.

FUNKCJA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

- W trybie Bluetooth, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk słuchawki, aby aktywować asystenta głosowego (jeśli funkcja jest obsługiwana przez smartfon).

ŁADOWANIE

- Należy podłączyć urządzenie za pomocą kabla USB (brak w zestawie) do jednego z portów ładowania (USB-A lub USB-C).

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE

- Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk AUTO przez około 2 sekundy, aby wyłączyć przesyłanie muzyki, wyświetlacz oraz funkcję Bluetooth (urządzenie podtrzymuje jedynie funkcję ładowania).
- Ponownie nacisnąć i przytrzymać przycisk AUTO przez około 2 sekundy, aby włączyć.

WYJŚCIE AUX

- Gdy połączenie Bluetooth jest nawiązane, należy za pomocą załączonego kabla jack 3,5 mm połączyć transponder z radiem samochodowym.

Specyfikacja dotycząca fal radiowych		
	Częstotliwość	Maks. moc wyjściowa
Radio	87,6-107,9 MHz	-43 dBm
Bluetooth	2402-2480 MHz	4 dBm

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz LED: 0,74"

Wbudowany mikrofon

Obsługa połączeń głosowych

Miernik napięcia

Materiał: ABS + aluminium

Bluetooth 5.1

Zasięg Bluetooth: do 7 m

Profil Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP

Format audio: MP3, WAV, APE, FLAC

Zakres częstotliwości: 87,6 – 107,9 MHz

Stabilność częstotliwości: ± 10 ppm

2x port ładujący USB:

USB-C Power Delivery (maks. 24 W)

USB-A Quick Charge (maks. 18 W)

Wyjście AUX

Zasilanie: 12 – 24 V

W zestawie: kabel jack 3,5 mm

Waga: 55,7 g

Wymiary: 56 x 40 x 103 mm

PL

Lechpol Electronics Leszek Sp.k. niniejszym oświadcza, że Transmitter samochodowy z funkcją Bluetooth URZ0486 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.lechpol.pl



Poland

Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)



Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.


PL

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

Citiți manualul de instrucțiuni cu atenție înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea și manipularea necorespunzătoare.

1. Protejați acest produs de umezeala, umiditate, apă și orice alt lichid. Evitați expunerea/depozitarea lui la temperaturi extreme. Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui și la surse de căldură.
2. Folosiți doar accesorii autorizate.
3. Nu utilizați acest produs dacă a fost deteriorat sau dacă nu funcționează normal.
4. Nu încercați să reparați singur produsul. În caz de deteriorare, contactați un service autorizat pentru verificare/reparare.
5. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză înainte de curățare.
6. Curățați acest produs cu un material textil moale, umezit ușor. Nu folosiți abrazivi sau agenți chimici pentru a curăța acest produs.

DESCRIERE PRODUS



1. Afișaj LED
2. Port USB-C (livrare energie)
3. Port USB-A (încărcare rapidă)
4. Buton telefon
5. Microfon
6. Buton AUTO
7. Comutator
8. Melodia anterioară
9. Melodia următoare
10. Ieșire AUX

INSTALARE

1. Conectați transmițătorul FM la mufa încărcătorului auto.
2. Mai întâi, afișajul LED arată tensiunea bateriei mașinii pentru câteva secunde și apoi afișează "bt" pentru a indica faptul că dispozitivul este acum în modul de asociere Bluetooth.

ASOCIERE BLUETOOTH

1. Activați funcția Bluetooth pe dispozitivul extern și căutați noi dispozitive Bluetooth.
2. Selectați și conectați-vă cu acest dispozitiv (URZ0486). Introduceți parola "0000" sau "1234" dacă este necesar.
3. Când primiți un apel în modul de redare al muzicii, dispozitivul va comuta automat la apel.

TRANSMIȚĂTOR FM

Mod scanare automată:

1. Apăsați butonul AUTO pentru a începe căutarea automată.
2. Reglați radioul mașinii la aceeași frecvență cu dispozitivul.

Mod manual:

1. Reglați radioul auto la o frecvență FM neutilizată.
2. Apăsați de două ori butonul AUTO pentru a intra în modul de reglare manuală.
3. Rotiți butonul de pe acest dispozitiv pentru a regla frecvența astfel încât să se potrivească cu cea a radioului mașinii.

MUZICĂ

- Apăsați butonul telefon pentru a reda sau întrerupe muzica.
- Apăsați butoanele de pe spatele dispozitivului pentru a merge la melodia anterioară sau următoare.
- Rotiți comutatorul pentru a regla volumul.

APELURI

- Apăsați butonul telefon pentru a răspunde/încheia un apel primit. Apăsați lung pentru a respinge un apel.
- Apăsați butonul telefon de două ori pentru a reapela ultimul număr.
- În timpul unui apel, țineți apăsat butonul telefon pentru a comuta la o conversație privată.

ACRIVARE ASISTENT VOCAL

- Când vă aflați în modul Bluetooth, apăsați și mențineți apăsat butonul telefon pentru a activa asistentul vocal pe smartphone (dacă este acceptat de telefon).

ÎNCĂRCARE

- Conectați-vă dispozitivul cu un cablu USB (nu este inclus) și unul dintre cele două port-uri de încărcare USB (USB-A sau USB-C).

PORNIRE/OPRIRE

- Apăsați și mențineți apăsat butonul AUTO timp de 2 secunde pentru a opri transmisia FM/afișajul LED/funcția Bluetooth a produsului și pentru a continua doar încărcarea.
- Apăsați și țineți apăsat butonul AUTO timp de 2 secunde din nou pentru a porni.

IEȘIRE AUX

- În timp ce Bluetooth este conectat, utilizați cablul jack de 3,5 mm furnizat pentru a conecta acest dispozitiv la intrarea AUX a unității principale a mașinii.

SPECIFICAȚII

Ecran LED: 0,74"

Microfon încorporat

Gestionare apeluri

Tester tensiune

Material: ABS + aluminiu

Bluetooth 5.1

Raza de acțiune Bluetooth: până la 7 m

Profile Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP

Format muzică: MP3, WAV, APE, FLAC

Răspuns în frecvență: 87,6 – 107,9 MHz

Stabilitate frecvență: ± 10 ppm

2 x port de încărcare USB:

USB-C Power Delivery (maks. 24 W)

USB-A Quick Charge (maks. 18 W)

Ieșire AUX

Alimentare: 12 – 24 V

Setul include: cablu jack 3,5 mm

Greutate: 55,7 g

Dimensiuni: 56 x 40 x 103 mm

RO

Compania Lechpol Electronics declară prin prezenta că Transmițător FM auto cu funcție Bluetooth URZ0486 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de Conformitate UE este disponibil la următoarea adresă: www.lechpol.pl



Romania

Reciclarea corectă a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrică și electronică)



Marcajale de pe acest produs sau menționate în instrucțiunile sale de folosire indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte reziduuri din gospodărie atunci când nu mai este în stare de funcționare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului înconjurător sau a sănătății oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova refolosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugați să ia legătura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugați să ia legătura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natură comercială. Este interzisă depozitarea deșeurilor de echipamente marcate cu simbolul unui coș de gunoi alături de alte deșeuri. Acest echipament este supus colectării și reciclării selective. Substanțele nocive pe care le conține pot provoca poluarea mediului și reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană.

Distribuit de Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.

RO

Peiying[®]

www.peiying.eu