

GADNIC

Masajeador Cervical Cuello Gadnic

MANUAL DE USUARIO

MASAJ003



Servicio Técnico Oficial Gadnic

www.servitech.com.ar

Tel: 011 5278 1149

serviciotecnico@servitech.com.ar

Nombres y funciones de las partes

HT (CALENTADOR)

Maneras de uso de botones:

Si quieres ajustar los botones mientras trabaja. Presione una vez y se cerrará. Presione lo otra vez y se abrirá.

ON/OFF

Tiempo de trabajo: 15 minutos

Se cerrara después de usarlo por 15 minutos.

DR (DIRECCIONES)

Puede ajustar la dirección de vuelta.

Puede usarse en áreas específicas.

Puedes masajear partes específicas de tu cuerpo.



El masaje regular puede mejorar las fucciones del cuerpo.

Mejora la calidad del sueño

El masaje puede hacer que el cuerpo se relaje, elimine la fatiga y alivie la presión.

Mejora la función del cuerpo

El masaje puede mejorar la circulación de la sangre para que el cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Ayuda a la desintoxicación linfática, relajar los músculos para mantener el equilibrio del cuerpo.

Condición función gastrointestinal

El masaje puede mejorar la función gastrointestinal, promover los nuevos reemplazos. Ayuda a la digestión, alivia el estreñimiento y otras circunstancias adversas gastrointestinales.

01 Masaje de Cuello y Hombro

El nuevo diseño es curvado, masajea con fuerza cada posición.

02 forma única de masajes

Renuncia al masaje tradicional, y ten un masaje profundo en el cuello, (4 sesiones de masajes)

Las cabezas se masajea de arriba hacia abajo o vice versa. Te hace sentir relajado

03 La calefacción es única.

La calefacción te hará sentir relajado mientras está teniendo un masaje efectivo para usted.

04 Para uso en la casa y en el carro.

Equipado con un adaptador externo, y puede usarlo con una fuente de energía 12 V en los vehículos. Para que pueda disfrutar de los masajes en cualquier lugar.

Detalles del producto

Nombre del producto: Masajeador de cuello amasado

Tensión nominal: DC12V

Potencia nominal: 24W

Frecuencia clasificada: 50Hz

Peso del producto: 1.1kgs

Aviso

Debe proporcionar el transformador (DC 12V 2A) o confirmar

El rango del voltaje antes del uso.

Asegúrese de que los productos y el transformador estén conectados correctamente.

No tire de la conexión por la fuerza, la mala conexión del transformador hará que el producto deje de funcionar.

No lo use en el baño y en ambientes húmedos.

Por favor, no coloque el producto sobre las superficies sólidas para usar ya que se dañará.

El producto proporciona calefacción en la superficie, las personas que son insensibles debe prestarle atención.

Advertencia

Para reducir incendios, quemaduras, descargas eléctricas u otros riesgos de lesiones, por favor observe las siguientes instrucciones:

1) Cuando nadie lo use, desconecte el adaptador del enchufe.

También, sino esta en uso o abierto debe mantenerlo desconectado

2) Para evitar el sobrecalentamiento, choques eléctricos, o lesiones, no use el producto en almohadas o mantas.

3) Manténgalo lejos de los niños.

4) Úselo según el manual del producto.

Peligro

Para reducir el riesgo de peligro de descarga eléctrica, siga las instrucciones a continuación:

- 1) Después de usar o antes de limpiar productos, desconecte el enchufe.
- 2) Si el producto cae al agua, no toque el producto húmedo. Debe sacar el enchufe.
- 3) No use el producto cuando tome una ducha o un baño.
- 4) No coloque el producto en agua u otro líquido.

Solución de problemas

Si tiene problemas al usarlo, consulte los siguientes consejos y soluciones. Si el producto aún está en estado de falla o no está disponible, apáguelo y desenchufe el conector. No desmonte o repare el producto por usted mismo. Debe pedirle al vendedor que lo ayude.

Condiciones	Posibles razones/ Soluciones
No se puede iniciar el masajeador	Asegúrese de que el conector esté en el interruptor. Confirme que el interruptor sirva. Confirme que el botón ha sido presionado.
Deja de funcionar mientras esta en uso	Verifique si el conector está desconectado o no. Confirme si tiene una mala conexión. Tal vez presione el botón de control sin darse cuenta. Tiempo predeterminado para 15 minutos ha pasado.