


Lenovo

ThinkVision

The drivers and files for this monitor can be downloaded from
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 or scan QR codeT24D-40 supports Lenovo Accessories and
Display Manager-ThinkColour.The drivers and files for this monitor can be downloaded from
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 or scan QR code.Die Treiber und Dateien für diesen Monitor können von
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 heruntergeladen werden, oder scannen Sie einfach den QR-Code.此款显示器的驱动程序、文档和保修信息的下载地址为
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40或通过扫描QR代码进行下载。يمكن تنزيل برامج التشغيل والملفات اللازمة لتنشيط جهاز المعرض هذا عبر العنوان
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40
أو مراجعة الشفارة الإلكترونية المرتبطة ضوث.Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról:
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40, vagy olvassa be QR-kódot.本显示器适用的驱动程式及档案可从 https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 下载，亦可扫描 QR 码下载。Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 ou digitalize o código QR.I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 o tramite scansione del codice QR.Gonilovaci i datoteke za ovaj monitor lahko prenesete s spletnega mesta https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 ali preberete kodo QR.Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат изтеглени от https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 или сканиране QR кода.Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról:
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40, vagy olvassa be QR-kódot.Ovládače a súbory pre tento monitor si môžete prevziať z lokality https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 alebo po nasnímaní QR kódu.Os drivers e arquivos para este monitor podem ser baixados de
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 ou digitalize o código QR.I driver e i file del presente monitor possono essere scaricati da https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 o tramite scansione del codice QR.Los controladores y archivos de este monitor se pueden descargar desde https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 o escaneando el código QR.Upravljački programi i datoteke za ovaj monitor mogu se preuzeti na https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 ili skenirajte QR kod.Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról:
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40, vagy olvassa be QR-kódot.Bu monitörde yönelik sürücüler ve dosyalar https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 adresinden indirilebilir veya QR kodu taraanabilir.Драйверите и файловете за този монитор могат да бъдат изтеглени от https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 или сканиране QR кода.Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról:
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40, vagy olvassa be QR-kódot.Sterowniki i pliki dla tego monitora, można pobrać pod adresem https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 lub zeskanować kod QR.Ovládače a súbory pre tento monitor si môžete prevziať z lokality https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 alebo po nasnímaní QR kódu.Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról:
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40, vagy olvassa be QR-kódot.Dрайвери та файли для цього монітора можна завантажити з https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 або сканувавши QR-код.Driver and file untuk monitor ini dapat diunduh dari https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 atau dengan memindai kode QR.Az ehhez a monitorhoz való illesztőprogramok és fájlok letölthetők a következő oldalról:
https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40, vagy olvassa be QR-kódot.De stuurprogramma's en bestanden voor deze monitor kunnen worden gedownload van https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40 of scannen van QR-code.

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.本安全信息适用于此款显示器。请参阅https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40。

Safety information

Die Sicherheitshinweise für diesen Monitor finden Sie unter https://pcsupport.lenovo.com/solutions/t24d_40.

本安全信息适用于此款显示器。请参阅<a href="https

Troubleshooting information

If you have a problem setting up or using your monitor, you might be able to solve it yourself. Before calling your dealer or Lenovo, try the suggested actions that are appropriate to your problem.

Table 2-1. Troubleshooting

Problem	Possible cause	Suggested action
The power indicator is not lit and there is no image.	<ul style="list-style-type: none"> The monitor's power switch is not switched on. The power cord is loose or disconnected. There is no power at the outlet. 	<ul style="list-style-type: none"> Be sure the power cord is connected properly. Check the power cord to make sure it is not loose or disconnected. Turn on the monitor. Try using another power cord.
The power indicator is white, but there is no image.	The video signal cable is loose or disconnected from the system or monitor.	Be sure the video signal is connected with the system.
The monitor brightness and contrast levels are at the lowest setting.	Adjust the brightness and contrast setting on the OSD (On Screen Display) menu.	
The image quality is unacceptable.	The video signal cable is not connected with the monitor or system completely.	Plug the video signal cable firmly into the system and monitor.
The color settings may be incorrect.	Select another color setting from the OSD menu.	
The automatic image setup function was not performed.	Perform automatic image setup.	
There is a screen message that reads "Out of range" or "Hz?".	<ul style="list-style-type: none"> If you are replacing an old monitor, reconnect it to the monitor and select the correct resolution within the specified range for your new monitor. If you are using a new system, restart the system in safe mode, then select a supported resolution. If these options do not work, contact the Support Center. 	
There is no image and the power on indicator is flashing white.	The system is set to a display mode which is not supported by this monitor.	

For additional troubleshooting information, please refer to the User's Guide.

Si un incident se produit lors de la configuration ou de l'utilisation de votre moniteur, vous pouvez peut-être le résoudre vous-même. Avant d'appeler votre revendeur ou Lenovo, essayez d'effectuer les actions préconisées correspondant à l'incident.

Table 2-2. Identification des incidents

Incident	Cause possible	Action préconisée
Le voyant d'alimentation n'est allumé et aucune image n'est affichée.	<ul style="list-style-type: none"> L'interrupteur d'alimentation du moniteur n'est pas allumé. Le cordon d'alimentation est mal connecté ou déconnecté. La prise de courant n'est pas alimentée en électricité. Essayez une autre prise de courant. 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté. Mettez le moniteur sous tension. Essayer une autre prise d'alimentation. Essayez une autre prise de courant.
Le voyant d'alimentation est blanc, mais aucune image n'est affichée.	Le câble d'interface vidéo n'est mal connecté ou déconnecté du système ou du moniteur.	Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système ou au moniteur.
La luminosité ou le contraste du moniteur sont réglés aux plus bas.	Réglez la luminosité à l'aide du menu OSD (On Screen Display).	
La qualité de l'image n'est pas acceptable.	<ul style="list-style-type: none"> Le câble d'interface vidéo n'est pas bien connecté au système. Les paramètres de couleur sont peut-être incorrects. Le réglage automatique de l'image n'a pas été effectué. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la connexion du câble d'interface vidéo au système. Sélectionnez un autre paramètre de couleur à partir du menu OSD. Effectuez un réglage automatique de l'image.
Le message "Out of range" ou "Hz?" s'affiche à l'écran.	Le système est configuré pour un mode d'affichage qui n'est pas pris en charge par le moniteur.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si une nouvelle version du pilote de moniteur est disponible. Si oui, installez-la. Si l'option n'est pas présente, prenez contact avec le centre de support de Lenovo.

Pour plus d'informations sur la résolution des incidents, consultez le Guide d'utilisation.

As a problem heft bei instellen van gebruik van uw monitor, dan zou u hetzelfde op kunnen lossen. Voordat u uw dealer of Lenovo belt, probeert u de aanbevolen acties die gepast zijn voor uw probleem.

Table 2-10. Footprinting

Probleem	Mogelijke oorzaak	Aanbevolen actie
De voedingsindicator brandt niet en er is geen beeld	<ul style="list-style-type: none"> De voedingskabel van de monitor is niet ingekoppeld. Het metrasseel dat los is of losgekoppeld. Er is geen stroom bij het stopcontact. 	<ul style="list-style-type: none"> Controleer dat het voedingsnet niet is gesloten. Zorg ervoor dat het stopcontact stevig is. Schakel de monitor in. Probeer een ander stroomvoorziening te gebruiken. Probeer een ander stopcontact te gebruiken.
De voedingsindicator is wit, maar er is geen beeld.	De videoaansluitkabel zit los of is losgekoppeld van het systeem of de monitor.	Probeer de voedingskabel goed aangesloten op het systeem.
De helderheid en het contrast van de monitor zijn te laag.	De helderheid en het contrast van de monitor zijn te laag.	Probeer voor helderheid en contrast te kiezen in het OSD (On Screen Display) menu.
De beeldkwaliteit is onaanvaardbaar.	De videoaansluitkabel is niet volledig aangesloten op de monitor of het systeem.	Probeer dat de videoaansluitkabel is aangesloten op het systeem of de monitor.
Er is een schermfout met de tekst "Buiten bereik" of "Hz?".	<ul style="list-style-type: none"> Als u een externe monitor verstuurt, sluit u het opnieuw aan en gebruik de nieuwe monitor. Bij het gebruik van een Windows-systeem, start u de systeem en selecteer vervolgens een ondersteuningstoon voor uw monitor. Als dit ongelukt blijft, neem contact op met het Klantenservicecentrum. 	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de monitor en rekoester de enige te regelen. Neem contact op met de leverancier of de leverancier van de monitor.

Raadpleeg Gebruikershandleiding voor aanvullende informatie over het oplossen van problemen.

Garantia Limitada - Aviso ao Cliente

Leia a Garantia Limitada Lenovo (LLW) que está disponível em 30 idiomas. Você pode visitar <http://www.lenovo.com/warranty> para lá.

Se você não consegue visualizar a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa.

Atenção: Se não puder imprimir a LLW, entre em contato com seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter uma versão impressa.

Informações de Garantia aplicáveis à sua máquina:

1. Período de Garantia: 3 anos

2. Tipo de Serviço: Garantia: Serviço CRU (Unidade Substitutível pelo Cliente) e Serviço de Entrega e Retorno

3. Versão da Garantia Limitada da Lenovo: L505-0010-02/08/2011

Para obter o serviço de garantia, consulte a lista telefônica em www.lenovo.com/support/phone. Os números de telefone estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Centro de Atendimento ao Cliente - Informações gerais

Preferencialmente entre em contato com o seu revendedor ou com um escritório da Lenovo para obter informações sobre a garantia.

Informações de Garantia: Consulte o site www.lenovo.com/warranty.

Garantia: Consulte o site