





MONTAGE


VANQUISH

440/540

BIEN DÉBUTER AVEC LES
VANQUISH 440/540



minelab.com/vanquish



Des traductions de ce guide de démarrage rapide ainsi que celles du manuel complet sont disponibles en téléchargement.

4901-0329-1

POWERED BY **Multi-IQ**
Simultaneous Multi-Frequency Technology



DÉMARRAGE RAPIDE

- 1 ALLUMEZ
- 2 ATTENDEZ 5 SECONDES
- 3 COMMENCEZ À DÉTECTER



MODES DE RECHERCHE

PIÈCES



Trouvez des pièces du monde entier en laissant de côté les déchets que ce soit dans des parcs ou à la plage.

ARTEFACTS



Trouvez des anciennes reliques et artefacts en profondeur dans les champs et en forêt.

BIJOUX




Retrouvez des bijoux précieux quel que soit l'endroit où ils ont été perdus.

PERSONNALISÉ




Mode de recherche personnalisé afin de limiter le nombre de déchets.

RÉGLAGES



ECRAN



RÉGLAGES

- | | |
|------------------------|---------------------------------------|
| 1 RÉTROÉCLAIRAGE (540) | 7 ACCEPTATION / REJET |
| 2 ALLUMAGE | 8 ÉDITION DES MODES DE DISCRIMINATION |
| 3 VOLUME SONORE | 9 MODE DE RECHERCHE |
| 4 TOUS MÉTAUX* | 10 BLUETOOTH (540) |
| 5 PINPOINT | 11 ECHELLE DE CONDUCTIVITÉ |
| 6 SENSIBILITÉ | |

ECRAN

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 12 NIVEAU DE LA BATTERIE | 18 IDENTIFICATION NUMÉRIQUE DE LA CIBLE |
| 13 RÉTROÉCLAIRAGE (540) | 19 JAUGE DE PROFONDEUR |
| 14 BLUETOOTH (540) | 20 MODES DE RECHERCHE |
| 15 NIVEAU DE VOLUME SONORE | 21 SEGMENTS DE DISCRIMINATION |
| 16 NIVEAU DE SENSIBILITÉ | 22 PINPOINT |
| 17 INDICATEUR DE RÉDUCTION DU FER | |

* Appuyez longtemps pour activer la réduction du fer (540)