




For ZY	
Specification	
Model	Locasync-Google
Size	29x53x8 mm/1.13x2.07x0.31 inch
Weight	12.6g / 0.44 oz
Battery	3.0V CR2032-230mAh
Voltage	DC 3V
Current	< 5uA(Standby) / <Max 70MA
Wireless	BLE 5.2
Wireless range	>40m open area
Buzzer	Built-in >75db (in 10cm)
Temperature range	-10° C~+50°C
Humidity range	<95% (Non-condensing)
System requires	Only for Android. Android 9 above with the latest software.
App	Google's Find Hub

Before Use

Please download the official Google's Find Hub app through the Google Play Store:

- 1.Open the Google Play Store on your Android device.
- 2.Search for "Find Hub".
- 3.Verify the developer is Google LLC.
- 4.Tap "Install" to complete the process.

Important Notes:

- 1.System Requirements: Requires Android 9 or later, and the device must be logged into a Google account.
- 2.Google's Find Hub APP needs to be updated to the latest version on the Google Play Store, and Google Services need to be updated on mobile phones.
- 3.Permission Settings: Ensure that "Location Services" and "Device Administrator" permissions are enabled.
- 4.Security Warning: Avoid downloading APK files from unknown sources to prevent malware risks.

How to Connect



1. Before connecting, ensure that your phone's Bluetooth is turned on and the WiFi or cellular network signal is at full strength.
2. Pull out the battery insulation tab to power on the device. Your phone will automatically prompt the product connection page immediately.
3. Click "Connect".
4. Read "Use Responsibly" and click "Agree and Continue".
5. Once connected, click "Open App" to be redirected to the product management page.


Tip: If you want a refund, please make sure to remove the items you have added before returning to avoid disclosing your privacy.

How to power on: press the button once, the device is power on.

How to power off: press and hold the button for 5 seconds, the device is power off.

How to reset: press the button 4 times within 2 seconds, then press and hold the button until you hear the beeps, the device is in reset state.

How to replace the battery?
Use the tool to open the shell



1. See on map
Pull up a map view of the space around you to better understand where exactly your tagged item is located. Zoom in and out to track down your item.
2. Activate device
For devices that are particularly hard to find, try audio or visual cues. Ring your lost phone to locate it with sound, or have your tracker tag flash its LED lights.
3. Hot/cold "nearby finding"
You're sometimes closer to your lost item than you may think. If you know that it's somewhere in the house, Find Hub will indicate its signal strength so you can narrow down its location.
4. A community for finding
Google Assistant on your Google Home or Pixel Watch is here to help. Try prompts such as "Hey Google, Hub wallet" or "Hey Google, find my keys" to quickly find your things.
5. Beyond the phone
Google Assistant on your Google Home or Pixel Watch is here to help. Try prompts such as "Hey Google, Hub wallet" or "Hey Google, find my keys" to quickly find your things.
6. Privacy, built-in
Your location data is end-to-end encrypted, meaning that Google can never view or access it. Only you can see where your items have been and currently are.
7. For your eyes only
With the Find Hub app, Google does not use nor share your data. The information you share about yourself and your devices remains confidential.
8. Unknown tracker alerts
Your safety comes first. Find Hub is built to deter unwanted tracking. If your Android phone notices an unfamiliar device moving with you, you'll receive a notification. View the unknown device on a map, ring it to find it by sound, or get further help.

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
NOTE: This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.
RF exposure:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Cómo conectarse

- 1.Descarga la aplicación oficial "Find Hub" de Google desde Google Play Store.
- 2.Antes de conectarte, asegúrate de que el Bluetooth de tu teléfono esté activado y la señal WiFi/celular esté al máximo.
- 3.Retira la pestaña aislante de la batería para encender el dispositivo. Tu teléfono mostrará automáticamente la página de conexión.
- 4.Haz clic en "Conectar".
- 5.Lee "Uso responsable" y haz clic en "Aceptar y continuar".
- 6.Una vez conectado, haz clic en "Abrir aplicación" para acceder a la página de gestión del producto.

Cómo usar el botón de función

- 1.Encender: Presiona el botón una vez para encender el dispositivo.
- 2.Apagar: Mantén presionado el botón durante 5 segundos para apagarlo.
- 3.Reiniciar: Presiona el botón 4 veces rápidamente en 3 segundos y mantén presionado la 5ª vez hasta escuchar un pitido. El dispositivo se reiniciará.

Consejo: Si deseas un reembolso, elimina los elementos añadidos antes de devolver el producto para proteger tu privacidad.

So verbinden Sie das Gerät

- 1.Laden Sie die offizielle "Find Hub"-App von Google über den Google Play Store herunter.
- 2.Stellen Sie vor der Verbindung sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist und das WiFi/Mobilfunknetz vollständig empfangen wird.
- 3.Ziehen Sie den Batterie-Isolierstreifen heraus, um das Gerät einzuschalten. Ihr Telefon zeigt automatisch die Verbindungsseite an.
- 4.Klicken Sie auf "Verbinden".
- 5.Lesen Sie "Verantwortungsvoll nutzen" und klicken Sie auf "Zustimmen und fortfahren".
- 6.Nach erfolgreicher Verbindung klicken Sie auf "App öffnen", um zur Produktverwaltung zu gelangen.

Funktionstaste verwenden

- 1.Einschalten: Einmal kurz drücken.
- 2.Ausschalten: 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- 3.Zurücksetzen: 4 Mal schnell innerhalb von 3 Sekunden drücken, beim 5. Mal gedrückt halten, bis ein Piepton ertönt.

Tipp: Bei Rückerstattung zuvor hinzugefügte Gegenstände entfernen, um Ihre Privatsphäre zu schützen.

Comment se connecter

- 1.Téléchargez l' application officielle "Find Hub" de Google sur le Play Store.
- 2.Avant la connexion, activez le Bluetooth et assurez-vous d' avoir un signal WiFi/réseau mobile maximal.
- 3.Retirez la languette d' isolation de la batterie pour allumer l' appareil. Votre téléphone affichera automatiquement la page de connexion.
- 4.Cliquez sur "Connecter".
- 5.Lisez "Utilisation responsable" et cliquez sur "Accepter et continuer".
- 6.Une fois connecté, cliquez sur "Ouvrir l' app" pour accéder à la gestion du produit.

Utilisation du bouton de fonction

- 1.Allumer: Appuyez une fois.
- 2.Éteindre: Maintenez enfoncé pendant 5 secondes.
- 3.Réinitialiser: Appuyez 4 fois rapidement en 3 secondes, puis maintenez la 5e fois jusqu' au bip.

Astuce: Pour un remboursement, supprimez les objets ajoutés avant de retourner l' appareil.

Come connettersi

- 1.Scarica l' app ufficiale "Find Hub" di Google dal Play Store.
- 2.Prima di connetterti, attiva il Bluetooth e assicurati che il segnale WiFi/rete mobile sia al massimo.
- 3.Rimuovi la linguetta d' isolamento della batteria per accendere il dispositivo. Il telefono mostrerà automaticamente la pagina di connessione.
- 4.Clicca "Connetti".
- 5.Leggi "Uso responsabile" e clicca "Accetta e continua".
- 6.Dopo la connessione, clicca "Apri app" per la gestione del prodotto.

Uso del pulsante

- 1.Accensione: Premere una volta.
- 2.Spegnimento: Tenere premuto per 5 secondi.
- 3.Ripristino: Premere 4 volte in 3 secondi, poi tenere premuto alla 5a fino al bip.

Suggerimento: Rimuovi gli oggetti aggiunti prima di restituire il prodotto.

日本語

- 接続方法**
1.Google Playストアから公式アプリ「Find Hub」をダウンロード。
2.接続前に、スマホのBluetoothをオンにし、WiFi/携帯ネットワークの信号を確認。
3.電池の絶縁タブを抜いて電源を入れると、自動的に接続画面が表示されます。
4.「接続」をクリック。
5.「責任ある使用」を読み、「同意して続行」を選択。
6.接続後、「アプリを開く」で管理ページへ。
機能ボタンの使い方
1.電源ON: 1回押す。
2.電源OFF: 5秒長押し。
3.リセット: 3秒以内に4回押し、5回目は音が鳴るまで長押し。
ヒント: 返品時はプライバシー保護のため、追加したアイテムを削除してください。

한국어

- 연결 방법**
1.Google Play 스토어에서 공식 "Find Hub" 앱을 다운로드하세요.
2.연결 전 휴대폰의 Bluetooth를 켜고 WiFi/셀룰러 신호가 최대한 지 확인하세요.
3.배터리 절연 탭을 제거해 기기를 켜면 자동으로 연결 페이지가 표시됩니다.
4."연결"을 클릭하세요.
5."책임감 있는 사용"을 읽고 "동의 및 계속"을 선택하세요.
6.연결 후 "앱 열기"로 제품 관리 페이지로 이동합니다.
기능 버튼 사용법
1.전원 켜기: 버튼을 한 번 누르세요.
2.전원 끄기: 5초간 길게 누르세요.
3.재설정: 3초 내에 4번 누른 후 5번에는 빠 소리가 날 때까지 길게 누르세요.
팁: 환불 시 개인정보 보호를 위해 추가한 항목을 반드시 삭제하세요.

Čestina

- Jak se připojit**
1.Stáhněte si oficiální aplikaci "Find Hub" z Google Play.
2.Před připojením zapněte Bluetooth a zkontrolujte WiFi/mobilní signál.
3.Odstraňte izolační jazyček baterie, zařízení se zapne a zobrazí stránku připojení.
4.Klikněte na "Připojit".
5.Přečtěte si "Odpovědné používání" a klikněte na "Souhlasím a pokračovat".
6.Po připojení klikněte na "Otevřít aplikaci".
Použití funkčního tlačítka
1.Zapnutí: Jedno stisknutí.
2.Vypnutí: Držte 5 sekund.
3.Reset: 4× rychle stiskněte za 3 sekundy, páté držte do pípnutí.
Tip: Při vrácení výrobku nejprve odstraňte přidané položky.

Svenska

- Anslutning**
1.Ladda ner "Find Hub" från Google Play.
2.Se till att Bluetooth och WiFi/nätverkssignal är aktiva.
3.Dra ut batterifliken för att sätta på enheten. Anslutningssidan visas automatiskt.
4.Klicka på "Anslut".
5.Läs "Använd ansvarsfullt" och klicka på "Godkänn och fortsätt".
6.Efter anslutning, klicka på "Öppna app".
Funktionsknapp
1.På: Tryck en gång.
2.Av: Håll ned i 5 sekunder.
3.Återställ: Tryck 4 gånger på 3 sekunder, håll sedan ned till pip.
Tips: Ta bort tillagda föremål vid retur.

Polski

- Jak się połączyć**
1.Pobierz oficjalną aplikację "Find Hub" z Google Play.
2.Włącz Bluetooth i peiny sygnał WiFi/komórkowy.
3.Wyciągnij izolator baterii, aby włączyć urządzenie. Strona połączenia pojawi się automatycznie.
4.Kliknij "Połączyć".
5.Przeczytaj "Używaj odpowiedzialnie" i kliknij "Zgadzam się".
6.Po połączeniu kliknij "Otwórz aplikację".
Przycisk funkcyjny
1.Włącz: Naciśnij raz.
2.Wyłącz: Przytrzymaj 5 sekund.
3.Reset: 4× szybko w 3 sekundy, 5× przytrzymaj do sygnału.
Wskazówka: Usuń dodane przedmioty przed zwrotem.

nederlands

- Aansluiten**
1.Download de officiële "Find Hub"-app via Google Play.
2.Zet Bluetooth aan en controleer het WiFi/netwerksignaal.
3.Verwijder de batterij-isolatie om het apparaat in te schakelen. De verbindingspagina verschijnt automatisch.
4.Klik op "Verbinden".
5 Lees "Verantwoord gebruik" en klik op "Akkoord en doorgaan".
6.Na verbinding, klik op "App openen".
Functieknop
1.Aan: Eén keer indrukken.
2.Uit: 5 seconden ingedrukt houden.
3.Reset: 4× snel indrukken, 5× ingedrukt houden tot piep.
Tip: Verwijder toegevoegde items vóór retour.

Portugal

- Como conectar**
1.Baixe o app oficial "Find Hub" na Google Play.
2.Antes de conectar, ative o Bluetooth e verifique o sinal WiFi/celular.
3.Remova a etiqueta de isolamento da bateria para ligar o dispositivo. A página de conexão será exibida automaticamente.
4.Clique em "Conectar".
5.Leia "Uso responsável" e clique em "Aceitar e continuar".
6.Após a conexão, clique em "Abrir app".
Botão de função
1.Ligar: Pressione uma vez.
2.Desligar: Segure por 5 segundos.
3.Reiniciar: Pressione 4× em 3 segundos, depois segure até ouvir um bip.
Dica: Remova itens adicionados antes de devolver.

Ελληνικά

- Πώς να συνδεθείτε**
1.Κατεβάστε την επίσημη εφαρμογή "Find Hub" από το Google Play.
2.Πριν τη σύνδεση, ενεργοποιήστε το Bluetooth και ελέγξτε το σήμα WiFi/κινητής.
3.Αφαιρέστε τη μπάταρία για ενεργοποίηση. Η σελίδα σύνδεσης θα εμφανιστεί αυτόματα.
4.Κάντε κλικ στο "Σύνδεση".
5.Διαβάστε "Υπεύθυνη χρήση" και κάντε κλικ στο "Αποδοχή και συνέχιση".
6.Μετά τη σύνδεση, κάντε κλικ στο "Άνοιγμα εφαρμογής".
Κουμπι λειτουργίας
1.Ενεργοποίηση: Πιέστε μια φορά.
2.Απενεργοποίηση: Κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα.
3.Επανάφορα: Πιέστε 4 φορές σε 3 δευτερόλεπτα, μετά κρατήστε για ηχητικό σήμα.
Συμβουλή: Διαγράψτε τα προστιθέμενα αντικείμενα πριν την επιστροφή.

Magyar

- Csatlakozás**
1.Töltsd le a "Find Hub" alkalmazást a Google Play-ről.
2.Kapcsolj be a Bluetooth-ot és ellenőrizd a WiFi/mobil jelet.
3.Távolítsa el az akkumulátor szigetelőlapját a bekapcsoláshoz. A kapcsolódási oldal automatikusan megjelenik.
4.Kattintson a "Csatlakozás" gombra.
5.Olvassa el a "Felelős használat" szöveget, és kattintson az "Elfogadás és folytatás" gombra.
6.A kapcsolat után kattintson az "Alkalmazás megnyitása" gombra.
Funkciógomb
1.Be: Egyetlen nyomás.
2.Ki: 5 másodpercig nyomva tartás.
3.Visszaállítás: 4× nyomjon 3 másodpercen belül, az 5.-et pedig egy hangig tartva.
Tipp: Távolítsa el a hozzáadott elemeket a visszaküldés előtt.

Dansk

- Sådan forbinder du**
1.Download den officielle "Find Hub"-app fra Google Play.
2.Tjek Bluetooth og WiFi/netværkssignal før forbindelse.
3.Træk batteriisolatoren ud for at tænde enheden. Forbindelsestiden vises automatisk.
4.Klik på "Forbind".
5.Læs "Ansvarlig brug" og klik "Accepter og fortsæt".
6.Efter forbindelse, klik "Åbn app".
Funktionstast
1.Tænd: Tryk én gang.
2.Sluk: Hold nede i 5 sekunder.
3.Nulstil: Tryk 4× hurtigt, hold 5. tryk til bip.
Tip: Fjern tilføjede genstande før returnering.

CE/RoHS Notice



CE Products with the CE marking comply with the Radio Equipment Directive(2014/53/EU)-issued by the Commission of the European.Compliance with these directives implies conformity to the following European Standards:
EN 62479:2010
EN 50663:2017
EN 62368-1:2014/A11:2017
ETSIEN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
ETSI EN 300 328 V2.2.2

RoHS Products with the RoHS marking comply with the RoHS Directive(2015/863/EU) amending Annex II to Directive(2011/65/EU)-issued by the Commission of the European.

RSH-TECH Official



Operating Guide



If any questions, please kindly let us know:
support@himojo.net