

COOLCITY | PASTEL | FOREST

Kombinirani hladnjak

10045805 10045806 10045807



COOKINGCOO
OKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCOO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Poštovani,

Zahvaljujemo Vam se na kupnji ovog proizvoda. Molimo pročitajte ovaj priručnik i slijedite ove upute kako biste izbjegli moguća oštećenja. Za eventualnu štetu nastalu uslijed ne pridržavanja uputa o korištenju, ne odgovaramo i to će rezultirati gubitkom jamstva.

SADRŽAJ

Sigurnosne upute 4
Opis uređaja 8
Puštanje u pogon i rad 9
Čišćenje i održavanje 12
Rješavanje problema 13
Informacije o proizvodu 14
Upute za likvidaciju 16
Proizvođač 16

TEHNIČKI PODACI

Broj proizvoda	10045805, 10045806, 10045807
Napajanje	220 V ~ 50 Hz

SIGURNOSNE UPUTE

Informacije o sigurnosti djece i ugroženih osoba

- Djeca starija od 8 godina te osobe s ograničenim mentalnim i tjelesnim sposobnostima smiju koristiti uređaj samo ako su od strane odgovorne osobe detaljno upoznati sa pravilnom upotrebom uređaja, njegovim funkcijama i sigurnosnim mjerama.
- Djeca u dobi između 3 i 8 godina mogu puniti hladnjak i uzimati iz njega namirnice.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.
- Čišćenje i održavanje ne smiju izvršavati djeca starija od 8 godina, ukoliko nisu pod nadzorom starije, odgovorne osobe.
- Stoga uređaj uvijek skladištite mimo dosega djece. Opasnost od gušenja!
- Pri likvidaciji uređaj iskopčajte iz mrežne utičnice, onesposobite mrežni kabel i uklonite vrata. To će spriječiti potencijalne ozljede djece, ako bi se eventualno igrala uređajem.
- Ako likvidirate stariji uređaj s opružnom bravom i zasunom na vratima ili poklopcu, deaktivirajte ili uklonite opružnu bravu i zasun prije likvidacije. To će spriječiti da djeca uslijed igre ostanu nehotično zarobljena unutar uređaja.

Opće upute

- Ne blokirajte ventilacijske otvore uređaja.
- Ne koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje postupka odmrzavanja, osim onih, koje je preporučio proizvođač.
- Ne oštećujte rashladni krug niti njegove sastavne dijelove.
- Ne koristite električne uređaje (poput aparata za sladoled) u rashladnom prostoru, osim ako nisu odobreni od strane proizvođača.
- Ne dodirujte žarulju dok uređaj radi. Izbjegavajte kontakt s njom. Ako je žarulja uključena dulje vrijeme, može se jako zagrijati. Žarulja isporučena s ovim uređajem je specijalna žarulja, koja se može koristiti samo s ovim uređajem. Ova žarulja nije prikladna za osvjetljenje prostorije. Ne koristite uređaj bez žarulje.
- Prilikom postavljanja uređaja, pazite da ne oštetite naponski kabel.
- Ne stavljajte nikakve eksplozivne tvari u aparat, poput aerosolnih limenki i sl.
- Prilikom transporta i instalacije jedinice pazite da ne oštetite komponente i rashladni krug uređaja.

- Ne postavljajte uređaj u blizini izvora topline ili otvorenog plamena.
- Redovito provjetravajte prostoriju, u kojoj se nalazi uređaj.
- Mijenjanje specifikacija ili modifikacija ovog proizvoda je opasna. Redovito kontrolirajte ispravnost uređaja i naponskog kabela. može uzrokovati kratki spoj, požar i / ili električni udar.
- Sve električne komponente, poput utikača, naponskog kabela i kompresora, smiju biti zamijenjeni certificiranim servisnim centrom ili kvalificiranim servisnim osobljem.
- Naponski kabel se ne smije produžavati drugim kabelom.
- Pazite da ne oštetite mrežni utikač. Oštećeni mrežni utikač se može pregrijati i izazvati požar. Oštećeni mrežni utikač se može pregrijati i izazvati požar.
- Pobrinite se da mrežni utikač bude na dohvata ruke.
- Nikada ne isključujte uređaj povlačenjem naponskog kabela.
- Ako je mrežna utičnica oštećena, nemojte je uključivati. Rizik od električnog udara.
- Ovaj je uređaj težak. Budite oprezni prilikom premještanja.
- Ne manipulirajte uređajem mokrim rukama.
- Ne postavljajte uređaj na izravnu sunčevu svjetlost.
- Uređaj nije namijenjen za komercijalnu upotrebu, već samo za kućnu i tome sličnu upotrebu, Na primjer:
 - Kuhinje za zaposlenike u trgovinama, kancelarijama i drugim radnim
 - (npr. pansioni, hotelske sobe, moteli i drugi stambeni objekti, ugostiteljski objekti
 - catering i slične maloprodajne aplikacije.

Ovaj uređaj sadrži rashladnu tekućinu izobutan (R600a), ekološki prihvatljiv plin. Iako je zapaljiv, ne oštećuje ozonski omotač i ne povećava efekt staklenika. Korištenje ovog rashladnog sredstva umjereno povećava razinu buke aparata. Osim buke kompresora, možete čuti protok rashladnog sredstva u sustavu. To je normalna pojava i nema to nikakav štetni utjecaj na rad uređaja. Prilikom prenošenja i pozicioniranja uređaja postupajte oprezno, kako biste izbjegli oštećenje dijelova rashladnog sustava. Istjecanje rashladne tekućine može oštetiti oči.

Napomene vezane uz upotrebu

- Ne stavljajte vruću hranu u uređaj.
- Pobrinite se da hrana ne dodiruje stražnju stijenku.
- Smrznuta hrana se ne smije ponovno zamrzavati nakon odmrzavanja.
- Pakiranu smrznutu hranu skladištite sukladno uputama proizvođača.
- Ne stavljajte gazirana pića u zamrzivač, s obzirom da tlak, koji oni stvaraju može uzrokovati njihovu eksploziju i oštećenje uređaja.
- Vrata otvarajte što je rjeđe moguće.
- Ne ostavljajte vrata otvorenima predugo.
- Ne postavljajte termostat na suviše nisku temperaturu.
- Kako biste smanjili potrošnju energije, ostavite sav pribor, poput ladica, polica itd., u uređaju.

Napomene vezane uz montažu

- Uklonite ambalažu i provjerite nije li uređaj oštećen. Ako je uređaj oštećen, obratite se ovlaštenom servisu. Bilo kakvu štetu odmah prijavite proizvođaču. Originalnu ambalažu sačuvajte, kako biste je mogli iskoristiti u slučaju povrata robe.
- Pričekaite najmanje četiri sata prije spajanja jedinice u električnu mrežu, kako bi se rashladna tekućina mogla optimalno distribuirati rashladnim krugom.
- Osigurajte optimalnu cirkulaciju zraka oko uređaja. U suprotnom može doći do pregrijavanja uređaja.
- Ako je moguće, odstojnici u uređaju trebaju biti na svom mjestu. To će spriječiti opekline uzrokovane kontaktom s vrućim kompresorom ili kondenzatorom.
- Uređaj ne smije biti instaliran u blizini radiatora ili štednjaka.
- Mrežni utikač mora uvijek biti dostupan nakon instalacije uređaja.
- Uređaj postavite na mjesto gdje temperatura okoline odgovara klimatskom razredu navedenom na tipskoj pločici uređaja:

SN	Niska	Ova rashladna jedinica dizajnirana je za uporabu na sobnoj temperaturi od 10 - 32 ° C.
N	Umjerena	Ova rashladna jedinica dizajnirana je za uporabu na sobnoj temperaturi od 16 - 32 ° C.
ST	Subtropska klima	Ova rashladna jedinica dizajnirana je za uporabu na sobnoj temperaturi od 16 - 38 ° C.
T	Tropska klima	Ova rashladna jedinica dizajnirana je za uporabu na sobnoj temperaturi od 16 - 43 ° C.

Čišćenje i održavanje

- Isključite uređaj i iskopčajte naponski kabel iz električne utičnice.
- Uređaj ne čistite metalnim predmetima. Nikada ne koristite oštre predmete za uklanjanje leda. Koristite plastično strugalo.
- Sve radnje vezane uz održavanje uređaja bi trebao izvoditi kvalificirani električar ili kompetentna osoba.

Specijalne upute vezane uz zamrzivač

- Djeca u dobi između 3 i 8 godina mogu puniti hladnjak i uzimati iz njega namirnice.
- Prilikom postavljanja uređaja, vodite računa da naponski kabel nije previše savijen ili oštećen.
- Ovaj uređaj ne smije dijeliti utičnicu s drugim uređajem.

Slijedite ove upute, radi izbjegavanja kontaminacije hrane:

- Dugo otvaranje vrata može prouzročiti značajan porast temperature u unutrašnjosti hladnjaka.
- Redovito čistite površine, koje dolaze u kontakt s hranom. Redovito čistite odvod vode.
- Skladite sirovo meso i ribu u prikladnim pakiranjima u zamrzivaču, tako da se meso i riba međusobno ne dodiruju, kao niti druge namirnice pohranjene u zamrzivaču.


Napomene vezane uz pretinac za zamrzavanje

- Pretinac za zamrzavanje pogodan je za skladištenje smrznute hrane, sladoleda i leda.
- Pretinac za zamrzavanje pogodan je za skladištenje smrznute hrane, sladoleda i leda.
- Ako hladnjak planirate ostaviti dulje vrijeme praznim, izvucite utikač iz utičnice, očistite ga i ostavite vrata otvorena, kako biste spriječili kondenzaciju i plijesan.



NAPOMENA: Prilikom uporabe, održavanja ili likvidacije uređaja, obratite pažnju na lijevi simbol sa stražnje strane uređaja ili na kompresoru. Ovaj simbol upozorava na opasnost od požara. Prilikom uporabe, održavanja ili likvidacije uređaja, obratite pažnju na lijevi simbol sa stražnje strane uređaja ili na kompresoru. Prilikom uporabe, održavanja ili likvidacije, držite uređaj podalje od izvora otvorenog plamena.

OPIS PROIZVODA






PUŠTANJE U POGON I RAD UREĐAJA

PRIJE PRVE UPOTREBE

- Pažljivo izvadite uređaj iz kutije i sačuvajte sav ambalažni materijal, sve dok ne budete sigurni da je s uređajem sve u redu i da funkcionira. Uklonite zaštitnu foliju s vrata i kućišta hladnjaka.
- Zaštitite uređaj od topline i izravne sunčeve svjetlosti. Da biste spriječili pojavu hrđe i smanjenje izolacijskog efekta, ne postavljajte uređaj na vlažna mjesta.
- Da biste spriječili oštećenje električnih i izolacijskih svojstava hladnjaka, ne postavljajte hladnjak na mjesto gdje bi mogao doći u kontakt s vodom.
- Hladnjak mora biti smješten na dobro prozračenom mjestu; pod na kojem će hladnjak stajati treba biti ravan i čvrst (u slučaju nestabilnosti podesite noge hladnjaka na prikladnu razinu).
- Slobodni prostor iznad hladnjaka mora biti veći od 30 cm, a hladnjak treba biti postavljen uza zid na udaljenosti većoj od 10 cm, kako bi se osiguralo optimalno odvođenje topline.
- Slobodni prostor ispod hladnjaka mora biti veći od 30 cm, a hladnjak treba biti postavljen uza zid na udaljenosti većoj od 10 cm, kako bi se osiguralo optimalno odvođenje topline.
- Prije punjenja hladnjak, pričekajte cca 2-3 sata, odnosno dok hladnjak ne postigne ciljanu temperaturu.
- Ostavite dovoljno prostora za slobodno otvaranje vrata i polica.

Preporučene postavke temperature


Temperatura okoline je preniska.	Zamrzivač	Hladnjak
Ljeto	-	
Prijelazno razdoblje	-	
Zima	-	

Svakodnevna upotreba

Pohranite različite namirnice u različite odjeljke, kako je prikazano u sljedećoj tablici:

Pozicioniranje	Vrsta namirnica
Polica na vratima	Hrana koja sadrži prirodne konzervanse, poput džemova ili sokova, pića ili začina.
Ladica	Voće, bilje i povrće treba čuvati u odvojenom spremniku. U pretincu ne skladištite banane, luk, krumpir i češnjak
Srednja polica	Mliječni proizvodi i jaja
Gornja polica	Hrana koju nije potrebno kuhati, kao i gotova hrana, kobasice ili ostaci jela
Zamrzivač ili polica zamrzivača (ako je dostupna)	Zamrznuta hrana i hrana pogodna za zamrzavanje, poput mesa, peradi, ribe, sladoleda, smrznutog voća ili smrznutog peciva

Postavke temperature

Uključivanje uređaja Unutarnja temperatura se podešava putem termostata. Ovisno o modelu, dostupno je 6 (8) postavki. 1 je najtoplija postavka, a 5 (7) najhladnija 0 podrazumijeva isključivanje hladnjaka.	
Napomena: Ako je temperatura okoline previsoka ili ako prečesto otvarate vrata, ciljana temperatura možda neće biti postignuta.	

POSTAVLJANJE POLICA UNUTAR HLADNJAKA I U VRATA

Hladnjak je opremljen s nekoliko polica, koje se mogu postaviti po potrebi. Kako bi bilo moguće uskladištiti pakete s hranom različite veličine, police na vratima se mogu visinski podesiti. Da biste to učinili, izvucite gornju policu s vrata u smjeru strelica, a zatim je po potrebi postavite na drugo mjesto.

Odmrzavanje smrznute hrane

Smrznutu hranu prije upotrebe možete odmrznuti u jednom od odjeljaka hladnjaka ili na sobnoj temperaturi. Smrznutu hranu stavite u zdjelu, kako biste spriječili nekontrolirano istjecanje vode tijekom odmrzavanja.

Napomena: Hladnjaci bez odjeljaka za zamrzavanje nisu prikladni za dulje skladištenje smrznute hrane.

Skladištenje svježih namirnica

- Ne stavljajte vruću hranu u hladnjak.
- Jelo uvijek dobro upakirajte ili postavite u hermetički zatvorene posude. To se posebno odnosi na hranu s jakim aromom.
- U hladnjak ne skladištite prekomjernu količinu namirnica.
- Meso postavite u plastičnu vrećicu i čuvajte na polici, neposredno iznad pretinca za povrće, najviše 2 dana.
- Kuhanu hranu možete staviti na bilo koju od polica.
- Svježe voće i povrće čuvajte u donjem pretincu.
- Maslac i sir čuvajte u hermetički zatvorenim posudama, alu-foliji ili plastičnoj vrećici.
- Mlijeko čuvajte samo u odjeljku na vratima.
- U hladnjaku ne skladištite banane, luk, krumpir i češnjak.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Odmrzavanje

- U unutrašnjosti uređaja se može akumulirati led, koji se automatski odmrzava tijekom ciklusa rada kompresora.
- Voda se prikuplja u pladanj iznad kompresora, odakle polako isparava.
- Obavezno redovito čistite odvodni otvor, kako bi voda mogla izlaziti iz spremišta.

Čišćenje uređaja

- Uklonite sve police i pretinac za povrće. Najprije uklonite donje police vrata, kako biste mogli ukloniti pretinac, koji se obično koristi za spremanje povrća.
- Obrišite unutrašnjost uređaja vlažnom krpom i deterdžentom. Zatim unutrašnjost obrišite čistom toplom vodom.
- Operite police i pretinac za povrće vodom i sapunicom te osušite sve sastavne dijelove prije nego što ih umetnete natrag u uređaj. Očistite vanjsku stranu uređaja vlažnom krpom.
- Rešetka kondenzatora na stražnjoj strani jedinice i susjedne komponente se mogu usisavati pomoću nastavka s mekanom četkom.

Savjeti za čišćenje:

Na vanjskoj strani jedinice može doći do pojave kondenzacije. To može biti uzrokovano promjenom sobne temperature. Jednostavno obrišite kondenziranu vodu čistom krpom. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem korisničkom centru.

Održavanje

- Prilikom premještanja uređaja, držite ga za bočne strane ili za dno. Ne držite uređaj za rubove gornjeg dijela.
- Uređaj treba biti servisiran od strane ovlaštenog tehničara i potrebno je koristiti samo originalne rezervne dijelove. Ne pokušavajte sami popravljati proizvod. Neovlašteni popravci mogu dovesti do ozljeda ili kvara.
- Ako uređaj ne planirate koristiti dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja. Uklonite svu hranu i očistite hladnjak. Ostavite vrata otvorena, kako biste izbjegli pojavu neugodnih mirisa.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok i prijedlog rješenja
Uređaj ne radi.	Provjerite je li uređaj priključen u napajanje i je li utikač pravilno priključen u utičnicu.
	Provjerite nije li napon prenizak.
	Provjerite nije li došlo do prekida napajanja ili nestanka struje.
Specifični miris.	Hrana s prodornim mirisom treba biti dobro zapakirana.
	Ne skladištite pokvarenu hranu u zamrzivaču.
	Očistite uređaj.
Dugotrajni rad kompresora.	Dugotrajni rad kompresora normalan je ljeti, kada je temperatura okoline visoka.
	U uređaju je pohranjena prekomjerna količina namirnica.
	Hranu je prije skladištenja u hladnjaku potrebno rashladiti barem na sobnu temperaturu.
	Vrata su prečesto otvorena.
Vrata se ne mogu pravilno zatvoriti.	Brtva vrata je onečišćena. Prevelika količina namirnica u zamrzivaču.
	Hladnjak je previše nagnut.
Previsoka razina buke.	Provjerite je li pod ravan i stoji li hladnjak ravno
	Provjerite je li hladnjak postavljen na prikladno mjesto.
Brtvljenje vrata nije ispravno.	Detaljno i pažljivo očistite brtvu vrata.
	Prema potrebi zagrijte brtvu sušilom za kosu, kako biste obnovili funkciju brtvljenja.
Voda istječe iz uređaja.	Unutar uređaja je uskladištena prekomjerna količina hrane ili pohranjena hrana sadrži previše vode, što uzrokuje snažno odmrzavanje.
	Vrata nisu dobro zatvorena, što uzrokuje ulazak toplog zraka u uređaj i nasljedno odmrzavanje namirnica, odnosno pojavu vode.
Kućište uređaja je prilično toplo.	Toplina iz kompresora se širi kućištem, što je normalna pojava.
	Kada se kućište zagrije zbog visoke temperature okoline, pohranjivanja prevelike količine hrane odjednom ili isključivanja kompresora, osigurajte optimalnu ventilaciju kako biste olakšali odvođenje topline.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Podaci sukladno Uredbi (EU) br. 2019/2016

Naziv ili zaštitni znak dobavljača: Klarstein			
Adresa dobavljača: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE			
Identifikatori modela 10045805, 10045806, 10045807			
Tip rashladnog sustava:			
Uređaj s niskom razinom buke	Ne	Vrsta proizvoda:	Samostojeći uređaj
Uređaj za skladištenje vina:	Ne	Drugi tip hladnjaka	Da
Opći parametri proizvoda:			
Parametar		Vrijednost	Parametar
Ukupne dimenzije (mm)	Visina	845	Ukupni obujam (dm ³ ili L)
	Širina	480	
	Dubina	445	
523		99	Klasa energetske učinkovitosti
Emisija akustične buke u zraku (dB (A) re 1 pW)		40	Klasa akustične buke u zraku
Godišnja potrošnja energije (kWh/a)		84	Klimatski razred:
Minimalna temperatura okoline (° C) za koju je rashladni uređaj prikladan		16	Maksimalna temperatura okoline (° C) za koju je rashladni uređaj prikladan
Zimsko okruženje		Ne	

Parametri unutarnjeg pretinca:					
Tip pretinca		Parametri i vrijednosti pretinca			
		Obujam odjeljka (dm ³ ili L)	Preporučena postavka temperature za optimizirano skladištenje hrane (° C). Ove postavke ne mogu biti u suprotnosti s uvjetima skladištenja navedenim u Prilogu IV., Tablica 3.	Kapacitet zamrzavanja (kg / 24 h)	Tip odmrzavanja (automatsko odmrzavanje = A, manualno odmrzavanje = M)
Pretinac za hlađenje	Ne	-	-	-	-
SKLADIŠTENJE VINA	Ne	-	-	-	-
Hladnjak za vino	Da	-	-	-	-
Svježa hrana	Da	79.0	4	-	M
Hlađenje	Da	-	-	-	-
0 zvjezdica ili proizvodnja leda	Ne	-	-	-	-
1 zvjezdica	Ne	-	-	-	-
2 zvjezdice	Ne	-	-	-	-
3 zvjezdice	Ne	-	-	-	-
4 zvjezdice	Ne	-	-	-	-
2 zvjezdice sekcija	Ne	-	-	-	-
Prostor s promjenjivom temperaturom	-	-	-	-	-
Za odjeljke s četiri zvjezdice					
Brzo odmrzavanje			Ne		
Parametri izvora osvjetljenja:					
Tip svjetlosnog izvora:			-		
Klasa energetske učinkovitosti			-		
Minimalni jamstveni rok koji nudi proizvođač: 24 mjeseci					
Dodatne informacije					
Link na web stranicu proizvođača, informacije u točki 4 slova A) Prilozi k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019: www.klarstein.hr					

UPUTE ZA LIKVIDACIJU



Prema Europskoj uredbi o otpadu 2012/19/EU, ovaj simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži označava da proizvodom ne pripada u kućni otpad. Sukladno smjernici, uređaj je potrebno predati na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektroničke opreme. Pravilnom likvidacijom ovog proizvoda pomoći ćete u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače mogle nastati neprimjerenom likvidacijom proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, slijedite pravila lokalne samouprave ili službe za likvidaciju otpada.

PROIZVOĐAČ

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Njemačka.



KLARSTEIN