

Відеореєстратор 70mai Dash Cam 4K A810



Scan the QR code and email
us at help@70mai.com




View the **User guide** for
product functions and FAQs.

70mai

Огляд пристрою

Уважно прочитайте цей посібник перед використанням Продукту і зберігайте його в надійному місці.



Примітка. Зображення продукту, аксесуарів та інтерфейсу користувача в посібнику користувача наведено лише для довідки фактичний зовнішній вигляд пристрою та його функції можуть відрізнятися внаслідок внесення змін до пристрою.


Установка

1. Наклеювання електростатичної наклейки

Встановіть електростатичну наклейку в рекомендовану область на лобовому склі.


Притисніть наклейку, щоб видалити з неї бульбашки повітря. Місце для установки повинно бути рівним і гладким, подалі від країв скла.

Примітка. Підтримуйте чистоту лобового скла і не допускайте попадання на нього води, щоб наклейка не відшарувалася і відеореєстратор не впав




2. Установка кріплення.

Встановіть кріплення в слот для кріплення і посуньте вгору.




3. Установка карти пам'яті.

Встановіть карту пам'яті в слот для кріплення і посуньте вгору.




4. Кріплення відеореєстратора

Встановіть відеореєстратор на електростатичну наклейку.



5. Прокладання кабелю

Протягніть кабель живлення до прикурювача та підключіть живлення.




Примітка.

- Використовуйте ломіх в комплекті, щоб приховати шнур живлення під обшивкою автомобіля і гумовий ущільненням уздовж передньої стійки.
- Залежно від автомобіля гніздо прикурювача може бути розташоване в різних місцях. Малюнок наведено тільки для довідки.

6. Регулювання кута камери

Налаштуйте кут камери на основі екрана попереднього перегляду.



Аксесуари (додатково)

З камерою заднього виду потрібно використовувати функцію запису заднього Ніда даного пристрою. Проскануйте QR-код, щоб отримати інструкцію з експлуатації для Камери заднього виду.



Примітка: щоб уникнути несправності Камери заднього виду через проблеми сумісності, рекомендується використовувати камеру заднього виду від бренду 70mai.

Завантаження програми 70mai

Цей пристрій може використовуватися з додатком 70mai.

Ви можете завантажити або встановити Програму, відсканувавши QR-код або шукаючи "70mai" у магазині додатків



Примітка. Для підключення Wi-Fi за допомогою мобільного телефону потрібно Android 5.0 і IOS 11.0 або вище.

Онлайн-керівництво

Для отримання додаткової інформації про функції пристрою і поширених питаннях Сі керівництво користувача, відсканувавши QR-код.



Комплектація

Якщо ви придбали тільки відеореєстратор, перевірте комплектацію:

1. Відеореєстратор, 1 шт.
2. Кріплення, 1 шт.
3. Кабель живлення, 1 шт.
4. Зарядний автомобільний пристрій, 1 шт.
5. Ломик, 1 шт.
6. Електростатична наклейка, 1 шт.
7. Керівництво користувача, 1 шт.

Якщо ви придбали комплект відеореєстратора, перевірте комплектацію:

1. Відеореєстратор, 1 шт.
2. Кріплення, 1 шт.
3. Кабелі живлення, 1 шт.
4. Зарядний автомобільний пристрій. 1 шт.
5. Ломик, 1 шт.
6. Електростатична наклейка. 1 шт
7. Керівництво користувача 1 шт.
- 8. Комплект камери заднього виду, 1 шт.**

*** Цей комплект містить камеру заднього виду (з провідним проводів), сигнальну проводку та інші аксесуари для задньої камери. Для отримання додаткової інформації про камери заднього виду см керівництво користувача Камери заднього виду.**

Характеристика

Продукт: Dash Cam (Відеореєстратор)

Модель: A810, A810-2

Вхід: 5 В-2А

Ємність акумулятора: 500 маГ

Дозвіл: 3840 x 2160

Об'єктив: FOV 150° / F1.8

Тип акумулятора, літій-іонна
акумуляторна батарея

Джерело живлення: автомобільний прикурювач

Бездротовий зв'язок: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g / n 2,4 ГГц

Робоча частота Bluetooth / Wi-Fi 2400-2483, 5 МГц.

Робоча частота GPS / GLONASS: 1559-1610 МГц

Максимальна вихідна потужність Bluetooth: < 13
дБм

Максимальна вихідна потужність Wi-Fi: < 20 дБм

Вказівки по роботі з картою пам'яті

- Карту пам'яті (в комплект не входить) встановлюють в відеореєстратор безпосередньо перед використанням.
- Відеореєстратор підтримує стандартні карти MicroSD. Використовуйте карти пам'яті з мінімальною ємністю в 32 ГБ U3(UHS-3) або вище.
- Файловий формат розділу за замовчуванням на карті пам'яті може бути несумісний з форматом, підтримуваним відеореєстратором. При установці карти пам'яті в перший раз, відформатуйте її в відеореєстраторі перед використанням. Форматування карти пам'яті знищить всі файли на карті пам'яті. Заздалегідь створіть резервну копію важливих даних на іншому пристрої.
- Багаторазові цикли перезапису можуть призводити пошкодження карти пам'яті, що може вплинути на здатність зберігати файли відео і зображень. У цьому випадку негайно встановіть нову карту пам'яті.
- Використовуйте карту пам'яті високої якості, випущену авторитетним виробником. У карт пам'яті поганої якості можуть виникнути неполадки, такі як фактична швидкість читання/запису, яка не відповідає заявленій, і фактична ємність сховища, яка не відповідає заявленій. Наша компанія не несе відповідальності за втрачені або пошкоджені відеоматеріали через використання низькоякісної карти пам'яті.
- Не вставляйте і не видаляйте карту пам'яті при включеному відеореєстраторі.

Запобіжні заходи

Перш ніж користуватися відеореєстратором, ознайомтеся з усіма запобіжними заходами та онлайн-посібниками, щоб забезпечити правильне та безпечне використання.

- Цей відеореєстратор призначений для того, щоб водій міг записувати події поза автомобілем. Наявність відеореєстратора не гарантує безпечного водіння. Ми не несемо відповідальності за нещасні випадки, пошкодження або втрату інформації, викликані використанням відеореєстратора під час водіння.
- Через різницю в конфігурації автомобіля, стилі, умовах водіння тощо деякі функції можуть працювати неправильно. Збій живлення, використання в умовах, що виходять за межі нормальної робочої температури або діапазону вологості, удари або пошкодження карти пам'яті можуть привести до неправильної роботи відеореєстратора. Немає гарантії, що відеореєстратор буде нормально функціонувати при будь-яких обставинах. Відеореєстратори, записані цим відеореєстратором, призначені тільки для ознайомлення.
- Встановіть відеореєстратор правильно і не блокуйте поле зору водія або подушку безпеки автомобіля, щоб уникнути травм і збоїв в роботі продукту.
- Використовуйте стандартний автомобільний зарядний пристрій, кабель живлення та інші комплектні пристосування, щоб уникнути збоїв, пов'язаних з невідповідністю деталей. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, пов'язані з використанням нестандартних автомобільних зарядних пристроїв і кабелів живлення.
- Якщо акумулятор деформується, набрякає або починає витікати під час використання або зберігання, негайно припиніть використання відеореєстратора, щоб уникнути проблем із безпекою та зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
- Тримайте відеореєстратор подалі від сильних магнітних полів, оскільки вони можуть призвести до пошкодження відеореєстратора.
- Не використовуйте відеореєстратор при температурі вище 60 ° C або нижче -10°C.
- Використовуйте цей відеореєстратор лише для цілей, дозволених законом.