

HECATE

Air 2

OPEN WEARABLE STEREO GAMING EARBUDS

Quick Start Guide


BC

EN 1. Power ON/OFF



Take earbuds out of the case or put them in the case to power on/off.


2. Pairing



Power on and then select "HECATE Air 2" in your device setting to connect.


Note: For subsequent use, the earbuds will automatically connect to the device used last time.

3. Reset



In OFF state, press and hold the touch panel for 10s to reset (L/R earbud must be done separately).

4. Charging



Input: 5V==400mA(Earbuds) 5V==500mA(Charging case)
Note: Please do not charge the earbuds when there is sweat or other liquids inside the charging port, which may damage the earbuds.

5. Controls



Note: Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

FR 1. Allumer/Éteindre



Sortez les écouteurs de l'étui ou mettez-les à l'intérieur pour les allumer/éteindre.


2. Appairage



Allumez et sélectionnez « HECATE Air 2 » dans les paramètres de votre appareil pour établir la connexion.


Remarque : Les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous les allumerez dans le futur.

3. Réinitialiser



À l'état désactivé, maintenez la zone tactile appuyée pendant 10 secondes pour réinitialiser (l'écouteur G/D doit être réinitialisé séparément).


4. Charger



Entrée: 5 V = 400 mA (Écouteurs) 5 V = 500 mA (Étui-chargeur)

Remarque : Veuillez ne pas charger les écouteurs si de la sueur ou autres liquides sont présents dans le port de charge, ce qui peut endommager les écouteurs.

5. Commandes



Remarque : Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.

ES 1. Encendido/Apagado



Saque los auriculares del estuche o póngalos en el estuche para encender/apagar.

2. Emparejamiento



Encienda y seleccione "HECATE Air 2" en la configuración de su dispositivo para conectar.


Nota: Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.

3. Restablecer



En estado de APAGADO, mantenga pulsado el panel táctil 10 s para restablecer (los auriculares I/D deben hacerse por separado).


4. Carga



Entrada: 5 V $\equiv$ 400 mA(Auriculares) 5 V $\equiv$ 500 mA(Estuche de carga)


Nota: No cargue el auriculares cuando haya sudor u otros líquidos en el puerto de carga, podría dañar los auriculares.

5. Controles



Nota: Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.

DE 1. Einschalten/Ausschalten



Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladekoffer oder setzen Sie sie in den Ladekoffer, um sie ein-/auszuschalten.


2. Kopplung



Schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie dann „HECATE Air 2“ in den Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen.


Hinweis: Für die spätere Verwendung werden die Ohrhörer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.

3. Zurücksetzen



Halten Sie im ausgeschalteten Zustand das Tastfeld 10 s lang gedrückt zum Zurücksetzen (Für L/R-Ohrhörer muss dies separat erfolgen).


4. Laden



Eingang: 5 V=400 mA(Ohrhörer) 5 V=500 mA(Ladekoffer)


Hinweis: Bitte laden Sie die Ohrstöpsel nicht auf, wenn sich Schweiß oder andere Flüssigkeiten im Ladeanschluss befinden, da dies die Ohrstöpsel beschädigen kann.

5. Steuerelemente



Hinweis: Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

IT 1. Accensione/Spegnimento



Estrarre gli auricolari dalla custodia o inserirli nella custodia per accenderli/spegnerli.

2. Accoppiamento



Accendere il dispositivo e selezionare "HECATE Air 2" nelle impostazioni del dispositivo per collegarsi.


Nota: Per il successivo utilizzo, gli auricolari si conatterranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.

3. Ripristino



In stato OFF, tenere premuto il pannello a sfioramento per 10 secondi per resettare (l'auricolare L/R deve essere fatto separatamente).


4. Carica



Ingresso: 5 V $\equiv$ 400 mA(Auricolare) 5 V $\equiv$ 500 mA(Custodia di ricarica)

Nota: Si prega di non ricaricare gli auricolari in presenza di sudore o altri liquidi all'interno della porta di ricarica, in quanto ciò potrebbe danneggiare gli auricolari.

5. Comandi



Nota: Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.

PT 1. Ligar/Desligar



Retire os fones de ouvido do estojo ou coloque-os no estojo para ligar/desligar.

2. Pareamento



Ligue e selecione "HECATE Air 2" nas configurações de seu dispositivo para estabelecer conexão.


Nota: Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

3. Reiniciar



Quando desligado, mantenha pressionado o painel de toque por 10s para redefini-lo (é necessário pressionar os fones esquerdo e direito separadamente).


4. Carregamento



Entrada: 5 V $\equiv$ 400 mA(Auscultadores) 5 V $\equiv$ 500 mA(Caixa de carregamento)

Nota: Não carregue os fones de ouvido quando houver suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, isto pode danificar os fones de ouvido.

5. Controles



Nota: As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.

JP 1. 電源オン/オフ



ワイヤレスイヤホンをケースから取り出すか又は収納すると、自動で電源が切り替わります。

2. ペアリング



電源をオンにして、Bluetooth機器側のデバイス一覧より「HECATE Air 2」を選び、接続します。


注: 後の使用のために、イヤホンは前回使用したデバイスに自動接続します。

3. リセット



オフの状態、タッチパネルを10秒長押しするとリセットします (左/右のイヤホンを個別に行なってください)。

4. 充電




入力: 5V≒400mA (イヤホン)

5V≒500mA (充電ケース)

注: 汗または別の液体が充電ポートの中にある場合、イヤホンを充電しないでください。イヤホンが損傷する場合があります。

5. コントロール



注: 画像は参照用です。