


Yealink

Bluetooth Headset

BH71/BH71 Pro



English | Deutsch | Español | Français

Quick Start Guide (V1.4)

1. Do not disassemble the product by yourself or bring it near fire and water to avoid short circuit leakage or damage to the product.
2. Do not use the product in high temperature, humidity, and corrosive environment to avoid damaging the circuit and causing failure to charge or other failures.
3. Do not expose the product to corrosive liquids. Otherwise, it will cause severe damage.
4. Do not disassemble or re-equip the product for any reason to avoid secondary failure and burnout.
5. Do not place the product in an environment below -10°C or above 60°C .
6. Do not knock, throw or shake the product because rough methods will damage the internal circuit board structure.
7. If there is sweat or other liquid on the headset 's power switch key, it is recommended to wipe it dry with a tissue before putting it into the charging case.
8. If the headset is exposed to a rainy environment or submerged in water, please wait until the headset is completely dry before using them again to avoid water damage and potential malfunctions.
9. If your headset needs warranty service, the process is quick and easy. Please go to <https://ticket.yealink.com/page/headset/warranty-service.html> and submit RMA Claim to Yealink.

NEED MORE HELP?



Technical support

<https://ticket.yealink.com>



FAQ & User manual

<http://support.yealink.com>

BH71 Package List



BHM711 Headset



Eartips (S, M, L)
(M is pre-installed)



USB 2.0 Cable
(Type-C to Type-A)



Quick Start Guide



BHC71 Carrying Case

(The carrying case cannot charge the headset directly)

BH71 Pro Package List



BHM711 Headset



Eartips (S, M, L)
(M is pre-installed)



USB 2.0 Cable
(Type-C to Type-A)



Quick Start Guide



BHC71P
Charging Case





BT51A Dongle

Note: Some third-party accessories may be incompatible with the headset, so we strongly recommend that you use the Yealink accessories only.

Charge Headset

It takes approximately 90 minutes to fully charge the headset.




Note: The carrying case of BH71 cannot directly charge the headset and requires an external USB cable.

Charging Indicator



- Charging:
 - Solid green (Carrying case)
 - Flash green (Charging case)
- Charging is complete: Off

Check Battery Level




Open the charging case to check the headset battery.

Note:

When the headset is not in the case and undock to the case, the LED indicator indicates the remaining power of the case.

When the headset is in the case or dock to the case, the LED indicator indicates the remaining power of the headset.

Power on/off



Red



"Power off"




Blue




"Power on, XX%
battery remains"

Pair and Connect


Slide and hold the switch for 3 seconds until the LED indicator flashes red and blue automatically.



A



B



Note:

The BT51A dongle of BH71 Pro is pre-paired with the headset and ready for use.


The BT51A dongle can only connect to one headset at a time.

The headset can connect to up to two devices simultaneously.

Fit the Headset

• Right ear wearing


1. Take out the headset, as shown in figure ①. Twist the speaker to the left, and then rotate microphone boom down.



2. Before wearing, you can adjust the height of the speaker up or down to get the perfect fit for your ear.



3. Place the eartip in your ear and slide headset over and behind your ear, then press gently toward your ear. Fine-tune the headset according to your own situation.



Note:

Remove your eyeglasses before donning the headset for best fit.

The headset comes with three sizes of ear tips. Choose one that fits you best.

• Left ear wearing

1. Take out the headset, as shown in figure ①. Twist the speaker to the right, and then rotate microphone boom down.







2. For wearing methods, please refer to steps 2 and 3 of the right ear wearing.



How-to video

Call Control




Software Management

• Yealink USB Connect

To personalize, update, and manage your headset from your computer.

Download: <https://www.yealink.com/product/yuc>



Note:

Your device is compatible with Yealink USB Connect of version 0.35 and later.

Please update the headset to the latest version via Yealink USB Connect (PC) or Yealink Connect (APP) before using.

• Yealink Connect App

Download the Yealink Connect App from IOS App Store or Google Play.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



BH71 Verpackungsinhalt



BHM711 Headset



Ohrstöpsel (S, M, L)
(Größe M ist ab Werk
aufgesetzt)



USB 2.0-Kabel
(Typ-C auf Typ-A)



Kurzanleitung



BHC71 Tragetasche
(Targetasche unterstützt kein direktes
Laden von Kopfhörern)

BH71 Pro Verpackungsinhalt



BHM711 Headset



Ohrstöpsel (S, M, L)
(Größe M ist ab Werk
aufgesetzt)



USB 2.0-Kabel
(Typ-C auf Typ-A)



Kurzanleitung



BHC71P
Lade-Etui




BT51A Dongle

Hinweis: Einige Zubehörteile von Drittanbietern können mit dem Headset inkompatibel sein. Wir empfehlen daher dringend, nur Zubehör von Yealink zu verwenden.


Headset laden

Das vollständige Aufladen des Headsets dauert ca. 90 Minuten.

A




B




Hinweis: Mit der Tragetasche des BH71 kann das Headset nicht direkt aufgeladen werden, es wird ein externes USB-Kabel benötigt.

Ladestandsanzeige



- Laden:
Dauerhaft grün (Tragetasche)
Grün blinkend (Lade-Etui)
- Vollständig geladen: Aus

Überprüfen Sie den Batteriestand




Öffnen Sie das Ladeetui, um den Akku des Headsets zu überprüfen.

Hinweis:

Wenn sich das Headset nicht in der Tasche befindet und an der Tragetasche/Lade-Etui abgedockt wird, zeigt die LED-Anzeige die verbleibende Leistung der Tasche an. Wenn sich das Headset in der Tasche befindet oder an der Tragetasche/Lade-Etui andockt, zeigt die LED-Anzeige die verbleibende Leistung des Headsets an.

Stromversorgung an/aus



 Rot


 "Stromversorgung aus"

 Blau


 "Eingeschaltet, XX % Akku verbleibend"

Ihr Headset koppeln


Schieben Sie den Schieberegler und halten Sie ihn 3 Sekunden lang in der Position, bis Sie „Pairing mode“ (Kopplungs-Modus) hören und das Headset rot und blau blinkt.



A



B



Hinweis:

Der BT51A des BH71 Pro ist bereits mit dem Headset gekoppelt und einsatzbereit.

Das Headset oder die Station kann gleichzeitig mit bis zu zwei Geräten verbunden werden.


Der BT51A kann jeweils nur mit einem Gerät verbunden werden.

Das Headset anpassen

• Tragen am rechten Ohr

1. Nehmen Sie das Headset heraus, wie in Abb.


① gezeigt. Drehen Sie den Lautsprecher nach links und dann den Mikrofonarm nach unten. Drehen Sie den Lautsprecher nach rechts und dann den Mikrofonarm nach unten.



2. Vor dem Aufsetzen können Sie die Höhe des Lautsprechers nach oben oder unten verstellen, für den perfekten Sitz am Ohr.



3. Stecken Sie den Ohrstöpsel in Ihr Ohr, schieben Sie das Headset über und hinter Ihr Ohr und drücken Sie es sanft an. Stellen Sie das Headset für sich ein.



Hinweis: Nehmen Sie Ihre Brille ab, bevor Sie das Headset aufsetzen, damit es optimal sitzt.

• Tragen am linken Ohr

1. Nehmen Sie das Headset heraus, wie in Abb. ① gezeigt. Drehen Sie den Lautsprecher nach rechts und dann den Mikrofonarm nach unten. Drehen Sie den Lautsprecher nach rechts und dann den Mikrofonarm nach unten.





2. Informationen zur Trageweise finden Sie in den Schritten 2 und 3 für das Tragen am rechten Ohr.

Hinweis: Das Headset wird mit Ohrstöpseln in drei Größen geliefert. Wählen Sie eine, die am besten zu Ihnen passt.



Anleitungsvideo

Anrufsteuerung




Software-Verwaltung

• Yealink USB Connect

Zum Personalisieren, Aktualisieren und Verwalten Ihres Headsets von Ihrem Computer aus.

Herunterladen: <https://www.yealink.com/product/yuc>



Hinweis:

Ihr Gerät ist mit Yealink USB Connect ab Version 0.35 kompatibel.

Bitte aktualisieren Sie das Headset vor der Verwendung über Yealink USB Connect (PC) oder Yealink Connect (APP) auf die neueste Version.

• Yealink Connect App

Laden Sie die Yealink Connect App aus dem IOS App Store oder Google Play herunter.

Yealink Connect



Apple und das Apple-Logo sind eingetragene Marken der Apple Inc.

Contenu de l'emballage BH71



Casque BHM711



Embout (S, M, L)
(M est pré-installé)



Câble USB 2.0
(type C vers type A)



Guide de
démarrage rapide



BHC71 Case de port
(case de port ne prend pas en charge
le chargement direct des écouteurs)

Contenu de l'emballage BH71 Pro



Casque BHM711



Embout (S, M, L)
(M est pré-installé)



Câble USB 2.0
(type C vers type A)



Guide de
démarrage rapide



BHC71P
Boîtier de charge




Dongle BT51A

Remarque: Certains accessoires tiers peuvent ne pas être compatibles avec le casque, nous vous recommandons de n'utiliser que des accessoires Yealink.


Recharger le casque

La recharge complète du casque prend environ 90 minutes.

A



B




Remarque: La case de port du BH71 ne peut pas charger directement le casque et nécessite un câble USB externe.

Indicateur de recharge



- Charge en cours:
Vert clignotant (Case de port)
Vert fixe (Boîtier de charge)
- La charge est complète:
Désactivé

Vérifiez le niveau de la batterie




Ouvrez le boîtier de charge pour vérifier la batterie du casque.

Remarque:

Lorsque le casque n'est pas dans l'étui et qu'il se détache de l'étui de port/boîtier de charge, l'indicateur LED indique la puissance restante de l'étui.

Lorsque l'oreillette est dans l'étui ou qu'elle est fixée à l'étui de port/boîtier de charge, l'indicateur LED indique la puissance restante de l'oreillette.

Allumer/Éteindre



 Rouge


 "Éteindre"

 Bleu


 "Mise sous tension,
XX % de batterie
restante"

Apparier votre casque


Glissez et maintenez l'interrupteur pendant 3 secondes jusqu'à entendre "Pairing Mode" (Mode appariement), et que le casque clignote en rouge et bleu.



A



B



Remarque:

Le BT51A est pré-apparié au casque et prêt à l'emploi.


Le casque ou la station peut se connecter simultanément à deux appareils maximum.

Le BT51A ne peut être connecté qu'à un appareil à la fois.

Adapter le casque

• Embout oreille droite


1. Sortez le casque de l'emballage comme indiqué sur la figure ①. Tournez le haut-parleur vers la gauche, puis faites pivoter la perche du microphone vers le bas. Tournez le haut-parleur vers la droite, puis faites pivoter la perche du microphone vers le bas.



2. Avant utilisation, vous pouvez régler la hauteur des haut-parleurs vers le haut ou le bas pour ajuster parfaitement le casque à vos oreilles.



3. Placez l'embout dans votre oreille et faites glisser le casque sur et derrière votre oreille, puis appuyez doucement vers votre oreille. Ajustez le casque en fonction de votre situation.



Remarque: Retirez vos lunettes avant d'enfiler le casque pour un meilleur ajustement.

• Embout oreille gauche

1. Sortez le casque de l'emballage comme indiqué sur la figure ① . Tourner le Haut - parleur à droite, puis faites pivoter la perche du microphone vers le bas. Tournez le haut-parleur vers la droite , puis faites pivoter la perche du microphone vers le bas.




2. Pour enfiler les embouts, veuillez consulter les étapes 2 et 3 de l'embout pour l'oreille droite.

Remarque: Le casque est livré avec trois tailles d'embouts auriculaires. Choisissez celui qui vous convient le mieux.



Vidéo explicative

Contrôle des appels




Gestion du logiciel

• Yealink USB Connect

Pour personnaliser, mettre à jour et gérer votre casque à partir de votre ordinateur.

Télécharger : <https://www.yealink.com/product/yuc>



Remarque:

Votre appareil est compatible avec Yealink USB Connect version 0.35 et ultérieure.

Veuillez mettre à jour le casque avec la dernière version via Yealink USB Connect (PC) ou Yealink Connect (APP) avant de l'utiliser.

• Yealink Connect App

Téléchargez l'application Yealink Connect sur l'App Store IOS ou Google Play.

Yealink Connect



Download on the
App Store



Download on the
Google Play

Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc.

Contenido de BH71



Auriculares BHM711



Almohadilla (S, M, L)
(talla M preinstalada)



Cable USB 2.0
(de tipo C a tipo A)



Guía de inicio rápido



BHC71 Estuche de transporte
(The carrying case cannot charge
the headset directly)

Contenido de BH71 Pro



Auriculares BHM711



Almohadilla (S, M, L)
(talla M preinstalada)



Cable USB 2.0
(de tipo C a tipo A)



Guía de inicio rápido



BHC71P
Estuche de carga




Dongle BT51A

Nota: Es posible que algunos accesorios de otros fabricantes no sean compatibles con los auriculares, por lo que se recomienda utilizar únicamente los de Yealink.


Carga de los auriculares

Los auriculares tardan unos 90 minutos en cargarse por completo.

A



B



Nota: El estuche de transporte del BH71 no puede cargar directamente los auriculares, por lo que necesitará un cable USB externo.

Indicador de carga




Cargando:

Verde fijo (Estuche de transporte)

Verde intermitente (Estuche de carga)

Carga completa: Desactivado

Vérifiez le niveau de la batterie




Abra el estuche de carga para comprobar la batería de los auriculares.

Nota:

Cuando el auricular no está en el estuche y se desconecta del Estuche de transporte/Estuche de carga, el indicador LED indica la energía restante del estuche. Cuando el auricular está en el estuche o acoplado al Estuche de transporte/Estuche de carga, el indicador LED indica la energía restante del auricular.

Encender/apagar



☀️ Roja



👂 "Apagar"

🌙 Azul

👂 "Encendido, XX % de batería restante"

Emparejamiento de los auriculares

Deslice y mantenga pulsado el interruptor durante 3 segundos hasta oír «Pairing mode» (modo de emparejamiento). El auricular parpadeará en rojo y azul.



Nota:

El dongle BT51A está preemparejado con los auriculares y listo para usar.


El auricular o la estación se pueden conectar a hasta dos dispositivos simultáneamente.

El BT51A solo se puede conectar a un dispositivo a la vez.

Colocación de los auriculares

• Colocación en el oído derecho


1. Retire los auriculares, tal y como se muestra en la imagen ①. Gire el altavoz hacia la izquierda y, a continuación, baje el brazo del micrófono. Gire el altavoz hacia la derecha y, a continuación, baje el brazo del micrófono.



2. Antes de colocárselos, puede regular la altura de los auriculares hacia arriba o abajo hasta que se ajusten perfectamente a los oídos.



3. Introduzca la almohadilla en el oído y pase el auricular por encima y detrás de la oreja. A continuación, presione ligeramente hacia dentro de la oreja. Ajuste los auriculares como más le convenga.



Nota: Para un mejor ajuste, quítese las gafas antes de ponerse los auriculares.

• Colocación en el oído izquierdo

1. Take out the headset, as shown in figure ①. Twist the speaker to the right, and then rotate microphone boom down.





2. Para ver los métodos de ajuste, consulte los pasos 2 y 3 del proceso de colocación en el oído derecho.

Nota: El auricular viene con tres tamaños de puntas para los oídos. Elija uno que se adapte mejor a usted.



Vídeo instructivo

Control de llamadas




Gestión de software

• Yealink USB Connect

Para personalizar, actualizar y administrar sus auriculares desde su computadora.

Descargar: <https://www.yealink.com/product/yuc>



Nota:

Su dispositivo es compatible con Yealink USB Connect de la versión 0.35 y posteriores.

Actualice los auriculares a la última versión a través de Yealink USB Connect (PC) o Yealink Connect (APP) antes de usarlos.

• Yealink Connect App

Descargue la aplicación Yealink Connect desde la App Store de IOS o Google Play.

Yealink Connect



Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc.


About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for the latest firmware, guides, FAQ, Product documents, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



430104002395



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
Web: www.yealink.com
Copyright©2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD. All rights reserved.