



Mi True Wireless Earbuds


Manual do usuário

1. Visão Geral do Produto
2. Carregando o fone e case de carregamento
3. Ligando
4. Desligando o fone
5. Uso dos dois fones de ouvido
6. Uso de um fone de ouvido
7. Redefinindo os fones de ouvido
8. Visão geral das funções
9. Características
10. Precauções
11. Especificações

Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.

1. Visão Geral do Produto

a. Base de carregamento



- Conector de carregamento da base
- Conectores de carregamento do fone
- LED Indicador de carregamento



b. Fone de ouvido



• L (Large) = G (Grande)



S (Small) = P (Pequeno)




- Botão Multifunções
- Indicador;
- Microfone;
- Tamanho M (Médio);

Os fones de ouvido acompanham ponteiros auriculares instaladas. Você pode mudar para o tamanho P ou G se o tamanho padrão não se adequar ao seu ouvido.

O uso de fones de ouvido reduzirá a percepção de sons externos. Não use fones de ouvido em ambientes que possam ameaçar a sua segurança. É recomendável usar um único fone de ouvido quando estiver ao ar livre.

c. Colocando o Fone



Insira o fone no canal auditivo com cuidado. Certifique-se de que o mesmo permaneça fixo quando você balança a cabeça.




Atenção:

Insira o fone no canal auditivo, de modo que o microfone fique exposto durante as chamadas.

Aponte o microfone do fone de ouvido em direção a sua boca para tornar as chamadas mais claras.

2 Carregando Fone e Estojo

Antes de usar o dispositivo, retire a película protetora dos pontos de contato dos fones, para carregá-los completamente no estojo de carregamento.



- Película protetiva
- Base de carregamento

Base de carregamento	Status do indicador
Bateria fraca	O LED piscará na cor vermelha por 3 segundos.
Sem bateria	O LED acende na cor vermelha por cerca de 10 segundos. Quando totalmente carregado, o LED apagará.
Quando totalmente carregado	LED branco aceso. Fora do carregador, o LED permanecerá apagado.



Conecte o cabo de carregamento no estojo, para carregar simultaneamente o estojo e os fones de ouvido. Se o estojo não estiver totalmente carregado, o indicador ficará vermelho, do contrário, se apagará.

Durante o carregamento, o indicador permanecerá vermelho e alternará para branco quando atingir a carga completa. Após 1 minuto, o indicador é desligado.

3. Ligando o Fone

Após ser removido do estojo de carregamento, o fone de ouvido ligará automaticamente.


Caso os fones de ouvido estejam desligados e fora do estojo de carregamento, pressione e segure o botão multifuncional por 1 segundo, até que o indicador fique branco.



- Pressione e segure por 1 segundo;
- O indicador fica vermelho.

4. Desligando o fone

Após ser recolocado no estojo de carregamento, o fone desligará automaticamente. Quando o fone de ouvido estiver ligado, pressione e segure o botão multifuncional por 5 segundos, até que o indicador fique vermelho.



- Pressione e segure por 5 segundos;
- O indicador fica vermelho por 2 segundos.

5. Utilizando os dois fones de ouvido

a. Conexão Automática: Remova simultaneamente os dois fones de ouvido do estojo de carregamento e aguarde de 2 a 3 segundos para que sejam ligados automaticamente.

Quando o indicador do fone de ouvido direito piscar lentamente na cor branca, procure por "**Mi True Wireless EBs Basic_R**" nas configurações Bluetooth do seu dispositivo. Se você não conseguir emparelhar os fones de ouvido, coloque-os de volta no estojo e repita as etapas anteriores.



Após parear com sucesso pela primeira vez, os fones de ouvido serão conectados automaticamente ao dispositivo pareado (Bluetooth habilitado), quando forem ligados.

Nota: Todos os fones de ouvido foram redefinidos na fábrica e podem ser emparelhados diretamente a um dispositivo.



- Pressione e segure por 1 segundo para ligar;
- Indicador.

b. **Conexão manual:** Quando os fones de ouvido desligados, ligue-os manualmente. Ambos indicadores piscarão rapidamente na cor branca. Quando a conexão for estabelecida entre eles, o indicador do fone de ouvido direito piscará lentamente na cor branca. Ative o Bluetooth do seu dispositivo para pará-lo com os fones de ouvido.

6. Utilizando apenas um fone de ouvido

a. **Conexão automática:** Remova apenas um fone de ouvido do estojo de carregamento e aguarde o fone ligar automaticamente. O indicador do fone de ouvido piscará rapidamente em branco, depois piscará lentamente na mesma cor.

Ative o Bluetooth do seu dispositivo e procure por Mi True Wireless EBs Basic para parear seu dispositivo ao fone de ouvido direito ou esquerdo, correspondentemente.

Após parear com sucesso pela primeira vez, sempre que o fone for ligado e o Bluetooth do smartphone já estiver ligado, ambos se conectarão automaticamente.

Nota: O fone de ouvido esquerdo (Mi True Wireless EBs Basic L), leva um tempo relativamente longo para se conectar automaticamente.



- Pressione e segure por 1 segundo para ligar;
- Indicador.

b. **Conexão manual:** Com os fones de ouvido desligados, ligue manualmente um dos dois. O indicador piscará lentamente na cor branca. Ative o Bluetooth do seu dispositivo para pará-lo com os fones de ouvido.

7. Redefinindo fones de ouvido

Se os fones de ouvido não se conectarem corretamente, execute as seguintes etapas para redefinir:


- a. Remova os fones de ouvido do estojo de carregamento e verifique se estão desligados.
- b. Mantenha pressionado o botão multifuncional nos dois fones de ouvido, por aproximadamente 15 segundos.
- c. Após o indicador piscar alternadamente nas cores vermelha e branca, solte o botão e coloque os fones de ouvido de volta no estojo de carregamento.
- d. Em seu smartphone, vá até a lista de dispositivos emparelhados e exclua os fones de ouvido. Em seguida, emparelhe-os com o seu dispositivo novamente.

8. Visão geral das funções

As seguintes funções podem ser usadas nos dois fones de ouvido:

- a. Atender / Finalizar chamadas

Pressione suavemente o botão multifuncional para atender / finalizar chamadas.






- Pressione.

b. Rejeitar ligações

Pressione e segure o botão por 1 segundo para rejeitar uma ligação.



- Pressione e segure por 1 segundo.

c. Reproduzir / Pausar Música

Quando quiser ouvir músicas, pressione suavemente o botão multifuncional para reproduzi-las ou pausá-las.

Nota: Um reprodutor de músicas precisa estar funcionando em segundo plano.



d. Ativar o Assistente de voz

Pressione o botão multifuncional duas vezes para acionar o assistente de voz.

Nota: As funções do assistente de voz e da ativação rápida, devem ser suportadas e ativadas em seu dispositivo.



- Pressione duas vezes.

e. Atenda uma segunda ligação/Alterne entre ligações



Durante uma chamada, pressione suavemente o botão multifuncional para atender a segunda chamada. Pressione o botão multifuncional duas vezes, para alternar entre as duas chamadas.

f. Alternar entre fones de ouvido e dispositivo.

Durante uma chamada, pressione e segure o botão multifuncional por 1 segundo para alternar entre os fones de ouvido e o telefone.

g. Silenciar / Ativar som

Durante as chamadas, pressione suavemente o botão multifuncional duas vezes para ativar / desativar o som.

9. Características

 Bluetooth 5.0

 Estojo 2 em 1: funções de armazenamento e carregamento

 Design sem fio, totalmente independente

As ilustrações dos produtos e acessórios são apenas para referência e poderão ser alteradas sem aviso prévio.

Aviso

- Não desmonte, repare ou modifique o produto por qualquer motivo, isso poderá causar danos ou até destruir completamente o produto.
- Não exponha o produto à ambientes que excedam esses limites: abaixo de 0 ° C ou acima de 45 ° C.
- Mantenha o indicador do produto longe dos olhos de crianças e de animais durante o uso.
- Não carregue este produto durante tempestades, pois elas podem causar danos ao produto, mau funcionamento e aumentam o risco de choques.
- Não limpe este produto com álcool ou outros líquidos voláteis.
- Evite qualquer contato com líquidos.



g. Escutar músicas e áudios diversos com volume muito alto, pode causar perda auditiva.

Nota

- a. Se o produto não foi utilizado por mais de 2 semanas, é recomendada uma nova carga antes de uso.
- b. Utilize apenas carregadores certificados fornecidos por fabricantes.
- c. Uso contínuo dos fones de ouvido por um longo tempo, é prejudicial para a audição. Não use os fones de ouvido em um volume alto por muito tempo.
- d. O uso de fones de ouvido, reduzirá a percepção de sons externos. Não use fones de ouvido em ambientes que possam ameaçar a sua segurança. É recomendável usar um único fone de ouvido quando estiver ao ar livre.



Para evitar possíveis danos à audição, não escute com níveis altos de volume por longos períodos.

11. Especificações

Nome do produto: Mi True Wireless Earbuds

Modelo do produto: TWSEJ02LM

Parâmetros básicos do Earbuds

Tamanho do produto: 23 × 14,5 × 13mm

Distância de comunicação: 10 metros

Capacidade da bateria: 40mAh (por fone)

Tempo de carregamento: Cerca de 1,5 horas

Tempo de espera: Cerca de 150 horas

Tipo de bateria: Bateria de lítio

Conexão sem fio: Bluetooth 5.0

Protocolo Bluetooth: HFP / A2DP / HSP / AVRCP

Tempo máximo de reprodução contínua: Cerca de 4 horas

Parâmetros básicos do case de carregamento

Tamanho do produto: 62 × 42 × 26mm

Parâmetros de entrada: 5VDC / 300mA



Parâmetros de saída: 5VDC / 150mA

Tempo de carregamento: Cerca de 2,5 horas

Tempo de espera: Cerca de 6 meses

Capacidade da bateria: 300mAh

Tipo de bateria: Bateria de lítio